# SPITFIRE 1500

MANUEL DE REPARATIONS

**PUBLICATION NO. 545255** 

# Publié par le

SERVICE D'ENTRETIEN DE LA TRIUMPH MOTOR COMPANY LIMITED COVENTRY, ANGLETERRE

# TABLE DES MATIERES

Données de spécifications générales	04
Données concernant le réglage du moteur	05
Réglages de clé dynamométrique	06
Lubrifiants, carburant et fluides recommandés — contenances	09
Entretien	10
Moteur	12
Système anti-poliution	17
Système d'alimentation	19
Système de refroidissement	26
Tubulure d'admission et système d'échappement	30
Embrayage	33
Boîte de vitesses	37
Overdrive - Type 'J'.	40.
Arbre de transmission et arbre de retour	47
Pont arrière et entraînement final	51
Direction	57
Suspension avant	60
Suspension arrière	64
Freins	70
Roues et pneus	74
Carrosserie	76
Chauffage et ventilation	80
Essuie glaces et lave-glaces	84
Système Electrique	86
Instruments	88
Outils de service	99

#### INTRODUCTION

Ce manuel a pour but d'aider les mécaniciens spécialisés à effectuer des réparations et un service d'entretien efficaces sur les véhicules de la British Leyland. Dans la mesure où l'on se servira des outils de service appropriés et où l'on se conformera aux méthodes indiquées, il sera possible d'accomplir les opérations en question dans les temps stipulés dans le "Barême des temps de réparations".

#### Index

Pour raison de commodité, ce manuel a été divisé en un certain nombre de sections. A la page 01.3.1 l'on trouvera les titres et les numéros de référence se rapportant aux diverses sections.

Une liste des opérations à effectuer dans le cadre de chaque section figure par ordre alpha bétique sur la page précédant chacune des sections.

#### Numérotage des opérations

L'on a mis sur pied un index général numérique des opérations destiné à s'appliquer universellement à tous les véhicules fabriqués par la British Leyland Motor Corporation et, il en résulte que, étant donné les différences existant dans les spécifications relatives aux divers modèles, il est difficile de maintenir tout au long du présent manuel, un numérotage suivi.

Il a été attribué à chaque opération décrite dans ce manuel un numéro se référant à l'index général et correspondant à un numéro identique figurant au "Barême de temps de réparations". Ce numéro comporte six chiffres formant trois paires de chiffres.

Chaque instruction, dans le cadre d'une opération, possède un certain numéro de séquence, et pour effectuer l'opération en question dans le temps minimum, il est essentiel de respecter la séquence numérique des instructions, en commençant par la première sauf indication contraire. Lorsque tel est le cas, les numéros de séquence se réfèrent aux éléments correspondants de l'illustration appropriée.

#### Controle des Emissions

À l'exception de la section 17, toutes les autres sections figurant dans ce manuel se réfèrent aux véhicules de base ne comportant pas d'équipement anti-pollution. Toutes les fois qu'une opération est affectée par la présence de cet équipement, ont est prié de se référer également à la section 17 (Anti-Pollution) appropriée.

#### Outils de service

Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un outil spécial pour effectuer une opération, le numéro de l'outil figure sous le titre de l'opération et est répété ou fait sulte à l'instruction nécessitant son utilisation. Une liste illustrée de tous les outils nécessaires figure à la section 99.

#### Références

Les références de ce manuel se rapportant au côté gauche ou au côté droit ont été faites en regardant à partir de l'arrière. L'ensemble moteur et boîte de vitesses ayant été enlevé, l'extrémité "couvercle de distribution" du moteur est mentionnée comme étant l'avant. Une légende pour les abréviations et symboles est donnée aux pages 01.5.

#### Amendements

Des opérations révisées et additionnelles résultant des modifications apportées dans les spécifications relatives aux véhicules seront publiées en tant que pages révisées ou supplémentaires.

La communication des amendements sera limitée aux Distributeurs et aux Concessionnaires de la British Leyland Motor Corporation Limited.

# REPARATIONS ET REMPLACEMENTS

Pour l'utilisation des pièces de service, il est essentiel de n'employer que des pièces de rechange British Leyland Stanpart ou Unipart d'origine.

On est prié de bien vouloir faire particulièrement attention aux points suivants concernant les réparations et le montage des pièces de rechange et des accessoires.

Certaines caractéristiques de sécurité incorporées dans la voiture peuvent être défavorablement affectées si des pièces autres que celles d'origine étaient montées sur le véhicule. Dans certains pays, la loi interdit de monter des pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de fabrique établies pour le véhicule. Les chiffres relatifs aux réglages de clé dynamométrique, figurant dans le manuel de Réparations, doivent être strictement respectés. Il faut monter les dispositifs de blocage là où il y a lieu. Si l'efficacité d'un dispositif de blocage a été compromise au cours de la dépose, il faut le remplacer. Lorsque les détenteurs de véhicules achètent au cours d'un voyage à l'étranger des accessoires pour leurs voitures, ils devraient s'assurer que tant l'accessoire en question que son emplacement de fixation dans la voiture, satisfont aux exigences réglementaires de leur pays d'origine. Le montage des pièces autres que celles d'origine de la British Leyland risque d'entraîner l'invalidation de la garantie de la voiture. Toutes les pièces de remplacement British Leyland Stanpart ou Unipart bénécient pleinement de la garantie de fabrique.

Les distributeurs et concessionnaires de British Leyland sont tonus de ne fournir que des pièces de rechange d'origine.



# ENPLACEMENT DES NUMEROS DE CHASSIS ET AUTRES ENSEMBLES

Le Numéro de Chassis est le numéro d'identification dont en a besoin pour l'immatriculation et pour obtenir certains documents. Ce numéro est estampillé sur une plaque rivée au cloisonnage avant de gauche. (pas pour les U.S.A.) Il devient visible quand le capot est soulevé. Sur les véhicules destinés aux marchés U.S.A. ou similaires, cette plaque est fixée à la carrosserie à un point adjacent au cale-porte de la portière de gauche et le Numéro de châssis est aussi estampillé sur une petite plaque visible à travers le côté gauche du pare-brise. La signification des Numéros de Châssis ainsi que du suffixe est comme suit:

FH Ce préfixe indique la gamme de modèles "Spitfire 1500". Marché intérieur et Européen.

FM ce préfixe représente les marchés U.S.A. seulement. 1234 représente le nombre total de véhicules construits appartenant à ce modèle.

U indique les marchés U.S.A. ou similaires.

C indique le marché Californien. Avec catalyseur.

La plaque du numéro de châssis porte également un symbole de codification de couleur extérieure de véhicule, du type de garniture et de la couleur de garniture. Se référer à la Section 04.

Le numéro du moteur est estampillé sur une embase située du côté gauche du bloc-cylindres. La signification des Numéros de Moteur et des suffixes sont comme suit:

FM ce préfixe indique la gamme de modèles.

1234 représente le nombre total de véhicules construits apparenant à ce modèle

H Signifie qu'il est s'agit d'un moteur à haute compression. De la même manière.

L Signifie qu'il s'agit d'un moteur à basse compression. De la même manière.

U Signifie marché anti-pollution U.S.A.

C Signifie marché californien. Avec catalyseur.

E Désigne l'ensemble-moteur.

Le numéro de boîte de vitesses est estampillé sur le côte droit du carter de cette boîte de vitesses. La signification des numéros de boîte de vitesses est comme suit:

FR ce préfixe indique la gamme de modèles. Marchès non U.S.A.

FT ce préfixe indique la gamme de modèles destinée au marché U.S.A.


Les lettres de suffixe ne sont pas utilisées.

Le numéro de pont arrière est estampillé sur la bride inférieure du carter de pont. La signification du numéro de pont arrière est commé suit:

FR indique la gamme de modèles. Marchés non U.S.A. indique la gamme de modèles destinée au marché U.S.A.

1234 désigne le nombre total des ensembles construits appartenant à ce type. Les lettres de suffixe ne sont pas utilisées.

Important: Il est essentiel de mentionner dans toute la correspondance se rapportant au service et aux pièces de rechange le numéro de châssis, les codes de gamiture et de peinture ainsi que les numéros des ensembles (le cas échéant).





MOTEUR	Différences pour le marché	U.S.A.
Nombre de cylindres	4 en ligne	ъ.
Alésage de cylindres	73,7 mm (2,9 pouces)	
Course de vilebrequin	87,5 mm (3,44 pouces)	₽.
Cylindrée	1493 cm3 (91 pouces3) 9,0:1 7,5:1	
Puissance au frein maximum	9,0:1 7,5:1 71 hp nette à 5500 t/m chiffres non mentionnés	
Couple maximum	985 livres /pouce à 3000 t/m (ce qui	
	équivaut à une puissance au frein	
	moyenne effective de 136 livres/pou-	
	ces2)	
I I I DDIELC I TION	274	
LUBRIFICATION	/ ./// //	
Pompe à huile	Haute capacité type à lobes électriques	
Filtre à huile	Type à écoulement direct avec cartouche remplaçable S'éteint à une pression d'huile de 0,21 à 0,35 kg/cm2	
	(3 à 5 livres/pouces2)	
	(3 & 3 Hitos/podcesz)	
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	/ 48/8	
Type	Par eau système "sans perte".	
Circulation	Par pompe type à turbine, courroie d'entraînement en "V"	
Pression	13 livres/pouces2 (0.91 kg/cm2)	
Thermostat	S'ouvre à 82° C (180° F) 88°C (190° F)	
Ventilateur	7 pales de 318 mm de diamètre (12 1/2 pouces) 13 pales de 318	
	de diamètre (12	
•	pouces) avec ac ment visqueux.	
	ment Ardueny.	
SYSTEME D'ALIMENTATION		
Réservoir	Réservoir à carburant, à l'arrière du véhicule, à remplissage limité	
Pompe à carburant	A commande mécanique, type à diaphragme	
Carburateurs	Deux à prise latérale SUHS4 Un seul Stromberg 1:	50 CD4
*	à prise latérale	
4.00	Marché Californien un seul Stromberg CD4T 150 volet d'air au	toma-
/	tique, prise latérale	
Epurateur d'air	Epurateur d'air et silencieux combinés avec cartouches en papier	
TO THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PE	remplaçables Modèles U.S.A. avec sion d'air à températi	
	sion d'air à temperau contrôlée	116
Ventilation de carter supérieur	Reniflard à circuit fermé du couvre-culbuteurs	
/2/	au côté à dépression constante des carburateurs	
Contrôle d'émanations de vapeurs	Modèles U.S.A. seulement, chapeau de réservoir	
/ (0" 10	à carburant obturé. Les émanations provenant	
~/ 26 H	du réservoir passent à travers une cartouche	
77.20-2	de séparation pour s'acheminer vers une cartou- che de charbon/bols située dans le compartiment	
/ 9//	moteur. Le dégorgement de la cartouche est assu-	
1 40 00	ré par la dépression du carburateur. Une pompe	
C. W.	à air injecte dans chaque orifice d'échappement	
	à travers un collecteur de distribution et une sou-	
	pape E.G.R. Un indicateur de service situé dans	
/ 100 100	le panneau moteur éclaire une lampe témoin sur	
7 25 10	le tableau de bord quand la soupape E.G.R. de-	
1 May 10	vrait faire l'objet d'un service d'entretien périodique.	
	·	
EMBRAYAGE	•	
Fabrication/type	Borg & Beck, monodisque à sec,	
	type à ressort/diaphragme	
Mécanisme de débrayage	Fonctionnement hydraulique	
Diamètre disque	184 mm (7 1/4 pouces)	
Garniture	Borg & Beck 11046 H.K. Porter 11046	
Name and Address of the Address of t		

#### BOITE DE VITESSES

Manuelle

Synchro. . . . . . . . Vitesses avang

<u>an dan dan dan dan dan dan dan dan dan d</u>	4ème surmulti- pliće	4ème prise directe	3ème surmul- tipliée	3ème	2ème	1ère	Marche arrière
Rapports de vitesses		1,00		1,39	2,16	3,50	3,99
Rapports finals - U.S.A ;	3,10	3,89	4,31	5,42	8,40	13,62	15,51
Non U.S.A	2,89	3,63	4,03	5,05	7,85	12,70	14,48

Overdrive (facultatif)

Fabrication/type . . . . . . . Laycock Type J

Fonctionne sur . . . . . . . Prise directe et 3ème vitesse

Rapport final . . . . . . . . . 0,797:1

**ENTRAINEMENT FINAL** 

Type . . . . . . . . . . Engrenage conique hypoide dans le pont arrière

Rapport - marché U.S.A. . . . 3,89:1

marché non U.S.A. . . 3,63:1

# RAPPORTS REELS DE VITESSES (Valeurs approximatives en fonction du type et de l'état des pneus)

Vitesses de moteurs (t/m) aux vitesses de route de 10 m.p.h.	4ème surmulti- pliée	4ème prise directe	3ème surmul- tipliée	3ème	2ème	1ère
marché U.S.A	474	595	660	827	1282	2084
marché non U.S.A	442	555	616	772	1200	1942
10 km/h marché U.S.A	294	369	410	513	796	1293
autres marchés	275	345	383	480	746	1218

# DONNEES DE VITESSES DE ROUTE (Valeurs approximatives en fonction du type et de l'état des pneus)

Vitesse de route à 1000 t/m de vitesse de moteur

Marché non U.S.A. . . . . 29,0 km/h (18,0 m.p.h.)

DIRECTION

Fabrication/type . . . . . . . Alford & Adler, crémaillère et pignon

SYSTEME DE FREINAGE

Fonctionnement:

hydraulique sur les quatre roues pour le marché U.S.A.: Maîtrecylindre en tandem faisant fonctionner indépendamment les freins avant

et arrière.


Frein à main . . . . . . . . . Mécanique sur roues/arrière seulement

AVANT

Type . . . . . . . . . . Disque à étrier

Dimensions. . . . . . . . . Diamètre de disque 229 mm (9 pouces)

ARRIERE		-01
Type	Tambour avec mâchoires primaires et se Diamètre 178 mm x 32 mm de largeur x 1 1/4 pouce)	
Surface de garniture	220 cm2 (34 pouces2) 355 cm2 (55 pouces2)	
ROUES ET PNEUS		/ 100/10
Roues	Type disques/acier 4 1/2 J x 13 155SR x 13 pouces pneus à carcasse rac 1,476 kg/cm2 (21 livres/pouces2) 1,828 kg/cm2 (26 livres/pouces2)	liale
DONNEES RELATIVES AU CHASSIS	/	
Empattement	2110 mm	6 pieds 11 pouces
Voie: (avec deux personnes) avant	1244 mm	4 pieds 1 pouce
arrière	1270 mm	4 pieds 2 pouces
avant	de 0 à 1,5875 de pincement de 0 à 1,5875 de pincement 127 mm	0 à 1/16 pouce 0 à 1/16 pouce 5 pouces.
avant	2° pos. ± 1/2° 3 1/4° neg. ± 1° 4 1/2° ± 1/2°	
personnes)	6 3/4° ± 3/4°	
SYSTEME ELECTRIQUE		•
Système électrique	12 volts masse négative 40 amps heure au taux de 20 heures Lucas 16 ACR sortie d'alternateur 34 au M. 35 J, type à inertie	mps.
DIMENSIONS HORS-TOUT		
Longueur	3785 mm (149 pouces)	Modèles U.S.A. 3943 mm (155,25 pouces)
Largueur	1488 mm (58,5 pouces)	pouces)
du pare-brise	1125 mm (44,25 pouces)	Modèles U.S.A. 1110 mm (43,7 pouces)
Dessus de capote fermée	1162 mm (45,8 pouces)	Modèles U.S.A. 1159 mm (45,6 pouces)
POIDS (approx.)		- '
A sec (option non comprises)	763 kg (15 cwt)	804 kg (15 3/4 cwt)
En ordre de marche de base (y compris eau, carburant, huile et outils) En ordre de marche (y compris les	792 kg (15 1/2 cwt)	829 kg (161/4 cwt)
options, l'eau, l'huile etc.)	841 kg (16 1/2 cwt) 1036 kg (20 1/2 cwt)	876 kg (17 1/2 cwt) 1061 kg (20 3/4 cwt)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RE	MORQUES	
Poids maximum de remorque recommandé	610 kg (12 cwt), quand la remorque es 200 kg (3,94 cwt) quand la remorque n pourvu que le poids total de la remorqu ne dépasse pas 1112 kg (20,89 cwt)	'est pas équipée de freins
Pente maximum de démarrage (voiture et remorque complètement chargées).	5,5	
Pente maximum qu'il est possible de grimper (voiture et remorque complè-	Quand le moteur de la voitu en parfait état de marche	re est
Service ( origin as sometime combine	4.2	



# **DIMENSIONS DU VEHICULE (Approximatives)**

Dim.	Désignation	mm	pouces
A.	Empattement	2108	83
В.	Voie avant	1244	49
C.	Voie arrière	1270	50
D.	Longueur hors tout	3785	149
D1.	Longueur hors tout - condition pour Marché U.S.A.	3943	155,25
E.	Porte-à-faux	788	31,06
	- condition pour marché U.S.A.	876	34,50
F.	Largeur hors-tout	1488	58,50
G.	Hauteur	No. No.	, , , , , ,
	dessus de capote fermée	1160	45,75
	jusqu'à dessus de pare-brise	1125	44,25
	- condition marché U.S.A.	1110	43,70
H.	Largeur - porte à porte (à hauteur d'épaule)	1156	45,50
J.	Largeur de siège	457	18
K.	Hauteur de siège - plancher au coussin	191	7,50
L.	Profondeur de siège	508	20
M.	Distance de tête, du coussin de siège	889	35
N.	Dossier de siège au volant		
	maximum	1055	41,50
	minimum	902	35,50
P.	Dossier de siège au volant		•
	maximum	475	18
	minimum / / / / / / / / / / / / / / / / / /	305	12
Q.	Coussin de siège au volant	178	7
R.	Longueur de l'espace à bagages derrière les sièges		
	maximum	457	18
	minimum	305	12
S.	Hauteur - du plancher au sommet du dossier de siège	406	16
T.	Largeur entre les passages de roue	902	35,50
U.	Hauteur maximum intérieure	1016	40
V.	Largeur maximum intérieure au niveau des hanches	1208	47,50
W.	Hauteur du coffre/bagages	•	
	maximum 🚪	432	17
	minimum	178	7
X.	Profondeur du coffre/bagages		
	maximum	560	22
**	minimum	432	17
Y.	Largeur du coffre/bagages (entre les passages de roue)		
	maximum	1220	48
-	minimum	902	35,50
Z.	Largeur effective d'ouverture du coffre/bagages	1068	42

## SYSTEME DE CODIFICATION RELATIF A LA PEINTURE ET AUX GARNITURES

La plaque de numéros de châssis porte des symboles permettant d'identifier la couleur extérieure, le type de garniture et la couleur de la garniture du véhicule.

#### Code/couleur

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, l'on a attribué un numéro à neuf coloris de base. Chaque coloris comprend un certain nombre de teintes classées: lère, 2ème, 3ème etc. Le numéro attribué à chaque teinte précède le numéro de coloris de base de manière à indiquer le coloris et la teinte dont il s'agit. Lorsqu'il y a deux coloris, cela est indiqué par deux numéros de code séparés par une barre oblique, par exemple 19/26 signifie Blanc et Wedgwood; le coloris prédominant étant le blanc, ce symbole est cité en premier.

Le tissu utilisé pour la garniture principale est identifié au moyen d'une lettre précédant le code numérique du coloris, à savoir :

Simili-cuir - Pas de lettre préfixe Cuir - Lettre préfixe H Tissu - Lettre préfixe C

Coloris de base	No. de coloris de ba- se	1ère feinte	Zème teinte	3ème teinte	4ème teinte	5ème teinte	6ème teinte	7ème teinte	8ēms teints	9ème teinte	10ème teinte	11ême teinte	12ème teinte	13ème teinte
Noir	01	11						1	3					
Rouge	02	12 Matador	22 Cherry	32 Signal	42 Burgundy	52 Scarlet	62 In <b>c</b> a Red	72 Pimento	82 Carmine	92 Magenta				
Brun	03	13 Light Tan	23 Sienna	33 New Tan	43 Saddie 'Fan	53 Dark Brown	63 Chestnat	74 Beige	83 Maple					
Jaune	04	14 Jonquil	24 Wimpey	34 Jasinine	44 Beige	54 Saffron	64 Mimosa	84 'Fopaz						
Vert	05	15 Cactus	25 Conifer	35 Olive	45 Lich Reld	55 Laurel	65 Emerald	75 British Racing Green	85 Java					
Bleu	06	16 Midnight	26 Wedg- wood	36 Dark Blue	46 Renoir	56 Royal	66 Valencia	67 Print Blue	86 Navy	96 Sapphire	106 Mallard	l16 Jue	126 French	136 Delft
Violet	07	17 Damson	27 Shadow Blue	N.	7									
Ġris	08	I8 Gunnetal	28 Dark Grey	38 Phantom	48 Dolphin	58 Shadow Blue	68 Slate	78 Grey						
Blanc	09	19 While	29 Sebring White	39 Honcy- suckle										

Ainsi: Peinture 19/26, garniture 16, signifie que le véhicule est peint en Blanc et Wedgwood et que sa garniture est en simili-cuir Bleu-Midnight.

REMARQUE: Les peintures acryliques portent le suffixe "A".



MOTEUR	
Ordre d'allumage	1 3 4 2
Cylindre No. 1	A l'avant
Vitesse de ralenti	800 ± 100 t/m - marché U.S.A. seulement 750 ± 100 t/m - autres marchés
Vitesse de ralenti rapide	1100 à 1300 t/m pour tous les marchés
Jeu des soupapes (moteur froid)	0,25 mm (0,010 pouce) à l'admission et à l'échap-
Jeu des soupapes (moteur froid)	pement
Réglage du jeu des soupapes	Vis et contre-écrou sur culbuteur
Positionnement des repères des calages	Echelle sur carter avant de moteur, repère sur
	poulie de vilebrequin.
Calage des soupapes	Marché U.S.A. Autres marchés
Admission ouverture	18° Av. P.M.H. 18° Av. P.M.H.
fermeture	58° Ap. P.M.B. 58° Ap. P.M.B
Echappement ouverture	58° Av. P.M.B. 58° Av. P.M.B.
fermeture	18° Ap. P.M.H. 18° Ap. P.M.H.
Calage de l'allumage	10° Av. P.M.H. 10° Av. P.M.H.
Statique	Voir 86,35.00
Dynamique	VOM 80,33,00
CARBURATEUR	1 8
CARBURATEUR	
Fabricant/type	Marché californien simple Stromberg C D 4
	T 150 volet d'air automatique, prise latérale
X 4	Simple Stromberg 1,50 C D 4 - marché U.S.A.
/.4	Jumelés SU HS 4 - autres marchés
Aiguille	ABT - marchés non U.S.A.
	BIDL - marchés U.S.A.
M.	
BOBINE D'ALLUMAGE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tabaan Albaan	Lucas 15C6
Fabricant/type	1,30 à 1,45 ohms
Resistance du boomage primarie	1,50 a 1,45 Onnis
DEGICTANCE CHIEFDICE CO. 1. (-1-1	
RESISTANCE CHUTRICE - fil de résistance incorporé au faisceau	
ALLUMEUR	
Fabricant/type	
Marché U.S.A.	Lucas 45DE4 (distributeur électronique sans contact
And the state of t	de rupteur)
Autres marchés	Lucas 45D4
Sens de rotation vu sur le rotor	Sens inverse des aiguilles d'une montre
Angle de repos - Marchés non U.S.A	38° à 40°
Capacité du condensateur - marchés non U.S.A	0,18 å 0,23 mld
Ecartement des contacts	0,35 à 0,40 mm (0,014 à 0,016 pouce)
Avance centrifuge	Voir 86.35.00
Avance à dépression	
BOUGIES	
BOCOLLA	
Fabricant/type	
Marché U.S.A	Champion N12Y
Autres marchés	Champion N9Y
Ecartement	0,64 mm (0,025 pouce)

## SPITFIRE MKTV COUPLES DE SERRAGE

Opération	and the second s	Couple de	serrage
MOTEUR	Désignation	(kgf.m)	(lbf.ft)
Fixation d'épurateur d'air au plateau arrière		1,1 1,1	8
Alternateur/support de montage & plateau avant/moteur		3,0	22
Alternateur/articulation de réglage		2,8	20
Fixation d'embrayage au volant/moteur		3,0	22
teinté	Boulon de 1,65" x 3/8" UNF	6,9	50
Boulon de bielle phosphaté	Boulon de 1,65" x 3/8" UNF	6,4	46
	Vis de blocage 5/16" UNF	3,3	24
= .	1" x 16 TPI	20,7	150
Bouchon de vidange du bloc-cylindres		4,8	35
Culasse/bloc		6,4	46
Allumeur/socle	Boulon 5/16" UNF x 2"	2,8	20
	Vis de blocage 3/4" x 1/4" UNF	1,2	9
Volant/moteur au vilebrequin	Boulon de 1,03" x 3/8" UNF		
	Boulon cadmié	5,5	40
	Parkérisé	6,2	45
Pompe à carburant/culasse	Goujon 5/16" x 1,16"	. 1,9	14
Boîte de vitesses et plateau arrière de moteur à la culasse		1,9	14
Admission de collecteur à l'échappement	Goujon de 5/16" UNF	1,9	14
Collecteur/culasse	Goujon de 3/8" UNF	3,5	25
Boulons de chapeaux de paliers de vilebrequin	Boulon de 3" x 7/16" UNF	9,0	65
Bouchon de vidange/carter inférieur	Bouchon conique Dryseal de 3/8"	3,5	25
Carter inférieur/bloc	Vis de blocage 5/8" x 5/16" UNF	2,8	20
Bouchon de contacteur de pression d'huile/culasse	Bouchon conique 18 NP x 3/8"	1,9	14
Fixation de joint d'étanchéité d'huile/bloc	VIs 0,94" x 5/16" UNF	1,9	14
Couvercle de culbuteurs/culasse	Goujon de 4,13" x 5/16" UNF	0,3	2
Socie de culbuteur/culasse	Goujon 3,09" x 3/8" UNF	4,7	34
Joint d'étanchéité de vilebrequin arrière	Vis de blocage 1 1/8" x 5/16" UNF	2,8	. 20
Support de montage de moteur arrière au châssis	Vis de blocage 5/8" x 5/16" UNF	2,8	20 20
Bloc d'étanchéité/plaque de moteur	Vis de blocage 5/8" x 5/16" UNF	2,8	20
Bougies à la culasse	Filetage de 3/4" de long x 14 mm	2,8	
Fixation de démarreur	Boulon de 2 1/8" x 3/8" UNF	4,7	.34 10
Couvercle de calage du plateau de moteur avant	Vis de blocage de 3/8" x 5/16" UNF	1,4	20
7 W #	Vis de blocage de 7/8" x 5/16" UNF	2,8	16
Courds do town d'our l'is remaind our	Goujon de 1,16" x 5/16" UNF	2,2	20
Coude de tuyau d'eau à la pompe à eau		2,8	
Roitige de police de somme à ser à la serve	Vis de blocage de 1" x 5/16" UNF	2,8	20
Boîtier de palier de pompe à cau à la pompe		1,9	14
Pompe à eau à culasse	Boulon 2 3/4" x 5/16" UNF	2,8	20 20
	Boulon 2 1/4" x 5/16" UNF	2,8	
1000	Boulon 2 3/8" x 5/16" UNF.	2,8	20

Remarque: (") pouce

TPI filets par pouce



Opération		Couple de	serrage
	Description	(kgf,m.)	(lbf.ft.)
BOITE DE VITESSES		1.	δ'n
Vis de positionnement d'arbre de renvoi de marche arrière	Boulon "wedgelock" 3/8" x 1 UNF Vis de blocage 3/8" x 1 1/8" UNF Vis de blocage 1/4" x 1/2" UNF Vis de blocage 1/4" x 1/2" UNF Ecrou 5/8" UNF Bouchon Dryseal 3/8" x 18" 3/8" NP conique Contacteur 10 mm  Vis pointue 5/16" x 1 1/2" UNF Vis de blocage conique 5/16" x 0,84 UNF Boulon 5/16" x 2 1/4" UNF	5,1 1,2	20 32 32 9 9 120 25 25 7 14
Cylindre auxiliaire/carter d'embrayage	Vis de blocage 5/16" x 7/8" UNF	2,9 2,8 1,4 1,4	21 20 10 10
OVERDRIVE - TYPE "J"	(8)	± ,	1
Adaptateur/boîte de vitesses	Goujon 1/4" Goujon 3/8" UNF /UNC Boulon 7/16" UNF	1,2 1,0 3,5 5,2 2,8	9 -7 25 38 20
ARBRE DE TRANSMISSION ET PONT ARRIERE		A.	41.4
Plateau de montage/pont au carter hypoide	Boulon 5/16"UNF Boulon 3/8" x 1,84 UNF Boulon 3/8" x 0,72" UNF Boulon 3/8" x 1 UNF 5/8" UNF Vis de blocage 5/16" x 1 UNF 5/8" UNF Dryseal 3/8" x 18 Boulon 7/16" x 7,4" UNF Goujon spécial 3/8" UNF Goujon 3/8" UNF	5,2 2,8 5,2 6,4 4,7 16,6 2,8 16,6 3,3 6,2 4,7 4,7 6,4	38 20 38 46 34 120 20 120 25 45 34 34 46

	Opération		Couple de spécifiq	
_	SUSPENSION AVANT	Désignation	(kgf.m.)	(lbf.ft.)
	Fixation de barre anti-roulis/châssis l	Etrier 5/16" UNF	0,6	4
	Ensemble d'articulation de barre anti-roulis		6,2	45
	Goujon de barre anti-roulis		1,9	14
	Ensemble de rotules/triangle supérieur		2,8	20
	Goupille de rotule/pivot de fusée		5,2	38
	Etrier de frein/plateau de montage		9,0	65
	Disque de frein		4,7	34
	Fixation d'amortisseur		6,4	46
		Boulon 1 1/8" x 3/8" UNF	4,4	32
	Support d'appui/triangle inférieur		4,4	32
	Support d'appui/triangle supérieur	Boulon 2 1/4" x 3/8" UNF	4,4	32
	1	Boulon 2 1/2" x 3/8" UNF		
	Fusée/pivot de fusée		9,0	65
	Barre d'accouplement/ensemble joint à rotule	3/8" UNF	4,4	32
	Levier de barre d'accouplement et carter d'étanchéité au pivot de fusée	Poulos 1 004 s 7/164 TINE	9,0	65
	Extrémité tourillon/triangle		6,2	45
	Ensemble de triangle au châssis		3,5	25
	SUSPENSION ARRIERE	oongen de 570 GM1	0,0	2.5
		All Control		
	Axe de pivotement d'amortisseur	Goupille d'appui de 1/2" UNF	6,6	48
	Fixation inférieure d'amortisseur	Goupille 7/16" UNF	5,2	38
	Support de pivot/plancher de carrosserie	Vis de blocage de 1 7/8" x 3/8" UNF	4,4	32
	Fixation jambe de force/supports d'appui et articulations l		4,4	32
	Ressort/support de pivot		2,8	20
	Extrémités de ressorts/pivots de fusée		6,6	48
	Plateaux de pivot de fusée/moyeu arrière intérieur " 1	Boulon de 3 3/8" x 7/16" UNF	6,6	48
A.	/ //			
意.	DIRECTION			
1.	Joint à rotule/écrou de fixation de barre d'accouplement	1/2" UNE sur harre d'accouplement	5,2	38
	Colonne inférieure/support		1,2	9
	Accouplement inférieur/bride supérieure		1,2	9
	Boulon de serrage d'accouplement		2,0	14
	Support crémaillère/chassis	Etrier 5/16" UNF	2,2	16
	Roue/moyeu		6,6	48
	Vis creuse de bride de sécurité	Vis de blocage 7/16" UNF	2,8	20
	Fixation de verrouillage de colonne de direction	Vis à tête de cisaillement à couple prédé		_
		terminé de 5/16" UNF	cisaille	ment
	Bride de sécurité de colonne de direction		1,2	9
	Volant/colonne de direction	9/16" UNF sur la colonne	4,7	34
-	1.15.11			
	CARROSSERIE			
	Support de montage d'accélérateur	Boulon de 1 1/2" x 5/16" UNF	2,8	20
	Support de montage d'accélérateur au tableau de bord		1,2	9
	Pivot de charnière de capot au support de maintien		4,4	32
	Pare-chocs/ailes de carrosserie arrière		1,9	14
	Ensemble pare-chocs à l'appui arrière et à la fixation d'a-		,	
ÿ	pui	Vis de blocage de 3/8" UNF	4,4	. 32
1	Support de montage de pédales d'embrayage et de frein	Vis de blocage de 5/8" x I/4" UNF	1,2	9
3	Fixation d'embrayage et de maître-cylindre de frein '	Vis de blocage de 7/8" x 5/16" UNF	2,8	20



Opération		Couple de spécifie	
CARROSSERIE (suite)	Désignation	(kgf.m.)	(Ibf.ft.)
Charnière de portière/carrosserie	Vis de blocage de 7/8" x 5/16" UNF	2,8	20
	Vis de blocage de 3/4" x 5/16" UNF		14
Fixation de glissière de siège		1,2	9
Glissière de siège/plancher		1,2	9
Fixation de ceinture de sécurité au tunnel et au seuil Fixation de ceinture de sécurité au passage de roue arriè-	Boulon spécial de 7/16" UNF	4,4	32
	Boulon spécial de 7/16" UNF	4,4	32
Marchés U.S.A.	01	-	
Pare-chocs avant/amortisseur d'impacts	Vis de blocage 1/4" x 7/8" UNF	1,2	9
Vot	Vis de blocage 1/4" x 5/8" UNF	1,2	9
	Vie de blacere 1/44 + 7/84	1,2	. 9
Fixation d'amortisseur d'impacts pare-chocs arrière	Vis de blocage 1/4" x 1" UNF	1,2	9
Pare-chocs arrière/supports de maintien	Vis de blocage 5/16" x 5/8" UNF	2,8	20
Renforcements impacts arrière/plancher de coffre Raidisseurs parois latérales amortisseur d'impacts	Vis de blocage 3/8" x 7/8" UNF Boulon 3/8" x 1 1/2" UNF	4,4	32
arrière	Vis de blocage 1/4" x 3/4" UNF	1,2	9

# LUBRIFIANTS, CARBURANTS ET LIQUIDES RECOMMANDES - CONTENANCES

# LUBRIFIANTS RECOMMANDES - ILES BRITANNIQUES

(Les produits recommandés ne sont pas inscrits par ordre de préférence)

ELEMENT	OTEUR ARB. DASHPOTS T  Super Visco-stafic GTX 20-50		DUCKHAMS	ESSO	мови,	PETROFINA	RECENT	SHELL.
** MOTEUR CARB. DASHPOTS ET BURETTE D'HUILE			Duckhams Esso Q20-50 Uniflo		Mabiloil Super 10W/50 or Mobiloil Special 20W/50	Fina Super Cirade Motor Oif SAE 20W/50		Shell Super Multigrade
BOITE DE VITESSE OVERDRIVE PONT ARRIERE PIVOTS DE FUSEE/ INFERIEURS	BP Gear Oil SAE 90 EP	Castrol Hypoy	Duckhams Hypoid 90	Esso Gear Oil GX 90/140	Mobilube HD 90	Fina Multigear Pontonie XP 90-140 EP 90		Shell Spirax 90 EP
MOYEUX AV. & AR. CABLE DE FREINS PISTOLET DE GRAISSAGE	BP Energrease L2	Castrol LM Grease	Duckhams LB 10	Esso Multi-purpose Grease H	Mobilgrease MP	Fina Marson HTL 2	Marfak Ali purpose	Shell Retinax A

# LUBRIFIANTS RECOMMANDES - OUTREMER

(Les produits recommandés ne sont pas inscrits par ordre de préférence)

						46.75	-				
ELEMENT	Air t	emp.	API		1	DUCK-	B'		PETRO-		,
EFEMEIM	°C °F BP		BP	CASTROL	ILAMS	ESSO	MOBIL	FINA	SHELL	TEXACO	
** MOTEUR	Au-dessus		SD		- Castrol GTX	Q20/50	Esso Extra	Mobiloit	liina		Havoline
- 1	30	80	SE		Castrol		Motor Oil	Super	Supergrade		20W/50
CARBURA- TEUR	30 à	кO à	SD		Super 20W/50	010-50	20W/50	10W/50 Nobiloil Special	Motor Oil 20W/50		
DASHPOTS	0	30	SE y BP		P. Tal.		[ ]≟	2017/50		·	
BURETTE Đ'HUILE	0 à	30 à	SD	Visco-Static or Cast		~	Esso Extra Motor Oil 10W/30	Mobiloil Super 10W/50	Fina Supergrade Motor Oil	Shell Super Motor Oil	Havoline 10W/30
	-20	-4	SII	On. I	GIZ		101730	1017/30	1037/40		
	Au-de 20	ssous :	SD SE	C	Castrol 5W/20	Q5-30	Esso Extra Motor Oil 5W/20	Mobiloil 5W/20	Fina Supergrade 5W/30		flavoline 5W/20
Boîte de vites- se, overdrive et pont arrière	Au-de	o-dessus G1.4 BP Custr		Castrol Hypoy	Duckhams Hypoid 90	Esso Gear Oil GX 90	Mobitabe 11D 90	Fina PONTONIC MP SAE 90	Shell Spirax 90 EP	Multigear Lubricant EP 90	
Pivots de fusée inférieurs	de fusée		GLA	BP Geor Oil SAE 80 EP	Castrol Hypoy 80	Duckhams Hypold 80		Mobilube HD 80	Pina PONTONIC MP SAE 80	Shell Spirax 80 EP	Multigear Lubricant EP 80
Moyeux avant e Câble de frein Joints à rotule d (Marché Suédoi Pistolet de grais	le suspe s seulen	nzion	-	BP Energrease 1.2	Castrol LM Grease	Duckhams LB 10	Esso Multi- purpose Grease H	Mobilgrease MP	Fina Marson HTL 2	Shell Retinax A	Marfax All-purpose

Les huiles indiquées ainsi existent en formules "Multigrade" dont les caractéristiques de viscosité conviennent aux températures ambiantes habituelles des différents pays.

Si l'on a l'intention de participer à des eourses sur circuits ou à d'autres compétitions de cette nature, il est recommandé, par suite de l'augmentation de la température de l'huile, d'utiliser des huiles à haute viscosité.

# SOLUTIONS D'ANTIGEL ET LUBRIFIANTS RECOMMANDES - MARCHE U.S.A.

ELEMENT	CLASSIFICATION SERVICE	GAMME DE TEMPERATURE AMBIANTE	CLASSIFICATION VISCOSITE SAE					
		Au- 14° (·10° (·) dessus						
MOTEUR	api —se	API -SE						
		En- 14° F (-10° C) dessous	5W/30 5W/20					
BOITE DE VITESSE OVERDRIVE ET	API - GL4	Au- dessus 32° l: (0° C)	Hypoid 90					
PONT ARRIERE		Endessous 32° 1' (0° (7)	liypoid 80					
Points de graissage de crémaillère de direction, moyeux et châssis	NLGI 2 multipurpose grease	NA						
Liquide de frein et d'embrayage		(FMVSS No. 116) répondant aux spécifica						
ANTIGEL	A base de glycol éthylène typ métaux de différentes catégo	e permanent avec anti-rouille pour les systèries.	mes comprenant des					
LAVE-GLACES	•	arques reconnues dans le commerce)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

# LUBRIFIANTS, CARBURANTS ET LIQUIDES RECOMMANDES - CONTENANCE

## LIQUIDES HYDRAULIQUES RECOMMANDES

Liquides de réservoirs de frein et d'embrayage: Castrol Girling Brake and cluth fluid - Cimson ou Unipart 550 Brake Fluid Lorsqu'il n'est pas possible de se procurer ces marques recommandees d'autres liquides qui répondent aux spécifications S.A.E. J. 1703 peuvent être utilisés.

#### CARBURANT RECOMMANDE

Un rendement maximum du moteur de la Spitfire Triumph est obtenu à l'aide de carburant dont l'indice d'octane est de 97 (pour les moteurs à rapport volumétrique élevé) OU de 91 (pour les moteurs à rapport volumétrique plus bas): ces indices sont l'équivalent de la British 4 Star et 2 Star respectivement.

Lorsqu'il n'est pas possible de se procurer de l'essence de cette qualité et que l'on se trouve obligé d'employer des carburants d'indice inférieur ou inconnu, il convient de retarder le calage de l'allumage par rapport au réglage spécifié, et cela juste assez pour empêcher les ratés (détonations) de se produire sous tous régimes de fonctionnement, sans quoi le moteur risquerait d'être endommagé.

REMARQUE IMPORTANTE: Quand les voitures destinées au marché U.S.A. arrivent dans ce pays, le calage de l'allumage doit être réglé de façon à convenir aux qualités recommandées de carburant ET AUSSI POUR SE CONFORMER AUX REGLEMENTS GOUVERNANT LES EMANATIONS PROVENANT DU CARTER SUPERIEUR ET DE L'ECHAPPEMENT

#### SOLUTIONS D'ANTIGEL

Seules les solutions conformes aux spécifications B.S.I. 3151 ou 3152 doivent être utilisées.

CON	NCENTRATION D'ANTIGE	L /	25%	30%	35%	50%	
	DENSITE SPECIFIQUE DE REFRIGERANT À 15,5°C (60°F)		1.039	1.048	1.054	1.076	
QUANTITE D'ANTIGEL (Système de refroidissement avec chauffage)		PINTES IMPERIALES	2.0	2.4	2.8	4.0	
		PINTES U.S.A.	2.4	2.9	3.4	4.8	
		LITRES	1.1	1.4	1.6	2.3	
	Protection complète On peut conduire la voiture immédiatement après le départ à froid		–12° C 10° F	-16° C	−20° C −4° F	-36° ( -33° )	
•	Limite de sécurité  Le réfrigérant s'épaissi le moteur, puis faire ro courte période de réchi	–18° C 0° F	-22° C -8° F	−28° C −18° F	-41° -42°		
Limite la plus basse de sécurité Afin d'empêcher de causer des dommages par suite du gel à la culasse, au bloc et au radiateur, ne pas mettre le moteur en marche avant d'avoir dégelé.			−26° C −15° F	-32° C -26° I	−37° C −35° F	-47° -53°	

#### CONTENANCES

Réservoir d'essence	
Carter inférieur et filtre d'huile	
Carter inférieur (vidange et remplissage)	
Boite de vitesses (à partir de l'état sec)	
Boste de vitesses et overdrive (à partir de l'état sec)	
Type 'J'	
Pont arrière (à partir de l'état sec)	
Système de refroidissement (y compris l'appareil de	
chauffage	٠.
Appareil de chauffage	

33,0 litres (7 1/4 gal.) (8,7 gal. U.S.) 4,5 litres (8 pintes) (9,6 pintes U.S.) 4 litres (7 pintes) (8,4 pintes U.S.) 0,85 litre (1 1/2 pinte) (1,8 pinte U.S.)

1,5 litre (2,7 pintes) (3,25 pintes U.S.) 0,57 litre (1 pinte) (1,2 pinte U.S.)

4,5 litres (8 pintes) (9,6 pintes U.S.) 0,57 litre (1 pinte) (1,2 pinte U.S.)

# **ENTRETIEN**

Tableau sommaire d'entretien		•		ø	×	ď	6	à	Œ	-	•	10.6
Tableau de graissage				Ç,		١	d		٦			10.10
Futration			- 1	V.		а	ø		м			10.00.0



# SOMMAIRE D'ENTRETIEN

# LEGENDE: INTERVALLES EN MILLES x 1000

Marché du Ro	yaume-Uni et du continent	Marchés des U.S.A.								
No. d'opération	Intervalles x 1000	No. d'opération	Intervalles x 1000							
10.10.03	1 (2)	10.10.03	1							
10.10.06	3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45	10.10.14	3, 9, 16, 22, 28, 34, 41,47							
10.10.12	6, 18, 30, 42	10.10.26	6, 19, 31, 44							
10.10.24	12, 24, 36, 48	10.10.28	12.5, 37.5							
		10 10 50	25 50							

							U.S.A.					
	Numéros des opérations à effectuer et intervalles basés sur la distance parcourue	10.10.03	10.10.06	10.10.12	10.10.24	10.10.03	10.10.14	10.10,26	10,10,28	10.10.50		
Description de l'opération	<u> </u>	. 🙃	<u>Q</u>	12	4	<u> </u>	4	0/	ČO	0		
MOTEUR							1	vill				
<ol> <li>Vérifier/faire l'appoint d'huile du s</li> <li>Vérifier/faire l'appoint du système</li> </ol>		. x	X	. x	X	x	X	x	x	x		
3. Vérifier/régler le fonctionnement de l'appoint du réservoir		. x	x	x	x	/ <sub>x</sub> ]	x	x	х.	x		
4. Changer l'huile du moteur		. x		x	. x	х		X.	х.	х		
<ul><li>5. Changer le filtre à huile du moteur</li><li>6. Lubrifier la timonerie de comman</li></ul>				. х	X	30	134	X	х.	x		
de pédale) – vérifier le fonctionne	ment	. х	-	х	x	x		x	ж.	х		
7. Vérifier le système de refroidissem en cas de fuite ainsi que le serrage flexibles	et l'état des durits et	x	x	X	×	x	x	x .	х.	x		
<ol><li>S'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'</li></ol>	huile	. х	х	. х	ж	x	x	x	х.	x		
<ol> <li>Vérifier/rectifier le serrage des écre</li> <li>Vérifier les courroles d'entraîneme</li> </ol>		. x	7	. x	×	X X			x	x		
<ol> <li>Vérifier la fixation des montages d</li> </ol>	e moteur	. х			-	х	-					
<ul> <li>12. Vérifier/rectifier les réglages de ral</li> <li>13. Faire l'appoint des dashpots de car</li> </ul>		. X	- 31	. X	x	X X			X X	x x		
14. Changer la/les cartouche(s) d'épur	ateur d'air de carburateur.				. х				х.	x		
<ul><li>15. Vérifier/régler la soupape de dériva</li><li>16. Vérifier la fixation des conduits du</li></ul>		N				X X	:		X	x		
17. Vérifier le système R.G.E			11			.			х.	x		
<ul><li>18. Vérifier/rectifier les réglages de sta</li><li>19. Vérifier la fixation des flexibles du</li></ul>			#			х	•		х .	x		
pertes par évaporation et de ventil.  20. Vérifier les systèmes de contrôle d	ation de carter supérieur . e pertes par évaporation et	И				х				$\cdot$		
de ventilation de carter supérieur; des flexibles, tuyaux et restricteur	verifier l'état et le serrage s et s'assurer qu'il n'v a pas	-										
d'obstruction								. ,	х.	x		
21. Remplacer la cartouche d'adsorbti	on (seulement après		- 、 •						. ,	x		
22. Vérifier/régler le jeu des soupapes		. x		. x	x	х			х	x		
23. Nettoyer le filtre de pompe à carb	urant	. х			. х		•			•		
ALLUMAGE	200											
24. Nettoyer/régler les bougies 25. Remplacer les bougies	AND INCLUDE			. х	 . x	:			. x	×		
26. Vérifier les vis platinées de l'allun				. х	. х					.		
<ul><li>27. Lubrifier l'allumeur</li><li>28. Vérifier/régler le calage de la distri</li></ul>		. х		. х	. х	•	•		х -	х		
électronique	bution et les caractéristiques	l [	. · .			x			x .	х		
de l'allumeur à l'aide d'équipemen 30. Vérifier la fixation du conduit de	t électronique	. х		. х	. х				•	-		
l'allumeur et le fonctionnement du	dispositif à dépression .		,	ļ j		х				.		
<ol> <li>Vérifier le câblage d'allumage en c par frottement ou de détérioration</li> </ol>						x			x	x		
32. Vérifier le fonctionnement du disp	ositif à dépression de		•	·	•	^						
l'allumeur  33. Nettoyer le chapeau de l'allumeur de fissures ni de rayures.	, vérifier qu'il n'y a pas		• •				٠		x	x x		
34. Vérifier le fonctionnement de la b	obine au moyen d'un					i . I						
oscilloscope			•	•		.			х	x		
35. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites d						х	. х	x	х	x		
<ul><li>36. Vérifier/faire l'appoint d'huile de .</li><li>37. Vérifier/faire l'appoint d'huile du .</li></ul>		. х		. x	. x	x		. х	x	×		
ment final		. x		. x	. х	x	,	. х	x	х		
38. Vérifier le serrage des boulons d'actransmission		1			. x	[ .		i	. x	х		
39. Vérifier le serrage des boulons d'avroue					. x				х	x		

Royaume-Uni et U.S.A. reste de l'Europe Numéros des opérations 10.10. à effectuer et intervalles-10.10.1 10.10. 10.10.03 0.10.03 10.10.06 basés sur la distance parcounte Description de l'opération TRANSMISSION - suite Vérifier les tuyaux d'embrayage en cas de fuites ou X x Х Vérifler/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage X X X X X х Х x 42. Lubrifier les pivots de pédale d'embrayage X DIRECTION ET SUSPENSION x 43. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'huile/de fluide . . . . X x х Х x 44. Lubrifier la crémaillère et le pignon de direction . X Vérisier l'état et la fixation des joints et manchons de boîtier 45. x x x de direction . . . . . . . . . . . . х 46. Vérifier le serrage des fixations de suspension X X X 47. Régler le jeu en bout de roulements de moyeu avant . X x 48. Vérifier/régler le parallélisme des roues avant et l'alignement des roues arrière . . . . x X X X X 49 Lubrifier les paliers à rotule de direction . x x x X 50. Lubrifier les moyeux arrière . . . . . X X **FREINS** Inspecter les plaquettes de frein au point de vue usure et 51. X 52. Inspecter les garnitures de frein/les plaquettes au point de vue usure et état des tambours/disques. Х 53. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide de frein. x x х х Х х X 54. Vérifier le fonctionnement conformément aux instructions du fabricant (Manuel) . . . . . . х X X х х X X Vérifier le fonctionnement du frein à main, le régler 55. conformément aux instructions du fabricant . . . х х Х х х Х X 56. Lubrisser les pivots de pédale de frein. x X х Lubrifier la timonerie mécanique du frein à main et les enides-câble Х Х Х X Х Vérifier visuellement les tuyaux et raccords du circuit hydraulique en cas d'usure par frottement, de fuites ou de X х . X Х Х 59. Changer le fluide de frein hydraulique ... Tous les 18 000 Tous les 19 000 milles/18 mois, selon milles, 19 mois, ce qui se produit selon ce qui se en premier produit en premier . APPAREILLAGE ELECTRIQUE Vérifier le fonctionnement de l'équipement d'origine, c'est-à-dire des lampes de l'intérieur et de l'extérieur, des avertisseurs, des essuie-glaces et des lampes témoins . Vérifier/faire l'appoint de l'électrolyte de la batterie . . . . . 61. X x x . х x х Х х х . 62. Nettoyer et graisser les connexions des câbles de la batterie. X Х х 63. х Х Х х X х х X х 641 Vérifier et, au besoin, remplacer les lames d'essuie-glace. X X Х Х X X Vérifier la puissance de sortie du système de charge . . X X Х Х TUYAUX D'ALIMENTATION ET D'ECHAPPEMENT Vérifier le système d'échappement en cas de fuites au point 66. Х Х Х х Х Х Х X Vérifier le système d'alimentation en cas de fuite, et les 67. tuyaux et raccords en cas d'usure par frottement ou de corrosion Х x X X x  $\mathbf{x}$ Х Remplacer le convertisseur catalytique. . 68.



\* - 2% st.

X

Х

x

x

х

69

70,

Vérifier l'état du joint d'étanchéité de chapeau de remplissage

Remplacer le filtre de conduit d'alimentation


					ne-Ur l'Eu					U.S.A.					
		Numéros des op erations à effectuer et intervalles basés sur la distance parcourue	10.10.03		10.10.06	10.10.12	10.10.24		10.10.03		10.10.14	10,10.26		10.10.28	10,10,50
	ription de l'opération ES ET PNEUMATIQUES			T					7	1		đ	В	8	
71.	Vérifier/rectifier le gonflage des	pneumatiques, y							Á	d	d	ĸ.	r		
72.	compris celui de la roue de seco Vérifier que les pneumatiques so	urs	-	x	. x	. x		x	. х	R	x	. 2		х	. x
12.	spécifications du fabricant Vérifier le serrage des éléments				. x	, x	1	x	м		x	. ,	ε.	х	. x
73. 74.	Vérifier le serrage des éléments de Vérifier les pneus en cas d'entail	de retenue de roue		x	. x	. 2	1	X	. х	٠	X	. 2	٤ .	х	. х
/4.	torons seraient à découvert ou e	n cas d'irrégularités ou de	١.					aľ	Хu	п					
75.	boursouflures	la conferment des prense	-	×			м	٠	. х				-	•	
, 5.	vérifier visuellement en cas d'en	tailles, au cas où les plis ou	Ì		1	8.0	ы	п	۲				1		
	les torons seraient à découvert o	u en cas d'irrégularités ou de			J,	, 1 x	Г.	4	, .		¥	. ,	.	¥	. х
	<ul> <li>Si les pneumatiques ne sont j</li> </ul>	pas conformes aux		П	M		M					• 1		•	
	exigences légales, le signaler a		1	ч	В										
CAR	ROSSERIE		Г.	d											
76.	Lubrissier toutes les serrures et c	harnières (à l'exception du	ú												. x
77.	verrou de direction)	sièges et des ceintures de					1	- 1		1			. 1		
	sécurité			X	. X	. х	: } .	х	x		x		٠[.	х	. х
78. 79.	Vérifier le rétroviseur en cas de Vérifier le fonctionnement de te			и	. x	. х	•	×	•		X	. >	4	Х	. х
	portières, de capot et de coffre		All I	X			١.	$\mathbf{x}$	. 'x				.  .	х	. x
80.	Vérifier le fonctionnement du s ceintures de sécurité . Vérifier le fonctionnement des l Vérifier la fixation des montage	ystème avertisseur des	17	-1		C				-	.				
81.	Vérifier le fonctionnement des l	λποσίοσος			. x	, ×	•	X	٠.		×	. 2	4	X	. x
82.	Vérifier la fixation des montage	s de faux-chissis/carrosserie		<b>^</b>	• •			^	×0	١.	*	• •	1.	^	. ^
83.	Verifier le fonctionnement du n	nécanisme d'enroulement	į.	- 1		ľ	1	- 1		ł			ł		'
	par inertie de ceinture de sécuri	té		х	. · x	. x	:   .	x [	. x	١.	х	. ;	κ .	x	. x
84.	Veiller à la propreté des com		1							1					
	portières et du volant de directi	on	١.	*	. х	- ×		X	. х	-	× [	. )	1	X	. x
ESS	AI SUR ROUTE	~10° 20°		}		1									,
85.	Faire un essai sur route/sur roul	eaux et vérifier le	1					-							
86.	fonctionnement de tous les insti Signaler le travail supplémentair	ruments	-	x		. X		x	. х		ان	. )	. 12		
00.	premerci ie fravan ambhiginenian	CHOOCSELLE, ;	١.	•	. х	. x	•	X	• •	1.	х	. 2	١.	х	. х

#### Travail supplémentaire

Inspecter tous les joints hydrauliques et les flexibles des systèmes de frein, d'embrayage et de direction assistée et les remplacer, s'il y a lieu. Inspecter les surfaces de contact des pistons et alésages des maîtres-cylindres, des cylindres auxiliaires et des cylindres de roue et remplacer les pièces, s'il y a lieu.

Tous les 36 000 milles ou tous les 3 ans selon ce qui se produit en premier Tous les 37 500 milles ou tous les 3 ans, selon ce qui se produit en premier





## MARCHES BRITANNIQUE ET EUROPEENS - TABLEAU DE GRAISSAGE

# Chaque semaine ou avant d'entreprendre un long voyage

- Vérifier /faire l'appoint du système de refroidissement
- 2. Vérifier/faire l'appoint d'huile du moteur

#### Tous les 5 000 km (3 000 milles)

- 1. Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement
- 2. Vérifier/faire l'appoint d'huile du moteur
- 6. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide de
- Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage

#### Tous les 10 000 km (6 000 milles)

- Vérifier/faire l'appoint du système de refroidisse-1.
- 6. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide de frein
- 7. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage
- 2. Changer l'huile du moteur
- Changer la cartouche de filtre à huile 17.
- 8. Lubrifier la tringlerie d'accélérateur/le pivot de
- 15. Nettoyer et graisser les connexions de la batterie
- Vérifier/faire l'appoint d'huile de la boîte de 10. vitesses
- Vérifier/faire l'appoint d'huile de l'entraînement 11.
- Lubrifier la crémaillère et le pignon de direction 3.
- En utilisant de l'HUILE, lubrifier les paliers à rotule inférieurs de direction
  - Marchés suédois seulement:
  - Graisser les joints à rotule de direction/suspension
- Vérifier/faire l'appoint des dashpots de carburateur

- Lubrifier les pivots de pédales de frein et d'embrayage
- Lubrifier la timonerie du frein à main et les guides-câble
- Lubrifier toutes les serrures, charnières de portières, cale-porte et cliquets de capot
- 16. Lubrifier l'allumeur

# Tous les 20 000 km (12 000 milles)

- Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement
- Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide de frein Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide 6.
- 7. d'embrayage
- Changer l'huile du moteur
- Remplacer le filtre à huile
- Lubrifier la tringlerie d'accélérateur/le pivot de 8.
- 15. Nettoyer et graisser les connexions de la batterie
- Vérifier/faire l'appoint d'huile de la boîte de vitesses
- 11. Vérifier/faire l'appoint d'huile de l'entrainement final
- 3. Lubrifier la crémaillère et le pignon de direction
- En utilisant de l'HUILE, lubrifier les paliers à rotule inférieurs de direction Marchés suédois seulement:
  - Graisser les joints à rotule de suspension/direction
- Vérifier/faire l'appoint des dashpots de carburateur
- Lubrifier les pivots de pédales de frein et d'embrayage
- Lubrifier la timonerie du frein à main et les 13. guides-câble
- Lubrifier toutes les serrures, charnières de portières, cale-porte et cliquets de capot
  - Lubrifier l'allumeur
- Lubrifier les moyeux arrière

# MARCHE AMERICAIN - TABLEAU DE GRAISSAGE

# Chaque semaine ou avant d'entreprendre un long voyage

- 1. Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement
- Vérifier/faire l'appoint d'huile du moteur

# Tous les 3, 9,16,22,28,34,41,47 miles x 1 000

- Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement
- 2. Vérifier/faire l'appoint d'huile du moteur
- 6. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide de frein
- Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage

#### Tous les 6, 19,31,44 milles x 1 000

- Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement
- Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide
- Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage
- Changer l'huile du moteur
- Changer la cartouche de filtre à huile
- Lubrifier la tringlerie d'accélérateur/le pivot de pédale
- Nettoyer et graisser les connexions de la batterie
- 10. Vérifier/faire l'appoint d'huile de la boîte de vitesses

- Vérifier/faire l'appoint d'huile de l'entraînement final 11. Lubrifier la crémaillère et le pignon de direction
- 4. En utilisant de l'HUILE, lubrifier les paliers à rotule inférieurs de direction
- 13. Lubrifier la timoncrie du frein à main les guidescâble
- Lubrifier les pivots de pédales de frein et d'embrayage
- Lubrifier toutes les serrures, charnières de portières, cale-porte et cliquets de capot

# Tous les 12,5, 25, 37,5, 50 milles x 1 000

- Vérifier/faire l'appoint du système de refroidissement 1.
- Vérisser/saire l'appoint du réservoir de sluide de frein 6.
- 7. Vérifier/faire l'appoint du réservoir de fluide d'embrayage
- 2 Changer l'huile du moteur
- 17. Changer la cartouche de filtre à huile
- Lubrifier la tringlerie d'accélérateur/le pivot de pédale 8.
- 15. Nettoyer et graisser les connexions de la batterie
- Vérifier/faire l'appoint d'huile de l'entrainement final 11.
- 3. Lubrifier la crémaillère et le pignon de direction
- 4. En utilisant de l'HUILE, lubrifier les paliers à rotule inférieurs de direction
- Lubrifier la timonerie du frein à main et les guides-
- Lubrifier les pivots de pédales de frein et d'embrayage
- 14. Lubrisier toutes les serrures, charnières de portières, cale-porte et cliquets de capot
- Faire l'appoint des dashpots de carburateur
- Lubrifier l'allumeur

Les tableaux de sommaire d'entretien figurant aux pages 10.6 à 10.10 donnent les intervalles en milles et en kilomètres pour les opérations suivantes. Le chiffre entre parenthèses à la gauche de chaque titre se réfère au numéro d'élément du tableau de sommaire en question.

## (1) Verifier/faire l'appoint du niveau d'huile moteur

REMARQUE: Donner le temps requis pour permettre à l'huile de retourner dans le carter inférieur après avoir fait marcher le moteur.

Le véhicule doit stationner sur un soi bien de


- Retirer la baguette-jauge, l'essuyer, et la remettre en position.
- Retirer la baguette-jauge à nouveau et prendre note du niveau d'huile.
- 3. Essuyer la baguette-jauge et la remettre en position.
- S'il est nécessaire de faire l'appoint :
- 4. Enlever le chapeau de remplissage d'huile.
- Ajouter de l'huile de la qualité recommandée par l'intermédiaire du chapeau de remplissage pour amener le niveau juste en-dessous du repère 'haut' sur la baguette-jauge.
   NE PAS REMPLIR A L'EXCES.
- 6. Remettre en place le chapeau de remplissage.
- Donner le temps requis pour que l'huile ajoutée ait le temps de retourner dans le carter inférieur puis vérifier le niveau final de l'huile en utilisant la méthode des opérations de 1 à 3 cidessus.

# (2) Vérisser/saire l'appoint du système de refroidissement

AVERTISSEMENT: NE PAS enlever le chapeau de remplissage ou les bouchons du système de refroidisse ment lorsque le moteur est chaud.


- Enlever le chapeau du réservoir de dilatation du radiateur.
- En cas de besoin, faire l'appoint du réservoir de dilatation avec de l'eau douce pour maintenir le niveau à environ moitié plein.
- 3. Remettre le chapeau.
  - Si le réservoir de dilatation est vide :
- Enlever le chapeau de remplissage du sytème de refroidissement,
- Ajouter de l'eau douce, par l'intermédiaire du goulot de remplissage, jusqu'à ce que le système soit plein.
- 6. Remettre le chapeau de remplissage.
- Remplir à moitié le réservoir de dilatation avec de l'eau douce, selon la méthode des opérations de 1 à 3 ci-dessus.
- Mettre le moteur en marche jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement, permettre au moteur de se refroidir, puis faire une nouvelle vérification du niveau de système de refroidissement.

- (9) Vérifier/régler le couple de serrage des écrous/boulons de culasse
- 1. Déposer le couvre-culbuteurs Voir 12.29.42.
- Selon la séquence indiquée, serrer les écrous de culasse à un couple de 5,2 à 6,4 kgfm (38 à 46 lbf ft).
- 3. Vérifier/régler le jeu de culbuteurs Voir 12.29.48.
- 4. Vérifier l'état du joint d'étanchéité de couvre-culbuteurs et le remplacer s'il y a lieu.
- 5. Reposer le couvre-culbuteurs. Voir 12.29.42.
- Avec le levier de vitesses au point mort, le frein à main serré, mettre le moteur en route et vérifier s'il y a des fuites provenant du joint d'étanchéité de couvre-culbuteurs.



- (10) Vérifier les courroies d'entraînement, les régler ou les remplacer
- 1. Vérifier et régler Voir 26.20.01.
- 2. Remplacer si la courroie est visiblement
  - (a) úsée
  - (b) cndommagée
- (11) Vérifier le serrage des montages du moteur. Vérifier le serrage des boulons et montages de moteur suivants en se basant sur les valeurs de couple indiquées à 06.
- 1. Tubulure d'admission et collecteur d'échappement,
- 2. Couvre-culbuteurs.
- 3. Epurateur d'air et carburateurs.
- 4. Pompe à air (si montée).
- 5. Carter inférieur.
- 6. Carter de distribution.
- 7. Soupape R.G.E. (si montée).
- 8. Moteur et boîte de vitesses sur châssis.
- 9. Alternateur.
- (12) Vérifier/régler les réglages de ralenti de carburateur:

Voir 19,15,01 ou 19,15,02 seion le cas.



(13) Faire l'appoint du dashpot (des dashpot) de carburateur

#### Marché américain

- Oter les deux boulons fixant l'épurateur d'air sur le carburateur.
- 2. Déposer l'épurateur d'air.
- Dévisser et déposer l'ensemble dashpot de la partie supérieure du carburateur.
- 4. Soulever complètement le piston en introduisant un doigt dans le trou d'admission du carburateur. Avec le piston soulevé, faire l'appoint du tube de dashpot avec de l'huile moteur recommandé jusqu'à ce que niveau d'huile soit à 6 mm (1/4 de pouce) à partir du haut du tube.
- 5. Placer le piston et reposer l'ensemble dashpot en vissant le bouchon de plastique.
- Pour assurer le positionnement correct de la cuvette d'arrêt d'huile dans le tube de dashpot, soulever et abaisser de nouveau le piston.

REMARQUE: Lorsqu'on soulève le piston, on doit sentir une certaine pression mais il est indispensable de soulever le piston au maximum de manière à assurer le postionnement correct de la cuvette d'arrêt d'huile.

7. Reposer l'épurateur d'air.

#### Marchés britannique et continental

Carburateurs S.U.

- Dévisser le bouchon hexagonal de la partie supérieure du carburateur.
- Retirer l'ensemble bouchon et dashpot hors du carburateur.
- Vérifier le niveau d'huile du dashpot; celui-ci est correct s'il est à 13 mm (1/2 pouce) au-dessus de la tige de piston creuse.
- Au besoin, ajouter de l'huile moteur recommandée à l'aide d'une burette d'huile jusqu'à ce que le niveau soit correct.
- 5. Reposer l'ensemble bouchon et dashpot.
- 6. Serrer le bouchon hexagonal à fond.
- (14) Remplacer les cartouches d'épurateur d'air de carburateur.

Voir 19.10.08.

(15) Vérifier/régler la soupape de dérivation de décéléra-

Marché américain


Voir 19.15.01 ou 19.15.02 selon le cas.


(16) Vérifier le serrage des conduits de commande de la soupape R.G.S. - Marché américain

Vérifier le serrage des connexions à emboîtement des éléments suivants :

- Soupape R.G.E.
- b. Soupape d'arrêt
- c. Raccord en Té
- d. Collecteur de carburant
- . Carburateur.

Remplacer les tuyaux qui portent des traces de détérioration.





(17) Vérifier le système R.G.E. - marché américain

REMARQUE: Une fois que l'on a parcouru 20 000 km (12 500 milles), un témoin s'allume sur le tableau de bord pour indiquer qu'il convient d'effectuer cette opération d'entretien.

- Déconnecter le tuyau de dépression de la partie supérieure de la soupape R.G.E.
- 2. Déposer la soupape R.G.E. 17.45.01.
- 3. Nettoyer la base de la soupape à l'aide d'une brosse.
- 4. Utiliser une machine standard pour bougies pour nettoyer le siège de soupape et le téton. Introduire l'ouverture de soupape dans la machine, et, avec deux doigts, soulever le diaphragme uniformément. Décaper la soupape pendant environ 30 secondes, la déposer et l'inspecter. Au besoin, répéter l'opération jusqu'à ce que toute la calamine soit enlevée. Eliminer toutes les traces de poussière de carbone de la soupape à l'aide d'air comprimé.
- 5. Inspecter les lumières R.G.E. de la tubulure. Des dépôts légers ne nuisent pas au fonctionnement du système et il est préférable de ne pas y toucher. Si l'on a affaire à une couche de calamine épaisse, il faut l'enlever en déposant la tubulure d'admission et en nettoyant les lumières.


ATTENTION: Ne pas essayer de nettoyer les lumières sans déposer la tubulure.

- 6. Reposer la soupape R.G.E. 17.45.01.
- Reconnecter le tuyau à dépression à la partie supérieure de la soupape R.G.E.
- 8. Vérifier le serrage des connexions à emboîtement des conduits de commande de soupape R.G.E. au niveau de la soupape R.G.E., de la soupape d'arrêt, du raccord en Té, de l'arrêt de carburant et du carburateur. Remplacer les éléments qui portent des traces de détérioration.
- 9. Vérifier le fonctionnement de la soupape R.G.E. de la manière suivante :


Démarrer le moteur et le faire tourner jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de marche normale. S'assurer que le bouton du starter est complètement enfoncé. Ouvrir et fermer le papillon des gaz à plusieurs reprises et observer ou toucher la soupape R.G.E. qui doit s'ouvrir et se fermer selon les changements affectant le régime du moteur. La soupape doit se fermer immédiatement lorsqu'on germe le papillon des gaz.

- 10. Si le fonctionnement de la soupape ne semble pas complètement satisfaisant, vérifier la soupape en la reliant au tuyau à dépression d'un appareil d'essai à dépression pour allumeurs. S'assurer que, lorsqu'on actionne la soupape, et qu'on la retient il n'y a pas de fuites de dépression, autrement, poser un ensemble soupape R.G.E. neuf, au complet.
- 111. Réarmer l'indicateur de périodicité d'entretien R.G.E. à l'aide de la clé spéciale.
- (18) Vérifier/rectifier les réglages de starter (starters manuels)

Voir opération 19.15.02.



- (19) Vérifier le serrage des flexibles du sytème de respiration et de pertes par évaporation du carter supérieur. vérifier visuellement le serrage des flexibles suivants et rectifier selon les besoins.
- 1. Conduit de purge de carter supérieur,
- 2. Tuyau d'évent de cuve à niveau constant de carburateur.
- 3. Conduit de purge de boîtier d'adsorption.
- 4. Tuyau d'évent de réservoir d'essence.
- 5. Conduit à dépression de tubulure
- (20) Vérifier les systèmes de respiration et de pertes par évaporation du carter supérieur; vérifier l'état et le serrage des flexibles/tuyaux et des restricteurs et s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.
- 1. Vérifier l'état de tous les flexibles et remplacer les flexibles qui portent des traces de détérioration et qui sont, par exemple, détendus ou fissurés.
- 2. Déconnecter complètement le tuyau de purge du carter supérieur et le tuyau de purge du bostier d'adsorption et, à l'aide d'air comprimé à basse pression, souffler dans ces flexibles pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués. En ces d'obstruction, chercher la cause et dégager en faisant attention tout particulièrement aux restricteurs.
- 3. Reposer les conduits de purge en s'assurant que toutes les connexions sont bien serrées. Remplacer les flexibles suspects, le cas échéant.



(21) Remplacer le boîtier d'adsorption

Voir 17.15.13

(22) Vérifier/régler le jeu des soupapes

Voir 12,29.48.

(23) Nettoyer le filtre de pompe de carburant

Voir 19.45.05.

#### ALLUMAGE

- (24) Nettoyer/régler les bougies pour chaque bougie à tour de rôle.
- 1. Déposer le câble haute tension d'allumage de la bougie.
- Dévisser la bougie pour l'enlever du moteur à l'aide d'une clé spéciale pour bougies, ou d'une clé à douille.
- 3. Essuyer le corps de céramique de la bougie.
- Vérifier visuellement que le corps de la bougie ne présente pas de fissures et remplacer cette demière en cas de fissuration.
- Dévisser le bouchon de connexion d'extrémité de la bougie.
- Nettoyer le filetage de connexion de la bougie à l'aide d'une brosse métallique.
- Nettoyer le filetage du chapeau à l'aide d'air comprimé à basse pression.
- Visser à fond le chapeau de connexion d'extrémité sur la bougie.
- Nettoyer le voisinage des électrodes et les filets de bougies à l'aide d'une brosse métallique ou d'une machine de décapage au sable.
- Vérifier visuellement les surfaces d'électrode en cas de dégâts et remplacer la bougie s'il y a la moindre trace de dégâts.
- Vérifier l'écartement des électrodes, s'il est correct, il doit permettre à un calibre d'épaisseur de 0,75 mm (0,025 pouce) de glisser lentement entre les électrodes quand on appuie légèrement.


#### Si un réglage s'avère nécessaire

- 12. (a) à l'aide d'un outil approprié, déplacer avec soin l'électrode latérale.
  - (b) vérifier l'écartement. Répéter cette opération jusqu'à ce que l'écartement soit correct.
- Reposer la bougie sur le moteur et serrer à un couple de 2,8 kgf m (20 lbf ft).
- 14. Reconnecter le câble haute tension sur la bougie.
- (25) Remplacer les bougies pour chaque bougie à tour de rôle
  - 1. Déposer le câble haute tension d'aliumage de la bougie.
- Dévisser la bougie pour l'ôter du moteur à l'aide d'une clé spéciale pour bougies ou d'une clé à douille appropriée.
- 3. Mettre la bougie au rebut.
- Vérifier visuellement la bougle neuve au cas où le corps ou les électrodes seraient endommagés; mettre la bougie au rebut s'il y a la moindre trace de dégâts.
- 5. Vérifier l'écartement des électrodes sur la bougie neuve; lorsque l'écartement est correct, il est tout juste possible de faire glisser lentement un calibre d'épaisseur de 0,64 mm (0,025 pouce) entre les électrodes en appuyant légèrement.

Si un réglage s'avère nécessaire, utiliser un outil approprié pour déplacer l'électrode latérale. Vérifier de nouveau l'écartement et répéter cette opération jusqu'à ce que l'écartement soit correct.

- 6. Poser la bougie neuve sur le moteur.
- 7. Serrer la bougie à un couple de 2,8 kgf m (20 lbf ft).
- 8. Reposer le cable haute tension sur la bougie.
- (26) Vérifier les vis platinées de l'allumeur; les régler ou les remplacer - marchés britannique et continental. Voir 86.35.14.





- (27) Lubrifier l'allumeur Voir 86.35.18.
- (28) Vérifier/rectifier le calage de l'allumage à l'aide d'un équipement électronique marché américain.

Voir 86.35.15.

- (29) Vérifier/rectifier le calage de l'allumage et les caractéristiques de l'allumeur à l'aide d'un équipement électronique - marchés britannique et continental - Voir 86,35,00.
- (30) Vérifier la fixation du conduit d'ensemble à dépression de l'allumeur et le fonctionnement de l'ensemble à dépression. Marché américain.
- Vérifier que le conduit de commande de retard de l'allumeur est bien fixé.
- Démarrer le moteur et le laisser se réchauffer jusqu'à la température de marche normale.
- Avec le moteur tournant régulièrement au ralenti, déconnecter le tuyau de retard de dépression de l'allumeur.
- 4. On doit remarquer une augmentation appréciable du régime du moteur (d'environ 500 tr/mn) si le système de retard de dépression fonctionne; autrement, réviser ou remplacer l'allumeur.
- 5. Une fois que l'on est certain que l'ensemble à dépression fonctionne correctement, reconnecter le tuyau de retard de dépression en veillant à faire une connexion solide.
- (31) Vérifier le câblage de l'allumage en cas de détérioration, d'effilochures et d'usure par frottement - marché américain.

Circuit basse tension.

- Vérifier les connexions du fil de résistance chutrice, de la résistance d'entraînement, de l'allumeur, de la bobine et du contacteur d'allumage.
- 2. Vérifier les connexions de bobine d'allumage,
- 3. Vérifier le câblage entre la bobine de l'allumeur.
- Vérifier le chapeau de l'allumeur et vérifier le câblage intérieur.
- 5. Déposer le chapeau de l'allumeur et vérifier le câblage intérieur.
- 6. Vérifier les connexions intérieures de l'allumeur.
- 7. Reposer le chapeau de l'allumeur.



(32) Vérifier le fonctionnement de l'ensemble à dépression de l'allumeur.

Voir No. 30.

- (33) Nettoyer le chapeau de l'allumeur, vérifier en cas de fissures et traces d'amorçage d'arc.
- 1. Déposer le chapeau d'allumeur et, en utilisant un chiffon non pelucheux, essuyer le chapeau de l'allumeur et le bras du rotor.
- 2. Inspecter le chapeau et le rotor, intéricurement et extéticurement, en cas de fissures et de traces d'amorçage d'arc
- 3. Reposer le bras du rotor et le chapeau s'ils peuvent encore servir; autrement, poser les composants neufs selon les besoins
- (34) Vérifier la performance de la bobine sur un oscilloscope
- En utilisant un équipement d'essai de marque, conformément aux instructions fournies avec l'équipement, vérifier la résistance de l'enroulement primaire de la bobine d'allumage qui doit être comprise entre 1,2 et 1,5 ohm, au besoin, monter une bobine neuve.

# TRANSMISSION


(35) Vérifier on cas de fuites d'huile.

Voir opération d'entretien No. 8.

(36) Vérifier/faire l'appoint d'huile de la boile de vitesses.

Avec le véhicule sur un plan horizontal


- Essuyer le bouchon de remplissage de boîte de vitesses et tout autour.
- 2. Oter le bouchon de remplissage.
- 3. Ajouter de l'huile neuve de la qualité recommandée, via l'orifice du bouchon de remplissage jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne la base de l'orifice de bouchon de remplissage.
- 4. Laisser s'écouler l'huile excédentaire.
- 5. Remettre le bouchon de remplissage.
- Serrer le bouchon à un couple de 3,5 kgf m (25 lbf ft).
- 7. Essuyer pour enlever le surplus d'huile.




(37) Vérifier/faire l'appoint d'huile de l'entraînement final/ pont arrière

Avec le véhicule sur un plan horizontal

- 1. Essuyer le bouchon de remplissage du carter d'entraînement final et tout autour.
- 2. Oter le bouchon de remplissage.
- 3. Ajouter de l'huile neuve, de la qualité recommandée, via l'orifice du bouchon de remplissage jusqu'à ce que le niveau d'huile atteigne la base de l'orifice de bouchon de remplissage.
- 4. Laisser s'écouler l'huile excédentaire.
- 5. Reposer le bouchon de remplissage.
- 6. Serrer le bouchon à un couple de 3,5 kgf m (25 lbf ft).
- 7. Essuyer pour enlever l'huile excédentaire.





- 1. Vérifier le serrage des boulons d'accouplement d'arbre de transmission qui doit être de 4,7 kgf m (34 lbf ft).
- (39) Vérifier le serrage des boulons d'accouplement d'arbre de transmission
- 2. Vérifier le serrage des boulons d'accouplement du demiarbre sur le boîtier d'entraînement final. Ils doivent être serrés à 6,4 kgf m (46 lbf ft).



Vérifier visuellement

- 1. Les tuyaux, flexibles et raccords d'embrayage en cas d'usure par frottement, de fuites ou de corrosion.
- Signaler les défauts découverts le cas échéant.





(41) Vérifier/faire l'appoint du réservoir de liquide d'embrayage.


Faire l'appoint s'il y a lieu avec du liquide neuf du type recommandé - voir 09.



- A l'aide d'une burette d'huile, lubrifier le pivot de pédale d'embrayage.
- Essuyer pour enlever l'huile excédentaire pour éviter de tacher la moquette.




(43) Vérifier en cas de fuites d'huile/de liquide Voir opération d'entretien numéro 8.





- I. Essuyer le bouchon et tout autour.
- 2. Oter le bouchon.
- Poser un téton d'épaisseur approprié à la place du bouchon.
- Placer un pistolet graisseur rempli de graisse de qualité correcte - voir 09 - sur le téton graisseur et donner 5 coups seulement.

ATTENTION: Un graissage excessif risque d'endommager les manchons de protection.

- 5. Oter le téton graisseur.
- 6. Reposer le bouchon.
- 7. Essuyer pour enlever la graisse excédentaire.








- (45) Vérifier l'état et le serrage des raccords et des manchons de boîtier de direction.
- Vérifier le serrage du montage du boîtier de direction et des joints de direction en se basant sur les indications de la page 06.
- 2. Vérifier le battement de la direction.
- 3. Vérifier l'état des manchons de direction.
- 4. Signaler les défauts découverts le cas échéant.
- (46) Vérifier le serrage des fixations de la suspension Se référer à la division 06 pour les valeurs des couples de serrage.



- 1. Déposer la roue.
- 2. Vérifier le jeu en bout du moyeu (-0,003 0,005 pouce).
- Si un réglage s'avère nécessaire, déposer le chapeau de moyeu et la goupille.
- 4. Serrer l'écrou à fente selon les besoins pour éliminer le jeu en bout. Il ne faut pas dépasser un couple de serrage de 0,691 kgf m (5 lbf ft), car, autrement, on risque d'endommager les roulements et les chemins de roulement. Desserrer d'un pan complet et introduire une goupille neuve.
- Bloquer la goupille, nettoyer le chapeau de moyeu et le reposer.
- 6. Poser la roue.





Voir 57.65.01.

#### (49) Lubrifier les pivots de direction

ATTENTION: Il ne faut utiliser que de L'HUILE sur les pivots de direction inférieurs. NE PAS utiliser de graisse.

- 1. Essuyer le bouchon et tout autour.
- 2. Oter le bouchon.
- 3. Poser un téton graisseur approprié.
- A l'aide d'un pistolet graisseur, remplir de lubrifiant recommandé, lubrifier le pivot de direction inférieur.
- 5. Oter le téton graisseur.
- 6. Reposer le bouchon.
- 7. Essuyer pour enlever l'huile excédentaire.







## (50) Lubrifier les moyeux arrière


- 1. Essuyer le bouchon tout autour.
- 2. Oter le bouchon.
- Poser un téton graisseur approprié sur l'orifice du bouchon.
- Appliquer un pistolet graisseur sur le téton et donner plusieurs coups jusqu'à ce que la graisse sorte du roulement.
- 5. Oter le téton graisseur.
- 6. Remettre le bouchon.
- 7. Essuyer pour enlever l'excédent de graisse.

#### FREINS

- (51) Inspecter les plaquettes de frein en cas d'usure et vérifier l'état des disques.
- Relever l'avant de la voiture sur cric et soutenir la caisse sur des chandelles,
- 2. Déposer la roue.
- 3. Déposer les plaquettes de frein à disques, opération 70.40.22.
  - ATTENTION: Ne pas appuyer sur la pédale de frein alors que les plaquettes ont été déposées.
- 4. Signaler l'état des plaquettes, si la garniture de frottement n'est plus que de 3 mm d'épaisseur (0,125 pouce) ou si la garniture est insuffisante pour garantir une épaisseur de 3 mm (0,125 pouce) après encore 5 000 km (3 000 milles) de route.
- Vérifier le disque de frein au cas où il serait excessivement rayé et en cas de voilement et signaler le défaut découvert le cas échéant.
- 6. Reposer les plaquettes, les roues et abaisser la voiture
- Enfoncer fermement la pédale de frein à plusieurs reprises pour assurer le positionnement correct des plaquettes de frottement.
- (52) Inspecter les garnitures/les plaquettes de frein au point de vue usure et vérifier l'état des tambours/ disques.
- Soulever l'arrière de la voiture sur cric et faire reposer la caisse sur des chandelles,
- 2. Déposer les roues.
- 3. Déposer le tambour de frein arrière, Opération 70.10.03.
- 4. Vérifier les garnitures de frein au point de vue usure, signaler si elles sont excessivement usées, endommagées ou contaminées par de l'huile ou de la graisse. Oter l'excédent d'huile ou de graisse et chasser la poussière des garnitures et du tambour.
- 5. Reposer le tambour de frein, 70.10.03.
- 6. Poser les roues et abaisser la voiture au soi.
- 7. Voir l'opération d'entretien No. 51 pour les plaquettes de frein avant et l'inspection des disques.








- (53) Vérifier/faire l'appoint du réservoir de liquide de frein
- 1. Essuyer le chapeau du réservoir et tout autour.
- 2. Déposer le chapeau du réservoir.
- 3. Vérifier le niveau de fluide par rapport au repère sur la paroi du réservoir.
- 4. Au besoin, ajouter du liquide pour amener le niveau jusqu'au repère sur la paroi du réservoir..


ATTENTION: Utiliser seulement du liquide neuf dont la formule est conforme aux spécifications. NE PAS utiliser de liquide de provenance inconnuee ni de liquide qui s'est trouvé exposé à l'atmophère ni de liquide qui s'est trouvé évacué au cours d'opérations de purge.

- 5. Reposer le chapeau du réservoir.
- 6. Oter les traces de liquide renversé le cas échéant à l'aide d'un chiffon propre.

ATTENTION: La peinture risque d'être endommagée en cas de contact avec le liquide de frein.




- 1. Avec le frein à main desserré, vérifier la pédale de frein au cas où elle serait spongieuse ou en cas de course excessive.
- 2. Si la pédale est spongieuse, purger et régler les freins voir 70.25.01.
- 3. Si la course de la pédale de frein est excessive, régler les freins - voir 70.25.03.





- Les toucher à la pédale de frein, vérifier le frein à 1. main en cas de course excessive.
- Si la course du frein à main est excessive, régler le 2. frein à main, Voir 70.35.10.



- 1. A l'aide d'une burette d'huile, lubrifier le pivot de pédale de frein.
- 2. Essuyer l'excédent d'huile pour éviter de tacher la moquet-







- (57) Lubrifier la tringleric mécanique du frein à main et les guides de câble.
- 1. Lubrisier le pivot de frein à main.
- Mettre de la graisse tout autour de la connexion du câble de levier de frein à main en faisant bien pénétrer la graisse dans la chape.
- Mettre de la graisse autour des connexions de câble de tambour de frein en la faisant bien pénétrer dans l'axe de chape.
- 4. Graisser la partie découverte du câble proprement dit afin d'assurer la protection contre la corrosion.
- (58) Vérifier visuellement les tuyaux et raccords hydrauliques en cas de fuites, de corrosion et d'usure par frottement.

Signaler les défauts découverts le cas échéant.

(59) Remplacer le liquide de frein hydraulique

Evacuer complètement le système hydraulique de freinage via les vis de purge des ensembles de roue puis refaire le plein avec du liquide de formule correspondant aux spécifications, voir 09, et provenant d'un bidon scellé hermétiquement.



## APPAREILLAGE ELECTRIQUE

(60) Vérifier le fonctionnement de l'équipement d'origine c'est-à-dire des lampes extérieures et intérieures, des avertisseurs, des essuie-glace et des lampes-témoins.

Vérifier dans l'ordre de fonctionnement de ce qui suit

- Feux de position, lanterne arrière et phares, (y compris les commandes d'éclairage route/éclairage en code et "d'appel de phares".)
- 2. Les lampes du panneau des instruments.
- 3. Le plafonnier.
- 4. L'avertisseur (les avertisseurs).
- 5. Les feux auxiliaires.

Avec des circuits d'allumage excités, vérifier le fonctionnement de ce qui suit :

- Toutes les lampes-témoins (y compris les lampes-témoins "d'urgence-danger" si montées)..
- 7. La jauge de niveau de carburant.
- 8. Le moteur électrique de soufflante de chauffage.
- 9. Les lave-glace.
- 10. Les essuie-glace.
- 11. Les indicateurs de direction.
- 12. Les feux de freinage.
- 13. Les feux de recul.
- Démarrer le moteur et noter que la pression d'huile s'éteint.

## Vérifier le fonctionnement de ce qui suit :

- Le témoin du système de charge relativement au régime du moteur.
- 16. Le thermomètre.
- 17. La radio (si installée).
- 18. Couper le moteur et ramener le contacteur d'allumage à la position circuits auxiliaires puis vérifier de nouveau le fonctionnement des accessoires installés, comme par exemple, la radio, qui sont alimentés à partir de cette position du contacteur.
- 19. Signaler les défauts découverts le cas échéant.



(61) Vérifier/faire l'appoint d'électrolyte de la batterie.

REMARQUE: Des procédures différentes sont données pour les deux types de batterie qui devront être installés.

- 1. Soulever et faire basculer le couvercle de la batterie.
- Vérifier le niveau de l'électrolyte; s'il est correct, les séparateurs doivent tout juste être couverts.

S'il est nécessaire de faire l'appoint :

- AJOUTER DE L'EAU DISTILLEE, jusqu'à ce que les tubes de remplissage soient pleins et que le bas soit tout juste couvert.
- 4. Remettre le couvercle de la batterie.


# Autrement:

- 1. Oter les bouchons de remplissage de la batterie.
- Vérifier le niveau de l'électrolyte: s'il est correct, les séparateurs doivent être tout juste couverts.

S'il est nécessaire de faire l'appoint :

- 3. AJOUTER DE L'EAU DISTILLEE, jusqu'à ce que les séparateurs soit tout juste couverts. NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT.
- 4. Reposcr les bouchons de remplissage.

ATTENTION: La peinture risque d'être endommagée si elle se trouve directement en contact avec la base des bouchons de remplissage.




- (62) Nettoyer et graisser les connexions de la batterie avec la batterie en place.
- Vérifier la batteric et le voisinnage de la batterie en cas de corrosion résultant des produits chimiques de batterie.
- 2. Enlever les traces de corrosion le cas échéant.
- Vérifier visuellement en cas de fissures du boîtier de batterie.
- 4. Signaler les fissures de boîtier découvertes, le cas échéant.
- 5. Vérifier le serrage des connexions de borne.
- 6. Vérifier/régler l'alignement des phares voir 86.40.18.
- (63) Vérifier/régler l'alignement des phares.

Voir 86.40.18.

- (64) Vérifier et, s'il y a lieu, remplacer les lampes d'essuieglace.
- Examiner chaque lame d'essuie-glace à tour de rôle en cas de dégâts.
  - Avec les lames d'essuie-glace en place alors que le parebrise est mouillé, actionner le moteur d'essuie-glace.
  - Contrôler le fonctionnement des lames d'essuie-glace pour vérifier si elles enlèvent correctement la saleté sans laisser de trainées
  - 4. Arrêter le moteur d'essuie-glace.
  - Si les vérifications des opérations 1 et 3 ne donnent pas de résultats satisfaisants, remplacer les lames d'essuie-glace selon les besoins.


Voir 84.15.05.




(65) Vérifier la sortie du système de charge.

## TUYAUX DE CARBURANT ET D'ECHAPPEMENT

- (66) Vérifier le système d'échappement au point de vue fuites et serrage.
- Vérifier le serrage des écrous de tuyau d'échappement sur collecteur, les serrer au couple correct, à savoir 1,9 kgf m (14 lbf ft).
- Vérifier le serrage des colliers de joint de tuyau d'échappement.
- Vérifier le serrage des boulons de montage de système d'échappement (et, si applicable, du convertisseur catalytique).
- Demander à un autre mécanicien de faire tourner le moteur au ralenti rapide.
- Vérifier les joints du système d'échappement en cas de fuites.
- Vérifier les tuyaux d'échappement en cas de fuites résultant de dégâts ou d'une détérioration.
- Vérifier le silencieux d'échappement en cas de fuites résultant de dégâts ou d'une détérioration.
- 8. Arrêter le moteur.
- 9. Signaler les défauts découverts le cas échéant.



Signaler les défauts le cas échéant.



(68) Remplacer le convertisseur catalytique.

Voir 17.50.01.

Réarmer l'indicateur de périodicité d'entretien du convertissur à l'aide de la clé spéciale.

- (69) Vérifier l'état du joint de bouchon de remplissage de carburant
- 1. Vérifier visuellement le joint prévu pour le chapeau de remplissage de réservoir de carburant.
- 2. Remplacer le joint si son état est suspect.
- (70) Remplacer le filtre de conduit de carburant Voir 10.20.02.

#### **ROUES ET PNEUMATIOUES**


(71) Vérifier/rectifier le gonflage des pneus y compris celui de la roue de secours.

Se référer à la division 04 pour les réglages de pression.

ATTENTION: Il risque d'être dangereux,

- (a) D'utiliser une voiture munie de pneus endommagés.
- (b) D'avoir sur le même essieu un pneu à toiles croisées et un pneu à toiles radiales.
- (c) D'utiliser un pneu dont la bande de roulement a moins de 1,0 mm (0,039 pouce) d'épaisseur sur les trois quarts de la largeur de la bande de roulement à partir de la circonférence médiane du pneu.
- (d) D'utiliser une voiture dont les pneus sont gonflés à une pression qui ne convient pas pour l'usage que l'on fait du véhicule.

Si les pneumatiques ne sont pas conformes à la réglementation, le signaler au propriétaire.




(72) Vérifier que les pneumatiques sont conformes aux spécifications du fabricant.

Voir la division 04 Signaler les différences susceptibles d'affecter la performance de la voiture ou l'exactitude du compteur de vitesse.

(73) Vérifier le serrage des fixations de roue.

Se référer à la division 06 pour les couples de serrage.

- (74) Vérifier les pneumatiques en cas d'entailles extérieures de la toile du pneu, au cas où les toiles ou les torons seraient à découvert ou en cas de bosses ou de boursoufflures.
- (75) Vérifier la profondeur de la bande de roulement des pneus, vérifier visuellement en cas d'entailles extérieures de la toile du pneu, au cas où les toiles ou les torons seraient à découvert et en cas de bosses ou de boursoufflures.



# **CARROSSERIE**

(76) Lubrifier toutes les serrures et charnières (à l'exception du verrou de direction) en utilisant une burette d'huile avec modération, lubrifier les éléments dans le détail.

Essuyer l'huîle excédentaire pour éviter de tacher la peinture ou les charnières intérioures.

(77) Vérifier l'état et la fixation des sièges et des ceintures de sécurité.

- (78) Vérifier le rétroviseur en cas de fissures et de craquelures.
- (79) Vérifier le fonctionnement de toutes les serrures de portes, de capot et de coffre.
- (80) Vérifier le fonctionnement du système avertisseur des ceintures de sécurité.
- (81) Vérifier le fonctionnement des commandes de vitre.
- (82) Vérifier le serrage des montages de faux-châssis/carrosserie.
  - Se référer à la division 06 pour les couples de serrage spécifiés.
- (83) Vérifier le fonctionnement du mécanisme à bobine d'inertie des ceintures de sécurité.
- (84) Veiller à la propreté des commandes, des poignées de porte et du volant de direction.

#### **ESSAI SUR ROUTE**

- (85) Procéder à un essai sur route/sur rouleaux et vérifier le fonctionnement de tous les instruments.
- (86) Signaler les travaux additionnels requis.

# ENTRETIEN PREVENTIF SUPPLEMENTAIRE

Outre les opérations d'entretien régulier qui précèdent, il convient d'effectuer les inspections suivantes et de prendre les mesures indiquées aux intervalles spécifiés.

Tous les 30 000 km (18 000 milles) ou tous les 18 mois selon ce qui se produit en premier - Royaume-Uni et continent. Tous les 31 000 km (19 000 milles) ou tous les 19 mois selon ce qui se produit en premier - marché américain.

Changer le liquide de frein hydraulique. Evacuer complètement le système hydraulique de freinage via les vis de purge d'ensemble de roue, puis refaire le plein avec du liquide neuf de qualité correcte voir 09 - provenant d'un bidon scellé.

Tous les 58 000 km (36 000 milles) ou tous les 3 ans selon ce qui se produit en premier - Royaume-Uni et continent. Tous les 60 000 km (37 500 milles) ou tous les 3 ans selon ce qui se produit en premier - marché américain.

Examiner les systèmes hydrauliques de frein et d'embrayage. Il convient d'examiner tous les joints d'étanchéité du système hydraulique et tous les flexibles et de les remplacer s'il y a lieu. On examinera en même temps la surface utile des pistons ainsi que les alésages du maître-cylindre, des cylindres de roue et autres cylindres auxiliaires et l'on posera des pièces neuves s'il y a lieu.

#### PIGNON ET ARBRE D'ENTRAINEMENT DE L'ALLUMEUR

- Dépose et pose

12.10.22

#### Dépose

- 1. Déposer l'allumeur. 86.35.20.
- Déposer les deux écrous et rondelles fixant le socle aux goujons de bloc-cylindres.
- 3. Déposer le support de déflecteur et le clapet de décharge, ainsi que les deux rondelles d'entretoise, déplacer d'un côté (Spécification Etats-Unis seulement convertisseurs catalytiques et non-catalytiques), puis déposer l'écrou fixant le tube de baguette-jauge au support, et enfin dégager soigneusement le tube de support (Spécification Etats-Unis seulement convertisseur).
- 4. Déposer le socle et le joint.
- Soulever l'arbre d'entraînement et le pignon pour les déposer.

#### Pose


REMARQUE: Un jeu en bout de 0,005 de pouce ± 0,002 de pouce (0,13 mm ± 0,05 mm)doit exister entre l'extrémité du socle d'allumeur et le pignon d'entraînement. Le jeu en bout est contrôlé à l'aide de l'emploi sélectif de joints entre le bloc-cylindres et le socle. Pour mesurer le jeu en bout, adopter le procédé suivant:


- Mesurer et prendre note de l'épaisseur d'une rondelle ordinaire de 0,5 pouce (12,7 mm) de diamètre intérieur, et la poser sur l'arbre d'entraînement, en-dessous du pignon.
- 7. Introduire l'ensemble arbre et rondelle en position dans la bague, tout en s'assurant que l'entraînement de la pompe à huile est accouplé avec l'arbre.


REMARQUE: Se servir d'un tournevis pour faire tourner l'arbre de pompe à huile; essayer le pignon d'entraînement dans une position différente afin de s'assurer qu'il est correctement positionné en bas.

8. Mettre le socle d'allumeur en position, sans joint (s).











9. Mesurer l'intervalle entre le socle et le bloc-cylindres (A) et soustraire de (B) l'épaisseur de la rondelle. Si l'intervalle 'A' est plus petit que la rondelle 'B', le chiffre obtenu sera le jeu en bout. Si l'intervalle 'A' est plus grand que 'B', un état de charge préalable existe. Le réglage destiné à donner le jeu en bout correct de 0,005 de pouce (0,13 mm) doit être calculé de la manière suivante. A noter qu'une tolérance de ± 0,002 de pouce (0,05 mm) est admissible.

Exemple 1 Epaisseur de rondelle (B) Intervalle socle/bloc-cylindre (A)	pouces 0,100 0,098	mm 2,54 2,49
= jeu en bout de pignon de + ajouter joint de	0,002 0,003	+ 0,05 0,08
pour un jeu en bout correct de	0,005	0,13
Exemple 2	pouces	mm
Epaisseur de rondelle (B) Intervalle socle/bloc-cylindres	0,100 0,110	2,54 2,79
= charge de pignon de - ajouter joint de	0,010 0,015	0,25 0,38
pour jeu en bout correct de	0,005	0,13



- Faire tourner le vilebrequin pour amener le piston No. 1 au P.M.H. de compression.
- 12. Abaisser le pignon d'entraînement dans la bague, de manière qu'il puisse tourner lorsqu'il s'engrène dans le pignon d'arbre à cames, et s'assurer qu'il s'engage dans le toc d'entraînement de pompe à huile.
- L'illustration 'A' montre la position correcte de la fente déportée destinée à la spécification Etats-Unis catalytique et non-catalytique.
- L'illustration 'B' montre la position correcte de la fente déportée destinée à la spécification - Royaume-Uni et pays européens.
- Poser le socle et le(s) joint(s) sélectif(s).
- 16. Poser les rondelles d'entretoise et le déflecteur, ainsi que le support du clapet de décharge (Spécification Etats-Unis convertisseur catalytique et non-catalytique), et le tube de baguette-jauge (Spécification de convertisseur seulement).
  - 17. Poser et serrer les écrous et rondelles.
  - 18. Poser l'allumeur. 86.35.20.





## DONNEES

Jeu en bout de pignon d'entraînement

0,003 à 0,007 pouce (0,08 à 0,18 mm).

#### ARBRE A CAMES

### - Dépose et pose

#### 12.13.01

#### Dépose


- 1. Débrancher la batterle.
- 2. Vidanger le système de refroidissement.
- 3. Déposer le radiateur. 26.40.01.
- Déposer la culasse, 12,29.01.
- Déposer le logement de pompe à eau au complet avec l'ensemble de ventilateur.
- 6. Déposer l'alternateur.
- 7. Déposer la pompe à air (Spécification Etats-Unis convertisseur catalytique et non-catalytique) 17.25.07.
- Déposer la poulie de vilebrequin. 12.21.01.
- 9. Déposer le carter de distribution. 12.65.01.
- Déposer la chaîne de distribution et pignons. 12.65.12.
- Déposer les deux boulons fixant la plaque d'arrêt d'arbre à cames.
- 12. Retirer la plaque d'arrêt.
- Déposer les galets de cames, en les identifiant en vue du réassemblage.
- Retirer l'arbre d'entraînement et pignon de l'allumeur. 12.10.22.
- 15. Déposer la pompe à carburant. 19.45.08.
- 16. Retirer soigneusement l'arbre à cames.


#### Pose

- Lubrifier les portées de palier d'arbre à cames, et introduire soigneusement l'arbre à cames dans le bloc-cylindres.
- 18. Mettre en position la plaque d'arrêt avec les deux boulons et rondelles.
- 19. Vérifier le jeu en bout d'arbre à cames voir données en tirant sur l'arbre à cames vers le dehors contre la plaque d'arrêt, et en introduisant un calibre d'épaisseur entre l'arbre à cames et la plaque d'arrêt.
- 20. Poser la chaîne de distribution et pignons. 12.65.12.
- 21. Poser le carter de distribution.
- 22. Monter la poulie de vilebrequin.
- Monter l'arbre d'entraînement d'allumeur et pignon. 12.10.22.
- 24. Poser la pompe à carburant.
- 25. Introduire les galets de cames dans leurs alésages respectifs.
- 26. Poser la culasse, 12.29.01.
- Poser le logement de pompe à eau, au complet avec l'ensemble pompe à eau et ventilateur.
- Poser la pompe à air (Spécification Etats-Unis convertisseur catalytique et non-catalytique) 17.25.07.
- 29. Poser l'alternateur et régler la tension de la courroie d'entraînement.
- 30. Poser le radiateur, 26.40.01.
- 31. Faire le remplissage du système de refroidissement. 26.10.01.
- 32. Brancher la batterie,

#### DONNEES

Jeu en bout							0,004 -	0,008 pouce (0,110 - 0,216 mm.)
Diamètre de portée d'extrémité.							1,9659	<ul> <li>1,9664 pouce (49,93 - 49,95 mm.)</li> </ul>
Diamètre de portée intermédiaire	٠.	_					1.9649	- 1.9654 pouce (49.91 - 49.92 mm.)





#### **BIELLES ET PISTONS**

- Dépose et pose

12.17.01


Outil spécial: 38U3

# Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Mettre la voiture sur un pont élévateur ou au-dessus d'une fosse de réparations.
- 3. Déposer la culasse. 12.29.10.
- 4. Déposer le carter inférieur. 12.60.44.
- 5. Déposer la crépine de prise d'huile. 12.60.20, 2 à 4.
- Faire tourner le vilebrequin pour amener les boulons des bielles Nos. 1 et 4 dans une position accessible.


- Vérifier les repères d'identification sur les bielles et chapeaux de paliers. Au besoin, les marquer.
- 8. Déposer les boulons de bielles.
- 79. Retirer les chapeaux de paliers ainsi que les demiscoquilles de coussinets inférieurs.
- Pousser les bielles et les pistons vers le haut, puis les retirer avec soin, en les identifiant par des repères en vue du réassemblage.
- Apparier les chapeaux et coquilles de palier supérieur et inférieur avec leurs ensembles respectifs de bielles et de pistons.
- 12. Répéter les instructions 6 à 11 sur les paliers 2 et 3.


à suivre




#### Pose

- Positionner les manetons Nos. 1 et 4 au Point Mort Bas, et les lubrifier avec de l'huile moteur propre.
- Enduire d'huîle moteur propre les pistons et alésages de cylindres.
- 15. Introduire soigneusement les bielles et les pistons dans les alésages, tout en s'assurant que la flèche sur la couronne de piston est orientée vers l'avant du moteur.
- 16. S'assurer que l'extrémité ouverte du coussinet de tête de bielle est orientée vers le côté 'inerte' de l'alésage de cylindre.
- Tiercer les coupes des segments de pistons, évitant ainsi qu'il y ait une coupe sur le côté de poussée du piston.
- A l'aide d'un compresseur de segment de piston, pousser doucement le piston dans l'alésage.
- Monter les coquilles de coussinets supérieurs aux têtes de bielles, et tirer les bielles pour les faire adapter aux manetons.
- S'assurer que les chevilles creuses de bielles sont correctement positionnées.
- Monter les coquilles de coussinet aux chapeaux de paliers et les adapter aux bielles, en les fixant à l'aide de boulons neufs, et en serrant uniformément au couple correct, voir Section 06.
- Répéter les instructions 13 à 21 pour les cylindres 2 et 3.
- 23. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.
- Refaire le plein du carter inférieur avec de l'huile moteur de la qualité recommandée.







## PISTONS ET/OU SEGMENTS - JEU MOTEUR

- Dépose et pose 12.17.03

Pistons et/ou segments 12.17.04

Pistons et/ou segments - supplément : chacun 12.17.06

Voir l'opération 12.17.10.

#### BIELLES ET PISTONS

- Révision 12.17.10

Bague d'axe de piston - chacune - dépose et pose 12.17.13

Outils spéciaux: \$335, \$336

ATTENTION: Prendre soin de ne pas mélanger les pièces composantes au cours de cette opération.


#### Dépose

1. Déposer les bielles et pistons. 12.17.01.

# Démontage

- Déposer les deux circlips fixant l'axe de piston dans le piston.
- 3. Pousser vers le dehors l'axe de piston, et séparer le piston de la bielle, en prenant soin, toutefois, de faire des repères en vue du réassemblage éventuel.
- 4. Déposer hors du piston les deux segments de compression et le segment racleur.
- 5. Répéter les opérations 2 à 4 sur les autres ensembles pistons et bielles.
- Dégraisser toutes les pièces composantes et enlever les dépôts de calamine des pistons.

à suivre





## Examen - Pistons et axes de pistons


- Faire un examen des pistons pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés, éraillés ou craquelés.
- Déterminer le jeu maximum existant entre les pistons et leurs alésages respectifs, comme suit :
  - a. Mesurer le piston en travers de la jupe dimension 'A'.
  - b. A l'aide d'un comparateur pour alésage de cylindre, déterminer l'usure maximale d'alésage de cylindre.
  - c. Soustraire a. de b., puis comparer le résultat obtenu avec le jeu figurant aux DONNEES, pour un moteur neuf
- Vérifier la largeur des gorges de segments de piston et le jeu existant entre le segment de piston et la gorge de piston.
- 10. Examiner l'axe de piston pour s'assurer qu'il n'est pas piqueté ou éraillé. Faire une vérification de l'usure voir les Données, et prendre note du fait que l'axe de piston doit avoir un ajustage de poussée léger à une température de 68°F. L'ajustage n'est pas assez serré si l'axe de piston passe dans la bague sous son propre poids.
- Vérifier les jeux de segments de pistons alors qu'ils sont introduits bien d'équerre dans les alésages de cylindres.
- 12. Vérifier la bague d'axe de piston dans les bielles pour l'usure; au besoin faire le remplacement en se servant d'une presse manuelle appropriée. S'assurer que le trou d'huile dans la bague correspond à celui de la bielle. Aléser la bague neuve à la dimension appropriée voir DONNEES.

REMARQUE: Deux catégories de pistons standard, désignés par les lettres F et G, sont montées aux nouveaux moteurs en cours de production. Le bloc-cylindres est estampfilé pour indiquer la catégorie individuelle d'alésage. La catégorie du piston correspondant est estampfilée sur la couronne de piston.

Bien que ces pistons ne soient pas fournis pour les besoins de service, un seul piston standard 0,001 pouce (0,0254 mm.) majoré est disponible. C'est pourquoi, s'il est nécessaire de monter un nouveau piston de service à un alésage standard, l'alésage doit être douci de sorte à pouvoir recevoir le piston ayant le jeu spécifié - voir DONNEES'







## Equerrage - bielles

- 13. A l'aide de l'outil spécial S335 et de l'adaptateur S336-101, faire un examen des bielles pour :
  - A. Le cintrage
  - B. Le vrillage

Les bielles qui dépassent les tolérances admissibles doivent être ré-équerrées ou remplacées - voir Données.

# Réassemblage

14. Monter les segments de piston dans l'ordre suivant :

REMARQUE: Le segment racleur comprend trois parties (A), (B) et (C), à savoir: l'extenseur central flanqué de deux rails chromés identiques.


Poser l'extenseur râcleur A dans la gorge inférieure, tout en s'assurant que les extrémités sont bout à bout, mais ne se chevauchent pas.


Poser le rail inférieur chromé B dans la gorge inférieure. Poser le rail supérieur chromé C dans la gorge inférieure.

Poser le second segment de compression D dans la gorge centrale, avec la face du segment portant l'indication "TOP" vers la partie superieure du piston.

Poser le segment chromé E de compression supérieure avec son congé orienté vers le bas.

- 15. Remonter les pistons aux bielles, en s'assurant que :
  - a. lorsqu'ils sont assemblés, leur rapport est tel qu'il est décrit et illustré aux instructions 15 et 16, 12,17.01.
  - b. les axes de pistons sont correctement positionnés par le circlips.
  - c. les trous d'huile dans les bossages d'axes de pistons ne sont pas obstrués.
- Remonter les bielles et les pistons au moteur. 12.17.01.





	•	
DONNEES		~
Dimension de l'alésage de cylindre (nominal)	2,9	000 pouces (73,66 mm.)
Dégagement du piston dans l'alésage au bas de jupe, à ang rapport à l'axe de piston		02 - 0,003 pouce (0,05 - 0,07 mm.)
Pistons	·	/ 50020
- <del></del>		A 400 F
Largeur de la gorge: Compression supérieure	0,0	64 à 0,065 pouce (1,625 à 1,650 mm.) 64 à 0,065 pouce (1,625 à 1,650 mm.) 57 à 0,158 pouce (3,99 à 4,02 mm.)
Segments de pistons		C.N.
		40.7 10
Compression supérieure  - largeur - épaisseur - diamètre - coupe une fois monté sur alésage standard - coupe libre	0,0	21 à 0,128 pouce (3,073 à 3,251 mm.) 615 à 0,0625 pouce (1,562 à 1,587 mm.) 995 pouce (73,647 mm.) 12 à 0,022 pouce (0,30 à 0,55 mm.) 94 à 0,515 pouce (10,0 à 13,1 mm.)
2ème compression	~/	
- largeur - épaisseur - diamètre - coupe une fois monté sur alésage standard - coupe libre	0,0 2,8	21 à 0,128 pouce (3,073 à 3,251 mm.) 615 à 0,0625 pouce (1,562 à 1,587 mm.) 995 pouce (73,647 mm.) 12 à 0,022 pouce (0,30 à 0,55 mm.) 94 à 0,515 pouce (10,0 à 13,1 mm.)
Râcleur d'huile - rail chromé	(A)V a	f
- largeur	0,0	230 à 0,0250 pouce (0,58 à 0,64 mm.)
Râcleur d'huile - extenseur	2	
- épaisseur	0,1 NU	415 à 0,1515 pouce (3,594 à 3,838 mm.) L - extrémités bout à bout
Segments majorés disponibles	0,0	10, 0,020, 0,030 pouce (0,25, 0,52, 0,76 mm.)
Axe de piston	,	
- longueur	· · · · · 2,4	90 à 2,500 pouce (63,25 à 63,50 mm.) 1230 à 0,81250 pouce (20,63 à 20,64 mm.)
Bielles		,
- diamètre intérieur de pied de bielle (montée)	0,8	126 à 0,8129 pouce (20,64 à 20,65 mm.)
<ul> <li>diamètre extérieur</li> <li>le cintrage de la bielle ne doit pas excéder</li> <li>le vrillage de la bielle ne doit pas excéder</li> <li>.</li> </ul>		015 pouce (0,04 mm.) 045 pouce (0,114 mm.)



#### COUSSINETS DE BIELLES - JEU

- Dépose et pose	12.17.16
Coussinet de bielle - un	12.17.17
Coussinet de bielle - supplément chacun	12.17.18


## Dépose

- 1. Déposer le carter inférieur. 12.60.44.
- 2. Déposer le filtre de prise d'huile. 12.60.20.
- 3. Faire tourner le vilebrequin de façon à amener les têtes de bielles à déposer dans une position accessible.
- Déposer le chapeau de palier au complet avec la coquille de coussinet et les chevilles de bielle.
- Pousser la bielle et le piston suffisamment vers le haut pour dégager le maneton afin de faciliter la dépose de la coquille de coussinet supérieure.
- Déposer la coquille de coussinet supérieure, puis apparier le chapeau de coussinet avec sa bielle respective.

NE PAS MELANGER les pièces. S'assurer que le numéro estampillé sur la bielle correspond bien au nombre sur le chapeau.

#### Pose

- Introduire la coquille de coussinet supérieure dans la tête de bielle, tout en s'assurant que l'ergot se positionne dans l'évidement.
- 8. Lubrifier le maneton avec de l'huile moteur propre.
- 9. Tirer la bielle pour l'amener sur le maneton.
- Monter la coquille de coussinet dans le chapeau de palier, tout en s'assurant que l'ergot se positionne dans l'évidement.
- Monter le chapeau dans la tête de bielle, puis, tout en utilisant des boulons neufs, les serrer uniformément au couple correct - voir Section 06.
- 12. Faire l'inverse des instruction 1 et 2.



# POULIE DE VILEBREQUIN (SPECIFICATION ROYAU-ME-UNI ET EUROPEENNE)

- Dépose et pose


12.21.01

#### Dépose

- 1. Déposer la courroie d'entraînement de l'alternateur.
- En travaillant dessous la voiture, déposer l'écrou de fixation de poulie de vilebrequin, (dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre).
- 3. Retirer la poulie.

#### Pose

- 4. S'assurer que la clavette Woodruff est bien d'aplomb dans le chemin de clavetage.
- 5. Faire l'inverse des opérations 1 à 3, tout en s'assurant :
  - a. que l'écrou de poulie est serré au couple correct voir section 06.
  - b. que la courroie d'entraînement de l'alternateur est à sa tension correcte.



# POULIE DE VILEBREQUIN (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytiques et non-catalytiques)

- Dépose et pose


12,21,01

#### Dépose

- Déposer la courroie d'entraînement de pompe à air. 17.25.15.
- 2. Déposer la courrole d'entraînement de l'alternateur.
- Desserrer les pales de ventilateur pour donner le dégagement requis pour retirer la poulle.
- Déposer l'écrou de fixation de poulie de vilebrequin (dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre), en travaillant sous la voiture.
- 5. Retirer la poulie de vilebrequin.

#### Pose

- Monter la poulle, en la positionnant sur la clavette de vilebrequin.
- Poser et serrer l'écrou de fixation au couple correct voir Section 06.
- Poser la courrole d'entraînement de l'alternateur, en lui donnant la tension requise.
- Poser la courroie d'entraînement de la pompe à air, en lui donnant la tension requise. 17.25.15.



## JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE ARRIERE DE VILE-BREOUIN

- Dépose et pose

12.2T.20


## Dépose


- Déposer l'ensemble de boîte de vitesses, 37.20.01 ou l'ensemble de moteur. 12.41.01.
- 2. Déposer la plaque adaptatrice arrière, 12.53.03.
- Déposer les deux boulons centraux arrière de carter inférieur.
- 4. Déposer les sept boulons et rondelles Grower fixant le boîtier de joint d'huile au carter supérieur, puis déposer le boîtier au complet avec le joint, en prenant soin de ne pas endommager le joint d'huile au carter inférieur.
- Faire sortir le joint d'huile à la presse, en prenant soin de ne pas endommager ou déformer le boîtier.


Remarque: L'illustration A montre la Spécification Etats-Unis - convertisseur Catalytique).



- Nettoyer les faces correspondantes du boîtier de joint d'huile et de carter supérieur, tout en s'assurant que toutes traces du vieux joint et de pâte à joint sont enlevées.
- 7. Poser le boîtier de joint d'étanchéité d'huîle sur une surface plate, alors que la face usinée se trouve sur le dessus. Enduire le pourtour extérieur d'un nouveau joint d'étanchéité d'huîle avec de la graisse, et, alors que le côté de la lèvre se trouve en arrière, enfoncer le joint bien d'aplomb. Enlever tout excès de graisse du boîtier.
- Appliquer de la pâte à joint aux faces correspondantes de carter supérieur et de joint d'étanchéité d' huile, puis poser un joint neuf.
- 9. Lubrifier le pourtour intérieur du joint d'étanchéité d'huîle, ainsi que le vilebrequin en se servant d'huîle moteur propre, puis faire passer soigneusement le joint d'huîle et le boîtier au-dessus du vilebrequin, et le positionner sur la face de carter supérieur.
- 10. Fixer le boîtier sur le carter supérieur, tout en notant que le boulon supérieur comporte une rondelle en cuivre sous sa tête, afin d'empêcher le suintement d'huile provoqué par le boulon faisant saillie dans le carter supérieur.
- Se servir de rondelles Grower sous les têtes des boulons restants, et les serrer uniformément. S'assurer que toute pâte à joint en excès est enlevée.
- 12. Remonter les deux boulons de carter inférieur.
- 13. Remonter la plaque adaptatrice. 12.53.03.
- Remonter l'ensemble de boîte de vitesses, 37.20.01 ou l'ensemble de moteur. 12.41.01.









#### JEU EN BOUT DE VILEBREQUIN

## - Vérification et réglage


12.21.26


#### Vérification

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Soulever la voiture sur une rampe élévatrice.
- Fixer un socle aimanté au carter supérieur, et positionner un comparateur à cadran de sorte que le style s'appuie bien d'équerre contre la poulie de vilebrequin.
- A l'aide d'un levier approprié, déplacer le vilebrequin vers l'arrière, et mettre le cadran du comparateur à zéro.
- Faire levier pour amoner le vilebrequin vers l'avant, et prendre note de l'indication du cadran - voir Données.
- Répéter les instruction 4 et 5 plusieurs fois, pour avoir l'assurance d'une indication correcte.
- Déposer le comparateur à cadran et le socle, abaisser la rampe élévatrice, et rebrancher la batterie.



- 8. Débrancher la batterie.
- 9. Déposer le carter inférieur. 12.60.44.
- Déposer les deux boulons fixant le chapeau de palier arrière de vilebrequin, puis déposer le chapeau et la coquille inférieure.
- Faire tourner le vilebrequin pour faciliter la dépose des rondelles de butée.
- 12. Monter des nouvelles rondelles de butée, en les alimentant dans l'évidement de carter supérieur. Faire tourner le vilebrequin pour faciliter leur positionnement. S'assurer que les rondelles de butée sont montées de sorte que les gorges d'huile fassent face aux côtés de portée de vilebrequin.
- 13. Fixer le socle aimanté au carter supérieur, et positionner un comparateur à cadran de sorte que son style s'appuie bien d'équerre contre la poulie de vilebrequin.
- 14. Faire levier pour amener le vilebrequin dans le sens opposé, et prendre note de l'indication - voir Données. Répéter ces instructions plusieurs fois, pour avoir l'assurance d'une indication correcte.
- Poser le chapeau de paller arrière de vilebrequin et la coquille inférieure, fixer en position à l'aide des boulons, et serrer au couple correct.
- 16. Remonter le carter inférieur, en s'assurant :
  - a. qu'un nouveau joint d'étanchéité est monté.
  - b. que le plein du carter inférieur est effectué, et que l'huile est à la marque maximum de la baguettejauge.
- 17. Rebrancher la batterie.







Jeu en bout de vilebreauin

0,004 - 0,008 de pouce (0,102 - 0,203 mm.)



## **VILEBREQUIN**


# - Dépose et pose


# 12,21.33


## Dépose

- 1. Déposer le moteur. 12.41.01.
- 2. Déposer le démarreur.
- Déposer les quatre boulons fixant le volant moteur au vilebrequin, puis enlever en le soulevant le volant moteur. 12.53.07.
- 4. Déposer l'ensemble embrayage.
- Déposer les sept boulons fixant la plaque adaptatrice arrière de moteur au bloc-cylindres, et enlever la plaque adaptatrice. 12.53.03.
- 6. Déposer l'alternateur. 86.10.02.
- Déposer la pompe à air (Spécification convertisseurs catalytiques et non-catalytiques). 17.25.07.
- Déposer le carter de la pompe à eau au complet avec la pompe à eau, le bostier de thermostat, et le ventilateur. 26.50.03.
- 9. Déposer la poulie de vilebrequin.
- Déposer le carter de la chaîne de distribution. 12.65.01, instruction 8 et 9.
- 11. Déposer le déflecteur d'huile.
- Recourber vers l'arrière la rondelle de blocage, puis déposer les deux boulons fixant le pignon d'arbre à cames.
- Déposer le vilebrequin et les pignons d'arbre à cames, ensemble avec la chaîne de distribution, la clavette Woodruff, et les cales.
- Déposer la plaque de montage avant. 12.25.10.
- 15. Déposer la baguette-jauge et le tube de baguette-jauge sur véhicules aux spécifications Etats-Unis seulement convertisseur catalytique.
- 16. Déposer le carter inférieur.
- 17. Déposer la pompe à huile. 12.60.26.










- 18. Déposer le bloc d'étanchéité avant.
- Déposer le joint d'étanchéité arrière de vilebrequin. 12.21.20.
- Déconnecter les bielles du vilebrequin. 12.17.16, instructions 3 à 6. Vérifier les repères d'identification pour le réassemblage. NE PAS MELANGER LES PIECES.
- 21. Déposer les chapeaux et coquilles des paliers avant, central, et arrière de vilebrequin. 12.21.39, instructions 4 à 6
- Déposer les flasques de butée du palier arrière de vilebrequin.
- 23. Déposer le vilebrequin en le soulevant.


#### Pose


Lubrifier toutes les pièces avant le réassemblage.

- Monter les coquilles de coussinet supérieurs au vilebrequin, et les flasques de butée au palier arrière.
- Monter les coquilles inférieures aux chapeaux de paliers.
- 26. Abaisser le vilebrequin dans le carter supérieur.
- Poser les chapeaux de paliers et serrer les boulons de paliers, avant, central, et arrière de vilebrequin.
- 28. Connecter les bielles aux manetons, puis serrer les écrous de retenue au couple corroct voir Section 06.



- Vérifier, et au besoin régler, le jeu en bout de vilebrequin. 12.21.26.
- 30. Monter le bloc d'étanchéité avant. 12.25.11.
- 31. Monter le joint d'huile de vilebrequin arrière. 12.21.20.
- 32. Monter la pompe à huile. 12.60.26.
- Monter le carter inférieur, en remplaçant le joint d'étanchéité. Serrer les boulons de fixation uniformément au couple correct - voir Section 06.
- Monter le volant moteur, 12,53.07, tout en s'assurant que les bagues de centrage de vilebrequin sont en position.
- 35. Monter l'ensemble embrayage. 33.10.01.
- 36. Monter la plaque de montage avant, ainsi que le joint, en s'assurant:
  - a. que toutes les traces du vieux joint et de pâte ont été enlevées de la face repose-joint de bloc-cylindres.
  - b. que la face repose-joint de bloc-cylindres de joint neuf a été enduite de pâte à joint.
  - c. que la plaque de montage a été correctement positionnée sur les goujons.
  - d. que les boulons et vis de fixation ont été serrés uniformément. Voir 12.25.10.
- Monter la chaîne de distribution et les pignons. 12.65.12.
- 38. Vérifier le calage des soupapes. 12.65.08.
- Monter le déflecteur d'huile, en s'assurant que le bord incurvé est dirigé vers le carter de distribution.
- Monter le carter de distribution. 12.65.01.
- 41. Monter la poulie de vilebrequin, en serrant l'écrou de fixation au couple correct voir Section 06.
- 42. Monter le boîtier de pompe à eau au complet avec la pompe à eau, le ventilateur et le boîtier de thermostat. S'assurer que le joint neuf est monté avec de la pâte à joint.
- Monter la pompe à air (Spécification Etats-Unis convertisseurs catalytiques et non-catalytiques) 17.25.07.
- 44. Monter l'alternateur et la courroie d'entraînement. 86.10.02.
- 45. Monter le démarreur.
- Monter le moteur. 12.41.01.
- Monter le tube de baguette-jauge (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique).
- 48. Faire le plein du carter inférieur jusqu'au repère maximum de la baguette-jauge en se servant d'huile de la qualité recommandée.





## **DONNEES**

Diamètre de portées de vilebrequin 2,3115 à 2,3120 pouce (58,713 à 58,725 mm.) 1,8750 à 1,8755 pouce (47,625 à 47,638 mm.) Diamètre de manetons Désaxage maximum de portée centrale avec l'avant et l'arrière en appui sur galets à tranche de couteau 0,003 pouce (0,076 mm.) T.I.R. (Indication totale de comparateur Déséquilibrage maximum avec clavette et goujons montés 0,3 onces pouce (3,36 g. cm.) Tolérance de jeu en bout de vilebrequin . . . . 0,004 à 0,008 pouce (0,10 à 0,20 mm.) 0,010 pouce - 0,020 pouce - 0,030 pouce Les paliers de vilebrequin et les coussinets de tête de bielle se font dans les dimensions suivantes . (0.25 mm)(0.51 mm.)(0,76 mm.)

#### PALIER DE VILEBREOUIN - JEU

Dépose et pose 12.21.39
Palier avant 1 à 4, et 7 à 12 12.21.41
Palier central et arrière, 1, 2, 5, 6, 7 à 10 et 12 12.21.42


### Dépose

- 1. Déposer le carter inférieur. 12.60.44.
- 2. Déposer le filtre de pompe à huile.
- 3. Déposer le bloc d'étanchéité avant. 12.25.11.
- 4. Déposer les boulons de chapeau de palier avant et retirer le chapeau au complet avec la coquille inférieure. Déposer la coquille supérieure, et s'assurer que le chapeau est marqué en vue du réassemblage.
- 5. Déposer les boulons de palier central, et déposer le chapeau et la coquille inférieure. S'assurer que des repères d'identification sont marqués en vue du réassemblage, et retirer la coquille supérieure.

6. Déposer le boulon de chapeau de palier arrière, et retirer le chapeau et la coquille inférieure. S'assurer que le chapeau est marqué en vue du réassemblage, puis déposer la coquille supérieure.

#### Pose

- Monter les coquilles de coussinets aux chapeaux de paliers avant, arrière et du centre, en s'assurant que les languettes reposent dans les évidements.
- Lubrifier et poser les coquilles supérieures extrémités à languette en dernier - entre les portées de vilebrequin et les alésages de palier, tout en s'assurant que les languettes se positionnent dans les évidements.
- Lubrifier les coquilles inférieures et reposer les chapeaux, en serrant les boulons de chapeaux de paliers avant, arrière et du centre. S'assurer que les repères d'identification coïncident.
- Vérifier, et au besoin, réglar le jeu en bout de vilebrequin. 12.21.26.
- 11. Monter le bloc d'étanchéité avant. 12.25.11.
- 12. Faire l'inverse des instruction 1 et 2, tout en s'assurant que le carter inférieur est rempli jusqu'au repère HIGH\* (Haut) de la baguette-jauge.



PT2 452

# BAGUE DE CENTRAGE DE VILEBREQUIN

- Dépose et pose


12.21.45

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le volant moteur. 12.53.07.
- Déposer la bague de centrage qui est en ajustage coulissant dans le flasque de vilebrequin.

#### Pose

- 4. Enduire la bague de centrage de graisse à l'oxyde de zinc, et remonter.
- 5. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.




## PRESSION DE CYLINDRES

- Vérification

12.25.01

- Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le thermomètre indique une température normale.
- 2. Déposer les bougles.
- 3. Monter un compressomètre au cylindre no. 4.
- 4. Faire tourner le moteur à l'aide du démarreur, alors que le papillon des gaz est à grande ouverture.
- Noter et enregistrer l'indication donnée par le compressomètre.
- 6. Répéter pour les cylindres restants.

REMARQUE: La pression de tous les cylindres ne devrait pas varier au-delà de 10 livres/pouces2 (0,70 kg/cm2)



MT2 648

## ROBINET DE VIDANGE DE BLOC-CYLINDRES

- Dépose et pose


12.25.07

## Dépose

- 1. Vidanger le radiateur instruction 4. 26.10.01.
- 2. Déposer le bouchon de vidange du bloc-cylindres.
- 3. Déposer et mettre au rebut la rondelle d'étanchéité.

## Pose

- Nettoyer le bouchon de vidange et les faces correspondantes du bloc-cylindres.
- 5. Monter le bouchon avec une rondelle d'étanchéité neuve.
- 6. Monter le système de refroidissement 26.10.01, et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites du bouchon.



# JOINT DE PLAQUE DE MONTAGE AVANT DE BLOC-CYLINDRES

- Dépose et pose


.12.25.10


#### Dépose


- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer l'alternateur. 86.10.02.
- Déposer la pompe à air (Spécification Etats-Unis convertisseurs catalytiques et non-catalytiques).
- 4. Déposer le radiateur.
- 5. Déposer le boîtier de pompe à cau, 26.50.03.
- 6. Déposer le carter de chaînc de distribution. 12.65.01.
- Déposer la chaîne de distribution et les pignons. 12.65.12.
- Déposer les deux boulons fixant la plaque de positionnement de vilebrequin, puis déposer cette plaque.
- Supporter le poids du moteur par le dessous du carter inférieur.
- Déposer les deux écrous et boulons (deux de chaque côté) fixant les montages de moteur gauchc et droit au châssis.
- Déposer les trois boulons fixant la plaque de montage au bloc-cylindres.
- Déposer les deux vis fixant la plaque de montage au bloc d'étanchéité.
- Déposer la plaque de montage avant au complet avec les caoutchoucs de montage.
- 14. Déposer le joint de la plaque de montage avant.
- Déposer les caoutchoucs de montage de la plaque de montage.

#### Pose

- Monter les caoutchoucs de montage de moteur à la plaque de montage, tout en laissant les écrous de fixation desserrés.
- Nettoyer la face avant du bloc-cylindres, et enlever toutes traces du vieux joint et de la vieille pâte à joint.
- Enduire le côté bloc-cylindres d'un joint neuf avec de la pâte à joint, puis monter le joint à la face avant du bloc-cylindres.
- 19. Nettoyer la plaque de montage de moteur, puis la présenter au bloc-cylindres, tout en s'assurant qu'elle se positionne correctement sur les goujons. Fixer en position à l'aide de trois boulons et de deux vis.
- Fixer les montages de moteur gauche et droit aux positionnements de faux-châssis.
- Serrer les écrous fixant les montages de moteur à la plaque de montage.
- 22. Enlever le soutien du dessous du carter inférieur.
- 23. Monter la plaque de positionnement de l'arbre à ca-
- 24. Faire l'inverse des instructions 1 à 7, tout en s'assurant :
  - a. que le pignon d'arbre à cames est remonté à sa position d'origine, et que les repères de distribution sont en ligne.
  - b. qu'un joint de boitier de pompe à cau neuf est monté, en utilisant un produit d'étanchéité.







## BLOC D'ETANCHEITE AVANT DE CARTER SUPE -RIEUR

--- Dépose et pose


12:25:11


#### Dépose


- 1. Déposer le carter inférieur, 12.60.44.
- Déposer le boulon qui se trouve à la position la plus inférieure du carter de chaîne de distribution.
- 3. Déposer les deux vis fixant la plaque de montage avant au bloc d'étanchéité.
- 4. Déposer les deux vis de fixation de bloc d'étanchéité.
- 5. A l'aide d'un couteau à lame fine, faire levier avec soin pour dégager le joint de plaque de montage avant du bloc d'étanchélté.
- Retirer soigneusement le bloc d'étanchéité du carter supérieur.




- 7. Nettoyer le bloc d'étanchéité et les faces correspondantes de carter supérieur.
- 8. Enduire les joints de bloc d'étanchéité et les sections exposées du joint de la plaque de montage de pâte à joint,
- 9. Monter les joints au carter supérieur.
- 10. Monter le bloc d'étanchéité et le fixer sans serrer à l'aide des vis de fixation.
- Monter et serrer le boulon de carter de distribution. 11.
- 12. Monter et serrer la plaque de montage aux vis du bloc d'étanchéité.
- Serrer finalement les vis de fixation du bloc d'étan-13. chéité.
- Enduire les cales de pâte à joint et les enfoncer dans 14. les fentes.
- 15. Rogner les parties en saillie des cales pour qu'elles soient à ras du bloc d'étanchéité tout en faisant attention de ne pas les couper en creux.
- 16. Remonter le carter inférieur. 12.60.44.









NT2 588

#### JOINT DE CULASSE


- Dépose et pose 12.29.01 y compris la culasse dépose et pose 12.29.10

## Dépose


- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Vidanger le système de refroidissement. 26.10.01.
- 3. Débrancher les câbles de bougies.
- Déconnecter de la soupape d'arrêt le flexible de déflecteur et de clapet de décharge (Spécifications Etats-Unis catalytiques et non-catalytiques).
- 5. Déposer le tuyau de dépression de la tubulure au déflecteur et clapet de décharge (Spécifications Etats-Unis catalytiques et non-catalytiques). Voir 17.25.21.
- Déconnecter de la tubulure le tuyau de dépression/ensemble de dépression de l'allumeur.
- 7. Desserrer le réglage de courroie d'entraînement de l'alternateur
- 8. Déposer l'épurateur d'air. 19.10.02.
- Déconnecter les flexibles d'appareil de chauffage des connexions de cloisonnage.

- Déconnecter le câble de commande de dosage (Spécifications Etats-Unis et européennes non-catalytiques).
- Déconnecter les flexibles de commande anti-pollution et anti-émanations (Spécifications États-Unis catalytiques et non-catalytiques).
- Déconnecter le câble de papillon de la tringlerie de carburateur.
- 13. Déposer le couvre-culbuteurs. 12.29.42.
- Déconnecter, au raccord de boîtier de pompe à eau, le tuyau de retour d'appareil de chauffage. Voir instruction 44.
- Déconnecter le flexible de pompe à eau/tubulure d'admission, à la pompe à eau.
- Déposer le protecteur thermique entre le carburateur et l'épurateur d'air (Spécifications Etats-Unis - catalytiques et non-catalytiques).
- Déconnecter le tuyau d'échappement ou le convertisseur catalytique du flasque de collecteur d'échappement.
- Déposer les trois boulons fixant le boîtier de pompe à eau à la culasse. Voir instruction 37.
- 19. Déposer l'ensemble couvre-culbuteurs. 12.29.54.
- Déposer les tiges-poussoirs.
- 21. Desserrer les écrous de fixation de culasse, en faisant l'inverse de la marche à suivre de serrage. 12.29.27


à suivre



Spécifications Royaume - Uni et européennes.



Spécifications Etats-Unis - convertisseur non-catalytique





Spécifications Etats-Unis - convertisseur catalytique


- 22. Déposer les écrous et les rondelles ordinaires.
- 23. Déposer l'oeil de levage arrière.
- Déconnecter le tuyau d'alimentation de la pompe aux carburateurs.
- Déposer la culasse en la soulevant au complet avec les tubulures.
- 26. Déposer et mettre au rebut le joint de culasse.


#### Pose

- Nettoyer les faces correspondantes de culasse et de bloc-cylindres, ainsi que les faces correspondantes de boîtier de pompe à eau et de bloc-cylindres.
- 28. Monter un joint de culasse neuf, tout en s'assurant que le mot 'TOP' (dessus) sur la languette de l'arrière du joint se trouve blen sur le dessus.
- 29. Abaisser la culasse sur le positionnement de bloc-cylindres, et monter un nouveau joint :
  - aux goujons de flasque de collecteur dans le flasque de tuyau d'échappement (Spécifications Etats-Unis et européennes - convertisseur catalytique) ou,
  - aux goujons dans le convertisseur catalytique dans le flasque de collecteur.
- 30. Positionner l'oeil de levage arrière.
- Monter et serrer les écrous de fixation de culasse et les rondelles ordinaires au couple correct - voir Section 06 - et en suivant l'ordre de l'opération 12.29.27.
- 32. Introduire les tiges-poussoirs, extrémité à bille vers le bas, en s'assurant que les galets de cames sont correctement positionnés.
- Monter l'ensemble couvre-culbuteurs, puis serrer uniformément les quatre écrous de retenue et rondelles ordinaires au couple de serrage correct - voir Section 06.











- 34. Monter et serrer les écrous de flasque de collecteur d'échappement, ainsi que les contre-écrous sur le convertisseur cataly tique.
- Connecter les flexibles de commande anti-pollution et anti-émanations à leurs tuyaux respectifs (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et noncatalytique).
- 36. Connecter le tuyau de dépression de l'allumeur à l'arrière du carburateur sur le modèle du Royaume-Uni et européen, et du séparateur de vapeurs d'émanation avant sur véhicules Etats-Unis spécifications catalytiques et non-catalytiques).
- Introduire un nouveau joint entre le boîtier de pompe à eau et la culasse, puis serrer les trois boulons de fixation.
- Appliquer la tension requise à la courroie d'entraînement de l'alternateur.
- Connecter le déflecteur et le tuyau du clapet de décharge à la soupape de retenue (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et non-catalytique).
- 40. Connecter le tuyau d'alimentation à la sortie de pompe.
- 41. Monter le tuyau de dépression de la tubulure au déflecteur et au clapet de décharge (Spécification Etats-Unisconvertisseur catalytique et non-catalytique).
- Brancher les câbles de H.T. aux bougies ordre d'allumage 1, 3, 4, 2.
- Connecter les flexibles de l'appareil de chauffage aux connexions de cloisonnage.
- 44. Connecter le raccord de tuyau de retour d'appareil de chauffage au boîtier de pompe à eau.
- Connecter le flexible d'appareil de chauffage de tubulure d'admission à la pompe à eau.
- 46. Monter le bouchon de vidange du bloc-cylindres.
- 47. Monter l'épurateur d'air. 19.10.02.
- Connecter le flexible d'air chaud au collecteur d'échappement (Spécifications Etats-Unis - catalytiques et non-catalytiques).
- 49. Vérifier et régler les jeux de soupapes. 12.29.48,
- 50. Poser le couvre-culbuteurs. 12.29.42.
- Monter le cable de commande de dosage (Spécifications européennes et non-catalytiques).
- Monter le câble de papillon à la tringlerie de carburateur.
- 53. Faire le plein du système de refroidissement. 26.10.01.
- 54. Brancher la batterie.





# CULASSE

- Dépose et pose

12.29.10

# Dépose

- 1. Déposer la culasse comme décrit à 12.29.01 joint de cu-
- 2. Déposer la tubulure d'air (Spécifications Etats-Unis convertisseur catalytique et non-catalytique).
- 3. Déposer les tubulures d'admission et collecteur d'échappement au complet avec le (s) carburateur (s).

#### Pose


- En utilisant un joint neuf, monter les tubulures d'admission et collecteur d'échappement au complet avec le (s) carburateur (s).
- 5. Monter la tubulure d'air.
- 6. Monter la culasse. 12.29.01.

## **CULASSE**

- Révision	12.29.18
y compris	
Soupapes - admission et échappement - dépose et pose	12.29.62
Soupapes - admission - dépose et pose	12.29.63
Soupapes - échappement - dépose et pose	12.29.64
Guide de soupape - admission - dépose et pose	12.29.70
Guide de soupape - échappement - dépose et pose	12.29,71
Guide de soupape - admission - supplément - : chacun - dépose et pose	12.29.72
Guide de soupape - échappement - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.73
Siège de soupape d'admission - dépose et pose	12.29.76
Siège de soupape d'échappement - dépose et pose	12.29.77
Siège de soupape d'admission - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.79
Siège de soupape d'échappement - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.80

Outils spéciaux: \$60A, 18G 106

à suivre



#### Dépose

- 1. Déposer la culasse, 12.29.10.
- 2. Déposer les bougies.
- A l'aide d'un compresseur de ressort de soupape, déposer les soupapes d'admission et d'échappement, ainsi que les ressorts, puis faire des repères pour les identifier en vue du remontage.

#### Guides de soupapes

- 4. Vérifier les guides de soupapes d'admission et d'échappement pour l'usure. Introduire une nouvelle soupape dans chaque guide à tour de rôle, et incliner diamétralement la soupape. Si le mouvement en travers du siège de soupape dimension (A) dépasse 0,20 pouce (0,508 mm.), il convient de remplacer le guide de soupape.
- 5. La meilleure façon de remplacer les guides de soupape consiste dans l'utilisation de l'outil spécial 60A et son adaptateur approprié, de sorte à assurer la hauteur correcte du guide au-dessus de la culasse, dimension B voir Données. Positionner le guide de soupape neuf dans l'outil, avec son extrémité chanfreinée vers l'avant. Positionner l'outil sur la face de la chambre de combustion, puis attirer le guide neuf en position tout en retirant le vieux guide.

#### Soupapes


6. Examiner les soupapes, et mettre au rebut toutes celles qui comportent des tiges usées ou cintrées, ou dont les têtes sont fortement piquées ou brûlées. Les soupapes dont l'épaisseur de tête a été réduite à 1/32ème de pouce (0,9 mm.) - dimension (A) - doivent être mises au rebut. Les soupapes qui semblent satisfaisantes peuvent être rectifiées.


#### Ressorts de soupapes


7. Vérifier les ressorts de soupapes pour les fissures et la déformation. Vérifier la longueur libre et la longueur en charge des ressorts corrects, en consultant les renseignements figurant aux Données. Mettre au rebut tous ressorts qui ne se conforment pas aux normes requises.

Remarque: Les moteurs aux spécifications du Royaume-Uni et européennes sont dotés de ressorts de soupapes doubles.

a suivre








#### Sièges de soupapes


- 8. Vérifier les sièges de soupapes pour l'usure les éraillures, et la formation de poches. Rectifier là où il est nécessaire en enlevant le minimum de métal, de sorte à assurer une étanchéité aux gaz et la position correcte de la soupape dans son siège.
  - A. Portage correct d'une soupape.
  - B. Portage incorrect d'une soupape.
- Si l'on s'est trouvé obligé d'enlever plus de métal que recommandé,on peut se servir d'une fraise 15° pour réduire la largeur du siège.

ATTENTION: Il est important de s'assurer, lorsqu'on se sert de cette lame, que la dimension 'C', représentant les dimensions d'alésage destinées à l'ajustage des sièges rapportés de soupape (voir données) ne sont pas dépassées, sans quoi on risqueralt de rendre la culasse inutilisable pour le montage des pièces rapportées à une date ultérieure.



## Sièges rapportés de soupapes

- 10. Lorsqu'il est impossible de rénover les sièges rapportés de soupapes par usinage, on peut monter des sièges rapportés. Lorsque le cas se présente où un siège rapporté de soupape est déjà monté, et qu'on alt besoin de le remplacer, il convient de roder celui-ci jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment mince pour être fendu et enlevé en faisant levier. Toutefois, il faut prendre soin d'éviter d'endommager la poche de pièce rapportée pendant cette opération, sans quoi il se pourrait qu'on ait de la difficulté lors du montage d'une pièce rapportée neuve.
- 11. Usiner la culasse aux dimensions appropriées figurant aux Données. Enlever les ébarbures et les copeaux et enfoncer soigneusement et bien d'équerre dans la culasse. Fixer la pièce rapportée en position en matant sur le métal autour de la culasse.
- 12. Rectifier les pièces rapportées montées à un angle total inclus de 89° inclus concentrique à l'alésage du guide de soupape jusqu'à ce que la profondeur correcte de chanfreinage soit obtenue. Voir DONNEES.



A12-8


à suivre

# Rodage des soupapes

- 13. Se servir de pâte au carborundum grossière, puis de pâte fine, pour roder les soupapes. Se servir du mouvement dît de diabolo jusqu'à ce qu'une ligne étroite continue soit obtenue sur le siège de soupape.
- 14. Nettoyer pour enlever toutes traces de produit de rodage et du siège. Enduire le siège d'une petite quantité de 'bleu' de marquage sur le siège, et faire tourner la soupape contre son siège d'environ 1/4 de pouce (6 mm.) dans les deux directions. Une bonne étanchéité est indiquée par une bande continue de marquage sur la soupape et son siège.
- Après le rodage, identifier chaque soupape à son siège respectif en vue de réassemblage.
- Lubrifier les tiges de soupapes avec de l'huile moteur propre, et les monter dans la culasse.
- 17. Assembler les ressorts et arrêtoirs de soupapes d'admission et d'échappement à la culasse, à l'aide de l'outil compresseur de ressorts de soupape. Fixer les ensembles en position à l'aide des demi-lunes Illustration A.

REMARQUE: Les moteurs aux spécifications du Royaume-Uni et européennes sont dotés de ressorts de soupapes doubles - Illustration B.

- 18. Remonter les bougies.
- 19. Remonter la culasse, 19.29,10,





# **DONNEES**

Soupapes (Européennes et Royaume-Uni)	Admission	Echappement
Diamètre de la tête de soupape	1,375 - 1,385 in. (34,97 - 35,01 mm.)	1,168 - I,172 in. (29,66 - 29,76 mm.)
Diamètre de la tige	0,3107 - 0,3113 in. (8,05 - 8,12 mm.)	0,300 - 0,3106 in. (7,874 - 7,887 mm.)
Longueur hors-tout	4,324 - 4,262 in. (107,54 - 108,25 mm.)	4,243 - 4,253 in. (107,77 - 108,02 mm.)
Angle de la surface des sièges	90° au total	90° au total
Soupapes (Spécification de convertisseur catalytique et non-cataly- tique des Etats-Unis)		
Diamètre de la tête de soupape (siège stellite)	1,375 - 1,385 m. (34,97 - 35,01 mm.)	1,168 - 1,172 in. (29,66 - 29,76 mm.)
Diamètre de la tige (pointe stellite)	0,3107 - 0,3113 in. (8,05 - 8,12 mm.)	0,3100 - 0,3105 in. (7,874 - 7,887 mm.)
Longueur hors-tout	4,234 - 4,262 in (107,54 - 108,25 mm.)	4,240 - 4,255 in. (107,70 - 108,07 mm.)
	90° au total	90° au total
Ressorts de soupapes (Royaume-Uni et Europ.) Ressort extérieur	8/	
Diamètre du brin  Diamètre intérieur des spires  Sens de spirale  Nombre de spires utiles  Longueur libre  Longueur spires en contact  Longueur montée	0,795 in. (20,19 mm.) Gauche 3 3/4 1,52 in. (38,60 mm.) 0,875 in. (22,23 mm.)	• •
Ressort intérieur - A partir du No. de moteur FM 29421		
Diamètre du brin	. 1,14 in. (28,95 mm.)	

1,010 in. (0,254 mm.)

Ressorts de soupapes (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et non-catalytique)

Des soupapes à un seul ressort sont montées dans les moteurs à ces spécifications.

in. = pouce

Longueur montée

# **DONNEES** - suite

Sièges rapportés de soupapes (Spécification de convertisseur		
européenne et non-catalytique des Etats-Unis)	Admission	Echappement
Diamètre extérieur	1,487 - 1,488 in. (37,76 - 37,79 mm.)	1,252 - 1,253 in. 31,80 - 31,82 mm.)
Diamètre intérieur	1,2525 - 1,2575 in. (31,80 - 31,927 mm.)	1,0312 - 1,0362 in. 26,187 - 26,314 mm.)
Largeur	0,248 - 0,250 in. (6,29 - 6,35 mm.)	0,248 - 0,250 in. (6,29 - 6,35 mm.)
Alésage dans culasse - dimension D	0,250 - 0,255 in. (6,35 - 6,48 mm.)	0,250 - 0,255 in. 6,35 - 6,48 mm.)
Contre-alésage dans culasse	1,484 - 1,485 in. (37,69 - 37,71 mm.) dimension E	1,249 - 1,250 in. (37,72 - 37,75 mm.) dimension F
Usinage-sièges de soupapes	0,040 - 0,045 in. (1,016 - 1,143 mm.)	0,050 - 0,055 in. (1,270 - 1,397 mm.)
Concentrique par rapport à l'alésage de guide de soupape dans les limites de 0,002 in. (0,051 mm.) d'indication Totale du Comparateur	à un angle total inclu- sif de 89° dimension G	à un angle total inclusif de 89° dimension H
Guides rapportés de soupapes (Spécification de convertisseur cataly- tique des États-Unis)	Admission	Echappement
Diamètre extérieur	1,492 - 1,493 in. (37,89 - 37,92 mm.)	1,257 - 1,258 in. (31,67 - 31,95 mm.)
Diamètre intérieur	1,2525 - 1,2575 in. (31,80 - 31,927 mm.)	1,0312 - 1,0362 in. (26,187 - 26,314 mm.)
Largeur	0,258 - 0,260 in. (31,95 - 31,00 mm.)	0,258 - 0,260 in. (31,95 - 31,00 mm.)
Aléser dans culasse dimension D	0,260 - 0,265 in. (32,00 - 32,13 mm.)	0,260 - 0,265 in. (32,00 - 32,13 mm.)
Alésage dans culasse	1,489 - 1,490 in. (32,74 - 37,84 mm.)	1,254 - 1,255 in. (31,85 - 31,87 mm.)
Usinage - sièges de soupapes	dimension E 0,040 - 0,045 in. (1,016 - 1,143 mm.)	dimension F 0,050 - 0,055 in. (1,270 - 1,397 mm.)
Concentrique par rapport à l'alésage de guide de soupape dans les limites de 0,002 in. (0,051 mm.) d'Indication Totale de Comparateur	à un angle total inclusif de 89° dimension G	à un angle total inclusif de 89° dimension H


- 26. Déconnecter du châssis les pièces suivantes du moteur:
  - a) boulons et écrous de montage du C.G.
  - b) boulons et écrous de montage du C.D.
- S'assurer que toutes les connexions du moteur à la boîte de vitesses et au châssis sont bien déconnectées.
- 28. Soulever le moteur tout en le déplaçant vers l'avant et continuer à le soulever jusqu'à ce qu'il puisse être dégagé de la voiture, en s'assrant en même temps que le carter d'embrayage continue à être soutenu.

#### Pose

- En se servant d'un faux arbre primaire, s'assurer que la plaque centrale d'embrayage est bien centrée.
- Rattacher l'équipement de levage aux oeils de levage du moteur.
- Soulever, puis abaisser le moteur pour le mettre en position dans le châssis.
- 32. Aligner le moteur au carter d'embrayage.
- 33. Déplacer le moteur vers l'arrière pour engager l'arbre primaire avec les cannelures de la plaque centrale d'embrayage. On peut y arriver soit en faisant tourner le vilebrequin, soit en mettant la boîte de vitesses dans une des vitesses et en déplaçant la voiture.

ATTENTION: Cette seconde méthode doit seulement être utilisée lorsqu'on se sert d'un cric rouleur de soutien sous le carter d'embrayage; de plus, il convient de s'assurer en même temps que le mouvement de la voiture ne risque pas de faire glisser le carter d'embrayage du dessus du cric.

- 34. Monter les écrous et boulons supérieurs du carter d'embrayage, tout en prenant note du fait que le câble de mise à la masse de la batterie est rattaché à l'un d'eux au C.G. pour les voitures de Conduite à Droite, et au C.D. pour les voitures de Conduite à Gauche.
- 35. Enlever le soutien du carter d'embrayage.
- Abaisser le moteur, puis monter les montages de moteur de C.G. et C.D. au châssis.
- 37. Enlever l'équipement de levage de moteur.
- 38. Monter le démarreur.
- Soulever la voiture sur cric et poser des chandelles de pont.
- Monter les écrous et boulons inférieurs de carter d'embrayage.
- Monter le câble de retenue de moteur et régler (Modèles des Etats-Unis seulement) 12.45.19.
- Monter le tuyau d'échappement avant au support de boîte de vitesses.
- 43. Enlever la voiture des chandelles de pont.
- 44. Faire l'inverse des instructions 2 à 15.
- 45. Vérifier le niveau d'huile du carter inférieur, et au besoin faire l'appoint en utilisant de l'huile de la qualité recommandée jusqu'au repère supérieur de la baguettejauge.
- Monter le système de refroidissement.
- S'assurer qu'aucun des fils, câbles et tuyaux ne sont coincés.
- Rébrancher la batterie. puis mettre le moteur en marche, et s'assurer qu'il ne se produit pas des fuites d'huile et de réfrigérant.



 Faire un essai sur route, en s'assurant que l'embrayage et tous les indicateurs et instruments fonctionnent correctement

#### **ENSEMBLE MOTEUR**

# - Déshabillage et remontage

## 12.41.05

# Déshabillage

 Déposer l'ensemble moteur 12.41.01, et déposer l'équipement auxiliaire suivant :

Alternateur et supports

Pompe à air (Modèle des Etats-Unis seulement)

Déflecteur et clapet de décharge (Modèles des Etats-Unis seulement)

Tubulure d'air et clapet d'arrêt (Modèles des Etats-Unis seulement)

Le/les épurateur (s) d'air

Le/les carburateur (s)

La tubulure d'admission et le collecteur d'échappement

La baguette-jauge

L'allumeur

Les bougies


Le filtre à huile


La pompe à carburant


L'ensemble d'embrayage

Les caoutchoucs de montage de moteur

- a. Le bostier de pompe à eau au complet avec le thermostat, le logement de ventilateur, la courroie d'entraînement de poulie, et l'accouplement dit visqueux (Modèles des Etats-Unis).
- 2. Déposer le couvre-culbuteurs.
- 3. Déposer l'axe de culbuteurs, 12,29,54.
- Déposer la culasse. 12.29.10, tout en s'assurant que les écours sont déposés dans l'ordre correct. 12.29.27.
- 5. Déposer les soupapes et ressorts. 12.29.62, et les identifier en vue du réassemblage.
- Déposer les tiges-poussoirs et les identifier en vue du réassemblage.
- Retirer les galets de cames, et les identifier en vue du réassemblage. 12.29.57.
- 8. Déposer la poulie de vilebrequin.
- 9. Déposer le carter de la chaîne de distribution. 12.65.01.
- Déposer la chaîne de distribution et les pignons. 12.65.12, en ignorant la référence pour le déplacement du vilobrequin et de l'arbre à cames.
- 11. Déposer le soc d'allumeur et le pignon d'entraînement. 12.10.22., instructions 2 \( \frac{1}{2} \) 5.
- Déposer les deux boulons fixant la plaque de positionnement d'arbre à cames au bloc-cylindres. Déposer la plaque et retirer l'arbre à cames.
- Déposer la plaque de montage avant de bloc-cylindres.
   12.25.10, instructions 11 à 14.
- 14. Déposer le volant moteur. 12.53.07, instructions 3 et 4.
- 15. Déposer la bague de centrage du vilebrequin.
- 16. Déposer la plaque adaptatrice arrière de moteur. 12.53.03.
- Retourner le bloc-cylindres de façon à ce que le carter inférieur soit au-dessus.
- 18. Déposer les boulons fixant le carter inférieur au carter supérieur, puis enlever en le soulevant le carter inférieur au complet avec le joint.







MT2225

12.41.05

- 19. Déposer le filtre de la pompe à huile.
- Déposer la pompe à huile. 12.60.26., instructions 2 et 3.
- Déposer la soupape de décharge de pression d'huile. 12.60.56.
- Déposer le joint d'huile arrière de vilebrequin. 12.21.
   20., instructions 4 et 5.
- Déposer les deux vis fixant le bloc d'étanchéité avant au carter supérieur, et déposer en le soulevant le bloc d'étanchéité.
- 24. Déposer les huit boulons de têtes de bielles. 12.17.01.
- 25. Déposer les chapeaux de paliers de bielles au complet avec les coquilles de coussinet inférieures. NE PAS MELANGER. Vérifier les marques de repères en vue du remontage, 12.17.01.
- Pousser les bielles et les pistons dans les alésages de cylindres, et déposer les coquilles de coussinet supérieures.
- Tourner le bloc-cylindres sur le côté, et retirer avec soin l'ensemble des pistons et l'ensemble des biclies. Les marquer d'un repère en vue du réassemblage.
- Marier les ensembles pistons et bielles avec leurs coquilles et chapeaux de paliers respectifs.


- Déposer les boulons de chapeaux de paliers de vilebrequin avant et centraux.
- Déposer les boulons de chapeaux de paliers de vilebrequin arrière.
- Déposer les chapeaux de paliers de vilebrequin, avec leurs coquilles inférieures. Vérifier les marques de repères en vue du réassemblage, NE PAS MELANGER.
- 32. Déposer en le soulevant le vilebrequin.
- Déposer les coquilles de coussinet supérieures, ainsi que les flasques de butée, du palier de vilebrequin arrière

## Remontage


Faire la révision de tous les ensembles auxiliaires. Nettoyer et dégraisser toutes les pièces composantes avant le réassemblage.


Lubrifier toutes les pièces à l'aide d'huile moteur propre avant le remontage, sauf indication contraire.


34. Monter les coquilles de coussinets de paliers de vilebrequin au carter supérieur, tout en s'assurant que les languettes se positionnent correctement dans les évidements.




- S'assurer que les passages d'huile de vilebrequin ne 35. sont pas obstrués, puis abaisser le vilebrequin dans le carter supérieur.
- Monter les flasques de butée au palier arrière de vilebrequin, tout en s'assurant que les faces de butée, identifiées par les gorges d'huile, appuient contre les faces de vilebrequin et se positionnent dans des logements des deux côtés de la moitié de l'alésage de palier de vilebrequin.
- Monter les coquilles de palier aux chapeaux de palier de vilebrequin, tout en s'assurant que les languettes se positionnent dans les évidements.
- Monter les chapeaux de palier de vilebrequin avant et fentral, puis serrer au couple correct - voir Section 06.
- 39. Vérifier le jeu en bout de vilebrequin, comme indiqué à l'illustration.
- Monter le chapeau de palier de vilebrequin arrière, et 40. serrer les boulons au couple correct.
- Monter les ensembles pistons et bielles aux alésages de bloc-cylindres, 12.17.01, instructions 14 à 21.
- Monter le joint d'huile arrière de vilebrequin. 12.21.20 42. instructions 6 à 11.
- 43. Nettoyer les faces correspondantes de bloc d'étanchéité et carter supérieur.
- 44. Enduire les joints du bloc d'étanchéité de pâte à joint.
- 45. Monter les joints au carter supérieur.
- Monter le bloc d'étanchéité et le fixer sans serrer avec les vis de fixation.
- 47. Faire le serrage final des vis de fixation de bloc d'étanchéité.
- Enduire les cales de pâte à joint, puis les enfoncer dans 48. les fentes.
- Rogner les parties en saillie des cales pour qu'elles 49. soient à ras du bloc d'étanchéité, tout en faisant attention de ne pas les couper en creux.













- Monter la pompe à huile, en s'assurant que les rondelles Grower sont positionnées en-dessous des têtes de boulons; serrer les boulons uniformément.
- 51. Monter l'élément de filtrage à l'admission de pompe.
- Monter le carter inférieur avec un joint neuf, et serrer uniformément les boulons de fixation.
- Monter la soupape de décharge de pression d'huile. 12.60.56.
- Retourner le bloc-cylindres, et le fixer en position verticale.
- 55. Monter la plaque adaptatrice arrière de moteur, en s'assurant qu'elle est posée correctement sur les goujons et chevilles, et que la flèche se trouve sur le dessus. Serrer uniformément les boulons de fixation.
- Monter la bague de centrage de vilebrequin, qui devrait être un ajustage coulissant sur le vilebrequin. Voir 12.21.45.
- 57. Monter le volant moteur 12.53.07, instructions 5 à 8.
- 58. Enduire la face de bloc-cylindres d'un nouveau joint de plaque de montage avant, en se servant de pâte à joint, puis le positionner sur la face de jointure.
- 59. Monter la plaque de montage sur les chevilles. La fixer à l'aide de trois boulons dans le bloc-cylindres et de deux vis dans le bloc d'étanchéité avant.
- 60. Assembler l'arbre à cames dans le bloc-cylindres, le fixer en position à l'aide de la plaque de positionnement d'arbre à cames, puis serrer les boulons de fixation.
- 61. Vérifier le jeu en bout d'arbre à cames, qui devrait être dans les limites de 0,004 à 0,008 de pouce (0,10 à 0,20 mm.). Tirer l'arbre à cames en dehors contre la plaque de positionnement, puis introduire un calibre d'épaisseur entre la gorge et la plaque de positionnement.
- 62. Réduire le jeu en bout excessif en montant une plaque de positionnement neuve.
- Remonter les soupapes et ressorts à la culasse. 12.29.18.













- Monter les galets de cames au bloc-cylindres. 12.29.57. Instruction 3.
- 65. Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston No. 1 soit au P.M.H., en utilisant un comparateur à cadran sur la couronne de piston. Ne pas laisser bouger le vilebrequin à nouveau avant que le réglage de distribution des soupapes n'ait été effectué.
- 66. Monter l'ensemble culasse en le dotant d'un joint neuf.
- Serrer les écrous de fixation dans l'ordre correct et au couple qui convient, 12.29.27.
- Monter les tiges-poussoirs, en s'assurant que les extrémités arrondies se positionnent dans les galets de cames.
- 69. Monter l'ensemble axe de culbuteurs, tout en s'assurant que l'extrémité arrondie des vis de réglage de culbuteurs s'adapte dans la partie incurvée de la tige-poussoir.
- Serrer les écrous de socle de couvre-culbuteurs uniformément, et au couple correct.
- Régler les jeux de soupapes des soupapes Nos. 7 et 8 seulement à 0,080 de pouce (2,032 mm.)











- 73. Encercier les deux pignons avec la chaîne de distribution et monter au vilebrequin et à l'arbre à cames respectivement, tout en gardant la chaîne tendue sur le côté entraînement.
  - REMARQUE: Le pignon de distribution d'arbre à cames est pourvu de quatre orifices qui sont espacés de manière égale, mais déportés à partir d'un centre de dent. Le réglage de demi-dent est obtenu en faisant tourner le pignon à 90° de sa position originale. Un réglage d'un quart de dent est possible en faisant tourner le pignon 'd'arrière en avant'. En faisant tourner le pignon à 90° dans cette position, une variation de trois quarts de dent peut être obtenue. Prière de se reporter à la remarque qui suit l'instruction 19, au 12.65.08.
- 74. Si des pignons neufs ont été montés, faire une marque au poinçon (a) sur le vilebrequin et les pignons d'arbre à cames sur une ligne (c) tracée dans les diamètres des deux pignons. Faire également une marque au poiçon (b) à l'extrémité de l'arbre à cames par l'un des trous dans le pignon, et faire une marque correspondante sur le pignon.
- 75. Vérifier l'alignement des pignons. 12.65.12.
- Monter une plaque de blocage de pignon d'arbre à cames neuve, serrer les boulons, et rabattre les oreilles.
- 77. Monter le déflecteur d'huile au vilebrequin, en s'assurant que la périphérie en creux est tournée vers le carter de distribution.
- Monter le carter de la chaîne de distribution au complet avec un joint neuf. 12.65.01.
- Monter la poulie de vilebrequin et serrer l'écrou de fixation au couple correct - voir Section 06.
- 80. Régler le jeu de toutes les soupapes. 12.29.48.
- Monter le pignon et l'arbre d'entraînement de l'allumeur. 12.10.22.
- 82. Monter le couvre-culbuteurs.
- 83. Monter l'équipement auxiliaire.
- 84. Monter l'ensemble d'embrayage.
- 85. Monter l'ensemble moteur à la voiture.
- 86. Remplir le carter inférieur avec de l'huile moteur de qualité correct jusqu'au repère "HIGH" (Haut) de la baguette-jauge, puis remettre la baguette-jauge en place.
- Faire le plein du système de refroidissement. 26.10.01., instructions 5 à 10.
- 88. Faire le calage de l'allumage. 86.35.16.
- 89. Mettre au point et régler les carburateurs. 19.15.02.





抠

#### MONTAGES DU MOTEUR - AVANT


- C.G Dépose et pose	12.45.01
- C.D Dépose et pose	12.45.03
- Jeu - Dépose et pose	12.45.04

#### Dépose

- Se servir d'un cric ou d'un équipement de levage pour supporter le poids du moteur.
- Déposer les écrous et boulons fixant le support au bâti de moteur (deux de chaque côté).
- Déposer l'écrou fixant le support à la plaque de montage du moteur.
- 4. Soulever le moteur légèrement.
- 5. Déposer le/les support (s).

#### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.



\_\_\_


# MONTAGES DU MOTEUR - ARRIERE

- C.G Dépose et pose	12.45.07
- C.D Dépose et pose	12.45.09
- Jeu - Dépose et pose	12.45.10

# Dépose

- 1. Déposer les tapis de l'avant du plancher. 76.49.02.
- Déposer le tapis de couvercle de boîte de vitesses. 76.49.01.
- Déposer le couvercle de tunnel de boîte de vitesses, 76.25.07.
- 4. Placer le cric sous la boîte de vitesses.
- 5. Déposer les écrous et randelles de montage.
- Soulever la boîte de vitesses sur cric jusqu'à ce que les caoutchoucs de montage soient dégages de la patte de support.
- 7. Dévisser le caoutchouc de montage,

- 8. Visser le caoutchouc de montage neuf en position.
- Abaisser la boîte de vitesses, et s'assurer que le montage se positionne dans la patte de support.
- 10. Replacer les écrous et rondelles.
- Remonter le couvercle de tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07.
- Reposer le tapis de couvercle de boîte de vitesses. 76.49.01.
- Reposer les tapis de plancher avant. 76.49.02.



# DONNEES - suite

Guides de soupapes (Spécification Royaume-Uni, Européen, Etats-Unis - convertisseur non-catalytique).	Admission	Echappement
Diamètre extérieur	. 0,5015 - 0,5020 in, (12,72 - 12,75 mm.)	0,5015 - 0,5020 in. (12,72 - 12,75 mm.)
Diamètre intérieur	. 0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)	0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)
Longueur	. 2,06 in. (52,32 mm.)	2,06 in. (52,32 mm.)
Hauteur du guide au-dessus de la culasse	. 0,749 - 0,751 in. (19,025 - 19,075 mm.)	0,749 - 0,751 in. (19,025 - 19,075 mm.)
Jeu de tige de soupape/guide de soupape	. 0,0008 - 0,0023 in. (0,02 - 0,06 mm.)	0,0015 - 0,0030 in. (0,03 - 0,07 mm.)
Guides de soupapes (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique	Admission	Echappement
Diamètre extérieur	. 0,5015 - 0,5020 în. (12,72 - 12,75 mm.)	0,5015 - 0,5020 in. (12,72 - 12,75 mm.)
Diamètre intérieur		
	. 0,281 in. (7,137 mm.)	0,281 in. (7,137 mm.)
Alésage quand monté à	. 0,281 in. (7,137 mm.) . 0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)	0,281 in. (7,137 mm.) 0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)
Alésage quand monté à	. 0,312 - 0,313 in.	0,312 - 0,313 in.
/ //	. 0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)	0,312 - 0,313 in. (7,92 - 7,95 mm.)

# DECALAMINAGE, RECTIFICATION DE TOUTES LES SOUPAPES ET DE TOUS LES SIEGES DE SOUPAPES,

# ET REGLER LE MOTEUR

#### 12.29.21

# Démontage

- Déposer la culasse, 12.29.10.
- Déposer les soupapes d'admission et d'échappement. 12.29.62.
- Enlever tous dépôts de calamine des chambres de com-3. bustion et des lumières.
- Nettoyer la face de la culasse, en enlevant toutes les traces de calamine et les points faisant saillie.
- Nettoyer les passages d'eau.
- Rectifier tous les sièges, en enlevant le minimum de métal.
- Enlever la calamine de toutes les soupapes et les rectifier.
- Roder les soupapes, en utilisant tout d'abord de la pâte à roder grossière, et ensuite de la pâte fine, jusqu'à ce qu'une étanchéité au gaz soit obtenue. Ne pas intervertir les soupapes. 12.29.18.
- Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les pistons Nos. 1 et 4 soient au P.M.H.
- Remplir les cylindres Nos. 2 et 3 de chiffons propres (non-pelucheux), afin d'empêcher la calamine de tomber dans les alésages, et couvrir les ouvertures de galets de cames.
- 11. En faisant attention, et en évitant de ne pas érailler la couronne de piston, enlever les dépôts de calamine, tout en laissant une bande de calamine sur le périme tre de la couronne. Eviter que des particules ne tombent dans les passages d'eau du bloc-cylindres.
- 12. Répéter les instructions 9 à 11 sur les cylindres Nos. 2 et 3.
- 13. Nettoyer la face du bloc-cylindres, en enlevant toutes les traces de calamine et les points faisant saillie.

# Réassemblage


14. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.


# ECROUS DE CULASSE

- Serrage

12.29.27

- 1. Déposer le couvre-culbuteurs, 12.29.27.
- Déposer l'axe de culbuteurs. 12.29.54.
- Pour éviter la déformation, serrer les écrous de culasse au couple correct spécifié (Voir Section 06), dans l'ordre suivant : A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.
- Remonter l'axe de culbuteurs. 12.29.54.
- Remonter le couvre-culbuteurs, 12.29.42.





A12-90

# **COUVRE - CULBUTEURS**


# - Dépose et pose


12,29,42

# Dépose

- Déposer le tuyau reniflard de moteur du couvre-culbuteurs.
- Détacher le câble de papillon des attaches sur le couvreculbuteurs (Spécification de convertisseur catalytique des Etats-Unis seulement).
- Déposer du couvre-culbuteurs deux écrous de fixation et rondelles ordinaires et en fibre.
- Dégager la sangle de soutien de la tubulure d'air (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et noncatalytique).
- Déposer les attaches de fixation de câble de papillon (Spécification Etats-Unis seulement - convertisseur catalytique).
- 6. Soulever le couvre-culbuteurs pour le déposer.
- 7. Déposer le joint.

- Nettoyer les faces correspondantes de couvre-culbuteurs et de cylindre.
- 9. Utiliser un joint neuf et remonter le couvre-culbuteurs.
- 10. Monter les rondelles en fibre.
- Faire l'inverse des instructions 1 à 5, tout en s'assurant que les écrous de fixation sont serrés uniformément au couple correct, pour éviter la déformation - voir Section 06.





#### JEUX DE SOUPAPES

- Vérification et réglage

12,29,48

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le couvre-culbuteurs, 12.29.42.
- 3. Déposer les bougies.
- 4. En commençant par l'avant du moteur, faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les soupapes Nos. 6 et 8 soient ouvertes, c-à-d. que les ressorts de soupapes soient pleinement comprimés.
- A l'aide d'un calibre d'épaisseur de 0,010 pouce (0,25 mm.) vérifier le jeu entre le taion du culbuteur et la pointe de la soupape des soupapes No. 1 et 3.
- 6. Lorsqu'un réglage est requis, introduire la lame d'un tournevis dans la fente de la vis de réglage, desserrer le contre-écrou, et tourner dans le sens des alguilles d'une montre pour diminuer le jeu, ou dans le sens contraire pour l'augmenter. Serrer le contre-écrou.
- 7. Vérifier et régler les jeux des soupapes restantes, en procédant dans l'ordre suivant :

Régler les soupapes Nos. 2 et 5, alors que les soupapes Nos. 4 et 7 sont ouvertes.

Régler les soupapes Nos. 8 et 6, alors que les soupapes Nos. 1 et 3 sont ouvertes.

Régler les soupapes Nos. 4 et 7, alors que les soupapes Nos. 5 et 2 sont ouvertes.



8. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.




- Dépose et pose


12.29.54

# Dépose

- 1. Déposer le couvre-culbuteurs, 12.29.42.
- Déposer les quatre écrous au complet avec les rondelles fixant les supports d'axe de culbuteurs à la culasse.
- 3. Soulever l'axe de culbuteurs pour l'enlever.

- 4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3, en s'assurant que :
  - Les vis de réglage de culbuteur sont positionnées correctement dans les cuvettes de tiges-poussoirs.
  - Les écrous de support sont serrés uniformément au couple correct - voir Section 06.
- 5. Régler les jeux de soupapes. 12.29.48.





# ENSEMBLE DE CULBUTEURS


- Révision

## 12.29.55

- 1.. Déposer l'axe de culbuteurs, 12,29.42,
- Retirer la goupille fendue de l'extrémité avant de l'axe de culbuteurs.
- Faire glisser les culbuteurs, les supports, les ressorts et les entretoises de l'extrémité avant de l'arbre, en notant l'ordre en vue du réassemblage.
- 4. Déposer la vis fixant le support arrière à l'axe.
- 5. Retirer le support arrière et le culbuteur.

# Réassemblage

- 6. Faire l'inverse des instructions ! à 5, tout en s'assurant :
  - a) que toutes les pièces composantes usées sont remplacées. Il n'est pas recommandé de roder des talons de culbuteurs usés.
  - que les passages d'huile dans les culbuteurs et dans l'axe ne sont obstrués.
  - que la vis de positionnement de support arrière s'engage correctement dans l'axe de culbuteurs.
- 7. Régler les jeux de soupapes. 12.29.48.



# VIS DE REGLAGE DES CULBUTEURS - JEU


- Dépose et pose

12.29.56

#### Dépose

- 1. Déposer l'ensemble axe de culbuteurs. 12.29.54.
- 2. Déposer les contre-écrous de vis de réglage de culbuteurs.
- 3. Déposer les vis de réglage de culbuteurs.

- 4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.
- 5. Régler les jeux de soupapes. 12.29.48.



# GALETS DE CAME - JEU

Dépose et pose


12.29.57

# Dépose

- 1. Déposer la culasse, 12.29.10.
- 2. Déposer les tiges-poussoirs, 12.29.59.
- Soulever pour les faire sortir les huit galets de cames, et les identifier en vue du réassemblage.

#### Pose

- 4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3, en s'assurant :
  - a) que les galets usés ou piqués sont remplacés.
  - b) que chaque galet est libre de tourner et de glisser dans son alésage de positionnement.
- 5. Régler les jeux de soupapes. 12.29.48.



# TIGES - POUSSOIRS - JEU


- Dépose et pose

12.29.59

# Dépose

- 1. Déposer le couvre-culbuteurs, 12,29,42.
- 2. Déposer l'ensemble axe de culbuteurs, 12.29.54.
- 3. Soulever les tiges-poussoirs pour les faire sortir, tout en les identifiant en vue du réassemblage.

- 4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3, en s'assurant :
  - a) que les tiges-poussairs qui ont des extrémités de convexes ou concaves usées ou piquées, et des tiges fendues, sont remplacées.
  - b) que les extrémités concaves ou convexes sont lubrifiées.
  - c) que les extrémités concaves sont correctement positionnées dans la vis de réglage arrondie de culbuteur.
  - d) que les extrémités convexes sont correctement positionnées dans le galets de came.
- 5. Régler les jeux de soupapes. 12.29.48.



Soupapes - admission et échappement - dépose et pose	12.29.62
Soupapes - admission - dépose et pose	12.29.63
Soupapes - échappement - dépose et pose	12.29.64

Les opérations ci-dessus mentionnées sont inclues dans 12.29.18.

# RESSORTS DE SOUPAPES

-	Admission et échappement - dépose et pose	12.29.65	
-	Admission - dépose et pose	12.29.66	
-	Echappement - dépose et pose	12.29.67	
-	Admission - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.68	
-	Echappement - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.69	

# Dépose

- 1. Déposer le couvre-culbuteurs. 12.29.42.
- 2. Déposer l'axe de culbuteurs. 12.29.54.
- 3. Déposer la bougie hors du cylindre approprié.
- 4. Monter un adaptateur de canalisation d'air au trou d'orifice de bougie.


REMARQUE: On peut confectionner un adaptateur de ce genre en se servant d'une vieille bougie.

- 5. Pressuriser la chambre de combustion.
- A l'aide d'un outil approprié, comprimer le ressort de soupape et déposer les demi-lunes.
- 7. Déposer et mettre au rebut le ressort de soupape.

#### Pase

8. Faire l'inverse des instructions 1 à 8.

Guide de soupape - admission - dépose et pose	12.29.70
Guide de soupape - échappement - dépose et pose	12.29.71
Guide de soupape - admission - supplément : chacun	12.29.72
Guide de soupape - échappement - supplément: chacun	12.29.73
Siège de soupape d'admission - dépose et pose	12.29.76
Siège de soupape d'échappement - dépose et pose	12.29.77
Siège de soupape d'admission - supplément: cha- cun - dépose et pose	12.29.79
Siège de soupape d'échappement - supplément: chacun - dépose et pose	12.29.80
Les opérations mentionnées ci-dessus sont inclues	dans 12,29,1



# ENSEMBLE MOTEUR ET BOITE DE VITESSES


- Dépose et pose

\_\_\_12.37.01


# Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le radiateur. 26.40.01.
- 3. Déposer l'épurateur d'air. 19.10.01.
- 4. Déposer la retombée de côté gauche du moteur.
- 5. Déposer la retombée de côté droit du moteur.
- Déconnecter les tuyaux d'émanations (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et non-catalytique).
- Déconnecter le tuyau d'échappement du flasque de collecteur d'échappement (Spécification Etats-Unis et modèles du Royaume-Uni convertisseur non-cataly tique. 30.10.16.)
- Déconnecter le convertisseur catalytique du collecteur d'échappement (Spécification Etats-Unis seulement convertisseur catalytique) 17.50.01.


- ... 9...Au moteur, déconnecter les durites d'admission et de sortie de l'appareil de chauffage.
- 10. Déconnecter le câble de papillon, 19.20.06.
- Déconnecter le câble de commande de dosage. 12.20.13 (excepté les modèles à spécification de convertisseur catalytique Etats-Unis, à volet d'air automatique).
- 12. Débrancher les câbles électriques allant :
  - a) à l'alternateur
  - b) à l'allumeur (câbles de B.T.)
  - c) au fil d'ensemble émetteur de température d'eau
  - d) au contact de pression d'huile.
- Déconnecter le tuyau de carburant à la pompe, et mettre une bride sur le flexible.
- 14. Débrancher le cable électrique du démarreur.
- 15. Déconnecter le cable H.T. de l'allumeur à la bobine.
- Dégager le tuyan avant d'échappement de son support de soutien de boîte de vitesses.



Spécifications Royaume-Uni et européennes




Spécification Etats-Unis convertisseur non-catalytique




Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique


- Déconnecter la sangle de retenue de moteur, (Etats-Unis seulement).
- 18. Déposer le couvercle de tunnel de boîte de vitesses: 76.25.07.
- Marquer des repères des rapports des pièces en vue du réassemblage éventuel, puis déconnecter l'arbre de transmission de la transmission. 47.15.02.
- Dégager le câble de compteur de vitesse de la boîte de vitesses.
- Débrancher les deux conducteurs électriques du contact de feux de recul, ou les trois conducteurs lorsqu' un overdrive est monté.
- Déposer le cylindre auxiliaire d'embrayage et l'attacher d'un côté ou l'autre pour éviter de l'endommager.
- Déposer les deux écrous (un de chaque côté) fixant le montage de caoutchouc de boîte de vitesses au support de montage.
- Poser les élingues de levage aux deux oeils de levage du moteur, puis soulever juste assez pour supporter le poids du moteur.
- Déposer les quatre écrous et boulons (deux de chaque côté) fixant les caoutchous de montage avant de moteur au châssis.
- 26. Commencer à soulever le moteur et la boîte de vitesses, et avant d'aller plus loin, s'assurer que toutes les connections au châssis ou à la carrosserie venant du moteur et de la boîte de vitesses ainsi que de l'overdrive sont bien déconnectées.
- Continuer de soulever, et manoeuvrer l'ensemble de sorte à le dégager compiètement de la voiture.














- Attacher l'équipement de levage aux oeils de levage de moteur.
- Soulever l'ensemble moteur et boite de vitesses et le manoeuvrer pour le mettre en position dans le châssis.
- Monter les caoutchoucs de montage avant de moteur au châssis.
- 31. Poser les montages arrières de moteur-boîte de vites-
- 32. Enlever l'équipement de levage.
- Monter le câble de compteur de vitesse à la boîte de vitesses.
- Connecter l'arbre de transmission à la transmission, tout en alignant les repères.
- Monter le cylindre auxiliaire d'embrayage.
- Monter le couvercle de tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07.
- Monter le tuyau d'échappement au flasque de collecteur d'échappement sur le convertisseur catalytique. 30.10.26 ou 17.50.01.
- Monter la sangle de retenue du moteur et la régler. 12.45.19.
- Attacher le tuyau avant d'échappement sur son support de soutien sur la boîte de vitesses.
- 40. Faire l'inverse des instructions 10 à 15.
- 41. Connecter l'appareil de chauffage à :
  - a) la durite d'admission
  - b) la durite de sortie
- 42. Monter le radiateur, 26,40,01.
- 43. Monter les retombées de moteur de C.G. et C.D.
- 44. Monter l'épurateur d'air. 19.10.01.
- Connecter les tuyaux de contrôle des émanations (Spécification Etats-Unis - catalytique et non-catalytique). 17.00.02.
- Connecter les doux ou trois conducteurs électriques à la boîte de vitesses et/ou à l'overdrive - voir instruction 20.
- Vérifier, et au besoin remplir le carter inférieur d'huile de qualité recommandée jusqu'au repère le plus élevé de la baguette-jauge.
- 48. Vérifier le niveau d'huile de la boite de vitesses, et au besoin en faire l'appoint.
- S'assurer qu'aucun des fils ou tuyaux ne se trouvent coincés entre le moteur et le châssis.
- 50. Monter le système de refroidissement, 26.10.01.
- 51. Brancher la batteris.
- Mettre le moteur en marche et le laisser tourner afin de s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites d'huile ou de réfrigérant.
- Faire un essai sur route de la voiture pour s'assurer que tous les systèmes, indicateurs et instruments fonctionnent correctement.



# **ENSEMBLE MOTEUR**

- Dépose et pose


-- -- 12.41.01


REMARQUE: Pour les instructions 1 à 15, se servir des illustrations du compartiment moteur dans l'opération 12. 41.01.

#### Depose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Vidanger et déposer le radiateur. 26.40.01.
- 3. Vidanger le bloc-cylindre et remettre le bouchon.
- 4. Déposer l'épurateur d'air. 19.10.01.
- 5. Déposer la retombée de moteur du C.G.
- 6. Déposer la retombée du moteur du C.D.
- 7. Déconnecter les tuyaux de contrôle des émanations.
- 8. Déconnecter, du collecteur d'échappement :
  - a) le tuyau avant (Spécification du Royaume-Uni et des Etats-Unis - convertisseur non-catalytique).30.10.26
  - b) le convertisseur catalytique. 17.50.01.
- Déconnecter:
  - a) la durite d'admission de l'appareil de chauffage du moteur
  - b) la durite de sortie de l'appareil de chauffage au moteur.
- 10. Déconnecter le câble de papillon, 19.20.06.
- Déconnecter le câble de commande de dosage (Spécification Royaume-Uni et des Etats-Unis seulement convertisseur non-catalytique).
- 12. Débrancher les câbles électriques aliant :
  - a) à l'alternateur
  - b) à l'allumeur
  - c) à l'unité émettrice de température d'eau
  - d) au contact de pression d'huile
- 13. Déposer le tuyau d'admission de carburant à la pompe.
- 14. Débrancher le câble électrique allant au démarreur.
- 15. Débrancher le câble H.T. allant à la bobine d'allumage.
- Elever la voiture sur un cric et l'abaisser sur les chandelles de pont.
- Déconnecter le tuyau d'échappement avant à la boîte de vitesses, et tirer sur le tuyau vers le bas pour le dégager du moteur et du châssis.
- Déconnecter le câble de retenue de moteur (Spécification Etats-Unis seulement - convertisseur catalytique et non-catalytique).
- Déposer les écrous et boulons inférieurs du carter d'embrayage.
- Soulever la voiture sur cric et enlever les chandelles de pont.
- Positionner le cric dans le soutien sous le carter d'embrayage.
- Rattacher l'équipement de levage aux oeils de levage du moteur.
- 23. Soulever, pour supporter le poids du moteur.
- Déposer les écrous et boulons supérieurs du carter d'embrayage.
- 25. Déposer le démarreur.







#### CABLE DE RETENUE DE MOTEUR

- Dépose et pose

12.45.19

# Dépose


- 1. Soulever la voiture sur une rampe.
- 2. Déposer le contre-écrou.
- 3. Déposer le boulon de réglage.
- 4. Retirer le câble du support.
- Déposer l'écrou et la rondelle fixant le câble au carter d'embrayage.
- 6. Déposer le câble hors de la voiture.




- 7. Faire l'inverse des instructions 5 et 6.
- 8. Monter le câble au support.
- Serrer l'écrou de réglage de câble contre le support jusqu' à ce qu'il soit possible de faire dévier le câble d'environ 1/16ème de pouce (1,6 mm.) à mi-chemin de sa course.

Remarque: Le but de cette opération doit être de reprendre tout mou du câble, sans pour cela lui imposer une tension ou un étirement quelconque.

- Serrer le contre-écrou.
- 11. Abaisser la voiture au sol.







# PLAQUE ADAPTATRICE ARRIERE DE MOTEUR


- Dépose et pose

12.53.03

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer la boîte de vitesses,37.20.01, ou l'ensemble moteur, 12.41.01.
- 3. Retirer le démarreur.
- 4. Déposer le volant moteur, 12.53.07.
- Déposer les sept boulons fixant la plaque adaptatrice au bloc-cylindres.
- 6. Déposer la plaque adaptatrice.

- 7. Faire l'inverse des instructions 1 à 6, en s'assurant :
  - a) que la plaque adaptatrice est positionnée correctement sur le goujon au sommet et au bas du bloc-cylindres.
  - b) que les boulons de fixation de la plaque adaptatrice sont serrés uniformément et correctement au couple spécifié voir Section 06.



# **VOLANT MOTEUR**


# - Dépose et pose


# 12,53.07


#### Dépose

- Déposer la boîte de vitesses, 37.20.01, ou ensemble moteur, 12.41.01.
- 2. Déposer l'ensemble d'embrayage, 33.10.01.
- 3. Déposer les quatre boulons fixant le volant moteur au vilebrequin.
- 4. Déposer en le soulevant l'ensemble de volant moteur.

- Nettoyer la face du volant moteur qui s'adapte au flasque de vilebrequin. S'assurer que le goujon n'est pas endommagé et que la bague de centrage de vilebrequin est en position.
- 6. Monter le volant moteur au vilebrequin, en le positionnant sur le goujon dans le vilebrequin.
- Serrer uniformément les boulons de fixation de volant moteur au couple correct - voir Section 06.
- 8. A l'aide d'un comparateur à cadran, s'assurer que le volant moteur ne comporte pas de voilement dépassant 0,002 pouce (0,051 mm.) à 3,0 pouce (76,2 mm.) à partir du centre du bout mâle. Vérifier la concentricité, qui ne doit pas dépasser 0,004 pouce (0,100 mm.).
- 9. Remonter l'ensemble d'embrayage, 33.10.01.
- Remonter la boîte de vitesses. 37.20.01, ou ensemble moteur, 12,41.01.







#### COURONNE DENTEE DE DEMARREUR

- Dépose et pose

12.53.19


#### Dépose


- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le volant moteur. 12.53.07.
- 3. Percer un trou de 1/4 de pouce (6,35 mm.) de diamètre au point d'intersection d'une ligne tracée entre deux dents, prises au hasard, et une ligne tracée entre le diamètre pris au bas des dents et le diamètre intérieur de la couronne dentée.
- Maintenir l'ensemble volant moteur dans un étau à mâchoires munies de mordaches.
- Placer un chiffon de tissu épais sur la couronne dentée afin de se protéger contre les fragments de métal risquant de se détacher.


ATTENTION: S'assurer que toutes les mesures de protection ont été prises, surtout en ce qui concerne les yeux, pour éviter les risques d'accident provenant des fragments de métal se détachant de la couronne dentée lors de sa rupture.

 Placer un ciseau à froid au-dessus de la ligne centrale du trou perforé, puis frapper d'un coup sec sur ce ciseau afin de rompre la couronne.

- Chauffer la couronne dentée de remplacement uniformément jusqu'à une température maximum de 200°C.
- Placer le volant moteur sur une surface plate, côté embrayage sur le dessus, puis nettoyer l'évidement de positionnement de la couronne dentée.
- Positionner la couronne dentée et la maintenir ainsi jusqu' à ce qu'elle se contracte suffisamment pour serrer le volant moteur.
- 10. Laisser la couronne dentée se refroidir progressivement afin d'éviter la déformation. Un dégagement maximum de 0,025 pouce (0,635 mm.) est admissible entre la couronne dentée et la face de volant moteur pour toute zone de 6 pouces (15 cm.) autour de la périphérie.
- Remonter le volant moteur, 12.53.07, et s'assurer que l'excentricité de la couronne dentée ne dépasse pas 0,010 pouce (0,254 mm.)







# FILTRE A HUILE

- Dépose et pose


12.60.01

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Saisir le filtre à huile des deux mains et le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3. Déposer le filtre.
- 4. Mettre au rebut l'anneau d'étanchéité.

#### Pose

- 5. Nettoyer la face du bloc-cylindres.
- Enduire un anneau neuf d'étanchéité de graisse pour éviter le grippage.
- Monter le filtre en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis serrer (couple de serrage manuel seulement).
- 8. Rebrancher la batterie.
- Mettre le moteur en marche puis s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites d'huile entre le bloc-cylindres et le filtre.



# TOILE METALLIQUE FILTRANTE DE PRISE D'HUILE

- Dépose et pose


12.60.20

# Dépose.

- 1. Déposer le carter inférieur, 12.60.44.
- 2. Dégager le contre-écrou de toile métallique filtrante d'huile.
- 3. Dévisser la toile métallique filtrante, et la déposer.
- 4. Laver la toile-métallique filtrante dans de l'essence avant de la remonter.

#### Post

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.



# POMPE A HUILE

- Dépose et pose


# Dépose

12.60.26

- 1. Déposer le carter inférieur. 12.60.44.
- Desserrer et déposer les trois boulons munis de leurs rondelles fixant la pompe à huile au carter supérieur.
- Déposer la pompe à huile au complet avec sa plaque-couvercle.

# Pose

- 4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3, en s'assurant :
  - a. que l'arbre d'entraînement de la pompe à huile s'engage correctement dans l'arbre de pignon d'entraînement;
  - b. que les boulons de fixation sont uniformément serrés;
  - c. que l'on observe la propreté la plus rigoureuse.




# POMPE A HUILE

#### - Révision

12.60.32


- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer la pompe à huile du carter supérieur. 12.60.26.
- Déposer la plaque-couvercle ainsi que la toile métallique filtrante.
- 4. Déposer l'ensemble rotor intérieur et arbre.
- 5. Déposer le rotor extérieur.
- Enlever l'huile de sur le corps de pompe et de sur les rotors, puis réassembler.





- Placer la pompe dans un étau, et à l'aide d'un calibre d'épaisseur ;
  - a) avec une règle placée en travers du corps de pompe, vérifier le dégagement entre les rotors et la règle. Voir Données
  - b) vérifier le dégagement entre le rotor intérieur et le rotor extérieur. Voir Données.
  - c) vérifier le dégagement entre le rotor extérieur et le corps. Voir Données.
- Examiner la plaque-couvercle pour s'assurer qu'elle ne comporte pas de stries, et la passer sur une surface plate pour s'assurer qu'elle n'est pas déformée.
- Réassembler la pompe, en remplaçant toutes pièces qui ne répondraient pas aux tolérances ci-dessus mentionnées.
   Remplacer toute pièce ne donnant pas satisfaction pour cause de stries, piqures, ou rouille.

ATTENTION: Le rotor intérieur et son axe sont fournis seulement en tant qu'ensemble. Ils ne doivent être séparés, sous aucun prétexte, dans le but de les monter comme remplacements individuels sur une pompe usée.

Remonter la pompe au carter supérieur. 12.60.26., instruction 4.







# DONNEES

0,008 pouce (0,203 mm.)

0,010 pouce (0,254 mm.)

0,004 pouce (0,102 mm.)



# CARTER INFERIEUR


- Dépose et pose


12.60.44


# Dépose

- Vider l'huile du carter inférieur, puis remettre le bouchon (Spécification du Royaume-Uni et des Etats-Unis - convertisseur non-catalytique).
- Vider l'huile du carter inférieur, puis remettre le raccord banjo et le bouchon, en se servant de joints neufs, en cas de besoin, (Spécification Etats-Unis seulement - convertisseur catalytique).
- Déposer les seize boulons fixant le carter inférieur au carter supérieur.
- 4. Retirer le carter inférieur.
- 5. Déposer le joint.

- Nettoyer les faces correspondantes de carter inférieur et de carter supérieur.
- Enduire de graisse les deux côtés d'un joint neuf, et le placer en position sur le carter inférieur.
- Monter le carter inférieur, en serrant les boulons et rondelles Grower uniformément, en prenant note du fait que les deux boulons les plus longs sont ceux montés à l'arrière du carter inférieur.
- Vérifier le serrage du bouchon de carter inférieur, puis faire le plein en utilisant de l'huile de la qualité recommandée jusqu'au repère maximum de la baguette-jauge.







# SOUPAPE DE DECHARGE DE PRESSION D'HUILE

- Dépose et pose


12.60.56


# Dépose

- Dévisser le corps de la soupape de décharge du bloc-cylindres.
- 2. Déposer la rondelle.
- 3. Sortir le plongeur.
- 4. Déposer le ressort.

# Pose

- 5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4, en s'assurant :
  - a) de la propreté d'exécution.
  - b) qu'un ressort neuf est monté si la longueur libre n'est pas conforme aux Données.





# DONNEES

12.60.56

Longueur libre de ressort de soupape de décharge de pression d'huile

1,53 pouce (38,8 mm.)

# CARTER DE CHAINE DE DISTRIBUTION


- Dépose et pose


12.65.01


#### Dépose

- 1. Déposer le radiateur. 26.40.01.
- Déposer la pompe à air. 17.25.07 (Spécification de convertisseur catalytique et non-catalytique des Etats-Unis).
- Déposer l'alternateur. 86.10.02 (Spécification de convertisseur catalytique et non-catalytique des Etats-Unis seulement).
- Desserrer le réglage d'alternateur, puis déposer la courroie d'entraînement (Spécification du Royaume-Uni et européenne seulement).
- 5. Déposer les pales de ventilateur.
- 6. Déposer la poulie de vilebrequin. 12.21.01.
- Déposer les supports communs d'alternateur et de pompe à air, et les articulations de réglage et entretoise (Spécification Etats-Unis - convertisseur catalytique et non-catalytique).
- Déposer les vis de fixation de carter de chaîne de distribution, les boulons et un écrou.
- Déposer le carter de distribution au complet avec le joint, en prenant soin de ne pas endommager le joint d'huile.

- Nettoyer les faces correspondantes de carter de distribution et de moteur.
- Enduire les deux côtés d'un joint neuf de graisse, puis le placer en position.
- 12. Tout en faisant attention de ne pas endommager le joint d'huile, monter le carter de distribution et le fixer à l'aide des vis et boulons appropriés au modèle particulier. Pour faciliter le montage, se servir d'une section de baguette à souder recourbée à angle droit de sorte à maintenir le tendeur de chaîne éloigné de la chaîne. Prendre soin de ne pas endommager le joint lorsqu'on enlève la baguette.
- 13. Monter la poulie de vilebrequia. 12.21.01.
- 14. Monter les supports communs d'alternateur et de pompe à air, ainsi que les articulations de réglage - en faisant l'inverse de l'opération 7.
- Mettre la courrois d'entraînement d'alternateur en position, et monter la pompe à air 12.25.07 (Spécification Etats Unis - catalytique et non-catalytique).
- Monter l'alternateur et régler la tension de la courroie d'entraînement - en faisant l'inverse de l'instruction 3.
- 17, Monter les pales de ventilateur.
- 18. Monter le radiateur. 26.40.01.







# JOINT D'HUILE DE CARTER DE CHAINE DE DISTRIBUTION

- Dépose et pose


12.65.05

#### Dépose

- 1. Déposer le carter de chaîne de distribution. 12.65.01.
- 2. Déposer soigneusement le joint d'huile, tout en évitant d'endommager le carter de distribution.

#### **Pose**

- Lubrifier un joint neuf, et alors que le côté à lèvre est en position postérieure, l'enfoncer bien d'équerre dans le carter de chaîne de distribution.
- 4. Remonter le carter de chaîne de distribution. 12.65.01.



#### CALAGE DES SOUPAPES


- Vérification et réglage


12.65.08

- 1. Déposer le couvre-culbuteurs. 12.29.42.
- Régler le jeu des culbuteurs des soupapes Nos. 7 et 8 à 0,080 pouce (2,032 mm.), pour obtenir un jeu de fonctionnement. 12.29.48.
- 3. Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston No. 1 soit au P.M.H., à la course de compression, indiquée par le repère sur la poulie de vilebrequin coincidant avec la ligne de zéro sur l'échelle de carter de distribution.
- Vérifier que les soupapes Nos. 1 et 2 sont fermées, et que celles des Nos. 7 et 8 sont sur le point de 'basculement'.
- 5. En se servant de deux calibres d'épaisseurs similaires, s'assurer que les jeux de culbuteurs des soupapes Nos. 7 et 8 sont les mêmes. Au besoin, faire osciller l'arbre à cames pour obtenir ce résultat. S'assurer que lorsque les jeux de culbuteurs sont les mêmes, les conditions comprises au x instructions 3 et 4 sont maintenues.

REMARQUE: Le jeu des sompapes proprement dit n'a pas d'importance, pourvu qu'il soit identique pour toutes les soupapes.

- 6. Régler tous les jeux de soupapes à 0,010 pouce (0,25 mm.)
- 7. Remonter le couvre-culbuteurs.







## Réglage

- 8. Déposer le couvre-culbuteurs. 12.29.42.
- 9. Déposer le carter de la chaîne de distribution. 12.65.01.
- 10. Déposer le déflecteur d'huile.
- Redresser les languettes de blocage de pignon d'arbre à cames, puis déposer les deux boulons,
- 12. Retirer les pignons et la chaîne de distribution.
- Vérifier les pignons en ce qui concerne leur alignement, et la chaîne pour l'usure, 12.65.12.
- Régler les jeux des soupapes Nos. 7 et 8 à 0,080 pouce (2,032 mm.).
- 15. Alors que les soupapes Nos. 1 et 2 sont fermées, et que les Nos. 7 et 8 sont sur le 'basculement', vérifier à l'aide de calibres d'épaisseurs identiques, les jeux de culbuteur des soupapes Nos. 7 et 8, tout en faisant osciller l'arbre à cames jusqu'à ce que les jeux soient les mêmes voir Instruction 5,
- 16. A titre temporaire, remonter le couvercle de chaîne de distribution, en se servant seulement du nombre de boulons permettant de le positionner correctement.
- 17. A titre temporaire, monter la poulie de vilebrequin, et faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston No. un soit au P.H.M., tel qu'on l'avait décrit à l'instruction 3 ci-dessus.
- Déposer la poulie de vilebrequin et le couvercle de distribution, en faisant attention de ne pas permettre au vilebrequin de bouger.
- 19. Encercler les deux pignons avec la chaîne de distribution, et les monter à l'arbre à cames et au vilebrequin respectivement, tout en maintenant la chaîne tendue sur le côté entraînement. Voir la remarque ci-dessous.
- Au besoin, faire des nouveaux repères sur les pignons, comme indiqué à l'illustration.
- Régler les jeux des soupapes Nos. 7 et 8 à 0,010 pouce (0,25 mm.) puis vérifier les jeux sur les soupapes restantes.
- 22. Faire l'inverse des instructions 8 à 11.

REMARQUE: Le pignon de distribution d'arbre à cames est pourvu de quatre orifices également espacés, mais déportés à partir d'un centre de dent. Le réglage de demi-dent est obtenu en faisant tourner le pignon à 90° de sa position originale. Un réglage d'un quart de dent est possible en faisant tourner le pignon 'd'arrière en avant'. En faisant tourner le pignon à 90° dans cette position, une variation de trois quart de dent peut être obtenue.





# DONNEES

alage des soupapes							
L'admission s'ouvre.							18° Avant le P.M.H.
se ferme							58° Après le P.M.B.
L'échappement s'ouvre							
se ferm							A
							-

#### CHAINE DE DISTRIBUTION ET PIGNONS

Dépose et pose
 Chaîne de distribution

12.65.12


12.65.14


#### Dépose


- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le carter de la chaîne de distribution. 12.65.01.
- 3. Déposer le déflecteur d'huile.
- 4. Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que les repères 'A' soient en ligne avec les repères 'C', puis s'assurer que les marques au poinçon 'B' correspondent, et que le chemin de clavetage du vilebrequin se trouve à la position de midi d'une montre.
- Redresser l'oreille de blocage, puis déposer les deux boulons fixant le pignon d'arbre à cames à l'arbre à cames.
- Tout en prenant soin de ne déplacer ni l'arbre à cames ni le vilebrequin, déposer les deux pignons ensemble avec la chaîne de distribution.

- 7. Déposer la clavette d'entraînement de vilebrequin.
- 8. A titre temporaire, remonter les deux pignons.
- Vérifier l'alignement des pignons en plaçant une règle en travers des dents des deux pignons.
- Rectifier tout alignement incorrect en montant des cales sélectives derrière les pignons de vilebrequin.
- Déposer les pignons et remonter la clavette d'entraînement de vilebrequin.
- 12. Encercler les pignons avec la chaîne de distribution et faire le remontage, tout en s'assurant que les pignons sont bien en ligne et qu'ils correspondent, comme indiqué à l'instruction 4.











- 13. A titre temporaire, fixer en position le pignon d'arbre à cames, et vérifier l'usure de la chaîne de distribution en plaçant une règle le long du brin de la chaîne détendue. Si le mouvement au point central 'A' dépasse 3/8 ème de pouce (9,53 mm.) il faut remplacer la chaîne.
- Monter une plaque de blocage de pignon d'arbre à came neuve, remonter les boulons, et recourber les oreilles.
- Remonter le déflecteur d'huile, avec sa face incurvée orientée vers l'extérieur.
- 16. Remonter le carter de la chaîne de distribution. 12.65.01.

REMARQUE: Si l'on monte des pignons neufs, s'assurer qu'ils sont marqués avec des repères, comme indiqué à l'instruction 4.





# TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION

- Dépose et pose


12.65.28

#### Dépose

- 1. Déposer le carter de chaîne de distribution, 12.65.01.
- 2. Faire levier pour ouvrir les lames de tendeur.
- 3. Faire glisser le tendeur pour l'enlever de l'axe d'ancrage.

# Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3, en s'assurant que le tendeur est monté correctement, c-à-d. que la surface convexe est orientée vers la chaîne de distribution d'es-



## **OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME** ANTI-POLLUTION

Cartouche d'adsorption — dépose et pose	2		17.15.13
Collecteur de distribution d'air — dépose et pose		d	17.25,17
1.00	J		
Contrôle de température d'admission d'air  — description	f		17.30.00 17.30.02
Pompe à air			
- courrole d'entraînement - dépose et pose	•	:	17.25.15 17.25.13 17.25.07
Convertisseur catalytique — dépose et pose		٠.	17.50.01
Soupape de retenue  dépose et pose			17.25.21 17.25.22
Description  — contrôle d'émission du carter supérieur  — contrôle des pertes par évaporation  — contrôle d'émission du système d'échappement	:	:	17.00.01 17.00.02 17.00.03
Soupape de surpression et de dérivation — dépose et pose			17.25.25
Soupape de recirculation de gaz d'échappement R.G.E.		4.	,
- dépose et pose			17.45.05
Soupape R.G.E.  — dépose et pose			17.45.01
Flexibles de contrôle d'évaporation			17.00.02
Soupape de contrôle d'auto-alfumage — dépose et pose			17.40.01
Collecteur de vapeur  - dépose et pose			17.15.02


#### CONTROLE D'EMISSIONS DU CARTER **SUPERIEUR**

## - Description


17.00.01

La sortie du reniflard du moteur à partir du couvreculbuteurs est reliée directement à la cartouche d'adsorbtion. Un flexible aboutissant dans la zone de dépression des carburateurs (ou du carburateur dans le cas des modèles destinés aux U.S.A.) est relié au tuyau de renissard du moteur par un raccord en Té. Lorsque le moteur tourne, la dépression ainsi créée attire les émanations du moteur et les gaz combustibles provenant du carter supérieur dans les chambres de combustion et empêche ainsi ces polluants de se disperser dans l'atmosphère. L'air, nécessaire à la ventilation du moteur est aspiré via la cartouche d'adsorbtion du système de contrôle d'évaporation, voir 17.00.02 (modèles destinés aux U.S.A. seulement)

- I. Conduit de purge de carter supérieur
- Conduit de purge de cartouche
   Cartouche d'adsorbtion




Disposition du système de contrôle d'émissions de carter supérieur des modèles du Royaume-Uni et du continent.



Disposition des systèmes catalytiques et non catalytiques des U.S.A.

### SYSTEME DE CONTROLE DES PERTES PAR EVAPORATION (MODELES DESTINES AUX U.S.A. SEULEMENT)



7. Soupape de contrôle d'auto-allumage8. Conduit de dépression de tubulure

#### Cartouche d'adsorbtion

La cartouche d'adsorbtion fournit un moyen de conserver la vapeur de carburant lorsque la voiture est en stationnement. La cartouche qui n'est susceptible d'aucun entretien, contient des granulés de charbon actif. Les tuyaux à vapeur en provenance du réservoir de carburant, de la cuve à niveau constant du carburateur et le tuyaude purge provenant du système de ventilation du moteur sont reliés aux lumières pratiquées à la partie supérieure de la cartouche. Le conduit de dépression de tubulure est relié à la soupape de contrôle d'auto-allumage à la base de la cartouche.

Les vapeurs de carburant entrant dans la cartouche via les tuyaux à vapeur se trouvent adsorbées par les granulés de charbon. Lorsque le moteur démarre, l'air est aspiré par le système de ventilation du moteur via le tuyau de purge situé à la base de la cartouche. L'effet de purge résultant du passage de l'air sur les granulés entraîne les vapeurs via le système de ventilation du moteur jusqu'aux chambres de combustion.

#### Réservoir de carburant


Lorsque le chapeau de remplissage de carburant est posé correctement, le système est fermé hermétiquement et la ventilation du réservoir ne peut se produire que via un collecteur de vapeurs en direction de la cartouche d'adsorbtion.

Le réservoir de carburant ne peut pas être rempli totalement, 5% flu volume du réservoir étant prévus pour la dilatation. C'est pour cela qu'un restricteur est incorporé au conduit allant à la cartouche d'adsorbtion. Ce restricteur ne permet qu'un faible écoulement d'air et de vapeur comme ce serait le cas dans les conditions de marche normale ou lorsque le véhicule est à l'arrêt. Toutefois, le restricteur n'est pas assez grand pour assurer la ventilation du réservoir durant le remplissage. Une fois que le carburant atteint un niveau correspondant à la base de la goulotte de remplissage, la pression provoquée par le restricteur empêche de continuer à remplir le réservoir au-dessus du niveau maximum préétabli.

## Collecteur de vapeur

Un collecteur de vapeur est incorporé dans le conduit entre la partie supérieure du réservoir de carburant et la cartouche d'adsorbtion. Il a pour but de servir de piège au carburant qui pourrait se trouver éclaboussé hors du réservoir du fait des remous résultant de conditions de route défavorables ou d'un mauvais état de la surface routière. Le carburant ainsi renversé hors du réservoir y retourners et ne contaminera pas la cartouche d'adsorbtion.

- 1. Tuyau de remplissage de carburant
- 2. Chapeau hermétiquement scellé
- 3. Collecteur de vapeur
- 4. Restricteur
- 5. Cartouche d'adsorbtion
- 6. Niveau maximum



### Soupape de contrôle d'auto-allumage

Cette soupape a pour but d'empêcher le moteur de continuer à tourner une fois que l'on a coupé le contact.

La soupape actionnée par solénoïde est reliée par un flexible à la base de la cartouche d'adsorbtion. Le flexible à dépression de tubulure est relié à l'autre côté de la soupape. Au point de vue électrique, le solénoïde est relié par deux câbles dont l'un va au manocontact de pression d'huile et l'autre au contacteur d'allumage.


Lorsqu'on coupe le contact, un contact électrique s'établit dans le contacteur et excite le solénoide, ce qul a pour effet d'ouvrir la soupape et de laisser passer la dépression de tubulure. Au même instant, l'évent de purge vers l'atmosphère se ferme.

Comme le papillon des gaz est maintenant fermé, la soupape d'évent de carburateur a ouvert le passage vers la cuve à niveau constant. La dépression partielle s'est maintenant trouvée transférée de la base de la cartouche d'adsorbtion, via le tuyau d'évent de cuve à niveau constant, jusqu'à la cuve à niveau constant, ce qui empêche le carburant de pénétrer dans le gicleur de carburateur.


Lorsque le moteur s'arrête, la chute de pression d'huile excite le manocontact de pression d'huile, ouvre le circuit et désexcite la soupape à solénoïde.

### I. Moteur

- 2. Soupape d'évent de carburateur
- 3. Cartouche d'adsorbtion
- 4. Réservoir de carburant
- 5. Contacteur d'allumage
- 6. Manocontact de pression d'huile
- 7. Dépression de tubulure
- 8. Soupape à solénoïde



PTO 505/1



4

# CONTROLE D'EMISSIONS DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT

- Description -- -

17.00.03

Les composants suivants qui sont décrits séparément sont installés pour respecter la règlementation ayant pour but de réduire la teneur en hydrocarbures, en bioxyde d'azote et en oxyde de carbone des gaz d'échappement évacués dans l'atmosphère.


## Pompe à air

La pompe à air de type rotatif et à allettes est montée sur l'avant du moteur et entraînée par une courroie à partir de la poulie de vilebrequin.

La pompe refoule de l'air sous pression à chacune des quatre lumières d'échappement via une soupape de surpression et de dérivation, une soupape de retenue et la tubulure d'admission d'air.

L'air sous pression se combine aux gaz d'échappement pour prolonger le processus d'oxydation à l'intérieur du système d'échappement et lui permettre de se réaliser d'une manière plus complète.

- 1. Lumière d'admission
- 2. Lumière d'échappement
- 3. Allettes
- 4. Rotor
- 5. Patins d'étanchéité au carbone
- 6. Paliers




QTO 103

## Soupape de surpression et de déviation


Cette soupape combinée est incorporée au moteur pour assurer la déviation de l'air proyenant de la pompe durant la décélération pour éviter les ratés. La soupape de surpression permet l'élimination vers l'atmosphère de la pression d'air excessive qui se produit lorsque le moteur tourne à un régime élévé.

- 1. Soupape de surpression
- 2. Ecoulement normal en provenance de la pompe à air
- 3. Air dévié
- 4. Air provenant de la soupape de surpression
- 5. Dépression de tubulure
- 6. Dépression mesurée
- 7. Dispositif de dosage
- Lumières de soupape de surpression et de déviation
- 9. Membrane



#### Soupape de retenue

La soupape de retenue est une soupape unilatérale placée entre la soupape de surpression et de déviation et la tubulure à air. Elle a pour fonction de protéger la pompe contre les gaz d'échappement refoulés à contrecourant. La soupape se ferme si la pression de la pompe cesse soudainement pendant que le moteur tourne si, par example, la courrole d'entraînement cède.



- 1. Membrane de soupape
- 2. Sens d'écoulement de l'air.

#### Tubulure à air

La tubulure à air a pour rôle finalement de refouler l'air pompé directement jusqu'aux lumières d'échappement, via quatre petits tuyaux raccordés.




## Système de recirculation des gaz d'échappement


Une soupape de recirculation des gaz d'échappement est instellée sur le collecteur d'échappement et elle détermine le débit des gaz d'échappement pénétrant dans la tubulure d'admission. Le signal de commande provient d'une prise dont le bord est contrôlé par le papillon des gaz et qui ne donne aucune recirculation au ralenti ou en pleine charge mais donne la recirculation requise selon un signal de dépression et le profil de dosage de la soupape.

## Soupape de recirculation de gaz d'échappement R.G.E. (modèles à convertisseur non catalytique seulement)

Cette soupape est reliée au carburateur et elle est actionnée par un talon de la came du ralenti rapide. Cette soupape arrête le signal allant à la soupape R.G.E. lorsque le starter est en service en ouvrant un perçage de purge d'air vers la conduite de dépression. Il faut sortir le bouton de contrôle de mélange (starter) du tableau de bord sur environ 6,36 mm (1/4 de pouce) pour que la coupure se produise et il faut l'enfoncer à fond ou à moins de 2,54 mm (1/10 de pouce) du tableau de bord pour que la soupape de recirculation de gaz d'échappement R.G.E. entre en jeu.





- 1. Membrane
- 2. Ressort
- 3. Vers source de dépression
- 4. Aiguille de dosage
- 5. Siège de soupape
- Ajustement en production scellé après réglage



Commande de dépression et écoulement des gaz sur les modèles à convertisseur catalytique

- 1. Soupape R.G.B.
- 2. Tubulure d'admission
- 3. Collecteur d'échappement
- 4. Came de starter
- Soupape de recirculation de gaz d'échappement R.G.E.
- 6. Collecteur de carburant
- 7. Prise en bord de papillon
  - source de dépression





Commande de dépression et écoulement des gaz sur les modèles à convertisseur non catalytique.

## COLLECTEUR DE VAPEUR

- Dépose et pose


17.15.02

## Dépose

- Déposer le panneau de garniture de compartiment 1. аттіете 76.13.20.
- Déposer le panneau de garniture de coffre et 2. déconnecter les fils électriques reliés à la lampe d'éclairage de coffre.
- 3. Détacher le flexible allant du réservoir de carburant au collecteur de vapeur.
- 4. Déconnecter le flexible allant du collecteur de vapeur à la cartouche d'adsorbtion.
- Déposer l'écrou et le boulon fixant le collier de 5. retenue de collecteur de vapeur sur le réservoir de carburant.
- 6. Déposer le collecteur de vapeur et le collier.



Faire le contraire des instructions 1 à 6 en 7. procedant dans l'ordre inverse.



## CARTOUCHE D'ADSORBTION

- Dépose et pose

17.15.13


#### Dépose

- Déconnecter le tuyau allant de la cartouche à la soupape de contrôle d'auto-allumage. Déconnecter de la cartouche:
- - le tuyau allant de la cartouche au réservoir de carburant

    - le tuyau de purge de cartouche le tuyau d'évent de carburateur
- Desserrer le collier de serrage ainsi que la vis 3. et l'écrou.
- Déposer la cartouche.

#### Pose

- Fixer la cartouche dans le collier de serrage. 5,
- Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procedant dans l'ordre inverse.



## POMPE A AIR

- Dépose et pose


17.25.07


## Dépose

- Déposer le bavoir C.G. du moteur. Déposer le filtre à huile.
- 2. 3. Détacher le flexible à air en provenance de la pompe à air.
- 4. Déposer le boulon pivot de pompe.
- 5. 6. 7. 8. Déposer le boulon de réglage. Desserrer le boulon pivot d'articulation.
- Déposer la courroie d'entraînement.
- Déposer la pompe à air.

## Pose

Faire le contraire des instructions 1 à 8 en procédant dans l'ordre inverse de la dépose et en veillant à tendre correctement la courroie d'entraînement 17.25.13.





#### COURROIE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A AIR

#### - Réglage de tension


17.25.13

#### Contrôle

 Le réglage est correct lorsqu'il est possible de faire dévier latéralement la courroie d'entraînement de 6,4 mm (1/4 de pouce) d'un côté ou de l'autre relativement à la position qu'elle occupe à l'état stationnaire en un point situé à mi-chemin entre deux poulies.

## Contrôle de tension

- Desserrer l'écrou et le boulon d'articulation de réglage.
- Desserrer le boulon et l'écrou pivot d'articulation de réglage.
- Desserrer l'écrou et le boulon pivot de pompe à air.
- 5. Repousser la pompe vers le moteur pour éliminer la tension.
- Ecarter la pompe du moteur pour augmenter la tension.
- Faire la contraire des instructions 2 à 4 en procédant dans l'ordre inverse.
- 8. Vérifier à nouveau la tension.



## COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE POMPE A AIR

- Dépose et pose


17.25.15

## Dépose

- Desserrer le boulon et l'écrou d'articulation de réglage.
- 2. Desserrer l'écrou et le boulon pivot d'articulation de réglage.
- Desserrer le boulon et l'écrou pivot de pompe à air.
- 4. Pousser la pompe vers le moteur pour éliminer la tension de la courroie d'entraînement.
- 5. Oter la courroie d'entraînement des poulies.

## Pose

- 6. Poser la courroie d'entraînement sur la poulie de vilebrequin et sur la poulie de pompe à air.
- 7. Ecarter la pompe à air du moteur et tendre la courroie 17.25.13.



#### TUBULURE DE DISTRIBUTION D'AIR

- Dépose et pose


17.25.17

## Dépose

- Détacher le flexible de la soupape de surpression et de déviation, instruction 1, 17.25.21.
- Dévisser les quatre écrous-raccords fixant les tuyaux d'injection d'air aux lumières d'échappement.
- Retirer la tubulure de distribution d'air au complet avec la soupape de retenue.
- Retenir la tubulure de distribution d'air dans un étau au niveau de l'hexagone et déposer la soupape de retenue.

#### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 4 en procédant dans l'ordre inverse.



#### SOUPAPE DE RETENUE

- Dépose et pose

17.25.21


## Dépose

- Déconnecter le flexible à air allant de la soupape de surpression et de déviation à la soupape de retenue.
- Utiliser deux clés plates, une sur l'hexagone de la tubulure de distribution d'air pour soutenir la tubulure et l'autre pour déposer la soupape de retenue en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ATTENTION: ne pas exercer de pression sur la tubulure à air.

#### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 et 2 en procédant dans l'ordre inverse.



#### SOUPAPE DE RETENUE


- Essai

17.25.22

#### Méthode d'essai

ATTENTION: ne pas utiliser de circuit d'air comprimé pour cet essai.

- Déposer la soupape de retenue 17.25.21.
- 2. Souffler de la bouche pour faire passer de l'air dans la soupape dans les deux sens l'un après l'autre. L'air ne doit passer à travers la soupape que lorsqu'il va de l'extrémité raccordée au flexible dans le sens de la flèche. Si de l'air passe par la soupape lorsqu'on souffle à partir de l'extrémité reliée à la tubulure à air, il convient de remplacer la soupape.
- 3. Reposer la soupape de retenue. 17.25.21.



#### SOUPAPE DE SURPRESSION ET DE DEVIATION

#### - Dépose et pose

17.25.25

#### Dépose

- Déconnecter le flexible allant de la soupape de surpression et de déviation à la soupape de retenue.
- Déposer les deux écrous et boulons fixant la soupape sur son support
- Déposer la résistance d'entraînement sans défaire les connecteurs Lucar.
- Déconnecter le tuyau à dépression vers la soupape.
- 5. Déposer la soupape.
- 6. Déposer le joint d'étanchéité.

#### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 6 en procédant dans l'ordre inverse et en mettant un joint d'étanchéité neuf entre la soupape et le support.

## REGULATION DE TEMPERATURE D'ADMISSION D'AIR

#### Description

17.30.00

La température d'admission d'air vers le carburateur est régulée par une soupape à caoutchouc mousse fixée sur une lame bimétallique.

Lorsque le moteur est froid, la soupape ferme l'ouverture d'admission d'air en provenance de l'atmosphère. Durant cette période, le carburateur aspire l'air via un tuyau à air chaud prévu à l'arrière de l'admission d'air à partir d'une boîte fixée sur le tuyau d'échappement.


Au fur et à mesure que la température de l'air provenant de la boîte du conduit d'échappement augmente, elle fait dévier progressivement la lame bimétallique jusqu'à ce que la température d'admission correcte soit atteinte. A ce moment-là, la soupape à caoutchouc


mousse ferme l'ouverture laissant passer l'air très chaud.

## REGULATION D'ADMISSION D'AIR


#### Essai de fonctionnement

- Vérifier l'état du flexible à air très chaud allant de la boîte du conduit d'échappement à l'arrière de l'admission d'air. Le remplacer s'il y a licu.
- Alors que le moteur et l'épurateur d'air sont froids, vérisser que la soupape à caoutchouc mousse serme essectivement l'ouverture vers l'atmosphère à l'avant de l'admission d'air.
- 3. Mettre le moteur en marche et vérifier que la soupape ferme progressivement l'ouverture permettant à l'air très chaud d'arriver, au fur et à mesure que la température de marche du moteur augmente.
- Remplacer l'ensemble soupape si défectueux.





- A. Soupape à caoutchouc mousse,
- B. Lame bimétallique
- C. Air provenant de l'atmosphère
- D. Air très chaud
- E. Epurateur d'air



## SOUPAPE DE CONTROLE D'AUTO-ALLUMÂGE

- Dépose et pose


17.40.01

#### Dépose

- 1. Détacher les fils électriques du solénoide.
- 2. Détacher le tuyau de commande de dépression.
- Déconnecter le tuyau allant de la cartouche à la soupape de contrôle d'auto-allumage.
- Faire tourner la soupape et la retirer hors de son support de retenue.

## Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 4 en procédant dans l'ordre inverse.




## SOUPAPE DE RECIRCULATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT

- Dépose et pose

17.45.01


## Dépose

- 1. Déposer l'épurateur d'air 19.10.01.
- Déconnecter le raccord en Té de tuyau à dépression partant de la soupape R.G.E. (modèles à convertisseur non catalytique destinés aux U.S.A. seulement), ou,
- 3. Le tuyau à dépression simple partant de la soupape R.G.E. (modèles à convertisseur catalytique déstinés aux IIS à )
- destinés aux U.S.A.).
  4. Déposer le boulon de raccord sur la tubulure d'admission.
- Desserrer le contre-écrou fixant la soupape à la tubulure.
- Dévisser (sens inverse des aiguilles d'une montre) la soupape de la tubulure.



#### Pose

- Visser la soupape dans le collecteur d'échappement.
- En laissant le boulon desserré, poser le tuyau de connexion sur la tubulure d'admission en notant que l'on doit poser des rondelles de cuivre de chaque côté du banjo.
- Poser le tuyau sur la soupape et serrer l'écrou.
- 11. Serrer le boulon raccord.
- Serrer le contre-écrou de soupape tout en tenant solidement la soupape pour éviter d'imposer une tension excessive au tuyau de connexion.
- 13. Poser le raccord en Té de tuyau à dépression modèles à convertisseur non catalytique destinés aux U.S.A.) en veillant à reller les tuyaux secondaires comme suit:
  - soupape de commande R.G.E. sur carburateur à soupape R.G.E.
  - soupape R.G.E. au côté à dépression du carburateur via le collecteur de vapeur arrière.
- 14. Poser l'épurateur d'air 19.10.01.



## SOUPAPE DE RECIRCULATION DE GAZ D'ECHAPPEMENT (MODELS A CONVERTISSEUR CATALYTIQUE DESTINES AUX U.S.A. SEULEMENT)

- Dépose et pose


17.45.05

#### Dépose

- 1. Déconnecter le tuyau partant de la soupape.
- Déposer la vis et la rondelle éventail fixant le support de soupage au carburateur.
- 3. Déposer le support et la soupape au complet.

## Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procédant dans l'ordre inverse.



#### **CONVERTISSEUR CATALYTIQUE**

- Dépose et pose


17.50.01

#### Dépose

- 1. Placer la voiture sur un pont élévateur.
- Déposer l'épurateur d'air 19.10.01.
- Déposer les trois écrous et contre-écrous fixant le convertisseur à la bride de collecteur d'échappement.
- Soulever la voiture et déposer les trois écrois et boulons fixant le tuyau de descente au tuyau d'échappement principal.
- Détacher les deux tuyaux l'un de l'autre et déposer l'olive.
- Abaisser le pont élévateur et déposer les deux vis arrière fixant le bavoir C.D. du moteur.
- Tout en écartant le bavoir du moteur, retirer l'ensemble convertisseur et tuyau de descente.

#### Pose

- En utilisant un joint d'étanchéité neuf, fixer le convertisseur sur le collecteur à l'aide des trois écrous et contre-écrous en serrant uniformément.
- Soulever le pont élévateur et monter le tuyau de descente sur le tuyau d'échappement principal en enduisant les deux faces de l'olive de graisse P.B.C.
- Poser les trois écrous de retenue et boulons et les serrer uniformément.
- Relever le pont élévateur et fixer l'extrémité arrière du bavoir du moteur à l'aide des deux vis.



## OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME D'ALIMENTATION

Epurateur d'air (Carburateurs jumelés SU)	12.0	
- dépose et pose		19,10.01 19,10.08
Epurateur d'air (Carburateurs simples ou à corps unique Stromberg)		7
dépose et pose	V	19.10.01 19.10.08
Starter automatique (Carburateurs Stromberg) - dépose et pose	۲.	19.15.38
Carburateur ( Stromberg simple - starter automatique) - dépose et pose		19.15.09
Carburateur (Stromberg simple - starter manuel)		
- dépose et pose	: :	19.15.09 19.15.22
Carburateur ( Stromberg simple) - réglage et ajustage		19.15.01
Carburateurs (jumelés SU)  - Pointeau et siège de cuve à niveau constant - dépose et pose		19.15.24 19.15.18 19.15.30 19.15.02 19.15.11
Carburateur (Stromberg simple)  - diaphragme - dépose et pose  - niveau de la cuve à niveau constant - vérification et ajustage  - pointeau de la cuve à niveau constant - dépose et pose		19.15.35 19.15.32 19.15.24
Soupape de dérivation et de décélération (Stromberg)		
- ajustage		19.15.01 19.15.64
Pompe d'alimentation - nettoyage du filtre		19.45.05 19.45.08
Filtre principal de carburant - dépose et pose		19.25.02
Réservoir à carburant - dépose et pose		19.55.01
Ensemble chapeau de remplissage de carburant - dépose et pose		19.55.08
Tuyau flexible - remplissage/réservoir - dépose et pose		19.40.19
Cable de commande du mélange - dépose et pose		19.20.13

## OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME D'ALIMENTATION

Pédale d'accélérateur - dépose et pose	I-
 Câble d'accélérateur - (Carburateurs jumelés SU) - dépose et pose	16
Câble d'accélérateur - (Stromberg - starter manuel) - dépose et pose	16
Câble d'accélérateur - (Stromberg - starter automatique)	16

# EPURATEUR D'AIR (STROMBERG SIMPLE NON-CA-TALYTIQUE ET CATALYTIQUE USA)


- Dépose et pose

19.10.01

#### Dépose

- Déconnecter les tuyaux anti-pollution de leurs attaches fixées à la plaque arrière de l'épurateur d'air.
- Déconnecter le tuyau d'air chaud de l'admission de l'épurateur d'air.
- Enlever les deux boulons, les rondelles ordinaire et en caoutchouc, fixant l'épurateur d'air au carburateur.
   Retirer l'épurateur d'air avec l'ensemble de commande
- de température de l'air.
- 5. Desserrer l'attache de tuyau et déposer l'ensemble de commande de température de l'air.

6. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 5 sans oublier de mettre un joint neuf entre l'épurateur d'air et l'admission du carburateur.



## EPURATEURS D'AIR (JUMELES USA)

- Dépose et pose


19,10.01

#### Dépose

- Déconnecter les deux tuyaux d'admission.
   Enlever les quatre boulons et rondelles.
   Enlever le tuyau d'alimentation et retirer l'épurateur d'air complet c'est-à-dire avec les deux joints.

## Pose

4. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 3, sans oublier de mettre des joints neufs.



# EPURATEURS D'AIR - REMPLACEMENT DES CARTOUCHES (JUMELES SU)

- Dépose et pose

19.10.08


### Dépose

- Enlever l'ensemble épurateur d'air. 19.10.01
   Enlever le boulon fixant la plaque-couvercle au boîtier.
   Séparer la plaque-couvercle du boîtier.
   Enlever et mettre au rebut les cartouches de papier.

#### Pose

- 5. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 4, tout en s'assurant que :

  - Des cartouches neuves sont montées. Les joints et le joint d'étanchéité de la plaque-couvercle sont remplacés si les joints d'origine b. paraissent douteux.






# CARTOUCHE D'EPURATEUR D'AIR (U.S.A. - STROM-BERG SIMPLE CATALYTIQUE ET NON CATALYTIQUE A CONVERTISSEUR)

- Dépose

19.10.08

- Déposer l'épurateur d'air omettant l'instruction 5.
  19.10.01.
   Séparer la plaque arrière de l'épurateur d'air du bossier.
   Enlever la cartouche usagée puis les anneaux d'étanchéité en capatione.
- ité en caoutchouc.
- Nettoyer la plaque arrière ainsi que le boîtier.
   Assembler la cartouche neuve et les anneaux d'étanchéité dans le boîtier.
- 6. Monter la plaque arrière tout en s'assurant que l'ergot se trouvant sur le boitier vient se loger dans la fente de la plaque arrière.
- 7. Remonter l'épurateur d'air 19.10.01 sans oublier de mettre un joint neuf.



#### CARBURATEUR (STROMBERG SIMPLE)

- Réglage et ajustage

19.15.01

Outils spéciaux : Analyseur de gaz d'échappement aux infra-rouges non dispersifs.

Outil de réglage du mélange S353.

ATTENTION: Pour que ce modèle reste conforme aux exigences légales relatives à la pollution causée par les gaz d'échappement, les éléments suivants NE DOIVENT ETRE changés ni modifiés de quelque façon que ce soit.

L'ensemble gicleur de carburant.

L'ensemble piston.

Le couvercle de dépression.

Les ensembles suivants ne doivent pas être réglés en atelier, mais sont à remplacer par des ensembles réglés à l'usine :

Le ressort de rappel de l'ensemble piston. Le starter automatique.

I. Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale.

REMARQUE: Alors que l'on procédera aux instruc-tions suivantes ne pas faire tourner le moteur au ralenti au-delà de trois minutes sans effectuer une accélération de 'purge' pendant une minute à 2000 tours/minute.

### Vérification et réglage du ralenti

2. Mettre le moteur en marche et vérifier que le ralenti est stable entre 800 à 850 t/m.

3. Si le réglage est requis, faire tourner la vis de réglage de papillon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le régime de ralenti correct soit obtenu. Arrêter le moteur.

## Vérification et réglage du CO au ralenti

- 4. Déconnecter le tuyau de sortie de la pompe à air à la soupape de bifurcation et de décharge, de sorte que la pompe à air soit en communication avec l'atmosphére.
- 5. Mettre le moteur en marche et vérifier que le ralenti est entre 800 à 850 t/m.
- Vérifier et si nécessaire régler le calage de l'allumage,

Revérifier le régime de ralenti.

8. Introduire l'électrode de l'analyseur de gaz aussi loin que possible dans le tuyau d'échappement.


9. Vérifier l'indication CO en la comparant avec le chif-

- fre mentionné sur la décalcomanie relative à l'anti-pollution qui est fixé sur la voiture.
- Régler le mélange si besoin est voir réglage mélange.
   Vérifier et si nécessaire régler le ralenti.
- 12. Retirer l'électrode de l'analyseur.

13. Arrêter le moteur.

14. Connecter le tuyau de sortie de la pompe à air à la soupape de bifurcation et de décharge.

à suivre





#### Réglage du mélange

Si l'indication CO s'effectue juste en dehors des limites admises régler la vis de ralenti lajustage fin'CO jusqu'à ce que l'indication CO soit correcte.

ATTENTION: Le réglage doit toujours être vérifier au moyen d'un analyseur de gaz aux infra-rouges non dispersifs. Ne pas essayer de modifier le réglage de l'ajustage

grossier' CO de ralenti A. Il s'agit là d'un réglage effectué à l'usine 'plombé' à l'aide

d'un chapeau plastique B.

Pour un écart sensible en dehors des limites spécifiées, il convient de respecter les instructions suivantes :

Maintenir le moteur à sa température de fonctionnement normale et enlever le temporisateur à piston.

Introduire lentement l'outil \$353 dans le dashpot jusqu'à ce que la partie extérieure de l'outil s'engage dans la soupape à air et que la partie intérieure de l'outil aille dans l'hexagone du bouchon régleur

Tenir fermement l'outil et tourner la partie intérieu-


a. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour enrichir le mélange.

b. Dans le sens contre pour l'appauvrir.


Faire l'appoint du temporisateur de carburateur,


tout en s'assurant que les instructions spéciales con-tenues dans la section 10 sont suivies. Revérifier l'indication CO et refaire les opérations des instructions 16 à 19 jusqu'à ce que l'indication CO se trouve dans les limites spécifiées.

ATTENTION: La partie extérieure de l'outil doit s'engager correctement et tenir sinon le diaphragme risque d'être endommagé.



#### à suivre







Vérification et réglage de la soupape de décélération et de dérivation

- Maintenir le moteur à sa température de fonctionnement normale.
- Enlever le tuyau de dépression de l'allumeur et placer un doigt sur l'extrémité du tuyau.
- On peut conclure que la soupape fonctionne correctement si le ralenti du moteur augmente à environ 1300 t/m.
- Si la soupape 'flotte' et par conséquent se trouve déréglée le ralenti du moteur va augmenter rapidement jusqu'à environ 2000 à 25000 t/m.
- 25. Si un réglage s'impose, laisser le tuyau de dépression déconnecté de l'allumeur et obturer l'extrémité.
- 26. Mettre le moteur en marche et, l'attache à ressort étant en position, faire tourner la vis de la soupape de dérivation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le régime moteur augmente de manière brusque jusqu'à environ 2000 à 2500 t/m. La soupape 'fiotte' alors sur son siège.
- Faire tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le régime moteur tombe à environ 1300 t/m.
- 28. En se servant de l'accélérateur, augmenter soudainement le régime moteur et relâcher immédiatement l'accélérateur. Le régime moteur devrait tomber à environ 1300 t/m. Si tel n'est pas le cas, la soupape 'flotte' encore. Refaire le réglage en reprenant les instructions de 25 à 28.
- 29. Une fois que l'on a obtenu le réglage correct de la soupape de dérivation, faire tourner la vis de réglage de la soupape dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre d'un demi-tour pour faire reposer la soupape de manière définitive.
- Enlever le bouchon du tuyau de dépression et connecter le tuyau à l'allumeur.

ATTENTION: La soupape de dérivation doit être remplacée en tant qu'ensemble complet si le remplacement s'impose.





## CARBURATEURS (JUMELES SU)

## - Réglage et ajustage

19.15.02

1. Déposer l'épurateur d'air. 19.10.02.

 S'assurer que le papillon fonctionne correctement, tout en veillant à ce qu'il ne colle pas.

3. Faire tourner les vis de réglage de ralenti rapide dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles soient dégagées des cames, puis déconnecter le câble de commande du mélange au serrecâble (sur le carburateur arrière).

4. Faire tourner les vis de réglage de papillon jusqu'à ce qu'elles se dégagent tout juste des leviers de papillons, les papillons étant fermés, puis faire tourner les vis d'un tour et demi dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Lever le piston de chaque carburateur à tour de rôle (utiliser l'axe de levage de cas échéant) vérifier qu'il tombe librement sur le pont de carburateur. Si l'un des pistons à tendance à coller enlever et nettoyer le piston ainsi que la chambre d'aspiration. 19.15.30.


 Lever et soutenir le piston au-dessus du pont de carburateur de sorte que l'on puisse voir le gicleur.


REMARQUE: Si cela n'est pas possible, enlever l'ensemble chambre d'aspiration,


 Faire tourner les écrous de réglage de gicleur de sorte à amener ces gicleurs de niveau avec le pont de carburateur.


 S'assurer que la tige de pointeau est de niveau avec le dessous du piston.


 Donner deux tours, vers le bas, aux écrous de réglage de gicleur.













- Vérifier le niveau de l'huile du temporisateur à piston. Voir section 10.
- 11. Mettre le moteur en marche et le faire tourner auralenti rapide jusqu'à ce qu'il atteigne sa tempéra-ture de fonctionnement normale, puis continuer cinq minutes de plus.
- Augmenter le régime moteur à 2500 t/m pendant trente secondes.
- En se servant d'un analyseur de gaz d'échappement, introduire l'électrode dans le tuyau d'échappement conformément aux instructions des fabricants.

REMARQUE: On peut maintenant commencer le réglage; mais si les ajustages ne peuvent être oble réglage; mais si les ajustages ne peuvent etre ob-tenus dans les trois minutes qui suivent, augmenter le régime moteur à 2500 t/m et alors, continuer. Refaire cette accélération de 'purge' toutes les trois minutes jusqu'à ce que le réglage soit terminé. Desserrer les deux écrous et boulons sur les inter-connexions d'axe de papillons. Desserrer les deux écrous et boulons sur les intercon-nexions de commande de gicleur.

- nexions de commande de gicleur. Utilisant un compteur d'équilibrage, vérifier l'équilibrage des carburateurs et ajuster en faisant tourner les vis de réglage de papillons tout en maintenant le régime de ralenti correct - voir DONNEES TECHNIQUES'







- 17. Visser l'écrou de réglage de gicleur ou le dévisser de la même quantité pour chaque carburateur afin d'enrichir ou d'apprauvrir le mélange jusqu'à ce que le régime de plus rapide soit indiqué sur le tachymètre.
- 18. Faire tourner chaque écrou de réglage vers le haut d'un pan à la fois jusqu'à ce que le régime moteur commence juste à tomber.
- Faire tourner les écrous de réglage vers le bas, juste assez pour que le régime le plus rapide soit retrouvé.
- Vérifier le ralenti et régler si nécessaire en faisant tourner les vis de réglage de papillon de la même quantité
- Vérifier que l'indication CO de l'analyseur de gaz d'échappement se trouve dans les limites admises au ralenti, voir DONNEES TECHNIQUES.
- Si l'indication CO tombe en dehors des limites, ajuster de nouveau les deux écrous de réglage de gicleur, mais de la quantité minimum requise.
  - REMARQUE: Si un ajustage dépassant trois pans ou un demi-tour s'imposé pour obtenir le réglage requis, il faut déposer les carburateurs et les réviser.
- Régler les leviers de bridage d'interconnexion de papillons jusqu'à ce que les axes de leviers reposent sur le bras inférieur des fourchettes.
- 24. Introduire des calibres d'épaisseur d'une valeur allant de 0,75 0,89 mm (0,030 à 0,035 pouce) entre le talon de la plaque de pivotement et la tubulure, puis serrer les écrous et boulons de bridage alors que l'on tient les axes de leviers sur le bras inférieur des fourchettes.
- 25. S'assurer qu'à la suite de l'instruction précédente, un espace existe entre les axes de leviers et le bras inférieur des fourchettes. En fait l'espace n'est pas important en lui-même pour autant qu'il soit le même sur les deux fourchettes.
- En se servant d'un compteur d'équilibrage, revérifier l'équilibrage des carburateurs en faisant tourner le moteur à 1500 t/m.
- 27. Les cames de raienti rapide étant contre leurs butées respectives, serrer les brides d'interconnexion de commande de gicleur de sorte que les deux cames commencent à se déplacer simultanément.
- 28. Connecter le câble de contrôle de mélange au serrecâble et s'assurer qu'il existe une garde de 1,5 mm (1/16 de pouce) avant que les cames se déplacent.
  - REMARQUE: Le câble de contrôle de mélange est relié au carburateur bien que l'Illustration le représente sur l'avant.
- Tirer sur le bouton de contrôle de mélange jusqu'à ce que la tringlerie soit sur le point de déplacer le gieleur
- gicleur.

  30. En se servant du compteur d'équilibrage pour s'assurer d'un réglage égal, faire tourner les vis de réglage de ralenti rapide de sorte à obtenir le régime de ralenti rapide correct voir DONNES TECHNIQUES et serrer les contre-écrous.
- 31. Monter l'épurateur d'air. 19.10.02.

## DONNEES TECHNIQUES

Ralenti.			650 à 850 t/m.
Ralenti rapide			1100 à 1300 t/m.
Niveau CO au ralenti			2,5 à 4,5 %.





# CARBURATEUR (MODELE A CONVERTISEUR NON-CATALYTIQUE USA - CARBURATEUR STROMBERG A STARTER MANUEL)

Dépose et pose

19.15.09

## Dépose

 Déposer l'épurateur d'air. 19.10.01.
 Déconnecter le tuyau d'alimentation de carburant aux carburateurs.

3. Déconnecter le tuyau d'aération de la cuve à niveau constant de carburateur, à la cartouche d'adsorption. Voir 17.00.04.

4. Déconnecter le tuyau de dépression de la soupape de commande EGR (de recirlation des gaz d'échappement).

5. Déconnecter le tuyau de carburateur au tuyau reniflard. Voir 17.00.04.

6. Déconnecter le tuyau de dépression du carburateur au

purgeur de vapeur avant.

7. Déconnecter le câble de commande du mélange.
Voir 19.20.13.

8. Déconnecter le câble de papillon ou d'accélérateur. Voir 19.20.06.

Déconnecter le tuyau de dépression du carburateur au purgeur de vapeur arrière.
 Enlever les deux écrous et les rondelles Grower fixant

le carburateur à la tubulure d'admission.

Retirer le carburateur.

12. Enlever la garniture d'amiante.


13. Nettoyer les surfaces correspondantes du carburateur


et de la tubulure, puis mettre la garniture d'amiante.

14. Monter le carburateur et fixer à l'aide de deux écrous et des rondelles Grower, puis serrer uniformément au chiffre de couple correct, voir section 06.

15. Procéder dans l'ordre inverse des opérations des ins-

tructions 1 à 9.





# CARBURATEUR (MODELE A CONVERTISEUR CATALYTIQUE USA - CARBURATEUR STROMBERG A STARTER AUTOMATIQUE)

- Dépose et pose

19.15.09

#### Dépose

1. Débrancher la batterie.

Vider le système de refroidissement, 26.10.01.
 Déposer l'épurateur d'air. 19.10.01.

4. Déconnecter du starter automatique du carburateur, les tuyaux d'eau d'admission et de sortie,

5. Déconnecter les tuyaux flexibles du système anti-

pollution et évaporation des tuyaux rigides.

6. Déconnecter le tuyau flexible d'aération de la cuve à niveau constant.

Déconnecter le tuyau d'alimentation au carburateur.

8. Déconnecter le tuyau de dépression au purgeur de vapeur arrière.

9. Déconnecter le tuyau de dépression au purgeur de vapeur avant.

10. Déconnecter l'accélérateur à l'articulation verticale.

11. Déconnecter le tuyau reniflard du moteur au carburateur.

12. Enlever les deux écrous ainsi que les rondelles ordinaire et Grower fixant le carburateur à la tubulure.


13. Déposer le carburant.


14. Enlever la garniture d'amiante,


15. Nettoyer les surfaces correspondantes du carburateur et de la tubulure.

 Mettre la gerniture d'amiante.
 Monter le carburateur et fixer à l'un des deux écrous accompagnés de rondelles ordinaire et Grower qu'il convient de serrer uniformément au couple correct Voir section 06.

Procéder dans l'ordre inverse des opérations des înstructions 1 à 10.







## **CARBURATEURS (JUMELES SU)**

- Dépose et pose

19.15.11

#### Dépose

1. Déposer l'épurateur d'air. 19.10.01.


2. Déconnecter l'alimentation de carburant principal à la cuve à niveau constant arrière.

3. Déconnecter les tuyaux reniflards.

- 4. Déconnecter la tige d'articulation verticale de commande de papillon.
- 5. Décrocher les deux ressorts de rappel de papillon. 6. Déconnecter les câbles de commande du mélange au serre-câble.
- Déconnecter le tuyau de dépression à l'allumeur.
   Décrocher le ressort de rappel de papillon simple.
- 9. Enlever les quatre boulons (deux par carburateur), fixant les carburateurs à la tubulure.
- 10. Retirer les carburateurs accompagnés de leur protecteur thermique ainsi que de leurs joints.

#### Pose

11. Procéder dans l'ordre inverse les opérations des instructions 1 à 10 tout en remarquant qu'un joint est monté sur la face de carburateur alors que l'autre se met sur la face de la tubulure avec le protecteur thermique placé entre.





## CARBURATEURS (JUMELES SU)

- Révision et réglage

19.15.17

- Carburateur - ensemble par voiture

19.15.18

#### Démontage

1. Déposer l'ensemble carburateur. 19.15.11.

 Nettoyer à fond l'extérieur du carburateur.
 Faire un repère sur la chambre d'aspiration pour s'assurer qu'elle sera remontée à la même position sur le

corps du carburateur.

4. Déposer le temporisateur ainsi que sa rondelle.

5. Déviser les vis de fixation de la chambre d'aspiration

et sortir cette chambre.

6. Enlever le ressort de piston.

7. Sortir avec soin l'ensemble piston et vider l'huile de la

tige creuse de ce piston.

8. Enlever la vis de blocage de guide et retirer l'ensemble pointeau. tout en prenant soin de ne pas cintrer le pointeau. Retirer ce pointeau du guide et enlever le ressort du pointeau.

9. Le cas échéant, pousser l'axe de levage de piston vers le haut, détacher son circlips de fixation et enlever ses

rondelles puis retirer l'axe et le ressort vers le bas. 10. Dégager le ressort de rappel de levier de reprise, de


son ergot de retenue.

11. Soutenir la base moulée en plastique du gicleur, puis enlever la vis fixant l'articulation de reprise gicleur et


le support d'articulation.


12. Dévisser de la cuve à niveau constant l'écrou manchon de tube de gicleur flexible et retirer l'ensemble gicleur. Noter que le presse-étoupe, la rondelle et la virole se trouvent à l'extrémité du gicleur.

 Enlever l'écrou et le ressort de réglage de gicleur.
 Dévisser l'écrou de blocage de gicleur et détacher l'écrou ainsi que le palier de gicleur, retirer le palier de l'écrou,



#### à suivre





Dévisser puis enlever le boulon de pivotement de

levier ainsi que l'entretoise,

Détacher l'ensemble levier et les ressorts de rappel, tout en remarquant les tubes de boulons de pivote-ment ainsi que l'emplacement de la came et des res-sorts de levier de reprise.

Dévisser le boulon de fixation et enlever la cuve à 17. niveau constant ainsi que l'entretoise,

Repèrer la cuve à niveau constant ainsi que le couvercle.

Enlever les vis de fixation du couvercle et détacher 19. celui-ci ainsi que son joint et le flotteur. Ne pas


égarer l'étiquette du numéro de pièce. Tenir l'axe d'articulation de flotteur à son extrêmi-20.


té striée, puis retirer l'axe ainsi que le flotteur. Extraire le pointeau de flotteur de son siège, puis dévisser le siège du couvercle. Fermer le papillon et repèrer la position du disque 21.


22. de papillon par rapport au flasque de carburateur.

Serrer les deux parties des extrémités fendues des vis de fixation du disque, puis enlever les vis. Ouvrir le papillon et enlever le disque de sa fente dans l'axe de papillon.

Relâcher les oreilles de rondelle de blocage fixant l'écrou d'axe, enlever l'écrou, puis détacher le levier à fourchette, le bras de levier, la rondelle et l'axe de papillon; noter la position du bras de levier par rapport à l'axe et au corps du carburateur. 24.







#### Vérification


- 25. Examiner les éléments comme suit:
  - a. s'assurer que l'axe de papillon n'a pas de jeu excessif dans le corps de carburateur, puis remplacer si nécessaire.
  - b. s'assurer que le pointeau de flotteur n'est pas usé; c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites striures ou cannelures dans le siège du pointeau, puis vérifier que le plongeur à ressort du côté opposé fonctionne librement. Remplacer le pointeau ainsi que le siège si cela s'avère nécessaire.
  - vérifier tous les autres éléments pour s'assurer qu'ils ne sont ni usés ni endommagés; remplacer les éléments ne pouvant plus servir.


## Réassemblage

- Remonter l'axe au corps de carburateur, les orifices fraisés dans l'axe faisant face vers l'extérieur.
- 27. Assembler la rondelle d'espacement, le levier, le levier à fourchette, la rondelle de blocage et l'écrou de fixation, tout en s'assurant que la butée de ralenti du levier se trouve contre la vis butée de ralenti du corps de carburateur alors que le papillon se trouve à la position fermée. Serrer l'écrou de l'axe et bloquer à l'aide de la rondelle à oreille.
- 28. Introduire le disque de papillon dans la fente de l'axe noter les repères en vue du réassemblage. Faire manoeuvrer le disque dans l'axe jusqu'à ce que le papillon puisse être fermé, faire basculer brusquement le papillon à la position ouverte puis fermée pour le centrer dans l'alésage du carburateur.
- 29. Mettre des vis de fixation de disque neuves mais ne pas serrer à fond, s'assurer que le disque se ferme entièrement et régler sa position en conséquence. Serrer les vis à fond et écarter leurs extrémités fendues juste assez pour les empêcher de tourner.
- Visser le siège dans le couvercle de la cuve à niveau constant, ne pas trop serrer. Introduire le pointeau, extrémité à cône en premier, dans le siège.
- Remonter le flotteur au couvercle de la cuve, puis introduire l'axe de charnière.
- 32. Remonter le couvercle de la cuve à niveau constant en ayant pris soin de mettre une rondelle-joint neuve, et de remarquer les repères d'assemblage, serrer les vis de manière uniforme.
- Remonter la cuve à niveau constant au corps du carburateur, puis serrer le boulon de fixation.
- Le cas échéant, remonter l'axe de levage de piston, le ressort et le circlips. Voir les instructions au paragraphe 9.
- 35. Enlever les dépôts que laisse le carburant dans la chambre d'aspiration et sur le piston en se servant d'essence ou d'alcool à brûler, puis en séchant à l'aide d'un chiffon.


ATTENTION: Ne pas utiliser d'abrasif.


à suivre






- Vérifier le fonctionnement de la chambre d'aspiration et du piston (le ressort n'étant pas monté) comme suit:
  - a. remonter le temporisateur et la rondelle à la chambre d'aspiration; boucher temporairement les orifices de transfert du piston à l'aide de bouchon en caoutchouc ou de la Plasticine et introduire le piston entièrement dans la chambre d'aspiration.
  - b. fixer une grande rondelle plate à un des orifices de fixation à l'aide d'une vis et d'un écrou de sorte quelle "déborde" l'alésage.
  - c. l'ensemble étant retourné, tenir le piston et vérifier le temps qu'il faut à la chambre d'aspiration pour tomber sur toute la longueur de sa course. Ce temps devrait être de 5 à 7 secondes; s'il fallait plus longtemps, il conviendrait de s'assurer que le piston et la chambre sont d'une part propres et d'autre part non endommagés. Remplacer l'ensemble si, après avoir fait le nécessaire, le temps se trouve encore en dehors de ces limites.
- 37. Monter le ressort et le guide au pointeau et introduire l'ensemble dans le piston (l'épaulement du pointeau devant être de niveau avec le dessous du piston), la fente du guide positionnée près de la vis de blocage du guide de pointeau. Monter une nouvelle vis de blocage de guide.
- S'assurer que la clavette de piston est solidement montée dans le corps.
- Remonter le palier de gicleur; mettre et serrer l'écrou de blocage de gicleur.
- Remonter le ressort et l'écrou de réglage de gicleur; visser l'écrou à refus.
- 41. Introduire le gicleur dans le palier, mettre l'écrou manchon, la rondelle et le presse-étoupe à l'extrémité du tube flexible (si enlevé). Le tube doit faire saillie d'un minimum de 4,8 mm (3/16ème de pouce) au-delà du presse-étoupe. Serrer l'écrou manchon jusqu'à ce que le presse-étoupe soit comprimé; un serrage excessif risque de provoquer des fuites.
- Remonter le piston, le ressort et la chambre d'aspiration au corps de carburateur (tout en remarquant les repères d'assemblage), puis serrer les vis de fixation uniformément.
- Procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites en 15 et 16.
- 44. Tenir le levier de starter relevé afin de faire éliminer la pression s'exerçant sur l'articulation de reprise du gicleur, remonter le support de l'articulation; soutenir l'extrémité du gicleur moulé, puis serrer la vis de fixation.
- Visser l'écrou de réglage du gicleur de deux tours complets (12 pans) pour se faire un réglage initial.
- 46. Remonter les carburateurs. 19.15.11.
- 47. Régler et ajuster les carburateurs. 19.15.02.







## POINTEAU DE CUVE A NIVEAU CONSTANT (STROMBERG SIMPLE)

## - Dépose et pose

## 19.15.24

#### Dépose

- 1. Déposer les carburateurs. 19.15.09.
- Enlever les six vis fixant la cuve à niveau constant au corps du carburateur.
- 3. Enlever la cuve à niveau constant.
- 4. Retirer le joint.
- Enlever l'ensemble flotteur faisant levier doucement sur l'axe pour faire sortir des attaches de positionnement.
- 6. Enlever le pointeau ainsi que la rondelle.

#### Pose

- 7. Monter le pointeau et remplacer la rondelle.
- 8. Monter l'ensemble flotteur.
- Vérifier et si nécessaire, régler la hauteur des deux flotteurs. Instructions 5.19.15.32.
- Remplacer le joint, puis remonter la cuve à niveau constant.
- 11. Remonter les carburateurs.



- Dépose et pose

19.15.24

## Dépose


- Déconnecter le tuyau souple de carburant de la cuve à niveau constant ou les deux tuyaux souples du carburateur arrière.
- 2. Déconnecter le tuyau renistard du carburateur,
- Faire un repère sur le couvercle et sur la cuve à niveau constant en vue de l'assemblage.
- 4. Enlever les vis de fixation du couvercle et détacher ce dernier.
- 5. Tenir l'axe de chamière de flotteur par son extrémité striée, puis retirer l'axe ainsi que le flotteur.
- 6. Extraire le pointeau de flotteur de son siège.


## Vérification

7. S'assurer que le pointeau n'est pas usé, c'est-à-dire que son siège ne comporte pas de petites striures ni cannelures, vérifier également que le plongeur à ressort du côté opposé, fonctionne librement. Remplacer le pointeau et le siège si ce pointeau s'avère usé.

#### Pose

- 8. Enlever tout sédiment de la cuve à niveau constant et mettre une nouvelle rondelle/joint si cela s'impose.
- Procéder dans l'ordre inverse des opérations des instructions 1 à 6.





# PISTON ET CHAMBRE D'ASPIRATION (CARBURATEUR SU)

- Dépose, nettoyage et pose

19.15.30


#### Dépose


- Repérer la position de la chambre d'aspiration par rapport au corps de carburateur.
- 2. Enlever le temporisateur ainsi que sa rondelle.
- Dévisser les vis de fixation de la chambre d'aspiration et sortir cette chambre.
- 4. Enlever le ressort de piston.
- Sortir avec soin l'ensemble piston et vider l'huile de la tige creuse de ce piston,
- Enlever les dépôts qui se sont formés dans la chambre d'aspiration et sur le piston en se servant d'essence ou d'alcool dénaturé, puis sécher à l'aide d'un chiffon.

#### ATTENTION: Ne pas utiliser d'abrasifs.

- 7. Vérifier lefonctionnement de la chambre d'aspiration et du piston (sans que le ressort soit monté) comme suit:
  - a. remonter le temporisateur et la rondelle à la chambre d'aspiration, obturer temporairement les orifices de transfert du piston en se servant des bouchons en caoutchouc ou de Plasticine, puis introduire le piston à fond dans la chambre d'aspiration.
  - b. fixer une grande rondelle plate à un des orifices de fixation à l'aide d'une vis et d'un écrou de sorte qu'elle "déborde" de l'alésage.
  - c. l'ensemble étant retourné, tenir le piston et vérifier le temps qu'il faut à la chambre d'aspiration pour tomber sur tout le long de sa course. Il faudrait qu'elle prenne 5 à 7 secondes, s'il lui faut plus longtemps, s'assurer que le piston et la chambre sont propres et ne comportent pas de dégâts mécaniques. Remplacer l'ensemble si, après avoir effectué ce qui s'avérait nécessaire, le temps est encore en dehors de ces limites.

- Remonter le piston, le ressort et la chambre d'aspiration au carburateur (tout en remarquant les repères d'assemblage), puis serrer les vis uniformément.
- Faire l'appoint de chaque temporisateur de piston en se servant d'huile moteur recommandée et en versant jusqu'au niveau de 13 mm (1/2 pouce) au-dessus du sommet de la tige creuse de piston.
- Remonter chaque temporisateur de piston en n'oubliant pas de mettre sa rondelle.







# NIVEAUX DE CUVE A NIVEAU CONSTANT (STROMBERG SIMPLE)

- Vérification et réglage

19.15.32


#### Vérification

- 1. Déposer les carburateurs. 19.15.09.
- 2. Relever les six vis fixant la cuve au niveau constant au corps du carburateur. Instructions 2 et 3. 19.15.24.
- 3. Enlever la cuve à niveau constant.
- 4. Retirer le joint,
- Le carburateur se trouvant retourné, vérifier la distance entre la face du joint sur le corps du carburateur au point le plus élevé de chaque flotteur.

REMARQUE: La hauteur des deux flotteurs doit être la même c'est-à-dire 16 à 17 mm (0,625 à 0,627 pouce)



- Courber la languette qui contacte le pointeau, mais s'assurer qu'elle repose a angle droit sur le pointeau de sorte à éviter toute possibilité de collage.
- Monter un joint neuf et procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites dans les instructions 1 à 3.



# DIAPHRAGME (STROMBERG SIMPLE)


Dépose et pose

19.15.35

#### Dépose

- 1. Déposer l'épurateur d'air, 19,10.01.
- Enlever les quatre vis fixant le couvercle supériour au corps de carburateur.
- 3. Enlever le couvercle supérieur.
- 4. Retirer le ressort de diaphragme.
- 5. Enlever la plaque de retenue de diaphragme.
- 6. Enlever le diaphragme.

- 7. Monter le diaphragme, tout en positionnant la languette intérieure dans l'évidemment de la soupape d'air.
- Monter la plaque de retenue, puis s'assurer que le diaphragme repose correctement sur son siège et serrer les vis.
- Positionner la languette extérieure de diaphragme dans l'évidemment du corps de carburateur.
- Monter le couvercle supérieur et serrer uniformément les vis.
- 11. Vérifier et si nécessaire faire l'appoint de l'huile du temporisateur, voir instructions spéciales, section 10.
- 12. Monter l'épurateur d'air. 19.10.01.



# STARTER AUTOMATIQUE (STROMBERG SIMPLE)

- Dépose et pose

19.15.38

ATTENTION: Le starter automatique (auto choke) ne doit être remplacé qu'en tant qu'ensemble complet.


#### Dépose


- 1. Déposer l'épurateur d'air.
- 2. Déposer le carburateur du moteur.
- Ouvrir le papillon et empêcher la fermeture en introduisant une butée appropriée (plastique, caoutchouc, bois tendre) entre l'alésage et le papillon.
- Enlever les trois vis de retenue fixant le starter automatique au carburateur, tout en remarquant que la vis inférieure est plus courte.
- 5. Sortir le starter automatique ainsi que le joint.



- Nettoyer les faces correspondantes du carburateur et du starter automatique.
- Retirer le boulon central ainsi que la rondelle situés sur la chemise d'eau et enlever :
  - a. la chemise d'eau.
  - b. l'anneau d'étanchéité en caoutchouc,
- Retirer les trois vis ainsi que les rondelles Grower fixant l'anneau de bridage.
- Enlever l'anneau de bridage.
- Retirer avec soin la masse thermique en aluminium à nervures, tout en s'assurant que le serpentin bi-métallique sensible à la température n'est pas forcé.
- 11. Enlever l'isolant thermique.
- Monter un joint neuf au carburateur,
- 13. Monter le starter automatique au carburateur, puis serrer les vis de retenue progressivement et uniformément jusqu'au couple de 40 - 52 cm/kg (40-45 pouces/ livre). Remarquer que la vis inférieure est plus courte.

à suivre








- 14. Régler la vis de ralenti rapide jusqu'à ce que l'espace entre le cercle de base de la came et l'axe de ralenti rapide soit à moins de 0,50 mm (0,020 pouce) distance A.
- Positionner l'isolant thermique tout en s'assurant que le levier bi-métallique fait saillie par la fente de l'isolant


REMARQUE: Si l'auto choke (starter automatique) est à la position entièrement "ON" (engagé) cet isolant ne peut être monté que dans une position; l'arrière se positionnant dans le corps du starter automatique "auto choke" et les trois orifices s'alignant sur les orifices filetés du corps du dispositif de démarrage.

- 16. Positionner avec soin la masse thermique en aluminium, les nervures face à l'extérieur, puis de telle façon que la boucle rectangulaire située à l'extrémité extérieure de l'enroulement bi-métallique sensible à la tempéa ature s'adapte sur le levier bi-métallique.
- 17. Sans lever la masse thermique de son emplacement (Cela est nécessaire si l'on veut éviter que la boucle rectangulaire ne puisse se désengager du levier bi-métallique), la faire tourner dans les deux sens de 30° à 40° seulement et dans les deux cas, elle devrait revenir d'elle-même à sa position de repos. Si tel n'est pas le cas, refaire les opérations de l'instruction 18.
- Mettre l'anneau de bridage en le positionnant à l'aide de trois vis et rondelles Grower, mais en laissant les vis desserrées.
- 19. Faire tourner la masse thermique dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre pour aligner la ligne tracée sur son bord situé le plus à l'extérieur avec le repère de référence qui se trouve sur l'isolant et le corps de l'auto choke (starter automatique). Tout en la tenant dans cette position, serrer uniformément les vis de fixation de l'anneau de blocage pour bloquer la masse thermique à cette position.

ATTENTION: On ne devrait avoir à faire tourner la masse thermique que de quelque 30° à 40°. Toute rotation excessive est à éviter si l'on veut empêcher que le roulement sensible à la température ne soit endommagé de manière permanente.

- Monter l'anneau d'étanchéité.
- 21. Monter la chemise d'eau tout en laissant le boulon de fixation central desserré tant que le carburateur ne sera pas monté au moteur, de sorte que la chemise d'eau puisse être tournée afin de l'aligner par rapport au tuyau d'eau.
- 22. Remonter le carburateur au moteur.
- Connecter les tuyaux d'eau à la chemise d'eau, puis serrer le boulon de fixation central.
- Vérifier et, si nécessaire, faire l'appoint de l'huile du temporisateur - voir instructions spéciales de la section 10.
- Actionner le papillon avant d'essayer de mettre le moteur en route et ce, pour permettre à l'auto choke (starter automatique) de se ré-armer.
- 26. Monter l'épurateur d'air.
- 27. Mettre le moteur en marche et le faire tourner jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température de fonctionnement
- Régler la vis d'ajustage de raleuti du moteur de sorte à obtenir un raleuti de 800 à 850 t/m.
- Une fois que le moteur sera refroidi, vérifier et si nécessaire faire l'appoint de réfrigérant du système de refroidissement.





### ENSEMBLE DISPOSITIF DE DEMARRAGE (CARBURA-TEUR STROMBERG A STARTER MANUEL)

- Dépose et pose

19.15.52


ATTENTION: Cet élément ne doit être remplacé qu'en tant qu'ensemble complet.

#### Dépose

- 1. Déconnecter le câble de commande du mélange.
- 2. Déconnecter le tuyau de dépression de la soupape de commande E.G.R. (recirculation de gaz d'échappement).
- Enlever les deux vis fixant l'ensemble du dispositif de démarrage au corps de carburateur.
- Enlever la soupape disjonctrice de recirculation des gaz d'échappement.
- 5. Retirer l'ensemble dispositif de démarrage.

#### Pose

- Nettoyer les faces correspondantes du carburateur et du dispositif de démarrage.
- 7. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 5.



# SOUPAPE DE DECELERATION ET DE DERIVATION (CARBURATEUR STROMBERG)

- Dépose et pose


19.15.64

ATTENTION: Cet élément ne doit être remplacé qu'en tant qu'ensemble complet.

#### Dépose

- Enlever les deux vis à tête cylindrique et la vis à fente simple à tête fraisée (non fendue en croix) fixant l'ensemble soupape de dérivation au carburateur.
- 2. Retirer l'ensemble soupape complet.
- 3. Enlever le joint.

- Nettoyer les faces correspondantes du carburateur et de l'ensemble soupape.
- En se servant d'un joint neuf, monter l'ensemble au carburateur.
- 6. Vérifier et, si nécessaire, régler la soupape de décèlération et de dérivation, 19.15.01, instructions 21 à 30.



## PEDALE D'ACCELERATEUR


- Dépose et pose


19.20.01

# Dépose

- 1. Enlever l'attache de fixation du câble.
- 2. Sortir le câble proprement dit du papillon, maintenant exposé de l'extrémité en fourchette de la pédale.
- Enlever les deux boulons ainsi que les rondelles ordinaire et Grower fixant le support de la pédale au cloisonnage.
- 4. Enlever le support, puis l'ensemble pédale.
- 5. Retirer l'écrou, le boulon et la rondelle ordinaire fixant la pédale au support.
- 6. Enlever la pédale ainsi que son ressort de rappel.

- 7. Procéder dans l'ordre inverse des opérations des instructions 1 à 6, tout en s'assurant :
  - a. que le ressort de rappel est positionné de sorte que la pédale revienne d'une manière positive.
  - b. que l'attache de câble est positionné correctement de manière à ce que le câble proprement dit soit pincé et ne puisse pas glisser.
  - c. que la butée de pédale est réglée de façon qu'elle ne gêne pas l'ouverture totale du papillon.





# CABLE D'ACCELERATEUR ( CARBURATEURS JUMELES SU, RU ET EUROPE)


- Dépose et pose


19.20.06

# Dépose

- Enlever l'attache de fixation du câble de la pédale d'accélérateur.
- Retirer l'extrémité exposée du câble proprement dit de l'extrémité en fourchette ou en forme de chape de la pédale d'accélérateur.
- Tirer la gaine de câble ainsi que le câble proprement dit pour les faire sortir du cloisonnage.
- Enlever la goupille fendue de l'axe de chape de la tringlerie.
- 5. Retirer l'axe de chape ainsi que sa rondelle.
- 6. Défaire le contre-écrou du régleur de câble.
- Dévisser l'écrou de régleur inférieur de l'extrémité du câble.
- 8. Retirer le câble intérieur et la gaine de la fente du support de régleur.

- 9. Procéder dans l'ordre inverse 1 à 8, tout en s'assurant :
  - a. que l'attache de câble sur la pédale est correctement montée de sorte que le câble ne puisse pas glisser hors de la partie en fourchette.
- b. que le câble ne comporte pas de crans ni que son parcours n'est pas de coudes prononcés,
  - c. que la tension du câble est réglée de sorte que le talon de la plaque de pivotement soit juste en contact avec la face usinée de la tubulure.







# CABLE D'ACCELERATEUR (CARBURATEUR STROM-**BERG - A STARTER MANUEL)**


- Dépose et pose


19.20.06

#### Dépose

- 1. Enlever l'attache de fixation de câble de la pédale d'accé-
- 2. Retirer de l'extrémité en forme de fourchette de la pédale d'accélérateur l'extrémité exposée du câble proprement
- 3. Tirer sur l'ensemble complet de la gaine de câble contenant le cable proprement dit pour faire sortir cet ensemble du cloisonnage.
- 4. Enlever la goupille fendue de la tige à ressort.
- 5. Enlever la tige et le ressort.
- 6. Dévisser l'écrou de régleur inférieur de l'extrémité de la partie filetée du régleur.
- 7. Enlever le câble de papillon en le retirant de la fente du support de régleur.

- 8. Procéder dans l'ordre inverse des opérations des instructions 1 à 7 tout en s'assurant :
  - a. Que l'attache de câble sur la pédale est montée correctement de sorte que le câble ne puisse pas glisser hors de la partie en forme de fourchette.
  - b. Que le câble ne comporte pas de crans ni que son parcours ne présente de coudes prononcés,
  - c. Que le câble est réglé de sorte à ce qu'il y ait 1.6 mm (1/16ème de pouce) de garde.





# CABLE D'ACCFLERATEUR (CARBURATEUR STROMBERG - A STARTER AUTOMATIQUE)

- Dépose et pose


19.20.06


#### Dépose


- Enlever de la pédale d'accélérateur l'attache de fixation de câble.
- Retirer de la pédale d'accélérateur l'extrémité exposée du câble proprement dit.
- Retirer le gaine ainsi que son câble proprement dit du cloisonnage.
- Détacher le tourillon de câble proprement dit de la tringlerie de l'accélérateur.
- Dévisser l'écrou de réglage intérieur du régleur et enlever le régleur de câble du support.
- Relâcher le câble de ses attaches situées sur le couvreculbuteurs, puis l'enlever de la voiture.

# Pose et réglage

- Mettre le moteur en route et le faire tourner jusqu'à ce qu'il ait atteint sa température de fonctionnement normale qui sera indiquée sur le thermomètre de température situé sur le tableau de bord.
- Alors que le moteur marche, déconnecter la tige d'articulation de la tringlerie.
- Régler le carburateur de sorte qu'il assure un fonctionnement correct.
- 11. Attacher la tige d'articulation à la tringlerie, puis régler sa longueur jusqu'à ce qu'il y ait un espace minimum en A entre le galet et le levier de progression de 0,25 mm (0,010 pouce) et un espace maximum de 4,82 mm (0,190 pouce).
- 12. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 6.
- 13. Régler le câble de sorte à reprendre tout mou en C.
- Vérifier si nécessaire, régler la butée d'accélérateur pour assurer l'ouverture totale de papillon.









# CABLE DE COMMANDE DE MELANGE


- Dépose et pose


19.20.13


# Dépose

- Déconnecter le câble proprement dit de carburateur, au serre-câble du carburateur arrière (SU).
   Illustration A - Carburateur SU
   Illustration B - Carburateur Stromberg.
- Séparer le câble proprement dit de sa gaine en tirant sur le bouton de commande situé à la surface du tableau de bord.
- 3. Dévisser avec soin et enlever la virole fixant la gaine au tableau de commande.
- 4. Retirer la gaine du tableau de commande.
- Laisser pendre la gaine en dessous du tableau de commande, puis la tirer en la faisant passer par les viroles du cloisonnage à l'intérieur de la voiture, et enfin l'enlever.

- Enfiler l'extrémité du panneau de commande de la gainne sous le panneau, puis dans les viroles du cloisonnage.
- 7. Fixer la gaine au panneau de commande, avec la virole et le contre-écrou.
- 8. Enfiler le câble proprement dit dans la gaine à partir de l'intérieur de la voiture.
- 9. Connecter le câble proprement dit au carburateur.
- Prévoir une garde de 1,6 mm (1/16ème de pouce) avant que la tringlerie ne soit sur le point de déplacer la came.







# FILTRE DE CARBURANT PRINCIPAL (MODELES A CONVERTISSEUR CATALYTIQUE ET NON-CATALYTIQUE - USA)

- Dépose et pose

19.25.02


#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Enlever la garniture arrière du coffre à bagages.
- Déconnecter les canalisations d'alimentation du filtre, puis enlever le filtre.

ATTENTION: Si le filtre ne doit pas être remplacé ni remonté immédiatement, obturer les extrémités des canalisations pour éviter toute perte de carburant et toute pénétration de corps étrangers.

#### Pose

- 4. Si nécessaire, déboucher les extrémités des canalisations et monter le filtre tout en s'assurant que l'extrémité du filtre portant le vocable "IN" se trouve sur le dessus.
- 5. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 et 2.



# TUYAU - REMPLISSAGE DU RESERVOIR

- Dépose et pose


19.40.19

Ce qui comprend l'ensemble chapeau de remplissage de carburant - dépose et pose 19,55.08

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Enlever la garniture du compartiment arrière. 76.13.20.
- 3. Desserrer le collier inférieur fixant le tuyau au réservoir.
- 4. Retirer l'ensemble chapeau de remplissage et le tuyau.
- Desserrer le collier de tuyau et enlever le tuyau de l'ensemble de remplissage.

- Monter le tuyau de remplissage à l'ensemble de remplissage, puis serrer les colliers.
- Monter l'ensemble de remplissage et les tuyaux au réservoir, puis fixer avec le collier inférieur.
- 8. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 et 2.




#### POMPE A CARBURANT

- Nettoyage du filtre

19,45,05

- 1. Enlever la vis de fixation du dôme.
- 2. Retirer le dôme.
- 3. Enlever l'anneau d'étanchéité.
- 4. Sortir la crépine.
- 5. Enlever les sédiments qui se sont déposés dans le dôme.
- 6. Nettoyer et examiner la crépine, puis la remonter.
- 7. Monter un anneau d'échanchéité neuf si nécessaire.
- Mettre le dome et le fixer à l'aide de la vis et d'une rondelle neuve.



#### POMPE A CARBURANT


- Dépose et pose

19.45.08

# Dépose

- Déconnecter le tuyau du raccord réservoir à carburant/ admission de la pompe.
- 2. Déconnecter le tuyau de sortie de la pompe,
- 3. Enlever les écrous fixant la pompe au bloc cylindres.
- 4. Déposer la pompe,
- 5. Enlever le joint.

- Nettoyer les faces correspondantes de la pompe et du bloc cylindres.
- 7. Monter un joint neuf.
- Monter la pompe tout en s'assurant que le bras de fonctionnement chevauche la partie supérieure de la came.
- Mettre et serrer les écrous de fixation ainsi que les rondelles Grower.
- Monter les canalisations de sortie et d'admission de carburant.



#### RESERVOIR A CARBURANT


- Dépose et pose

\_\_\_ 19.55.01

ATTENTION: Cette opération n'est à effectuer que dans un endroit où les risques d'incendie sont minimes.


## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Vider le réservoir à l'aide d'un syphon.
- Enlever le panneau de garniture arrière du coffre à bagages.
- 4. Enlever le tuyau de remplissage. 19.40.19.
- 5. Déconnecter les tuyaux anti-pollution du séparateur de vapeurs (modèles à convertisseurs catalytiques et noncatalytiques USA seulement).
- 6. Enlever le panneau de garniture arrière du coffre.
- Débrancher les connexions Lucar à l'unité émettrice du réservoir, puis noter les positions aux fins de remontage.
- 8. Déconnecter le tuyau de sortie de carburant de la partie supérieure du réservoir.
- Enlever les cinq boulons ainsi que les rondelles ordinaires fixant le réservoir à la carrosserie.
- 10. Retirer le réservoir à carburant.



#### Pose

 Procéder dans l'ordre inverse des opérations décrites aux instructions 1 à 10.



# OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Réfrigérant - vidange et remplissage	26.10.01
Système de refroidissement - essai sous pression	26.10.07
Ventilateur - dépose et pose	26.25.06
Courroie de ventilateur - dépose et pose	26.20.07
Tuyaux flexibles - dépose et pose	
- culasse à clapet d'appareil de chauffage	26.30.39
-tuyau entre appareil de chauffage et pompe à eau	26.30.18
- clapet d'appareil de chauffage à appareil de chauffage	80.25.10
-tuyau entre collecteur d'admission et pompe à eau 🥖	80.25.09
-durit supérieure de radiateur	26.30.01
-dunit inférieure de radiateur	26.30.07
-thermostat à collecteur d'admission	26.30.46
Radiateur - dépose et pose	26.40.01
Thermostat - dépose et pose	26.45.01
-essai	26.45.09
Accouplement visqueux ~ dépose et pose	26.25.19
Pompe à eau - dépose et pose	26.50.01
Logement de pompe à eau - dépose et pose	26.50.03

#### REFRIGERANT

#### - Vidange et remplissage

26.10.01


#### Vidange


Attention: Cette opération ne doit être effectuée que lorsque le réfrigérant du moteur est froid ou tiède.


- 1. Mettre la commande d'appareil de chauffage sur la position HOT (TRES CHAUD).
- 2. Oter le bouchon de radiateur.
- 3. Déconnecter la durit inférieure du radiateur.
- 4. Oter le bouchon de vidange du bloc-cylindres.
- 5. Laisser le réfrigérant sortir.


# Remplissage

- 6. Poser la durit inférieure de radiateur.
- Poser le bouchon de vidange de bloc-cylindres, en utilisant une rondelle d'étanchéité neuve.
- Remplir le radiateur d'eau propre ou avec le mélange d'antigel d'une marque recommandée et de la concentration voulue. Voir Section 09.
- Poser le chapeau de radiateur et faire tourner le moteur pendant environ 2 minutes.
- Arrêter le moteur, ôter le chapeau de radiateur et faire l'appoint, le cas échéant, jusqu'à la base du goulot de rémplissage et remettre le chapeau.
- Faire l'appoint de la bouteille de dilatation jusqu'à ce que celle-ci soit à moitié pleine.












- Essai sous pression

26.10.07


## Chapeau de radiateur

- Rincer le chapeau de remplissage de radiateur avec de l'eau propre.
- Lorsqu'il est encore mouillé, poser le chapeau sur l'appareil d'essai sous pression.
- 3. Pomper pour augmenter la pression jusqu'à ce que l'aiguille du cadran ne monte plus. Mettre le chapeau de remplissage au rebut s'il ne donne pas, et s'il ne maintient pas, une pression inférieure de 0,006 kg/cm² (1 lb in²) au chiffre estampillé sur le chapeau pendant une période d'au moins 10 secondes sans qu'il soit nécessaire de pomper davantage.



#### Radiateur

- 4. Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il soit chaud.
- 5. Oter le chapeau de remplissage de radiateur.
- 6. Faire l'appoint du système de refroidissement, s'il y a lieu.
- 7. Monter l'appareil d'essai sous pression sur le radiateur.
- 8. Pomper jusqu'à une pression de 0,78 kg/cm<sup>2</sup> (13 psi).
- Vérifier que la pression se maintient pendant environ 10 secondes sans qu'il soit nécessaire de pomper davantage.
- Vérifier s'il n'y a pas de fuites pendant que le système est sous pression.
- 11. Si la pression tombe rapidement avant que les 10 secondes ne se soient écoulées et que l'on ne remarque pas de fuites apparentes, il est possible qu'il existe une fuite à l'intérieur du système.



# COURROIE DE VENTILATEUR (SPECIFICATIONS DU ROYAUME-UNI ET DU CONTINENT)

- Dépose et pose


26,20,07

#### Depose

- Desserrer le boulon de pivotement et l'écrou qui se trouve sur le dessus de l'alternateur.
- Desserrer le boulon fixant l'alternateur à la plaque de réglage.
- Desserrer le boulon fixant la plaque de réglage au logement de pompe à eau.
- Faire pivoter l'alternateur vers le moteur pour éliminer la tension de la courroie de ventilateur.
- 5. Détacher la courroie de ventilateur des poulies d'alternateurs, de pompe à eau et de vilebrequin.

#### Pose

- Placer la courroie de ventilateur sur les poulies de vilebrequin, de pompe à eau et d'alternateur.
- 7. Régler la tension de courrole de ventilateur. 86.10.05.



# COURROIE DE VENTILATEUR (SPECIFICATIONS DES MODELES AVEC CONVERTISSEUR CATALYTIQUE ET NON CATALYTIQUE)


- Dépose et pose

26.20.07

#### Dépose

- 1. Déposer la courroie d'entraînement de pompe à air 17.25.15.
- 2. Desserrer le boulon de pivotement d'alternateur.
- Desserrer le boulon fixant la plaque de réglage au logement de pompe à eau.
- Desserrer le boulon fixant l'alternateur à la plaque de réglage.
- Faire pivoter l'alternateur vers le moteur pour éliminer la tension de la courroic.
- Oter la courroie de ventilateur des poulies d'alternateur, de pompe à eau et de vilébrequin.

- 7. Placer la courroie de ventilateur sur les poulies de vilebrequin, de pompe à eau et d'alternateur.
- 8. Régler la courroie de ventilateur. 86.10.05
- 9. Poser la courroie d'entraînement de pompe à air. 17.25.15.
- 10. Régler la courroie d'entraînement de pompe à air 17.25.13.



# PALES DE VENTILATEUR

- Dépose et pose


26.25.06


#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Vidanger le système de refroidissement. 26.10.01.
- Déposer l'ensemble logement de pompe à eau au complet avec la pompe à eau et les pales de ventilateur. 26.50.03
- 4. Déposer les quatre écrous et boulons fixant les pales de ventilateur à l'accouplement visqueux. (Spécifications des modèles à convertisseur catalytique et non catalytique destinés aux U.S.A.), et déposer les pales de ventilateur.
- Déposer les quatre boulons fixant les pales de ventilateur à la poulie de pompe à eau et déposer les pales de ventilateur. (Spécifications du Royaume-Uni et du continent).

# Pose

 Faire le contraire des instructions I à 5 en procédant dans l'ordre inverse.







ACCOUPLEMENT VISQUEUX (SPECIFICATIONS DES MODELES CONVERTISSEUR CATALYTIQUE ET NON CATALYTIQUE DESTINES AUX U.S.A.)

- Dépose et pose

26.25.19

# Dépose

- 1. Déposer l'ensemble logement de pompe à eau au complet avec les pales de ventilateur. 26.50.03.
- 2. Déposer les pales de ventilateur selon l'instruction 4. 26,25,06.
- 3. Extraire l'accouplement visqueux à la presse hors de la poulie de pompe à eau.
- 4. Déposer l'anneau de tolérance.

#### Pose

- 5. Poser un anneau de tolérance neuf sur l'arbre de pompe
- 6. Comprimer l'anneau de tolérance avec les doigts tout en plaçant l'accouplement visqueux sur l'arbre.
- 7. Emmancher l'ensemble d'équerre sur l'arbre à la presse tout en maintenant l'anneau de tolérance comprimé.
- 8. Poser les pales de ventilateur.
- 9. Poser l'ensemble logement de pompe à eau. 26.50.03.

# **FLEXIBLES**

# - Dépose et pose


ATTENTION : Il ne faut effectuer les opérations suivantes que lorsque le réfrigérant est froid ou tiède.


Culasse à clapet d'appareil de chauffage	: 26.30.39
Tuyau entre appareil de chauffage et pompe à eau	26.30.18
Clapet d'appareil de chauffage à appareil de chauffage	26.30.40
Flexible de retour entre collecteur d'ad- mission et pompe à eau	26.30.17
Durit inférieure de radiateur	26.30.07
Durit supérieure de radiateur	26.30.01
Thermostat à collecteur d'admission	26.30.46
Dépose	

- 1. Vidanger le système de refroidissement. 26.10.01
- 2. Desserrer les colliers de flexible.
- 3. Déposer le flexible.


#### Pose

4. Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procédant dans l'ordre inverse.





Spécifications du Royaume Uni.et du Continent.



Spécifications des modèles à convertisseur non catalytique destinés aux U.S.A.

#### RADIATEUR

- Dépose et pose


26.40.01


# Dépose

- 1. Débrancher la batterie
- 2. Vidanger le système de refroidissement. 26.10.01.
- 3. Déconnecter la durit supérieure au boîtier de thermos-
- 4. Déconnecter la durit inférieure au logement de pompe à
- 5. Déconnecter le tuyau de trop-plein du radiateur.
- Déconnecter les flexibles de contrôle d'émission et d'évaporation des tuyaux (spécifications des modèles à convertisseur catalytique et non catalytique destinés aux U.S.A.).
- Déposer les quatre écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires (deux de chaque côté) fixant le radiateur sur son support.
- Retirer le bloc radiateur à la verticale au complet avec les supports latéraux.
- 9. Déposer les supports latéraux du bloc radiateur.

#### Pose

10. Faire le contraire des instructions 1 à 9 en procédant dans l'ordre inverse et en veillant à ce que le système de refroissement soit rempli - 26.10.01 - avant que l'on ne branche la batterie.





#### THERMOSTAT

- Dépose et pose --

26.45.01


#### Dépose

ATTENTION: Il ne faut effectuer cette opération que lorsque le réfrigérant du moteur est froid ou tiède.

- Vidanger partiellement le radiateur. 26.10.01. Laisser s'écouler une quantité suffisante de réfrigérant dans un réciplent propre et approprié, de manière à pouvoir le réutiliser.
- 2. Reposer la durit inférieure.
- 3. Déposer les deux boulons et rondelles Grower fixant le coude de thermostat au logement de pompe à eau.
- 4. Dégager le coude.
- 5. Dégager le thermostat.

#### Pose

- Nettoyer les faces de contact du coude et du logement de pompe à eau.
- 7. Introduire le thermostat dans son boitier.
- En utilisant un joint d'étanchéité neuf, poser le coude, en serrant les boulons de retenue et les rondelles Grower uniformément au couple correct - Voir Section 06.
- 9. Faire l'appoint du radiateur et poser le chapeau.




#### **THERMOSTAT**

- Essai

26,45.09

- 1. Déposer le thermostat. 26.45.01.
- 2. Noter la température estampillée sur le thermostat qui est la température à laquelle il doit être complètement ouvert
- 3. Placer le thermostat et un thermomètre Celsius dans un vase à filtration chaude de laboratoire à demi rempli d'eau. Faire chauffer l'eau et noter la température à laquelle le thermostat s'ouvre.
- Reposer ou remplacer le thermostat selon le cas. 26.45.01.





#### POMPE A EAU

- Dépose et pose


26.50.01

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer l'ensemble logement de pompe à eau au complet avec les pales de ventilateur, 26,50,03.
- Déposer les pales de ventilateur, instruction 4 ou 5, selon les spécifications. 26.25.06.
- 4. Déposer les trois écrous fixant la pompe à eau au logement de pompe à eau.
- Retirer la pompe à eau (au complet avec l'accouplement visqueux - spécifications à convertisseur catalytique et non catalytique).
- 6. Déposer l'accouplement visqueux. 26.25.19.

#### Pose

- Poser l'accouplement visqueux. 26.25.19 (spécifications des modèles à convertisseur catalyque et non catalytique destinés aux U.S.A.).
- Nettoyer les faces de contact de la pompe à eau et du logement et poser un joint d'étanchéité neuf, poser la pompe à eau en la fixant à l'aide des trois écrous et rondelles Grower.
- Poser les pales de ventilateur, en faisant le contraire de l'instruction 4.
- Nettoyer les faces de contact de culasse et de logement de pompe à eau et en utilisant un joint d'étanchéité neuf, poser le logement de pompe à eau. 26.50.03.
- Faire le plein du système de refroidissement avant de brancher la batterie.



# ENSEMBLE LOGEMENT DE POMPE A EAU


- Dépose et pose.

26.50.03

## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Vidanger le système de refroidissement,
- 3. Débrancher la durit supérieure au boîtier de thermostat.
- 4. Déconnecter la durit inférieure au logement de pompe à
- Déconnecter le fil de thermocontact du thermomètre à eau.
- 6. Déconnecter le flexible allant du logement de pompe à eau au collecteur d'admission.

..




- Déconnecter le tuyau à dépression allant du collecteur de vapeur avant au distributeur (spécifications des modèles à convertisseur catalytique et non catalytique destinés aux U.S.A.).
- Déconnecter le tuyau au raccord avec le logement de pompe à eau.
- Déposer les trois boulons de fixation du logement de pompe à eau sur la culasse.
- Retirer le logement de pompe à eau au complet avec la pompe à eau, le bostier de thermostat et le ventilateur.


#### Pose


- Nettoyer les faces de contact du logement de pompe à cau et du bloc-cylindres.
- 12. En utilisant un joint d'étanchéité neuf, poser l'ensemble logement de pompe à eau sur la culasse et serrer uniformément les trois boulons de retenue.
- Faire le contraire des instructions 1 à 8 en procédant dans l'ordre inverse.


REMARQUE. Illustration A : spécifications du Royaume-Uni et du continent.

Illustration B: spécifications des modèles à convertisseur catalytique et non catalytique destinés aux U.S.A.









# COLLECTEUR/TUBULURE ET SYSTEME D'ECHAPPEMENT - OPERATIONS

Gamiture de Hasque de tu	yau de descente – de	pos	e et	pos	-	34			а	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	30.10.20
Collecteur d'échappement	: — dépose et pose .	•	. ,	J.		۲	ú	P	•		-							÷		30.15.10
Système d'échappement																				
	<ul> <li>complet – dépo</li> </ul>	se e	t po	SØ.				-81	æ											30.10.01
	- description																			
Tuyau avant — dépose e	t pose		.	d	ľ	١				٠.		•					•			30.10.09
Tubulure d'admission — d	ćpose et pose			4	4	C											•			30.15.02
Tuyau intermédiaíre — dé	pose et pose . 🏑 .	¥																		30.10.11
Joint de collecteur/tubult	re – dépose et pose	Œ																		30.15.15
Sangles de montage — dép	ose et pose 🔪	9													٠					30.20.07
Tuyau arrière et silencieu	c – dépose et pose .	ø																		30.10.22

#### TUYAU AVANT

- Dépose et pose


30.10.09

#### Dépose

- Système en deux parties. Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le montage central de système d'échappement.
- Dégager le tuyau avant du silencieux (système en deux parties) ou le tuyau intermédiaire (système en trois parties).
- Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le montage avant de la boîte de vitesses.
- 4. Enlever les écrous et les rondelles fixant le tuyau avant au collecteur d'échappement.
- 5. Véhicules destinés au Marché des Etats-Unis. Déconnecter le tuyau anti-pollution du tuyau avant.
- 6. Tirer sur le tuyau avant pour le dégager du collecteur et enlever la garniture du flasque de tuyau de descente.
- Retirer le tuyau avant du silencieux (système en deux parties) ou le tuyau intermédiaire (système en trois parties.)

#### Pose

- 8. Procéder dans l'ordre inverse des opérations I à 7, en notant :
  - Monter une garniture neuve de flasque du tuyau de descente.
  - Vérifier l'alignement du système d'échappement 30.10.30 avant de serrer les boulons de bridage et de montage.
- Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement.



#### TUYAU INTERMEDIAIRE

- Dépose et pose

30 10 1)

Ne s'applique pas aux voitures destinées au Marché des Etats-Unis non dotées d'un système anti-pollution à catalyseur.

#### Dépose

- 1. Déposer l'ensemble silencieux. 30.10.22.
- 2. Dégager le tuyau avant du tuyau intermédiaire.
- Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le montage avant de la boîte de vitesses.
- Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le système d'échappement du montage central.
- 5. Retirer le tuyau intermédiaire du tuyau avant.

#### Pose

- Procéder dans l'ordre inverse des opérations 1 à 5, mais ne pas trop serrer les boulons de bridage et de montage.
- Vérifier l'alignement du système d'échappement 30.10.30 avant le serrage des bridages et des boulons de montage.
- Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement.



- 32

### TUYAU ARRIERE ET SILENCIEUX

# - Dépose et pose


30.10.22

# Dépose

- Dégager le collier retenant l'ensemble silencieux au tuyau avant (système en deux parties) ou au tuyau intermédiaire (système en trois parties).
- Enlever deux boulons, écrous et plaques de bridage retenant le silencieux aux sangles de soutien arrière, tout en notant la position des plaques de bridage en vue d'un réassemblage correct.
- 3. Enlever l'ensemble silencieux de la voiture.

#### Pose

- 4. Aligner et faire glisser l'ensemble silencieux sur le tuyau avant/intermédiaire.
- Remettre les deux boulons, écrous, rondelles et plaques de bridage.
- 6. Serrer le collier de jointage.
- 7. Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement.



# GARNITURE DE FLASQUE DE TUYAU DE DESCENTE


#### Dépose et pose

30.10.26

# Dépose

- 1. Enlever les écrous et les rondelles retenant le tuyau avant au collecteur d'échappement.
- Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le montage avant de la boite de vitesses.
- 3. Véhicules destinés au Marché des Etats-Unis. Déconnecter le tuyau dit anti-pollution du tuyau avant.
- 4. Tirer le tuyau avant vers le bas et enlever la garniture de flasque.

- 5. Procéder dans l'ordre înverse des opérations 1 à 4.
- Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuîtes de gaz d'échappement:



#### ALIGNEMENT DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT

Vérification et réglage

30.10.30

REMARQUE: Cette opération ne s'impose que si l'on entend que:

- Le système d'échappement touche la carrosserie et/ou
- b. Les éléments du système d'échappement ne sont pas positionnés l'un par rapport à l'autre, que les montages se trouvent sous tension et occasionnent des vibrations de carrosserie.

#### Vérification

 S'assurer que tous les tuyaux et le silencieux ont un dégagement suffisant pour ce qui est de la carrosserie.

#### Réglage

Là où cela s'impose, aligner de nouveau le système d'échappement :

- Desserrer tous les boulons de bridage et de montage, aligner de nouveau le système selon besoin, puis serrer les boulons.
- 3. Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement.

#### COLLECTEUR/TUBULURE

TUBULURE D'ADMISSION - Dépose et pose

30.15.02

\* Opérations I à 31 incluse

COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT - Dépose et pose 30.15.10

\* Opérations 1 à 15 et 17 à 31 à l'exception du No.18.

# JOINT DE COLLECTEUR/TUBULURE — Dépose et pose 30.15.15

- \* Opérations 1 à 6, 8, 10 à 12 et 17, 21 à 26, 29 à 31,
- Ne s'applique pas aux voitures destinées au Marché des Etats-Unis dotées d'un système anti-pollution à catalyseur.
   Pour ces véhicules se reporter aux rubriques séparées ci-dessous.


# Dépose

- 1. Débrancher la batterie
- 2. Vider partiellement le système de refroidissement 26.10.01
- 3. Déposer l'épurateur d'air

19.10.01

- 4. Déconnecter les tuyaux d'eau de la tubulure d'admission.
- Déconnecter le tuyau d'alimentation, le câble de l'accélérateur et le câble du starter du (des) carburateur(s).
- Vénicules destinés au Marché des Etats-Unis, Déconnecter la tuyauterie du système anti-pollution de la tubulure d'admission et détacher les tuyaux du sommet du carburateur.
- Enlever les écrous et les rondelles fixant le tuyau avant d'échappement au collecteur d'échappement.
- Enlever un boulon, l'écrou et la rondelle pour dégager le montage avant du système d'échappement de la boîte de vitesses.

A suivre





- Tirer sur le tuyau avant pour le dégager du collecteur et enlever la garniture de flasque de tuyau de descente.
- Enlever les huit écrous et rondelles, ainsi que les six brides fixant l'ensemble collecteur d'échappement/ tubulure d'admission à la culasse.
- Retirer l'ensemble collecteur d'échappement/tubulure d'admission avec le (les) carburateur(s) de la culasse.
- Enlever et mettre le joint de collecteur/tubulure au rebut.


#### L'ensemble collecteur/tubulure étant sur l'établi

- De dessous l'ensemble, enlever les deux boulons ou un écrou et une rondelle fixant la tubulure d'admission au collecteur d'échappement.
- 14. Véhicules destinés au Marché des Etats-Unis. Enlever la soupape de recirculation des gaz d'échappement et les raccords de collecteur/tubulure.
- Séparer la tubulure d'admission du collecteur d'échappement.
- Enlever le (lcs) carburateur(s) de la tubulure d'admission deux écrous et rondelies.

#### Pose

- Nettoyer les faces de joint sur les collecteur/tubulure, le (les) carburateur(s) et la culasse.
- Monter le (les) carburateur(s) à la tubulure d'admission, remplacer le (les) joint(s) si nécessaire.
- Assembler la tubulure d'admission au collecteur d'échappement, mettre la rondelle et l'écrou ou les deux boulons, mais ne pas serrer.
- Véhicules destinés au Marché des Etats-Unis. Monter la soupape de recirculation des gaz d'échappement et les raccords au collecteur/tubulure.
- Monter un joint de collecteur neuf et s'assurer que les chevilles de positionnement sont placées correctament,
- 22. Positionner le collecteur d'échappement et la tubulure d'admission sur les goujons et chevilles de la culasse.
- 23. Mettre, mais ne pas serrer, les deux écrous et les rondelles fixant les extrémités du collecteur d'échappement à la culasse.
  REMARQUE: Le support de tuyan d'eau est fixé à l'écrou arrière.
- 24. Mettre, ne pas serrer, les deux brides, rondelles et écrous fixant le bas des flasques de collecteur/tubulure à la culasse. REMARQUE: Sur certains modèles, on met deux brides plus longues à cet endroit.
- 25. Mettre, mais ne pas serrer, les quatres brides, rondelles ct écrous fixant le haut des brides de collecteur/tubulure à la culasse.
  REMARQUE: Sur les voitures destinées au Marché des Etats-Unis, le support de l'anti-retour de flamme est fixé par l'écrou avant.

A suivre



# COLLECTEUR/TUBULURE ET SYSTEME D'ECHAPPEMENT

- Lorsque les brides sont correctement positionnées, serrer uniformément les huit écrous de collecteur/tubulure.
- 27. Serrer les deux boulons ou un écrou fixant la tubulure d'admission au collecteur d'échappement.
- Monter le tuyau avant au collecteur d'échappement en se servant d'une garniture neuve de flasque de tuyau de descente.
- Mettre le boulon, l'écrou et la rondelle fixant le système d'échappement à la boîte de vitesses.
- 30. Procéder dans l'ordre inverse des opérations 1 à 6.
- 31. Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement et d'eau.

# VEHICULES DESTINES AU MARCHE DES ETATS-UNIS DOTES D'UN SYSTEME ANTI-POLLUTION A CATALYSEUR

#### Dépose

- 1. Déposer la culasse du moteur 12,29,10
- Déposer l'ensemble collecteur/tubulure de la culasse et démonter les collecteurs/tubulures se reportant aux opérations 1 à 16 ci-dessus.

#### Pose

- Réassembler les collecteurs/tubulures et monter l'ensemble à la culasse se reportant aux opérations 17 à 27 ci-dessus.
- 4. Monter la culasse au moteur, 12,29,10
- Mettre le moteur en marche et s'assurer qu'il ne se produit pas de fuites de gaz d'échappement ni de fuites d'eau.

### SANGLES DE MONTAGE

Dépose et pose

30.20.07

Les sangles de montage de système d'échappement sont retenues à l'une et l'autre extrémité par une fixation à boulon.



# OPERATIONS RELATIVES A L'EMBRAYAGE

Ensemble embrayage		- 6	14	ø	v	•	¢	33.10.01
Système hydraulique - purge		احر	u		ũ,	ρ		33.15.01
Tuyau de liquide - dépose et pose	//	٥.	æ		ď			33.15.09
Maître-cylindre - dépose et pose		20	и.	Л				33.20.01
Maître-cylindre - révision	<i>~</i>		A					33.20.07
Ensemble de butée de débrayage - dépose et pose	<i>- 18</i>							33.25.12
Ensemble de butée de débrayage - révision								33.25.17
Pédale d'embrayage - dépose et pose	,							33.30.02
Pédale d'embrayage - révision		٠.						33.30.06
Ressort de rappel de pédale d'embrayage	w.							33,30,03
Cylindre auxiliaire - dépose et pose								
Cylindre auxiliaire - révision								33,35.07

#### ENSEMBLE EMBRAYAGE

Dépose et pose


33,10,01

#### Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses. 37,20,01
- En travaillant à partir de l'intérieur de la voiture, déposer six vis Allen fixant l'embrayage au volant moteur à l'aide de la clé Allen 3/16 pouce sur plats -
- Déposer le disque mené d'embrayage et le plateau de pression.

#### Pose

- Avec le bossage le plus long du moyeu cannelé dirigé vers la boîte de vitesses, présenter le disque mené au volant moteur.
- Centrer le disque mené avec la bague située à l'arrière du vilebrequin.
- Introduire les six vis Allen qui fixent l'embrayage au volant moteur.
- S'assurer que le plateau de pression se positionne correctement sur les chevilles situées sur le volant moteur.
- Serrer les six vis Allen qui fixent le plateau de pression au volant moteur.
- 9. Reposer la boîte de vitesses. 37.20.01.



### SYSTEME HYDRAULIQUE


#### - Opération de purge

33.15.01

- S'assurer que l'appoint du réservoir a été fait de sorte que le niveau solt à 1/4 pouce du bord.
- 2. Déposer le couvercle de la boîte de vitesses, 76.25.07.
- 3. Essuyer le têton de purge pour qu'il soit propre.
- Fixer un morceau de tube de faible alésage au têton et laisser tremper dans un récipient rempli partiellement de liquide hydraulique.
- Dévisser le têton de purge d'un tour complet.

REMARQUE: Pendant l'opération de purge, il faut faire attention à ne pas laisser le réservoir se vider, car il en résulterait que l'air serait aspiré à l'intérieur du système. S'assurer que le liquide qu'on utilise est propre ou dépouvu de bulles d'air.

- Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et la laisserrevenir d'elle-même.
- Répéter l'opération en observant une légère pause entre chaque pression sur la pédale.
- 8. Examiner l'état du liquide qui sort du tube.
- Lorsque ce liquide ne contient plus de bulles, maintenir la pédale enfoncée.
- 10.Serrer à fond la vis du têton du purge.
- 11. Enlever le tube du cylindre auxiliaire.
- 12.Reposer le couvercle de boîte de vitesses. 76.25.07.



# TUYAU DE LIQUIDE

- Dépose et pose

33.15.09

#### Dépose

- 1. Faire la vidange du système hydraulique.
- 2. Dévisser le tuyau hors du cylindre auxiliaire.
- 3. Dévisser le tuyau hors du maître-cylindre.
- 4. Déposer le tuyau hors du véhicule.

#### Pose

- Placer le nouveau tuyau dans la position approximative qu'il occupera dans la voiture.
- 6. Visser le tuyau dans le maître-cylindre.
- 7. Visser le tuyau dans le cylindre auxiliaire.
- Faire l'appoint du maître-cylindre avec du liquide de frein neuf.
- 9. Purger le système hydraulique. 33.15.01.

# MAITRE-CYLINDRE


- Dépose et pose

33.20.01

#### Dépose

- 1. Vidanger le système hydraulique.
- Déconnecter le tuyau de liquide au maître-cylindre et obturer les extrêmités ouvertes.
- Soulever le protecteur de caoutchouc, enlever la goupille fendue et la clavette du haut de la pédale.
- Déposer deux boulons fixant le maître-cylindre au support.
- 5. Déposer le maître-cylindre hors de la voiture.

- Tenir le maître-cylindre à la position voulue dans le compartiment moteur.
- Remplacer deux boulons fixant le maître-cylindre au support et les poser.
- Reposer la clavette, replacer la goupille fendue et remonter le protecteur.
- 9. Connecter le tuyau de liquide au maître-cylindre.
- 10. Purger le système. 33.15.01.






#### MAITRE-CYLINDRE

#### - Révision

#### 33.20.07

- 1. Vider le réservoir de liquide.
- 2. Déposer le maître-cylindre hors de la voiture, 33.20.01.
- 3. Faire glisser le caoutchouc le long de la tige-poussoir.
- Déposer le circlips qui se trouve à l'extrémité du maître-cylindre et retirer la tige-poussoir et la rondelle.
- Retirer l'ensemble ressort de piston et joint hors du maître-cylindre. Pour faciliter l'extraction, on peut placer une conduite d'air comprimé au raccord de sortie du liquide.
- 6. Redresser la patte de retenue du dé de ressort et déposer le dé et le ressort hors du piston.
- Dégager la tige de soupape hors de la fente en forme de trou de serrure de dé.
- Faire glisser l'entretoise de joint de soupape le long de la tige de soupape.
- Déposer le joint de soupape hors de la tige de soupape et poser un joint neuf.
- Assembler l'entretoise, le ressort et le dé sur la tige de soupape.
- 11. Déposer le joint d'étanchéité du piston et poser un joint neuf (avec le bord à lèvres vers le ressort).
- Engager le dé de ressort sur le piston et appuyer avec soin sur la patte de retenue du dé.
- Lubrifier l'alésage du maître-cylindre à l'aide de liquide de frein propre et introduire l'ensemble joint, ressort et piston.
- 14. Poser un caoutchouc neuf sur la tige-poussoir.
- Poser la tige-poussoir et la rondelle sur le maître-cylindre et fixer au moyen du circlips.
- Faire glisser le caoutchouc à la position voulue sur le maître-cylindre.
- 17. Remonter le maître-cylindre sur la voiture. 33.20.01.
- 18. Purger le cylindre.



# ENSEMBLE DE BUTEE DE DEBRAYAGE

- Dépose et pose


33.25.12


## Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses. 37,20,01.
- 2. Chasser la goupille du carter d'embrayage.
- 3. Enlever le levier de fonctionnement du carter.
- 4. Faire pression sur la goupille Mills pour l'extraire et dégager le manchon de butée en enlevant les bouchons.
- 5. Retirer la butée du manchon.

#### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.






# ENSEMBLE DE BUTEE DE DEBRAYAGE

- Révision

33.25.17

- I. Déposer la boîte de vitesses. 37.20.01.
- 2. Déposer l'ensemble de levier de fonctionnement.
- 3. Déposer le manchon de butée.
- 4. Déposer la butée.
- 5. Remplacer le manchon de butée.
- 6. Remplacer la butée.
- 7. Graisser la butée et le manchon.
- 8. Remplacer le levier de fonctionnement et le poser.
- 9. Remonter la boîte de vitesses. 37.20.01.



MT2865



#### PEDALE D'EMBRAYAGE

#### - Dépose et pose

#### 33.30.02

# Dépose

- Déposer la goupille fendue, la rondelle et l'axe de chape.
- 2. Déposer le ressort de rappel.
- Déposer les huit boulons fixant le support de pédale d'embrayage à la carrosserie.
- 4. Déposer le support et la pédale hors de la voiture.
- 5. Enlever un circlips de la goupille de pivot.
- Pousser la goupille de pivot pour la dégager de la pédale.
- 7. Pousser la bague pour la faire sortir de la pédale.
- 8. Enlever la pédale du support.

#### Pose

- 9. Positionner à nouveau la pédale dans le support.
- 10. Pousser la bague à travers la pédale.
- Pousser la goupille de pivot lubrifiée à travers la bague.
- Remonter le circlips et s'assurer qu'il est correctement positionné dans la rainure.
- 13. Positionner à nouveau le support dans la voiture.
- 14. Remettre les huit vis en place et serrer.
- 15. Remonter la chape et la rondelle.
- 16. Remplacer la goupille fendue et la remonter.
- 17. Remonter le ressort de rappel.

# RESSORT DE RAPPEL DE PEDALE D'EMBRAYAGE

- Dépose et pose

33,30,03

#### Dépose

- Faire levier sur le ressort pour le faire sortir du trou de la pédale.
- 2. Déposer le ressort du support.

#### Pose


- 3. Monter un nouveau ressort de rappel sur le support.
- Etirer le ressort et le positionner à travers le trou dans la pédale.

# PEDALE D'EMBRAYAGE

# - Révision

33.30.09

- 1. Déposer la pédale d'embrayage. 33.30.02.
- 2. Enlever la bague de la pédale.
- 3. Enlever les caoutchoucs de pédale.
- 4. Monter de nouvelles bagues et lubrifier.
- 5, / Remplacer le caoutchouc de pédale et le monter.
- 6. Remonter la pédale d'embrayage. 33.30.02.



### CYLINDRE AUXILIAIRE

- Dépose et pose


33.35.01

### Dépose

- I. Vider le système d'embrayage.
- Déconnecter le tuyau hydraulique et le dégager du cylindre.auxiliaire.
- Déposer le boulon de positionnement, l'écrou et la rondelle.
- 4. Dégager le cylindre auxiliaire hors du carter.

### Pose

- 5. Centrer la tige-poussoir dans le carter.
- 6. Pousser le cylindre auxiliaire dans le carter.
- 7. Faire coıncider la cannelure avec le trou et placer le boulon à travers le trou et serrer l'écrou.
- 8. Mettre à la place voulue le tuyau hydraulique et scrrer l'écrou dans le cylindre auxiliaire.
- 9. Purger le système. 35,15,01.




### CYLINDRE AUXILIAIRE

- Révision

33.35.07

- 1. Déposer le cylindre auxiliaire de la voiture. 33.35.01.
- 2. Déposer l'arrêtoir de cache-poussière.
- 3. Déposer le cache-poussière.
- 4. Déposer le circlips.
- 5. Déposer le plongeur.
- 6. Déposer le joint d'étanchéité.
- 7. Déposer le ressort.
- 8. Poser le nouveau joint d'étanchéité, le circlips de ressort, le cache-poussière et l'arrêtoir et lubrifier.
- 9. Reposer le cylindre auxiliaire dans la voiture, 33.35.01





## OPERATIONS RELATIVES A LA BOITE DE VITESSES A COULISSEAU UNIQUE

Carter d'embrayage - dépose et pose	: :	:	:		:	:		l	١	ì	Ŕ	ľ	37.12.07 37.10.01
Arbre primaire						J.	r	٦	Л				
- roulement - dépose et pose						_/		м	11		all		37.20.17
- joint d'huile - dépose et pose					1.0		. 4			W	æ		37,23,04
- dépose et pose					4		N.T			m			37.20.16
•					1		w.	C,	ы				
Changement de vitesse					в.,		1.4	7					
-levier - dépose et pose				e.	N			л					37.16.04
- levier - joint anti-courants d'air - dépose et pose tige - joint d'huile - dépose et pose						Γ.							37.16.05
- tige - joint d'huile - dépose et pose			1	- 10	т						-		37.23.10
- mécanisme et carter de sélecteur - dépose et pose			0.	-51		C/I			•		•	Ĭ	37.16.37
- sélecteurs - dépose et pose		•	r.	м		ж		•	•	•	•	•	
solocidata dopose or pose		~	м		1			•	•	•	•	•	5,110.51
Ensemble boîte de vitesses	- 14	г.	10	е.	ø								
- révision	10	7.	æ	_									37,20,04
- dénoce et noce		- 4			•	•	• •		•	•	•	•	37.20.01
- depose et pose	11	m	w		•	•	•	•	•	•	•	•	37.20.01
Arbre de renvoi	м		ч										
- roulement - dépose et poss	w		- 41										37.20:22
- roulement - dépose et pose					•	•	•	•	•	•	•	•	37.20.19
* depose et pose		10			•	•	•	•	•	•	•	•	37.20.19
Cortar principal - dépose et pose		e											37,12,40
Carter principal - dépose et pose	10				•	•	*	•	•	•	•	•	37.20.26
Contant a atole secondarie - depose et pose					•	•	•	•	•	•	•	•	
Carter annexe arrière - dépose et pose		-	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	37.12.01
Joint d'huile arrière - dépose et pose		-	-		•	•		•	•	•	•	•	37.23.01
Compteur de vitesse													
- pignon d'entraînement													37.25.01
- pignon d'entraniement		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
- pignon mené de compteur de vitesse (boîte) - dépose et p	ose	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	٠	37.25.05
Ensemble synchroniscurs - dépose et pose													37.20.07
ratecutore synctromacuts - depose et pose													57.20.07

### FLASQUE D'ENTRAINEMENT

- Dépose et pose

37,10.01

Outils de service: S337 ou 18G 1205

### Dépose

- 1. Amener le véhicule sur un pont élévateur.
- 2. Déposer le couvercle de boîte de vitesses. 76.25.01.
- Déposer les trois vis fixant la plaque de couvercle d'arbre de transmission au tunnel de transmission.
- Déconnecter l'arbre de transmission du flasque d'entrainement de boîte de vitesses.
- 5. Soulever le pont élévateur Vidanger l'huile.
- Déconnecter le tuyau d'échappement du support de soutien sur la boîte de vitesses.
- Sur les véhicules où il est monté, déconnecter le câble de retenue de moteur du carter d'embrayage.
- Déposer les écrous, boulons et rondelles fixant le montage arrière de boîte de vitesses au châssis.
- 9. Positionner un cric de rampe sous le carter de boite de vitesses, et soulever pour donner suffisamment de dégagement entre l'arbre de transmission et le flasque d'entraînement de boite de vitesses. Il convient de prendre soin de ne pas faire porter le ventilateur sur le radiateur.
- 10. Abaisser le pont élévateur.
- Tout en se servant de l'outil S337 ou 18G 1205 pour empêcher la rotation du flasque d'entraînement, déposer l'écrou de fixation et la rondelle.
- 12. Retirer le flasque d'entraînement.


### Pose

13. Faire l'inverse des instructions de 1 à 12.

Sur les véhicules dotés d'un câble de retenue de moteur, remonter le câble au carter d'embrayage.

Desserrer le contre-écrou du support sur le châssis, et faire un réglage pour éliminer tout mou, mais ne pas augmenter la tension.

Serrer le contre-écrou pour assurer la fixation.



A37-O3I

### CARTER ANNEXE ARRIERE


- Dépose et pose

37.12.01


Outils de service: S337 ou 18G 1205

### Dépose


- Soulever la voiture sur un pont élévateur, vidanger l'huile de la boîte de vitesses, et mettre le bouchon de remplissage dans l'orifice de vidange.
- 2. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture. 37.20.01.




 Soutenir la boîte de vitesses dans un étau par le bouchon de remplissage, et déposer le contacteur de feu de recul.



- 4. Déposer le carter d'embrayage et le joint. 37.12.07. 5. Chasser avec soin la goupille creuse hors du coulisseau. 6. Déposer le pigon d'entraînement de compteur de vitesse. 7. Tout en se servant de l'outil S337 pour empêcher la rotation du flasque d'entraînement, déposer l'écrou de fixation et la rondelle. 8. Retirer le flasque d'entraînement.
- Déposer le couvercle supérieur de la boîte de vitesses, le joint, et la plaque de navette.
- Positionner le sélecteur à la position de marche arrière, et s'assurer que les goupilles du coulisseau sont bien dégagées de la navette d'interblocage et des fourchettes du sélecteur de vitesse.
- Déposer les boulons et rondelles Grower fixant le carter annexe arrière à la boîte de vitesses, puis déposer le support d'échappement de carter annexe arrière.
- 12. Déposer le carter annexe arrière de la boîte de vitesses. S'assurer que les goupilles du sélecteur ne portent pas sur d'autres éléments, et que l'arbre de renvoi n'est pas déplacé. Sortir la navette d'interblocage au moment où l'on retire le carter annexe arrière et le coulisseau.
- 13. Déposer le joint.
- 14. Enlever la rondelle d'entretoise de l'arbre secondaire.
- Enlever le joint d'huile et le roulement du carter annexe arrière.









### Pose

- S'assurer que les faces correspondantes de boîte de vitesses et de carter annexe arrière sont propres.
- Positionner un joint neuf sur l'arrière de la boîte de vitesses
- 18. Monter la rondelle d'entretoise à l'arbre secondaire.
- Présenter le carter annexe arrière à la boîte de vitesses, et guider le coulisseau en position, tout en se souvenant de monter la navette de sélecteur.
- Monter les boulons de fixation de carter annexe arrière, ainsi que les rondelles, le support d'échappement et le plateau de blocage.
- 21. Monter le roulement arrière et un joint d'huile neuf au carter annexe arrière.
  La lèvre du joint doit être montée de sorte à être orientée vers la boîte de vitesses.
  Une fois monté, le joint doit être à ras du carter.
- 22. Lubrifier le lèvre de joint et la surface de marche du flasque d'entraînement. Monter le flasque d'entraînement, la rondelle et l'écrou. Tout en se servant de l'outil \$337 pour empêcher la rotation du flasque, serrer l'écrou à un couple de 90 120 lbf ft (12,44 16,60 kgf m).
- Monter la goupille creuse à l'extrémité avant du coulisseau. Cette goupille doit être posifionnée centralement.
- Monter le pignon d'entraînement du compteur de vitesse. 37.25.05.
- 25. Poser le contacteur de feu de recul.
- Monter le carter d'embrayage, le joint, la fourchette de débrayage et le roulement, 37.12.07.
- Refaire le plein d'huile de la boite de vitesses en se servant de lubrifiant neuf. S'assurer que le bouchon de vidange est correctement serré.
- Monter la plaque de navette d'interblocage, le joint et le couvercle supérieur.
- 29. Monter la boîte de vitesses à la voiture. 37.20.01.





### **CARTER D'EMBRAYAGE**

- Dépose et pose


37.12.07

### Dépose.

- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture, 37.20.10.
- Retirer le levier de débrayage et la butée de débrayage. 33.25.12.
- Recouvrir d'une bande les cannelures de l'arbre primaire pour empêcher d'endommager le joint d'huile au moment où le carter d'embrayage est retiré.
- 4. Déposer les sept boulons et rondelles fixant le carter d'embrayage à la boîte de vitesses. A noter que le boulon inférieur est muni d'une rondelle de cuivre; tous les autres boulons sont munis de rondelles Grower.
- 5. Retirer le carter d'embrayage.

### Pose

- 6. Faire l'inverse des instructions 2 à 5.
- 7. Enlever la bande des cannelures de l'arbre primaire.
- 8. Remonter la boîte de vitesses à la voiture. 37.20.01.



### CARTER PRINCIPAL

### - Dépose et pose

37.12.40

Procéder comme à l'opération 37.20.04; sauf pour les instructions de 21 à 25, de 27 à 35, et l'instruction 38.

### LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE

- Dépose et pose

37.16.04

### Dépose

- Déposer le joint anti-courants d'air du levier de changement de vitesse, 37.16.05.
- 2. Déposer le chapeau à baionnette fixant le levier de changement de vitesse au carter annexe de boîte de vitesses, puis enlever le levier de changement de vitesse. On doit prendre soin de ne pas égarer le plongeur en nylon et le ressort anti-vibrations du pivot à rotule du levier de changement de vitesse sur les boîtes dotées d'un Overdrive. Faire passer les fils soigneusement par le levier.

### Pose

3. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.

### JOINT ANTI-COURANTS D'AIR DE LEVIER DE CHANGE-MENT DE VITESSE

- Dépose et pose


37.16.05


### Dépose

- 1. Déposer la poignée du levier de changement de vitesse.
- la. Sur les véhicules dotés d'un overdrive, faire levier pour enlever le chapeau/contacteur d'overdrive de la poignée de levier de chapgement de vitesse, et débrancher les conducteurs aliant au contacteur. Desserrer le contra-écrou, dévisser la bague de retenue, et déposer la poignée du levier de changement de vitesse.
- Déposer les panneaux de garniture de la boîte de vitesses/ tunnel de transmission.
- 3. Déposer la patte de support de tableau de bord. 76.46.09.
- Déposer le tapis de couvercle de la boîte de vitesses. 76.49.01.
- Déposer quatre vis fixant le joint anti-courants d'air au couvercle de boîte de vitesses.
- Déposer le joint anti-courants d'air.


### Pose

7. Faire l'inverse des instructions de l' à 6.









### SELECTEURS DE VITESSE

- Dépose et pose

37.16.31


Outils de service: S337 ou 18G 1205

### Dépose

- 1. Déposer le carter annexe arrière de boîte de vitesses. 37.12.01.
- 2. Retirer les fourchettes de coulisseau.
- 3. Déposer les sélecteurs.-

### Pose

- 4. Monter les sélecteurs aux pignons.
- 5. Poser le coulisseau.
- Monter le carter annexe arrière de boîte de vitesses. 37.12.01.



### MECANISME ET CARTER DE SELECTEUR DE VITESSE

- Dépose et pose

37.16.37

Outils de service: S337 ou 18G 1205


### Dépose

- Déposer le carter annexe arrière de boîte de vitesses. 37.12.01.
- Faire glisser le coulisseau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il fasse contact avec le bouchon d'obturation arrière.
- Tapoter avec douceur sur le coulisseau pour enlever le bouchon d'obturation arrière.
- 4. Faire glisser le coulisseau vers l'arrière jusqu'à ce que la chape de coulisseau soit exposée.

- 5. Déposer la goupille creuse fixant la chape au coulisseau, puis retirer la chape.
- 6. Retirer le coulisseau, en le déplaçant vers l'avant du carter annexe arrière. S'assurer que le trou de goupille creuse à l'arrière du coulisseau est bien maintenu en position horizontale, pour empêcher le plongeur de sélecteur de 'coincer' le coulisseau au moment où il est retiré.
- 7. Déposer le bouchon de nylon, le plongeur, le ressort et l'anneau torique du carter annexe arrière.

### Pose

8. Faire l'inverse des instructions 1 à 7.



A:37:034



### ENSEMBLE BOITE DE VITESSE

- Dépose et pose

37,20,01

### Dépose

- Amener le véhicule sur un pont élévateur et débrancher la batterie.
- 2. Déposer la poignée du levier de changement de vitesse. Sur les véhicules dotés d'un Overdrive, faire levier pour enlever le chapeau/contacteur d'overdrive, et débrancher les conducteurs du contacteur. Desserrer le contreécrou, dévisser la bague de retenue, et déposer la poignée du levier de changement de vitesse.
- 3. Déposer le couvercle de boîte de vitesses, 76.25.07.
- Déposer la plaque de couverture de l'arbre de transmission. Cette plaque est fixée au tunnel de transmission par trois vis. Déconnecter l'arbre de transmission du flasque d'entraînement de boite de vitesses.
- Déconnecter l'entraînement de câble de compteur de vitesse de la boîte de vitesses.
- Déposer le boulon de serrage et retirer le cylindre auxiliaire d'embrayage.
- Soulever le pont élévateur, et vidanger la boîte de vitesses.
- Positionner un cric de pont élévateur sous le carter inférieur pour soutenir le moteur. Pour éviter d'endommager le carter inférieur, il convient d'interposer un bloc de bois approprié entre le bossage de cric et le carter inférieur.
- Déconnecter le tuyau d'échappement de la patte de support se trouvant sur la boîte de vitesses.
- Déposer les écrous de montage arrière et la rondelle de la boîte de vitesses.
- Déposer le câble de retenue de moteur du carter d'embrayage.
- Déposer tous les boulons de carter d'embrayage auxquels on peut avoir accès à partir du dessous.
- 13. Abaisser le pont élévateur et ouvrir le capot.
- 14. Déposer les boulons de fixation du démarreur,
- 15. En travaillant à partir de l'intérieur de la voiture, débrancher les conducteurs du faisceau électrique des feux de recul de l'overdrive (si monté) et du système avertisseur de ceinture de sécurité.
- 16. Détacher l'ensemble de montage de la boîte de vitesses.
- Déposer les écrous, boulons et rondelles restants du carter d'embrayage, tout en prenant note de la position du câble de mise à la masse de moteur.
- Retirer avec soin l'ensemble boîte de vitesses et l'enlever hors du véhicule.

### Pose

- S'assurer que le disque mené d'embrayage est correctement centré.
- Positionner et monter en place la boîte de vitesses, tout en s'assurant que l'arbre du pignon de prise de constante ne reste pas suspendu sur les cannelures du disque d'embrayage.
- 21. Poser le boulon-cheville.
- Poser et serrer les écrous et rondelles (sur le dessus du carter d'embrayage).
- Monter et serrer les boulons, écrous, et rondelles de carter d'embrayage supérieur, tout en s'assurant que le câble de mise à la masse du moteur est monté.
- 24. Poser l'ensemble de montage de boîte de vitesses et le fixer en position à l'aide des boulons et rondelles.
- Poser le cylindre auxiliaire d'embrayage, et fixer en position à l'aide du boulon de serrage, de l'écrou et de/des rondelle (s) ordinaire (s).
- Poser le câble d'entraînement du compteur de vitesse à la boîte de vitesses.
- Poser l'arbre de transmission au flasque d'entraînement de boîte de vitesses.
- En travaillant à partir du dessous du capot, monter le démarreur.
- 29. Soulever le pont élévateur.
- 30. Serrer le boulon-cheville.
- Poser et serrer le câble de retenue de moteur sur le carter d'embrayage, et régler en cas de besoin.
- 32. Poser et serrer les écrous, rondelles, et boulons restants du carter d'embrayage.
- 33. Abaisser et déposer les crics de pont élévateur.
- Poser le tuyau d'échappement avant à la patte de support sur la boîte de vitesses.
- 35. Abaisser le pont élévateur.
- 36. Brancher les conducteurs de faisceau électrique.
- Faire le plein de la boîte de vitesse avec l'huile recommandée.
- 38. Remonter le couvercle de boîte de vitesses, 76.25.07.
- 39. Brancher la batteric, et fermer le capot.



### ENSEMBLE BOITE DE VITESSES

### - Révision

37,20,04


Outils de service :


ST1136 47, S337 ou 18G 1205, 18G 1208, 18G 1199, S145C, 18G 1197, 3072 ou S4235A, S4235A-2, 18G 47BP,


18G 1208, 18G1198A.


### Démontage


- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture. 37.20.01.
- 2. Déposer le carter d'embrayage. 37.12.07.
- 3. Déposer le couvercle supéricur et la plaque d'interblocage de navette.
- 4. Déposer le carter annexe arrière. 37.12.01.
- 5. Déposer le mécanisme de sélecteur de vitesse. 37.16.37.
- 6. Déposer le coulisseau et les fourchettes de sélecteur.
- 7. A l'aide de l'outil 18G 1208, déplacer et déposer l'arbre de renvoi, tout en permettant au train de renvoi de tomber au fond de la boîte de vitesses.

















- 8. Déposer l'arbre primaire. 37.20.16.
- 9. Poser la plaque de butée de l'outil 18G 47BP à l'avant du boîtier de pignon en utilisant deux boulons de carter d'embrayage. S'assurer que le boulon de réglage central et le contre-écrou sont entièrement dégagés avant de serrer les boulons de fixation de l'outil.
- 10. Régler le boulon central pour positionner et soutenir le bout mâle d'arbre secondaire. Serrer le contre-écrou.
- Déposer le boulon et la rondelle Grower fixant l'axe de pignon de renvoi/marche arrière.
- Retirer l'axe de pignon de renvoi/marche arrière et l'entretoise et déposer le pignon de renvoi/marche arrière.








- Dégager le circlips fixant le roulement d'arbre secondaire à l'arbre secondaire.
- Déposer le jonc d'arrêt monté au roulement d'arbre secondaire.
- 15. A l'aide de l'outil 47 et l'outil de dépose de roulement du 18G 47BP déposer le roulement d'arbre secondaire, la rondelle à montage sélectif, le circlips et le pignon de compteur de vitesse de l'arbre secondaire.
- 16. Déposer la plaque de butée de l'outil 18G 47BP de l'avant de la boîte de vitesses. Ne pas changer le réglage du boulon central et du contre-écrou avant le remontage.
- Incliner l'arbre secondaire, puis le retirer au complet avec les pignons par l'ouverture du couvercle supérieur.
- 18. Déposer le train de renvoi et les flasques de butée.
- Déposer le levier de commande de pignon de marche arrière.
- 20. Déposer ce qui suit de l'arbre secondaire :
  - a. Le flasque de butée et le pignon de lère vitesse.
  - b. Cuvette-synchro de l'ère vitesse.
  - c. Deux colliers fendus.
  - d. Moyeu-synchro de 3ème/4ème et ensemble de manchon.
  - e. Cuvette-synchro de 3ème vitesse.
  - f. A l'aide de l'outil 18G 1199, ouvrir le circlips retenant le pignon de 3ême vitesse. Faire soigneusement levier pour enlever le pignon de 3ême vitesse, et la bague, le flasque de butée, le circlips et l'outil.
  - g. Pignon de 2ème vitesse et bague.
  - h. Cuvette synchro de 2ème vitesse.
  - i. Rondelle à montage sélectif.
  - J. A l'aide d'un aîmant, extraire la bille de positionnement de rondelle à montage sélectif de son évidement dans l'arbre secondaire.
  - k. Moyeu-synchro de lèrc/2ème et ensemble de manchon.


- 21. Tracer un repère sur les ensembles de manchon et moyeu-synchro de lère/2ème et 3ème/4ème vitesses pour assurer le réassemblage aux positions d'origine. Séparer les manchons des moyeux, tout en prenant soin de capter les trois billes et ressorts dans chaque ensemble.
  - Remarque: Dans certains cas, on peut poser des calcs sous les ressorts.
- Déposer les 25 rouleaux-aiguilles de chaque extrémités de train de renvoi.
- Déposer les bagues de retenue de rouleaux-aiguilles du train de renvoi (seulement si on a l'intention de le remplacer.)
- 24. Enfoncer la bague pour la faire sortir du pignon de renvoi/marche arrière.
- Déposer la goupille d'axe de levier de commande de marche arrière (seulement si on a l'intention de le remplacer).







### Préparation au ré-assemblage

- Examiner et nettoyer à fond toutes les pièces composantes. En cas de besoin, obtenir des pièces neuves Remplacer tous les joints et joints d'étanchétité.
- 27. Si nécessaire, monter des nouvelles bagues de retenue de rouleaux-aiguilles au train de renvoi, aux dimensions montrées au dessin. On doit prendre soin de ne pas endommager l'alésage du train de renvoi.
- Se servir de graisse pour poser les rouleaux-aiguilles (25 de chaque côté) dans le train de renvoi. Monter un faux train de renvoi. Outil 18G 1208.
- 29. Poser les cales (si elles avaient été enlevées) les ressorts et les billes au moyeu-synchro de 1ère/2ème vitesses, puis faire glisser le manchon en position, tout en observant les repères qu'on avait tracés avant le démontage. L'élément extérieur doit être monté de sorte que la dent se trouve adjacente au plus grand bossage du moyeu-synchro.
- Vérifier la charge requise pour déplacer le manchon dans une direction ou dans l'autre. Elle devrait s'établir dans les limites de 19 - 27 lb (8,7 - 12,2 kgs.).
   Ajouter ou enlever les cales pour obtenir l'effort requis.
- 31. Poser les cales (si elles avaient été enlevées), les ressorts et les billes au moyeu-synchro de 3ème/4ème vitesses, puis faire glisser le manchon en position, tout en observant les repères qu'on avait tracés avant le démontage.
- 32. Vérifier la charge requise pour déplacer le manchon dans une direction ou dans l'autre. Elle devrait s'établir dans les limites de 19 21 lb (8,7 9,5 kgs.). Ajouter ou enlever les cales pour obtenir l'effort requis.
- 33. Monter une nouvelle bague pour le pignon de renvoi/ marche arrière. La bague doit être à ras du bossage en face du collier de levier de commande. Aléser la bague pour qu'elle ait un diamètre compris entre 0,6585 -0,6592 pouce (16,7279 - 16,8011 mm.).




- 34. S'assurer que les exigences de montage suivantes sont présentes :
  - Jeu en bout du train de renvoi 0,007 0,015 pouce (0,178 - 0,381 mm.).
  - b. Jeu en bout de lère vitesse (entre colliers fendus et flasque de butée) 0,004 0,013 pouce (0,102 0,33 mm).
  - c. Jeu en bout de 2ème vitesse (sur la bague) 0,002 pouce (0,051 mm).
  - d. Jeu en bout de 3ème vitesse (sur la bague) 0,002 -0,006 pouce (0,051 - 0,152 mm.).
  - Bagues d'arbre secondaire (2ème et 3ème vitesses)
     0-0,006 pouce (0-0,051 mm). Régler les écartements au moyen de la rondelle à montage sélectif.
     Il existe un choix de quatre rondelles ayant une différence de 0,003 pouce (0,076 mm.) entre elles.
- 35. Remplacer le roulement d'arbre primaire. 37.20.17.






### Réassemblage


- 36. Positionner les flasques de butée de pignon de renvoi avant et arrière, en s'assurant que leurs languettes respectives s'engagent dans les fentes du carter.
- 37. Placer le train de renvoi au complet avec le faux arbre dans le fond de la boite de vitesses. (Le grand pignon doit se trouver à l'avant de la boite).
- Monter les pièces composantes suivantes sur l'arbre secondaire.
  - Ensemble synchro de lère/2ème vitesses (le plus grand bossage de moyeu à l'avant de la boîte).
  - b. Cuvette-synchro de 2ème vitesse.
  - Bille de positionnement pour la rondelle à montage sélectif.
  - d. Rondelle à montage sélectif, tout en s'assurant que la cannelure sur l'orifice intérieur de la rondelle s'aligne avec la bille.
  - e. Pignon de 2ème et bague (collier de bague orienté vers l'avant de la boîte de vitesses), pignon de 3ème et bague, et flasque de butée (le bord du flasque vers l'avant de la boîte de vitesses).
  - f. A l'aide de l'outil 18G 1198, monter le circlips de fixation, tout en s'assurant que l'extrémité inclinée de l'attache fait face vers l'avant, et que l'extrémité de l'attache est alignée avec le bord de la cannelure d'arbre secondaire.




- g. Cuvette-synchro de 3ème vitesse, ensemble synchro de 3ème vitesse (le plus grand bossage vers le moyeu de l'avant de la boîte de vitesses).
- h. Cuvette-synchro de lère vifesse, colliers fendus, pignon de lère et flasque de butée.
- Incliner l'arbre secondaire (extrémité arrière vers l'avant) pour le mettre en position dans l'ouverture de couvercle supérieur.
- Placer le pignon de marche arrière dans le fond de la boîte de vitesses, et monter le levier de commande de marche arrière.


 Poser la plaque de butée de l'outil 18G 47BP sur l'avant de la boîte de vitesses pour l'engager sur le bout mâle de l'arbre secondaire.









- Enfoncer le roulement en position, à l'aide de l'outil 18G 1197, ct le dispositif de repose de roulement de l'outil 18G 47BP.
- 44. Poser la rondelle à montage sélectif et le circlips. Il existe un choix de quatre rondelles ayant une différence de 0,003 pouce (0,076 mm) entre elles. Le jeu en bout d'arbre secondaire ne doit pas dépasser 0,002 pouce (0,051 mm).
- 45. Poser le pignon de compteur de vitesse.
- 46. Déposer la plaque de butée de l'outil 18G 47BP de l'avant de la boîte de vitesses, et poser le roulement de bout mâle et les bagues, la cuvette-synchro de 4ème vitesse, et l'arbre primaire.
- Poser l'arbre de renvol, en déposant en même temps le faux arbre.
- 48. Monter le pignon de marche arrière, l'arbre de marche arrière, et l'entretoise.





A37 - 26


- 49. Poser les fourchettes de sélecteur et l'arbre.
- 50. Poser le mécanisme de sélecteur de vitesse. 37.16.37.
- Monter le carter annexe arrière et le flasque d'entraînement. 37.12.01.
- Poser les trois ressorts de butée au roulement avant de train de renvol.
- 53. Poser le joint de carter d'embrayage, le carter d'embrayage, la fourchette de débrayage et le roulement.
   37.12.07. S'assurer que les cannelures de l'arbre primaire n'endommagent pas le joint.
- 54. Poser le bouchon de drainage de carter de boîte de vitesses, et remplir au niveau de bouchon avec de l'huile fraîche.
- 55. Poser la plaque de navette d'interblocage, le joint et le couvercle supérieur.











### BOITE DE VITESSES MANUELLE A COULISSEAU UNIQUE

### **ENSEMBLE SYNCHRONISEURS**

- Dépose et pose


37.20.07

Outils de service : se reporter à l'opération 37.20.04.

Instructions 1 à 17 et 20a à 20h.

### Pose

Instructions 38 à 40, 42 à 50 et 52 à 55.



### ARBRE PRIMATRE

- Dépose et pose

37.20.16


Outils de service: 18G 1208, 3072 ou S4235A, S4235A-2.


### Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture. 37.20.01.
- 2. Déposer le carter annexe arrière. 37.12.01.
- 3. Déposer le carter d'embrayage. 37.12.07.
- 4. Introduire l'outil 18G 1208 et pousser l'arbre de renvoi au dehors.
- 5. Laisser le train de renvoi et l'outil 18G 1208 tomber sur le fond de la boîte de vitesses.
- 6. Monter l'outil 3072 et l'adaptateur S4235A-2 à l'arbre primaire.
- 7. Extraire l'arbre primaire de la boîte de vitesses.
- 8. Déposer le roulement de bout mâle et les entretoises (2) de l'arbre secondaire.
- 9. Déposer la cuvette-synchro de 4ème vitesse.

### Pose

10. Faire l'inverse des instructions I à 9.







### ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE

- Dépose et pose

37.20.17


Outils de service: 18G 1208, 3072 ou S4235A, S4235A-2.

### Depose

- 1. Déposer l'arbre primaire. 37.20.16.
- 2. Déposer le circlips de roulement.
- 3. Déposer le jonc d'arrêt de roulement.
- A l'aide de l'outil S4235A et adaptateur S4235A-2, déposer le roulement hors de l'arbre.
- 5. Déposer le déflecteur d'huile.

### Pose

 Faire l'inverse des instructions 1 à 5. Se servir de graisse pour retenir le déflexteur d'huile lorsqu'on monte le roulement à l'arbre,



### ARBRE DE RENVOI

- Dépose et pose

37.20.19

Outils de service : S337 ou 18G 1205, 18G 1208.

### Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture. 37.20.01.
- 2. Déposer le carter d'embrayage. 37.12.07.
- 3. Déposer le couvercle supérieur et la plaque d'interblocage de navette.
- 4. Déposer le carter annexe arrière. 37.12.01.
- Se servir de l'outil 18G 1208 pour déplacer et déposer l'arbre de renvoi.

### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.

### ROULEMENT D'ARBRE DE RENVOI

- Dépose et pose

37.20.22

Outils de service: S337 ou 18G 1205, 18G 1208, 18G 1199, S145C, 18G 1197, 3072, ou S4235A, S4235A-2

Comme l'opération 37.20.04, instructions 1 à 10, 13 à 18, 22, 23, 27, 28, 36, 37, et 41 à 55.



### ROULEMENT D'ARBRE SECONDAIRE

- Dépose et pose

37.20.26

Outils de service: S337 ou 18G 1205, 18G 1208, 18G 1197

Dépose

Comme l'opération 37.20.04, instructions 1 à 4 et 6 à 16

Pose

Comme l'opération 37.20.04, instructions 42 à 48, 50, et 52 à 55.



- Dépose et pose

37.23.01


Outils de service: S337 ou 18G 1205


### Dépose

- 1. Elever la voiture.
- 2. Déposer le flasque d'entraînement. 37.10.01.
- 3. Faire levier pour extraire le joint d'huile.

### Pose

- 4. Poser uniformément le joint neuf dans le carter annexe arrière de la boîte de vitesses, tout en s'assurant qu'il est à ras de la face arrière de carter annexe. A noter que les lèvres de joint doivent être orientées vers la boîte de vitesses.
- Lubrifier les lèvres de joint et la surface de contact de joint de flasque d'entraînement.
- 6. Poser le flasque d'entraînement. 37.10.01.
- 7. Abaisser la voiture au sol.





### JOINT D'HUILE D'ARBRE PRIMAIRE

- Dépose et pose


37.23.04

### Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture, 37.20.01.
- 2. Déposer le carter d'embrayage, 37.12.07.
- 3. Déposer le joint d'huile.

### Pose

- 4. Poser uniformément un joint d'huile neuf.
- S'ASSURER que les cannelures de l'arbre primaire sont protégées par une bande pour éviter d'endommager la lèvre de joint au moment où le carter d'embrayage est posé
- 6. Poser le carter d'embrayage. 37.12.07.
- 7. Enlever la bande des cannelures de l'arbre primaire.
- 8. Monter la boîte de vitesses sur la voiture. 37.20.01.




### JOINT D'HUILE DE TIGE DE CHANGEMENT DE VITESSE

- Dépose et pose

37.23.10

Outils de service: \$337 ou 18G 1205

Comme l'opération 37.16.37.



### PIGNON D'ENTRAINEMENT DE COMPTEUR DE VITESSE

- Dépose et pose

37.25.01


Outils de service: \$337 ou 18G 1205, 18G 1197

### Dépose

- 1. Déposer la boîte de vitesses hors de la voiture. 37.20.01.
- 2. Déposer le carter annexe arrière. 37.12.01.
- 3. Déposer le pignon d'entraînement de compteur de vitesse.

### Pose

- 4. Se servir de l'outil 18G 1197 pour enfoncer le pignon de compteur de vitesse en position sur l'arbre secondaire, tout en s'assurant qu'il vient s'adapter contre l'épaulement situé sur l'arbre secondaire.
- 5. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.



### PIGNON MENE DE COMPTEUR DE VITESSE (BOITE)

- Dépose et pose


37.25.05

### Dépose

- Déposer le boulon et la rondelle Grower fixant la plaque de bridage de câble de compteur de vitesse.
- 2. Dégager le câble de compteur de vitesse du pignon mené.
- Déposer le boîtier de pignon et le pignon du carter annexe arrière de boîte de vitesses:

### Pose


4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3. Remplacer l'anneau torique de boîtier de pignon en cas de besoin.



APPON

### LISTE DES OPERATIONS

Orifice de contrôle  — nettoyage	40.16.19
Pompe à huile  — révision	40.18.04 40.18.01
Joint d'huile — arrière — dépose et pose	40.15.01
Pistons de commande  — révision	40.16.29 40.16.24
Ensemble d'overdrive  — essai de pression hydraulique  — révision ou démontage  — dépose et pose	40.20.01 40.20.10 40.20.07
Filtre/pression — dépose et pose	40.10.08
Soupape unidirectionnelle de pompe  — révision	40.16.14 40.16.10
Ensemble de dashpot et clapet de décharge  - révision	40.16.07
Solénoïde et soupape de commande  — révision  — dépose et pose  — essai	40.22.04
Pignon d'entraînement du compteur de vitesses — dépose et pose	40.25.01
Filtre de carter inférieur  — dépose et pose	40.10.01



40.00.01J

# PIECES DE L'OVERDRIVE TYPE J

		13. Chelips
•	14.	Déflecteur d'hulle
	15.	Cage d'embrayage unidirectionel
•	16,	Boulon
оптоппе	17.	Rondelle en étoile
	18.	Bride de retenue de compteur de vitesse
	19.	Joint d'huile
npteur de vitesses	20.	Logement de pignon mené de compteur
ouronne		de vitesses
. 08	21.	Joint torique
	22.	pignon mené de compteur de vitesse

Ressort d'embrayage unidirectionnel Ressort d'embrayage unidirectionnel

Rondelle de butée Bague d'arbre secondaire

Couronne

36.29

Ressorts de rappel d'embrayage Roulement à billes de butée

33.

Goujon de butée Anneau de butée Circilpa de retenue

35.

Rouleaux/galets d'embrayage unidirectionnel 'Chemin de galets d'embrayage unidirectionnel

22. 23.

Contre-écrou
 Rondelle
 Flasque d'entraînement
 Joint d'huile
 Roulement à billes arrière de α
 Carter arrière
 Entretoise
 Pignon d'entraînement de comp
 Roulement à billes avant de comp
 Bignon d'entraînement de comp
 Roulement à billes avant de conp
 Blanétaire
 Elément coulissant d'embrayag
 Planétaire
 Ensemble porte-satellites

## CES D'OVERDRIVE TYPE J

35. Joint forique	36. Corps de pompe	37. Bouchon de filtre pression	38. Rondelle filtre pression		r	41. Joint torique		П	44, Goulon	45. Bille d'scier	
Circlips pour élément coulissant	Circlips pour planétaire	Manchon de dashpot	Ensemble clapet de décharge	Ressort dashpot double	Ensemble piston dashpot	Bouchon dashpot	Joint torique	Filtre de carter inférieur	Joint de carter inférieur	Carter inférieur	
18. C	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	

Dille ti acter	46. Researt de soupepe de décharge de lubrification	праре	Bande de pompe	49. Tige de pompe	Came	51. Clavette Woodruff
2	46.	47.	48	49	50.	51.
Callot Intelled	Rondelle en étoile	30. Boulon	Bouchon de pompe	Ressort de soupape unidirectionnelle	Bille d'acier	Siège de soupape unidirectionnelle
2	29.	30.	31.	32.	33.	34.
-				٠		

Ressort de rappel d'embrayage Anneau de butée Goujon de butée

Roulement à billes de butée

Circlips de retenue

Bouchon de prise de pression

Rondelle (cuivre) Goujon Carter principal Joint torique


Joint

Anneau de freinage

Joint

Pièces en pont Piston de commande


Contre-écrou



### INTRODUCTION

L'overdrive est un ensemble d'engrenage supplémentaire entre la boite de vitesses et l'arbre de transmission. Lorsqu'il fonctionne, il assure un rapport de démultiplication plus élevé que celui assuré par la transmission finale. L'objectif principal d'un overdrive est d'assurer une vive allure de croisière, et cela, à un régime inférieur à celui qu'il faudrait en prise directe normale. Ce régime moteur réduit se traduit par une consommation d'essence considérablement moins importante et une plus grande durée d'utilisation du moteur. L'overdrive peut, également, être utilisé pour des rapports autres que la prise directe afin d'améliorer la performance ou d'assurer un changement de rapports facile sans se servir de l'embravage par exemple. lorsqu'on circule en ville. L'overdrive est commandé par un solénoïde électrique commandé lui-même par un interrupteur monté dans la boule du levier de changement de vitesses. Un interrupteur d'isolement est monté dans le circuit électrique pour empêcher d'engager l'overdrive en marche arrière et en tous les rapports autres que la prise directe.

L'overdrive peut-être engagé ou désengagé à volonté à n'importe quelle vitesse, mais généralement au-dessus de 45 km/h. (30 milles à l'heure) en prise directe. On doit s'en servir sans utiliser la pédale d'embrayage et à n'importe quelle ouverture de papillon car l'ensemble est conçu pour être engagé et désengagé alors que la pleine puissance du moteur est transmise. La seule précaution à prendre consiste à éviter de désengager l'overdrive à une vitesse trop élevée, particulièrement si l'on utilise un rapport autre que la prise directe car il en résulterait une augmentation excessive du régime moteur.



Légende

- 1. Arbre d'entrée relié au porte-satellites
- 2. Planétaire
- 3. Couronne
- 4. Porte-satellites
- 5. Arbre de sortie relié à la couronne
- 6. Embrayage à galets


### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les pignons d'l'overdrive sont du type épicoïdal et sont constitués par un planétaire central s'engrenant sur trois pignors satellites qui, à leur tour, s'engrènent sur une couronne à denture intérieure. Tous les engrenages sont à prise constante. Le porte-satellites est fixé à l'arbre d'entrée tandis que la couronne est solidaire de l'arbre de sortie. L'ensemble est indiqué schématiquement ci-dessous.

Une rallonge de l'arbre secondaire de la boîte de vitesses constitue l'arbre d'entrée de l'overdrive. La puissance en prise directe de marche avant est transmise à partir de cet arbre jusqu'à l'élément intérieur de l'embrayage unidirectionnel et puis à l'élément extérieur de cet embrayage par l'intermédiaire des galets qui sont poussés vers le haut des plans inclinés et viennent se coıncer entre les éléments intérieur et extérieur. L'élément extérieur fait partie de la couronne et arbre de sortie combinés.

Le train engrenage est inopérant. Un embrayage conique

est monté sur la rallonge à cannelures extérieures du planétaire et est poussé contre la couronne par un certain nombre de ressorts qui s'appuient sur le carter de l'ensemble overdrive. La charge de ressorts est transmise à l'élément de l'embrayage par l'intermédiaire d'une bague de butée et d'un roulement à billes. Grâce à cette disposition, la garpiture de friction intérieure de l'embrayage consque vient s'appuyer contre le cône extérieur de la couronne et fait tourner celle-ci tandis que les ressorts et la bague de butée restent stationnaires, Puisque le planétaire est accouplé par cannelures à l'élément d'embrayage,, tout le train d'engrenage planétaire est verrouillé, permettant de transmettre les couples de rétro et de marche arrière par l'embravage conique sans cela l'embrayage unidirectionnel donnerait un effet de roue libre. Une charge supplémentaire se manifeste à l'élément d'embrayage, au cours des périodes de rétro et de marche arrière par l'Intermédiaire du planétaire lequel, par suite de l'angle d'hélice de ses dents d'engrenage, se rétracte allant contre le cône d'embrayage qui agit alors comme élément tampon.



### EN PRISE DIRECTE

### **LEGENDE**


- 1. Planétaire
- 2. Embrayage conique coulissant
- 3. Pression de ressort
- 4. Couronne et planétaire verrouillés
- 5. Couronne
- 6. Vers l'arbre de transmission
- 7. Embrayage à galets unidirectionnel
- 8. Satellites



Le schéma ci-dessous représente la position de l'embrayage conique lorsque l'overdrive est engagé. On voit alors qu'il n'est plus en contact avec la couronne mais qu'il s'est déplacé vers l'avant de sorte que sa garniture de friction extérieure s'appuie sur une bague de freinage faisant partie du carter d'overdrive. Le planétaire auquel l'embrayage est attaché reste donc stationnaire. L'arbre de sortie et la couronne continuent de tourner à la même vitesse de sorte que les satellites tournent sur leurs axes autour du planétaire stationnaire, diminuant la vitesse du porte-satellites et de l'arbre d'entrée. L'embrayage unidirectionnel permet à l'élément extérieur de se désynchroniser de l'élément intérieur.

Cela permet d'obtenir un régime moteur plus bas pour une vitesse de route déterminée.

Le déplacement de l'embrayage conique vers l'avant s'effectue au moyen de pression hydraulique qui agit sur deux pistons alors qu'une soupage s'ouvre au moment où l'on actionne la commande de sélecteur réservée au conducteur. Cette pression hydraulique a pour effet de vaincre la résistance qu'offrent les ressorts qui poussent l'élément d'embrayage contre la couronne ce qui fait frotter l'embrayage sur la bague de freinage avec assez de force pour arrêter la rotation du plnétaire. Une force supplémentaire est imprimée à l'embrayage dans le sens avant par suite de l'angle d'hélice des dents d'engrenage.



### **OVERDRIVE ENGAGE**

### LEGENDE

- 1. A partir de la boîte de vitesses
- 2. Embrayage conique coulissant
- 3. Pression hydraulique
- 4. Couronne entraînée par les engrenages de satellites
- 5. Vers l'arbre de transmission
- 6. Satellites
- 7. Embrayage conique verrouillé maintient le planétaire
- 8. Planétaire

### SOLENOIDE ET SOUPAPE DE COMMANDE


### Solénoide excité

Le solénoïde et la soupape de commande forment un ensemble autonome scellé à l'usine, situé sur le carter principal de l'overdrive.

Le solénoïde doté d'un seul bobinage, est entièrement caréné et complètement étanche à l'eau, à consommation de courant continue d'environ 2 ampères. Il n'y a pas de contacts électriques dans le solénoïde.

En prise directe, une pression résiduelle d'environ 20 livres par pouce<sup>2</sup>(p.s.i.) (1,4 kg/cm<sup>2</sup>) permet au système d'être continuellement amorcé et assure la labrification. Cela se fait par l'intermédiaire du piston de la soupape de surpression réagissant sur le ressort de pression résiduelle.

Quand l'overdrive est engagé, la pression augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne une pression de fonctionnement pré-déterminée de 375-425 livres par pouce<sup>2</sup> (p.s.i.). Quand le solénoide es excité, sa soupape s'ouvreet l'huile qui se trouve à une pression résiduelle est dirigée via le passage "Z" jusqu'au fond du piston de dashpot. Cela a pour effet de fair lever le piston de dashpot provoquant une augmentation progressive de la pression hydraulique jusqu'à ce que le piston arrive à sa butée, à ce moment le ressort de soupape de surpression a éfé comprimé à sa longueur effective assurant ainsi une pression totale de fonctionnement. Cette pression se manifeste aux pistons de commande lesquels se déplacent vers l'avant, en dépit de l'action des ressorts d'embrayage, ce qui fait frotter l'embrayage conique contre la bague de freinage.



### **LEGENDE**


- 1. Filtre/pression
- 2. Came
- 3. Arbre d'entrée
- 4. Pistons de commande
- 5. Vers lubrification centrale

- 6. Soupape de solénoide
- 7. Dashpot
- 8. Passage Z
- 9. Soupape de surpression
- 10. Pompe



### Solénoide désexcité

Quand le solénoîde n'est plus excité, sa soupape se ferme par l'intermédiaire d'un ressort, arrêtant l'arrivée d'huile depuis la pompe jusqu'au dashpot. L'huile est, maintenant, amenée par dépression via l'orifice de contrôle dans le passage "Z" qui permet au ressort de la soupape de surpression de se détendre et donc de retrouver sa position de prise directe. Le ressort de dashpot fait déplacer le piston de dashpot jusqu'à sa butée, ce qui a pour effet de réduire progressivement la pression du système permettant aux ressorts d'embrayage de déplacer l'embrayage conique pour l'amener, sans forcer, en contact avec la couronne. La pression résiduelle d'environ 1,4 kg/cm2 (20 livres par pouce ) (p.s.i.) est, maintenant, maintenue en prise directe.



LEGENDE

- Filtre de pression
- Came
   Arbre d'entrée
- 4. Pistons de commande
- 5. Vers lubrification centrale

### CIRCUIT HYDRAULIQUE

La pression hydraulique est fournie par une pompe type plongeur actionnée par une came depuis l'arbre d'entrée. La pompe aspire l'huile à partir d'un carter refroidi par air, à travers un filtre à aspiration et refoule l'huile via la soupape unidirectionnelle par l'intermédiaire d'un filtre à pression jusqu'aux pistons de commande, à la soupape de solénoide et à la soupape de surpression. Incorporé dans la soupape de surpression, se trouve un dashpot à ressort qui assure, sans forcer, l'engagement et le désengagement de l'overdrive dans diverses conditions.

### SYSTEME DE LUBRIFICATION

L'huile est refoulée directement par la soupape de surpression dans un passage annulaire au centre du carter principal et puis passage dans des perçages se trouvant dans l'arbre secondaire pour arriver au palier à bout mâle(bague de centrage) de la couronne. Situé immédiatement en race de la bague de centrage, un perçage radial permet à l'huile de passer dans l'embrayage unidirectionnel, puis de là de se diriger par l'intermédiaire d'un déflecteur d'huile vers un disque-récupérateur situé sur le porte satellites et arriver jusqu'aux roulements de satellites via les tiges creuses de roulements de satellites. La pression dans le passage de lubrification est controlée par la soupape de surpression de lubrification.

- 6. Soupape de solénoïde
- 7. Dashpot
- 8. Passage "Z"
- 9. Soupape de surpression
- 10. Pompe

### **ENTRETIEN**

Le niveau d'huile doit être vérifié dans la boîte de vitesses. Pour vider le carter de l'overdrive, enlever son bouchon et le bouchon de vidange de la boîte de vitesses. On pourra, ainsi, obtenir accès aux filtres de pression et d'aspiration, lesquels doivent, aussi, être enlevés et nettoyés avant de remettre de l'huile neuve. Après les opérations complètes de vidage et de remplissage, il convient de faire marcher la transmission pour une courte période puis de vérifier, de nouveau, le niveau d'huile. Il est indispensable de n'utiliser que les lubrifiants recommandés lorsque l'on fait l'appoint et le remplissage.

### NE JAMAIS AJOUTER D'ADDITIFS ANTI-FRICTION.

### **PROPRETE**

On doit observer une propreté méticuleuse au cours de toutes les opérations d'entretien. Même de petites particules de poussière, de saleté ou de peluche provenant de chiffons de nettoyage pourraient causer un mauvais fonctionnement. Lorsque l'overdrive et la boîte de vitesses ont un niveau d'huile commun, il est naturellement aussi important d'observer le même degré de propreté au cours des opérations d'entretien de la boîte de vitesses. Il faut prendre grand soin d'éviter l'entrée de toute particule de saleté lorsque l'on procède au remplissage et lorsque l'on fait l'appoint. Pour le nettoyage, il faut se servir d'essence ou de pétrole SEULEMENT et ne jamais utiliser d'eau.

### RECHERCHE DES ANOMALIES ET MESURES A PRENDRE

l'appoint de la boîte de vitesses/overdrive, er le circuit électrique er le solénoïde et vérifier le fonctionnement de pape de solénoïde. er un manomètre et vérifier la pression de ionnement. yer les filtres sitionner sur son siège la soupape unidirectionde pompe, le cas échéant. er le fonctionnement de la soupape de ession. yer l'orifice de contrôle. NE PAS Y ODUIRE DE FIL METALLIQUE ser et effectuer une vérification.
ser et examiner l'overdrive.
ESURES IMMEDIATES, NE PAS FAIRE RAIT DE SERIEUX DOMMAGES.
cer que le système électrique est en circuit de la soupape.  cer le solénoïde et vérifier la soupape.  cer un manomètre et vérifier la pression résiduel pression est trop élevée, s'assurer que la soupapression ne colle pas.  cer et faire passer de l'air comprimé. NE PAS Y ODUIRE DE FIL METALLIQUE.  sur l'anneau de frein plusieurs fois au moyen marteau à tête de cuir.
l'appoint de la boîte de vitesses/overdrive er le manomètre et vérifier la pression. Vérifier tres, la soupape à bille unidirectionnelle de c et la soupape de surpression.
arcr que l'orifice de controle n'est pas bouché. ser le solénoïde et vérifier le fonctionnement d pape de solénoïde ser l'overdrive et examiner les garnitures pour rer que le mouvement de l'embrayage conique acontre pas d'obstruction mécanique.
EN MEME TEMPS OU SEPAREMENT)
rer que la soupape de surpression ne colle pas, ser le solénoïde et effectuer une vérification. rer que l'orifice n'est pas obstrué. ser et examiner l'overdrive.



# DIMENSIONS ET JEUX DES PIECES A L'ETAT NEUF

Dimensions, Jeux, état neuf état neuf	~
CAME	
Diamètre extérieur de came	nm 30 pouce)
Diamètre intérieur de la collerette de pompe 37,10/37,13 mm (1,4610/1,4620 pouce)	
ARBRE SECONDAIRE DE BOITE DE VITESSES	
Diamètre de passage de transfert d'huile	
Diamètre intérieur du carter principal au niveau du	
passage de transfert d'huile	
Diamètre au niveau du planétaire	
Diamètre intperieur de la bague de planétaire	
(si montée)	
Diamètre auniveau du bout mâle d'arbre secondaire . 14,274/14,275 mm 0,007/0,042 m (0,5620/0,5625 pouce) (0,0003/0,001	
Diamètre intérieur du roulement de bout mâle 14,274/14,30 mm (bague de centrage)	-
PISTONS DE COMMANDE	
Diamètre de piston de commande	m
Diamètre de l'alésage de piston de commande 31,75/31,751 mm ) (0,0003/0,002 (1,2500/1,2512 pouce) )	
POMPE A SOUPAPE DE SURPRESSION	
Diamètre du plongeur de pompe	
(0,4996/0,5000 pouce) ) 0,007/0,032 n Alésage de corps de pompe	
(0,5003/0,5009 pouce )	, , ,
SOUPAPE DE SURPRESSION	
Diamètre extérieur de piston de soupape de surpression 6,339/6,344 mm	
(0,2496/0,2498 pouce ) ) 0,005/0,022 n Diamètre intérieur de corps de soupape de surpression 6,35/6,36 mm ) (0,0002/0,0009	
(0,2500/0,2505 pouce) )	, 1000,
Diamêtre extérieur de piston de dashpot	
Diamètre intérieur de manchon de dashpot 23,812/23,837 mm ) (0,0002/0,001 (0,9375/0,9385 mm) )	
PIGNON DU COMPTEUR DE VITESSE	
Diamètre extérieur du pignon de compteur de vitesse . 7,88/7,89 mm	
Diamètre intérieur de palier de compteur de vitesse (0,3105/0,3110 pouce ) 0,025/0,076 n (0,00010/0,000 ) (0,00010/0,000 )	
(0,3120/0,3135 pouce) ) DIVERS	
Course de l'élément coulissant entre les positions 0,22/2,92 mm	
de prise directs et d'overdrive (0,090/0,115 pouce) (mesurée au niveau des pièces - pont)	

#### FILTRE DE CARTER INFERIEUR

- Dépose et pose


40.10.01

# Dépose

- Déposer les six boulons et rondelles en étoile de retenue du carter inférieur.
- Déposer le carter inférieur.
- Déposer le joint d'étanchéité de carter inférieur. 3.
- 4. Tirer sur le filtre pour le déposer.
- 5. Nettoyer le filtre dans de la paraffine ou de l'essence.

# Pose

- 6. Pousser sur le filtre pour le remettre en position.
- 7. Remonter le carter inférieur et le joint d'étanchéité.
- 8. Remonter les boulons et les rondelles en étoile et serrer à un couple de 0,8 kgf m (6 lbf.)




# FILTRE/PRESSION

- Dépose et pose

40.10.08

# Dépose

- Déposer le carter inférieur et le filtre d'aspiration.
- Déposer le bouchon de base du filtre/pression (le plus gros bouchon) à l'aide de l'outil L354; la cartouche de filtre sera déposée en même temps que le bouchon.
- Déposer la rondelle en aluminium qui est position-3. née sur l'épaulement de l'alésage de filtre.
- 4. Enlever tous les corps étrangers et laver la cartouche
- dans de l'essence ou de la paraffine. Remplacer la rondelle en aluminium si elle présente 5. des traces d'usure ou d'éraflures.
- 6. Remonter le filtre et le bouchon de base de filtre/ pression à l'aide de l'outil L354.
- Serrer jusqu'à ce que le bouchon soit au ras de la base, c'est-à-direà un couple de 2,2 kgf m(16 lbf ft).



#### JOINT D'HUILE - ARRIERE

## - Dépose et pose


#### 40.15.01

### Dépose

- 1. Déposer l'écrou.
- 2. Déposer la rondelle.
- 3. Déposer le flasque d'entraînement.
- Déposer le joint d'huile arrière, à l'aide de l'outil. spécial L176A avec 7657.

#### Pose

- Poser le joint d'huile, à l'aide de l'outil spéciai L177 avec 550.
- 6. Remonter le flasque d'entraînement.
- 7. Remonter la rondelle.
- Poser un nouvel écrou auto-bloqueur et serre à un couple allant de 11,1 à 18,0 kgf m (80 à 130 lbf ft).



# ENSEMBLE DE DASHPOT ET CLAPET DE DECHARGE

# - Dépose et pose


40.16.04

REMARQUE: Si le véhicule a été récemment utilisé, prendre soin d'éviter de brûler la peau au contact de l'huile claude.

- 1. Déposer six boulons et rondelles en étoile retenant le carter inférieur ai boîtier principal.
- 2. Déposer le joint.
- 3. Déposer le filtre en toile métallique.
- A l'aide de l'outil Churchill L354, déposer le bouchon de soupape de surpression.
- Déposer le piston de dashpot au complet avec les ressorts et la coupelle qui en font partie.
- 6. Déposer le ressort/pression résiduelle.

REMARQUE: Ce dernier est le seul ressort libre dans l'ensemble général.

à suivre





- L'ensemble de piston de clapet de décharge peut maintenant être retiré en le tirant soigneusement vers le bas à l'aide d'une pince.
- 8. Introduire l'outil L401 dans l'alésage du clapet de décharge, qui est maintenant exposé à la vue (en prenant soin de ne pas l'endommager) et retirer le clapet de décharge en même temps que la manchon de dashpot.

REMARQUE: Ne pas démonter les ensembles de piston de clapet de décharge et de dashpot, car on risquarait de déranger les pressions de ressorts qui ont été réglées à l'avance.

#### Pose

- S'assurer avant la pose que toutes les pièces sont propres et légèrement huilées.
- 10. Introduire le corps du clapet de décharge dans l'alésage et, à l'aide du manchon extérieur de clapet de décharge, le pousser à fond dans son logement.

REMARQUE: L'extrémité comportant l'anneau torique est la plus proche de l'extérieur du boîtier.


- 11. Positionner l'ensemble de piston et de ressort de clapet de décharge dans la coupelle du dashpot, en s'assurant que les deux extrémités du ressort de pression résiduelle sont correctement positionnées.
- 12. Positionner soigneusement ces parties composantes dans le manchon extérieur de clapet de décharge, et engager en même temps le piston de clapet de décharge dans son logement.
- Monter le bouchon de base et le serrer au ras du boîtier, c'est-à-dire à un couple de 2,2 kgf m (16 lbf ft).




#### - Révision

40.16.07

- Déposer l'ensemble de dashpot et clapet de décharge 40 16 04
- Inspecter les pistons et s'assurer qu'ils se déplacent librement dans leurs logements respectifs.
- Inspecter les anneaux toriques et s'assurer qu'ils sont en bon état.
- 4. En cas de dommage quelconque, l'anneau torique doit être remplacé
- Remonter l'ensemble de dashpot et de clapet de décharge 40.16.04.





# SOUPAPE UNIDIRECTIONNELLE DE POMPE

- Dépose et pose


40.16.10

# Dépose

- 1. Déposer le carter d'overdrive.
- 2. Déposer le filtre d'aspiration.
- A l'aide de l'outil Churchill L 354, déposer le bouchon de pompe (bouchon central) en prenant soin de ne pas perdre la bille ni le ressort de la soupape unidirectionnelle.
- 4. Déposer le siège de la soupape unidirectionnelle.

#### Pose

- Placer le ressort sur le bouchon de soupape unidirectionnelle.
- 6. Positionner la bille sur le ressort.
- Placer le siège de soupape unidirectionnelle sur la bille.
- Visser l'ensemble au complet dans le boîtier principal en se servant de l'outil L354.
- Visser à ras du boîtier, c'est-à-dire à un couple de 2,2 kgf m (16 lbf ft).



# SOUPAPE UNIDIRECTIONNELLE

# - Révision

40.16.14

- Déposer la soupape unidirectionnelle de pompe. 40.16.10.
- Inspecter soigneusement la bille de soupape unidirectionnelle et le slège de soupape. Au besoin, repositionner la bille sur le siège en tapotant légèrement avec une chasse en cuivre.
- 3. S'assurer que l'anneau torique n'est pas endommagé.
- 4. Si l'anneau torique est endommagé, le remplacer.
- Remonter l'anneau torique après l'avoir enduit de graisse minérale.
- Remonter la soupape unidirectionnelle de pompe 40.16.10.

#### ORIFICE DE CONTROLE

# - Nettoyage

40.16.19

L'orifice de contrôle est situé dans le perçage à angle se trouvant entre le clapet de décharge et la soupape de contrôle de solénoïde.

- Pour se ménagor un accès, déposer la soupape de contrôle de solénoïde 40.22.04.
- Déposer ce clapet de décharge et le manchon extérieur 40.16.04.
- Nettoyer l'orifice en se servant d'un tuyau à air comprimé à haute pression.
   REMARQUE: Ne pas tenter de nettoyer l'orifice avec un fil métallique, ce qui pourrait fausser son calibrage.
- Remonter le clapet de décharge et le manchon extérieur 40.16.04.
- Remonter la soupape de contrôle de solénoïde 40.22.04.

# PISTONS DE COMMANDE

- Dépose et pose

40.16.24

# Dépose

- Déposer la boîte de vitesses et l'overdrive hors de la voiture 37.20.01.
- Déposer l'overdrive hors de la boîte de vitesses 40.20.07.
- 3. Déposer quatre écrous.
- 4. Déposer deux pièces en forme de pont.
- A l'aide d'une pince, retirer les pistons de commande, tout en les identifiant à leurs cylindres respectifs.

#### Pose


- 6. Huiler légèrement les pistons de commande.
- 7. Pousser les pistons dans les logements.
- 8. Poser les deux pièces en forme de pont.
- Poser et serrer les quatre écrous neufs à un couple allant de 0,8 à 1,1 kgf m (6 à 8 lbf ft).
- 10. Remonter l'overdrive sur la boîte de vitesses 40.20.07.
- Remonter la boîte de vitesses et l'overdrive sur la voiture 37,20,01.


# PISTONS DE COMMANDE

# Révision

40.16.29

- 1. Déposer les pistons de commande 40.16.24.
- Inspecter chaque anneau torique pour s'assurer qu'il ne comporte ni usure ni dommage.
- En cas de dommage quelconque, l'ammeau torique doit être remplacé par un anneau enduit de graisse minérale.
- 4. Remonter les pistons de commande 40.16.24.





# POMPE A HUILE

### Dépose et pose

40.18.01

# Dépose

- 1. Déposer l'overdrive de la voiture 40.20.07.
- 2. Déposer le carter inférieur et le filtre 40.10.01.
- Déposer le bouchon de pompe, en se servant de l'outil L354A.
- 4. Déposer le ressort de soupape unidirectionnelle.
- Déposer la bille d'acier.
- Déposer le siège de soupape unidirectionnelle.
- Manoeuvrer le corps de pompe pour le sortir du boîtier principal.
- 8. Déposer l'ensemble de plongeur de pompe.

#### Pose


- Positionner l'ensemble de plongeur de pompe dans le boîtier principal.
- Monter le corps de pompe dans le boîtier principal, en s'assurant que la surface plate se trouvant sur le corps fait face en direction du logement du filtre/ pression.
- 11. Poser le siège de soupape unidirectionnelle.
- 12. Monter la bille d'acier.
- Monter le ressort de soupape unidirectionnelle dans le bouchon de pompe.
- Poser le bouchon et serrer à un couple de 2,2 kgf m (16 lbf ft).
- Nettoyer le filtre de carter inférieur et le mettre en place.
- 16. Monter le carter inférieur en utilisant un joint neuf.
- Serrer les boulons de carter inférieur à un couple de 0,8 kgf m (6 lbf ft).
- 18. Remonter l'overdrive sur la voiture 40.20.07.

# POMPE A HUILE

### - Révision

40.18.04

- 1. Déposer l'ensemble de plongeur de pompe 40.18.01.
- S'assurer que la courroie est bien ajustée sur la came d'arbre secondaire.
- S'assurer qu'il n'y a pas de jeu excessif entre la courroie et le plongeur.
- Si l'ensemble de plongeur de pompe est usé ou endommagé, il doit être remplacé en tant qu'ensemble complet.
- S'assurer que les anneaux toriques sur le corps de pompe sont en parfait état. Dans le cas contraire, il faut les remplacer.
- Remonter l'ensemble de plongeur de pompe. 40.18.01.




.

# **ENSEMBLE D'OVERDRIVE**

# - Essai de pression hydraulique

40.20.01

- S'assurer que le niveau d'husle dans le boîte de vitesses est correct.
- 2. Déposer le bouchon le plus proche du solénoïde et monter un manomètre hydraulique (outil spécial L188) avec adaptateur (L-188-2)
- Soulever la voiture sur cric et faire fonctionner la transmission à environ 40 km/h (25 milles par heure).
- En prise directe, la pression résiduelle devrait donner une indication sur le manomètre d'environ 2,8 cm<sup>2</sup> (20 lbf pouce<sup>2</sup>).
- Engager l'overdrive; une pression allant de 375 à 400 lbf/pouce<sup>2</sup>( ) devrait être indiquée.
- Désengager l'overdrive; l'indication de manomètre devrait alors revenir pour montrer la pression résiduelle.



#### ENSEMBLE D'OVERDRIVE

- Dépose et pose


40.20.07

### Dépose

REMARQUE: On recommande, avant le début de la dépose d'overdrive, de soulever les roues arrière et de faire fonctionner la transmission. Engager l'overdrive, puis le désengager tandis qu'on débraye, de sorte que l'overdrive solt prêt à être dépose. Cela aura pour effet de libérer la cannelure située entre le porte-satellites et l'embrayage à rouleau unidirectionnel, facilitant ainsi la dépose qui autrement pourrait être difficile.

- Amener le véhicule sur la rampe et débrancher la batterie.
- Desserrer les écrous et boulons fixant le radiateur à la plage de pare-chocs et au châssis.
- 3. Déposer le couvercle de la boîte de vitesses 76.25.07.
- Débrancher les câbles de faisceau électrique pour les feux de recul et l'overdrive.
- Déposer les quatre boulons fixant le joint et la plaque de couvercle supérieur au couvercle supérieur, enlever la plaque.
- Déposer le boulon "wedgelock" du coulisseau à commande à distance.
- Déposer les boulons et rondelles Grower fixant la patte de support arrière de la commande à distance à l'overdrive.
- 8. Retirer le coulisseau à commande à distance.
- Débrancher le câble de compteur de vitesses de la boîte de vitesses.
- Déposer les quatre écrous et rondelles fixant l'arbre de transmission au flasque d'entraînement de boîte de vitesses.
- 11. Soulever le véhicule.
- Déposer les trois écrous et rondelles fixant le tuyau de descente d'échappement au flasque du collecteur.
- 13. Débrancher du carter, le câble de retenue du moteur.
- Débrancher le tuyau d'échappement du support de boite de vitesses.
- Déposer les écrous et boulons assurant la fixation du montage de boîte de vitesses au châsais.
- 16. Vider l'huile de la boîte de vitesses.
- 17. Mettre un cric sous le carter de la boîte de vitesses et lever méticuleusement le véhicule à l'aide du cric. ATTENTION: Il faut prendre soin de ne pas endommager le radiateur avec le ventilateur.
- Déposer les deux boulons et rondelles Grower fixant le montage de la boîte de vitesses à l'overdrive.
- Déposer les huit écrous et rondelles Grower fixant l'overdrive à la plaque adaptatrice de la boîte de vitesses.
- 20. Déposer avec soin l'ensemble overdrive au-dessus de l'arbre secondaire tout en laissant la plaque adaptatrice en position sur la boîte de vitesses. Si l'on éprouve de la difficulté à séparer l'overdrive de la boîte de vitesses, on procède comme suit:

  Déposer le bouchon hexagonal adjacent au solénoïde puis imprimer un mouvement de vissage à l'outil L 402 pour le serrer. Exciter le solénoïde, puis pressuriser l'ensemble en pompant de l'huile propre par le téion de l'outil à l'aide d'un pistolet de lubrification. Cela aura pour effet de libérer la charge de cannelure sur l'arbre secondaire, permettant une dépose facile. Couper l'excitation du solénoïde au moment où l'overdrive se sera séparé d'environ 19mm (3/4 de pouce).



#### Pose

- 21. Se servir d'un tournevis de longeur appropriée pour opérer la rotation de l'élément intérieur de l'embrayage à rouleau unidirectionnel (c-à-d. le jeu intérieur de cannelures) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les cannelures de cet élément se soient alignées avec les cannelures du porte-satellites.
- S'assurer que la came de pompe et l'anneau à ressort de pignon planétaire sont correctement positionnes sur l'arbre secondaire.
- Opérer la 10tation de l'arbre secondaire de bolite de vitesses de sorte que le sommet de la came de pompe se trouve en bas, ce qui facilitera l'engagement avec la pompe.
- Monter un nouveau joint sur la face avant de l'overdrive.
- Présenter l'overdrive à la boîte de vitesses.
- Opérer la rotation de l'arbre de sortie de l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre.
- En même temps, exercer une légère pression jusqu'à ce que les cannelures soient engagées.
- 28, S'assurer que l'ensemble de courroie de pompe chevauche sur la came avec douceur et que l'overdrive se pousse à fond sur la plaque adaptatrice sans exercer une force excessive.
- Poser et serrer les huit écrous de fixation de l'ensemble.
- Si l'overdrive ne rencontre pas tout à fait la face de la plaque adaptatrice et qu'il en reste séparé par environ 16 mm (5/8 de pouce), cela indique que le porte-satellites et que les cannelures de roulement unidirectionnel ne sont plus alignés correctement. Dans ce cas, déposer l'ensemble et procéder à un nouvel aligement des cannelures.
- Fixer le montage arrière de boîte de vitesses à l'overdrive.
- Lever la rampe.
- Abaisser le cric pour positionner la boîte de vites ses en s'assurant que l'arbre de transmission est aligné correctement.
- Fixer le montage de boîte de vitesses au châssis.
- Monter un joint neuf de tuyau de descente d'échappement et fixer le tuyau au collecteur.
- 36. Remonter l'attache d'échappement à la boîte de vitesses.
- Monter le câble de retenue du moteur au carter de boîte de vitesses et serrer, régler l'autre extrémité pour reprendre tout mou sans pour autant tendre le câble à l'excès.
- 38. Abaisser la rampe.
- 39. Poser le coulisseau à commande à distance et
- fixer la patte de support arrière à l'overdrive. Poser le boulon "wedgelock" de coulisseau à 40. commande à distance.
- Poser un joint neuf de plaque de couvercle supérieur, poser la plaque de couvercle supérieur et fixer à l'aide de quatre boulons et rondelles Grower.
- Connecter de nouveau l'arbre de transmission au flasque d'entraînement de boîte de vitesses, fixer à l'aide de quatre boulons et écrous nyloc.
- Poser le câble de compteur de vitesses à la boîte
- Poser les câbles de faisceau électrique pour les feux de recul, overdrive (et système témoin ceintures de sécurité)
- Remplir la boîte de vitesses du lubrifiant recommandé jusqu'au niveau adéquat.
- Poser le couvercle de boîte de vitesses 76.25.07.
- Serrer les boulons de montage de radiateur.
- Rebrancher la batterie.


#### ENSEMBLE D'OVERDRIVE


#### - Révision ou dénontage

40.20.10


- 1. Déposer l'overdrive hors de la voiture 40.20,07.
- Avant de commencer le démontage de l'ensemble d'overdrive, il convient de nettoyer à fond l'extérieur des bofiers.
- Monter l'ensemble verticalement dans un étau à mordaches.
- Déposer quatre écrous retenant les pièces en forme de nont
- 5. Déposer les pièces en forme de pont.
- Dévisser progressivement les six écrous situés autour du boîtier principal pour libérer la pression du ressort de rappel d'embrayage.
- Prendre note de la position des deux rondelles en cuivre qui sont montées sur les deux goujons situés au sommet du bostier.
- 8. Déposer toutes les rondelles du boîtier.
- Opérer la séparation du boîtier principal, y compris l'anneau de freinage, du carter arrière.
- Soulever l'ensemble d'élément coulissant pour le dégager, y compris le planétaire.
- Soulever l'ensemble de porte-satellites pour le dégager, en prenant soin de ne pas endommager l'attrape-huile situé sur le côté inférieur du porte-satellite.
- A l'aide d'une chasse appropriée, tapoter l'anneau de freinage pour le dégager de son ergot situé dans le boîtier principal.
- A l'aide d'une pince, déposer les pistons de commande.
- Déposer le carter inférieur et le filtre d'aspiration 40.10.01.
- 15. Déposer l'ensemble de clapet de décharge 40.16.04.
- 16. Déposer l'ensemble de soupape unidirectionnelle de pompe 40.16.10.
- 17. Déposer l'ensemble de pompe à huile 40.18.01.
- 18. Déposer le filtre de pression 40.10.08.
- Déposer la soupape de contrôle de solénoïde, 40.22.09.
- 20. Inspecter le boitier principal au point de vue de
- Examiner les alésages de cylindres de commandes au point de vue de l'usure ou des éraflures.
- Vérifier les pistons de commande au point de vue de l'usure.
- 23. Remplacer les anneaux d'étanchété s'ils comportent la moindre trace de dommages.
- 24. Déposer le circlips de la rallonge de planétaire.
- 25. Déposer le planétaire.
- Déposer le circlips hors de sa rainure dans le moyeu d'embrayage conique.
- Tapoter pour dégager l'embrayage de son palier d'anneau de butée, en se servant d'un maillet à tête de cuir.
- 28. Extraire le grand circlips.
- Appuyer sur le palier pour le faire sortir de son logement.
- Examiner les garnitures d'embrayage sur l'élément coulissant pour s'assurer qu'elles ne sont pas trop usées ou brûlées.
- 31. En cas d'indication d'usure ou de brûlure, il convient de remplacer l'élément coulissant au complet. REMARQUE: Il est impossible de poser de nouvelles garnitures, étant donné que celles-ci sont usinées avec précision après avoir été liaisonnées.


a suivre






- 32. Vérifier le chemin de roulement et s'assurer que sa rotation s'effectue en douceur, étant donné qu'il pourrait provoquer des bruits pendant la marche en prise directe.
- Examiner les ressorts de rappel d'embrayage pour s'assurer qu'ils ne comportent pas de trace de déformation ou d'affaissement.
- 34. Examiner les dents de planétaire au point de vue d'usure ou de dégâts.
- 35. Examiner les engrenages de satellites du point de vue des dégâts et de l'usure. sure.
- Vérifier les roulements d'engrenages de satellites au point de vue de jeu excessif.
- S'assurer que le déflecteur d'huile n'est pas endommagé.
- 38. A l'aide d'une lame de tournevis, déposer le circlips.
- 39. Soulever le déflecteur d'huile.
- Placer l'outil L178 sur l'embrayage à rouleaux unidirectionnel exposé.
- 41. Soulever dans l'outil spécial l'élément intérieur au complet avec ses rouleaux.
- 42. Déposer la rondelle de butée en bronze.
- Déposer le boulon d'entraînement du compteur de vitcsse.
- Déposer la bride d'engrenage mené de compteur de vitesse.
- 45. Tirer, pour l'enlever, sur l'engrenage mené de compteur de vitesse à l'aide d'une pince; cela aura pour effet d'enlever également la bague de compteur de vitesse.










- 46. Séparer la bague de l'engrenage mené.
- 47. Enlever l'écrou et la rondelle de flasque d'accouplement.
- 48. A l'aide d'un outil extracteur approprié, déposer le flasque.
- Chasser la couronne, en se servant d'un maillet à tête de cuir posé sur l'extrémité de l'arbre de sortie.
- On déposera le palier avant, l'engrenage d'entraînement de compteur de vitesse et l'entretoise en même temps que la couronne.
- 51. Enlever le joint d'huile.
- 52. Chasser le palier arrière.
- Vérifier et, s'il y a lieu, remplacer tous les joints toriques.
- Examiner les dents et la surface conique de la couronne pour s'assurer qu'ils ne sont pas usés.
- S'assurer que les rouleaux d'embrayage unidirectionnel ne sont pas ébréchés.
- S'assurer que les éléments intérieur et extérieur ne sont pas endommagés.
- Examiner le ressort et la cage pour s'assurer que ceux-ci ne sont pas déformés.
- 58. Il convient de remplacer le joint d'huile.
- 59. Examiner l'entraînement de compteur de vitesse et les engrenages menés pour s'assurer qu'ils ne sont pas usés ou qu'ils ne présentent pas de trace de frottement; dans le cas affirmatif, il faut les remplacer.
- 60. Positionner l'engrenage d'entraînement du compteur de vitesse dans le carter arrière de sorte que son bossage lisse soit en face du palier avant. REMARQUE: On ne peut pas monter l'engrenage d'entraînement de compteur de vitesse à partir de l'arrière du carter.











- Appuyer pour enfoncer le palier avant dans le carter arrière.
- S'assurer que la piste extérieure du palier vienne buter contre l'épaulement du carter.
- 63. Positionner la couronne de sorte que sa face intérieure repose sur une garniture appropriée.
- 64. A l'aide de l'outil L186, appuyer le palier avant sur le carter arrière et l'engrenage d'entraînement du compteur de vitesse sur la couronne jusqu'à ce que le palier bute sur l'épaulement de positionnement,
- 65. Monter l'entretoise à la couronne.
- 66. A l'aide de l'outil LI 86, enfoncer le palier arrière sur la couronne et simultanément dans l'intérieur du carter arrière.
- Poser le joint d'huile en se servant de l'outil L177 avec 550.
- 68. Appuyer sur le flasque d'accouplement.
- 69. Poser la rondelle.
- , 70. Serrer l'écrou auto-bloqueur à un couple se situant entre 11,1 et 18,0 kgf m (80 à 130 livres f/pied).
- 71. Positionner le ressort et l'élément intérieur de l'embrayage à rouleaux unidirectionnel dans la cage.
- 72. Positionner le ressort de sorte que la cage soit sous charge de ressort dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vue de l'avant.
- Placer l'ensemble dans l'outil L178, le côté ouvert de la cage se trouvant sur le dessus.
- 74. Imprimer un mouvement de rotation à l'embrayage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que tous les rouleaux soient en place.
- Remonter la rondelle de butée en bronze dans l'évidement de la couronne.
- 76. Transférer l'ensemble embrayage unidirectionnel de l'outil spécial d'assemblage à l'élément extérieur en le faisant monter le long de la couronne.
- 77. Positionner le déflecteur d'huile.
- 78. Fixer celui-ci en place à l'aide du circlips.
- S'assurer que l'embrayage tourne seulement dans une direction, en sens contraire des aiguilles d'une montre.


à suivre







- 80. Monter le roulement à bille dans son logement.
- Fixer le roulement à bille en position à l'aide du grand circlips.
- Positionner l'ensemble sur le moyeu de l'embrayage conique.
- 83. Fixer à l'aide d'un circlips.
- 84. S'assurer que le circlips se positionne correctement dans la rainure.
- 85. Introduire le planétaire dans le moyeu.
- 86. Monter le circlips sur la rallonge de planétaire.
- 87. Enduire légèrement d'huile les pistons de commande.
- 88. Monter les pistons dans leur logement respectif.
- Remonter la soupape de commande de solénoïde 40.22.09.
- 90. Remonter le filtre/pression 40.10.08.
- 91. Remonter l'ensemble pompe à huile 40.18.01.
- 92. Remonter l'ensemble soupape unidirectionnelle de pompe 40.16.10.
- 93. Remonter l'ensemble soupape de surpression 40.16.04.


à suivre







- Remonter le carter inférieur ainsi que le filtre d'aspiration 40.10.01.
- Monter l'ensemble carter arrière verticalement dans un étau.
- 96. Introduire l'ensemble porte-satellites. REMARQUE:les engrenages peuvent être engrenés dans n'importe quelle position.
- Placer l'ensemble élément à glissière au complet avec les ressorts de rappel d'embrayage sur le cône de la couronne.
- 98. Engager le planétaire sur les satellites.
- Mettre du produit Wellseal sur les joints neufs des deux côtés de l'anneau de freinage.
   REMARQUE:ces joints sont différents.
- 100. Monter l'anneau de freinage sur son ergot dans le boîtier de sortie, tout en alignant les trous de goujons.
- 101. Positionner l'ensemble boîtier principal sur les goupilles de logement et en même temps entrer les goujons sur l'anneau de freinage.
- 102. Poser et serrer progressivement les six écrous fixant les ensembles boîtier principal et carter arrière à un couple se situant entre 1,8 et 2,1 kgf m (13 à 15 livres f/pied).
- 103. Mettre du produit Wellseal sur les deux rondelles en cuívre et sur les filetages des deux goujons supérieurs.
- 104. Fixer le fil de masse au goujon au-dessus de l'orifice de solénoïde.
- 105. La pression du ressort de rappel d'embrayage se fera sentir au moment où les deux boîtiers se joignent.
- 106. Monter les deux pièces en forme de pont.
- 107. Fixer à l'aide des quatre écrous auto-bloqueurs neufs serrés à un couple se situant entre 0,8 et 1,1 kgf m (6 - 8 livres f/pied).



# OPERATIONS RELATIVES A L'ARBRE DE TRANSMISSION ET AUX ARBRES DE ROUES

Arbre de transmission – dépose et pose	- 1	m	æ	r	s	٠	٠	-	•	•	•	47.15.01
Arbre de roue arrière – dépose et pose	9	М	F	-								47.10.01
Arbre de roue arrière et roulements de moyeu - dépose e	t pose	п										47.10.18
Bagues de tourillon d'arbre de roue arrière - déposs et po	se .	ų										47.10.19
Joint universel – révision		d.								·		47.15.18

#### ARBRE DE ROUE ARRIERE

- Dépose et pose

47.10.01


Arbre de roue arrière et roulements de moyeu

— dépose et pose 47.10.18


Outils Spéciaux: \$109C ou \$365A, \$4221A, \$4221A-14, \$300A, \$304.

# Dépose


- Mettre l'arrière de la voiture sur cric, placer des chandelles et déposer la roue.
- Détacher le flexible de frein du support de châssis, du racord de tuyauterie et du cylindre de roue
- Détacher le câble de frein à main du levier de plateau d'appui de frein et dégager le ressort de rappel.
- En plaçant un cric sous le pivot de fusée pour réduire la charge sur l'amortisseur, déposer le boulon fixant la jambe de force au support de pivot de fusée 64.35.28.




- Déposer les quatre boulons et écrous nyloc fixant le joint universel à la bride d'arbre de transmission intérieure.
- Déposer l'écrou nyloc et la rondelle de la fixation inférieure de l'amortisseur sur le pivot de fusée et dégager l'amortisseur de son axe de montage.
- 7. Enlever le cric qui se trouve sous le pivot de fusée et tout en soutenant le tambour de frein de la main, déposer l'écrou et le boulon fixant le ressort de suspension au pivot de fusée.
- Retirer l'arbre de roue du châssis avec l'ensemble frein, moyeu et pivot de fusée.




- Maintenir l'ensemble dans un étau et déposer le tambour de frein et l'écrou de moyeu.
- En se servant de l'outil spécial S109C ou S365A, retirer le moyeu et la clavette.
- Déposer l'écrou nyloc et retirer le boulon fixant le tourillon à l'ensemble pivot de fusée, puis détacher le tourillon du pivot de fusée.
- 12. Redresser les oreilles de blocage et déposer les quatre boulons fixant l'arrêt de graisse et le plateau d'appui de frein au logement de roulement de moyeu et déposer les pièces suivantes:
  - a. L'arrêt de graisse
  - b. Le plateau d'appui.
  - c. L'ensemble logement de joint au complet avec le joint d'étanchéité
  - d. La rondelle de joint.
- 13. A l'aide de l'outil spécial S422 lA et de l'adaptateur S422 lA-14, extraire à la presse l'arbre de roue du logement de roulement de moyeu. On peut laisser le déflecteur en place s'il n'est pas endommagé et s'il a un ajustage suffisamment serré sur l'arbre.
- Chasser ou extraire à la presse hors du logement de roulement de moyeu, le joint d'huile intérieur et le roulement à rouleaux aiguilles.






#### Pose


- 15. Emmancher à la presse le roulement à rouleaux aiguilles (côté portant une lettre de repérage en second) jusqu'à ce que l'on obtienne une profondeur de 12,7 mm (0,5 pouce) à partir de la face de logement, en se servant de l'outil spécial No. S300A.
- Enforcer à l'aide d'une chasse le joint d'huile intérieur dans le logement lèvres d'étanchéité à l'arrière.



- 17. S'il a été déposé précédemment, emmancher le déflecteur sur l'arbre de roue à l'aide d'un outil approprié jusqu'à ce qu'il se trouve positionné à 145,8 146,3 mm (5,740 5,760 pouces) de l'extrémité de l'arbre, ce qui correspond à la dimension A.
- 18. Bourrer les rouleaux à aiguilles de graisse et monter le logement à l'arbre de roue en faisant attention de n'endommager ni le joint d'huile ni les rouleaux à aiguilles.




19. Maintenir l'arbre de roue dans les machoires d'un étau garni de mordaches, bourrer de graisse le logement de roulement et le roulement à billes, puis à l'aide d'une chasse, emmancher ce roulement à billes sur l'arbre, outil spécial No. S304.





- Enfoncer à la presse le joint d'huile extérieur dans le logement de joint, lèvre d'étanchéité à l'arrière c.à.d. la lèvre dirigée vers le roulement.
- Enduire un joint de papier neuf de graisse et placer celui-ci à la position voulue sur la face du logement de roulement.
- 22. Assembler le logement de joint avec le plateau d'appui de frein et l'arrêt de graisse, puis fixer le tout au logement de roulement à l'aide de plaques de blocage neuves et des quatre boulons. Tenir compte des points suivants:
  - a. Le plateau d'appui se montre avec le cylindre de roue à la partie supérieure.
  - b. L'arrêt de graisse se monte avec le conduit à la partie inférieure.
- 23. Introduire la clavette dans le chemin de clavette et vérifier que la partie conique de l'arbre de roue et du moyeu est propre et ne présente pas de bavures. Monter le moyeu et fixer celui-ci à l'aide d'une rondelle ordinaire et d'un écrou nyloc neuf, puis serrer à un couple de 12,4 à 16,6 kgf/m (90 à 120 livres/pied).
- 24. Présenter le pivot de fusée et fixer celui-ci à l'ensemble tourillon et arbre de roue à l'aide du boulon spécial et d'un écrou nyloc neuf en serrant à un couple de 5,2 à 6,6 kgf/m (38 à 48 livres/pied) (Ecrou vers l'arrière).

- 25. Monter l'ensemble arbre de roue et pivot de fusée à l'oeillet du ressort de suspension sans serrer le boulon et l'écrou nyloc de fixation à ce stade (écrou vers l'arrière).
- 26. Mettre l'ensemble sur cric au niveau du pivot de fusée et fixer l'amortisseur à son axe de fixation inférieure à l'aide d'un écrou nyloc neuf et en serrant à un couple de 3,9 à 5,2 kgf/m (28 à 38 livres/pied).
- Fixer la jambe de force au pivot de fusée et serrer à un couple de 3,3 à 4,4 kgf/m (24 à 32 livres/pied) 64.35.28.
- 28. Monter l'accouplement universel d'arbre de roue à la bride d'arbre de roue intérieur d'entraînement final puis fixer avec les boulons et écrous nyloc neufs. Enlever le cric de support.
- Monter le câblé de frein à main au levier de plateau d'appui de frein et rattacher le ressort de rappel.
- Monter le tambour de frein et reconnecter le flexible de frein au support de châssis et raccord de tuyauterie ainsi qu'au cylindre de roue.
- 31. Purger le système de freinage hydraulique 70.25.02.
- 32. Monter la roue et enlever les chandelles.
- 33. Imprimer un mouvement de roulis à la voiture pour stabiliser la suspension, puis serrer finalement le boulon à ocil de ressort de suspension à un couple de 5,2 à 6,6 kgf/m (38 à 48 livres/picd).



## BAGUES DE TOURILLON D'ARBRE DE ROUE ARRIERE

- Dépose et pose


47.10.19

# Dépose

- Mettre l'arrière de la voiture sur cric et déposer la roue.
- Soulever au cric, au niveau du pivot de fusée pour que l'amortisseur ne soit plus sous compression et déconnecter celui-ci de sa fixation inférieure.
- 3. Détacher la jambe de force du pivot de fusée.
- 4. Abaisser le cric sous le pivot de fusée.
- Déposer l'écrou et le boulon spéciaux de tourillon.
- 6. Pousser l'ensemble pivot de fusée vers l'ensemble d'entraînement final pour mettre à découvert les éléments suivants:
  - a. deux cales extérieures
  - b. deux joints d'étanchéité en caoutchouc
  - c. un tube entretoise
  - d. deux bagues en nylon
  - e. deux cales intérieures

#### Pose

- 7. Assembler les éléments au tourillon dans l'ordre
  - a. Monter les deux cales intérieures (de diamètre plus petit)
  - b. Mettre à la presse les deux bagues en nylon
  - c. Garnir de graisse l'espace entre les deux bagues de nylon
  - d. Monter les joints d'étanchéité en caoutchouc
  - e. Monter le tube entretoise
  - f. Monter les cales extérieures (de diamètre plus grand).
- Repousser l'ensemble pivot de fusée pour l'amener à sa position correcte et fixer l'ensemble tourillon au pivot de fusée à l'aide du boulon spécial et de l'écrou nyloc.
- Soulever au cric, au niveau du pivot de fusée et reconnecter l'amortisseur à son axe de fixation inférieure sur le pivot de fusée.
- Reconnecter la jambe de force au pivot de fusée et abaisser le crie qui se trouve sous le pivot de fusée.
- 11. Remonterla roue et abaisser le cric.
- Enlever le bouchon de lubrification et graisser le moyeu – voir la section relative à l'Entretien.



# ARBRE DE TRANSMISSION

- Dépose et pose

47,15,01


# Dépose

- Placer la voiture sur un pont élevateur ou au-dessus d'une fosse.
- Déposer le système d'échappement 30.10.01 sauf le tuyau avant.
- 3. En travaillant de dessous la voiture, faire des points de repère, en vue du réassemblage, pour établir la position de la bride d'entraînement de la boîte de vitesses par rapport à la bride de joint universel et enlever les quatre écrous et boulons de fixation.
- 4. Faire des points de repères en vue du réassemblage comme indiqué à la rubrique 3 et enlever les quatre écrous et boulons fixant l'extrémité arrière de l'arbre de transmission à la bride d'entraînement final puis déposer l'arbre de transmission de la voiture.

REMARQUE:Les arbres de transmission de type à courroie ou sans frottement peuvent être montés en tant qu'autre équipement standard.

# Pose

- Présenter l'arbre de transmission à la bride de boîte de vitesses de manière à ce que les trous de boulons correspondent au points de repère. Mettre les boulons avec les écrous nyloc neufs et serrer en se conformant aux instructions données à la rubrique 6.
- 6. Présenter l'arbre de transmission à la bride d'entraînement final de sorte que les points de repère s'alignent et mettre en place en fixant avec des écrous nyloc neufs. Serrer les écrous et boulons à un couple de 3,6 à 4,7 kgf/m (26 à 34 livres/pied).
- 7. Reposer le système d'échappement.



MT3853

MT2852

#### JOINT UNIVERSEL

#### -Révision


47.15.18


# Démontage


- 1. Déposer l'arbre de transmission 47.15.01.
- Enlever la peinture, la rouille etc. se trouvant dans le voisinage des cuvettes de roulements et circlips.
- 3. Déposer les circlips.
- Taper sur les fourches pour expulser les cuvettes de roulements.
- 5. Retirer les cuvettes de roulements et le croisillon.


# Réassemblage

- Enlever les cuvettes de roulements du croisillon neuf.
- S'assurer que les cuvettes contiennement du lubrifiant homologué (remplissage au tiers) et que les roulements à aiguilles sont au complet et à la position voulue.
- Monter le croisillon à la fourche d'arbre de transmission.
- Faire s'engager le tourillon de croisillon dans la cuvette de roulement et introduire celle-ci dans la fourche.
- 10. Monter la cuvette de roulement opposée sur la fourche et en prenant les précautions s'imposant, enfoncer les cuvettes dans les fourches pour les positionner en s'assurant que le tourillon du croisillon s'engage dans les cuvettes et que les roulements à aiguilles ne sont pas dérangés.
- 11. En se servant de deux adaptateurs à face plate d'un diamètre quelque peu inférieur à celui des cuvettes de roulements, enfoncer à la presse les cuvettes dans les fourches jusqu'à ce qu'elles atteignent le cordon inférieur des gorges de circlips. Ne pas enfoncer les cuvettes de roulements en dessous de ce point car cela risquerait d'endommager les cuvettes et les joints d'étanchéité.
- 12. Mettre les circlips.
- 13. Remonter l'arbre de transmission 47.15.01.









# OPERATIONS RELATIVES A L'ENTRAINEMENT FINAL

Ensemble différentiel - dépose et repose	51.15.01
Ensemble différentiel - révision	51.15.07
Caoutchoucs de plaque de montage de bostier d'entrasnement sinal - dépose et repose	51.25.34
Plaque de montage d'entraîncment final - dépose et repose	51.25.33
Boîtier d'entraînement final - dépose et repose	51.25.13
Roulement d'arbre de roue intérieur - dépose et repose	51.10.04
Joint d'huile intérieur d'arbre de roue - dépose et repose	51,10.05
Joint d'huile de pignon d'attaque - dépose et repose	51.20.01

# ROULEMENT D'ARBRE DE ROUE INTERIEUR

- Dépose et pose

51.10.04

- Joint d'huile d'arbre de roue intérieur


- dépose et pose 51.10.05


Outils spéciaux S.4221A et jeu d'adaptateurs S.4221A-7B


# Dépose


- Soulever l'arrière de la voiture sur cric, placer le châssis sur des chandelles et déposer la roue arriè-
- Déposer les boulons d'accouplement l'asque arbre de roue intérieur/arbre de roue.
- Placer le cric sous le pivot de fusée et actionner le cric pour diminuer la charge se manifestant sur l'amortisseur arrière.
- Déposer l'écrou et la rondelle fixant l'oeil inférieur de l'amortisseur au pivot de fusée et dégager l'amortisseur du pivot de fusée.
- Déposer le boulon et l'écrou fixant la barre d'accouplement au pivot de fusée.
- Enlever le cric du pivot de fusée.
- Déposer le boulon et l'écrou fixant les ressorts de suspension au pivot de fusée.
- 8. Déposer les quatre vis à tête creuse fixant la plaque de logement du joint au boîtier de différentiel.

à suivre










- Placer un récipient approprié sous l'arbre de roue intérieur pour récupérer l'huile du boîtier de différentiel lorsque l'arbre de roue intérieur est retiré.
- Dégager en le soulevant l'arbre de roue de l'arbre de roue intérieur et retirer l'arbre de roue intérieur du boîtier de différentiel.


REMARQUE: Si les deux arbres de roue doivent être enlevés marquer des repères pour éviter de les mettre l'un à la place de l'autre lors de la repose.


- 11. Déposer le circlips de l'arbre.
- A l'aide de l'outil S.4221A et de l'adaptateur S.4221A-7B extraire à la presse l'arbre du roulement.
- Retirer la plaque du joint d'huile et chasser le joint d'huile.


# Pose

- 14. Faire l'inverse des opérations 1 à 13.
- Faire l'appoint du boîtier de différentiel à l'aide d'huile neuve.









#### **ENSEMBLE DIFFERENTIEL**

### Dépose et repose


#### 51.15.01

# Dépose

- 1. Déposer le boîtier d'entraînement final hors de la voiture, 51.25.13.
- Nettoyer et dégraisser le boîtier.
- Marquer des repères pour faciliter le réassemblage et déposer les arbres de roue intérieurs - instructions 2 à 10, 51,10.04.
- Déposer l'écrou de pignon d'attaque et le flasque d'entraînement - instructions 5 à 8, 51.20.01.
- Déposer les quatre boulons et rondelles éventail fixant la plaque de montage d'entraînement final au carter de différentiel et déposer la plaque. 51.25.33.
- Déposer les huit boulons et rondelles Grower fixant le carter de différentiel au boîtier d'entraînement final et retirer l'ensemble différentiel.

# Repose

- Nettoyer les faces d'accouplement de carter de différentiel et de boîtier d'entraînement final, les enduire de pâte à joints et poser un joint de papier neuf.
- Présenter l'ensemble différentiel au boîtier d'entrainement final et fixer à l'aide des huit boulons et rondelles Grower, puis serrer uniformément à un couple de 2,1 à 2,8 kgf.m. (15 à 20 lbf ft).
- 9. Poser les arbres de roue intérieurs, 51.20.04.
- 10. Monter à nouveau la plaque de montage d'entraînement final sur l'ensemble.
- Poser l'écrou et le flasque d'entraînement de pi-11.
- gnon d'attaque instructions 11 à 13, 51.20.01. Poser le boilier d'entraînement final sur la voitu-12. re - 51.25.13 et refaire le plein du boîtier avec une huile E.P. de qualité homologuée.



#### ENSEMBLE DIFFERENTIEL

#### - Révision

51.15.07

Outils requis: 47, 18G 47BD, \$337 ou RG 421, \$4221A-17, 550, 18G 134DH, 18G 191,


18G 191M, S101, S101-1.


# Démontage


1. Déposer l'ensemble différentiel 51.15.01.


# Grande-couronne et ensemble différentiel

- Placer l'ensemble différentiel dans un étau (la grande couronne en dessus).
- Marquer un repère sur les chapeaux de roulement de manière à reconnaître leur position d'origine.
- Déposer les boulons de chapeaux de roulements ainsi que les rendelles Grower (4).
- 5. Déposer les chapeaux de roulement.
- Dégager avec soin au moyen d'un levier la grande couronne et l'ensemble différentiel du carter d'ensemble.
- Soulever la grande couronne et l'ensemble différentiel avec les cales et les roulements de portedifférentiel.
- A l'aide de la presse 47 et de l'adaptateur 18G 478D retirer les roulements de portedifférentiel.
- 9. Déposer les huit boulons et rondelles Grower fixant la grande couronne à l'ensemble différentiel puis retirer la grande couronne.
- Chasser la goupille de retenue de la goupille de pignon de différentiel.
- 11. Déposer la goupille de pignon de différentiel.
- 12. Faire tourner les planétaires de différentiel jusqu'à ce que les satellites ainsi que leurs rondelles de butée sélectives puissent être dégagés de l'ensemble de différentiel.
- Déposer les deux satellites ainsi que leurs rondelles de butée.
- Déposer les deux planétaires ainsi que leurs rondelles de butée.










# Pignon et roulements

- Placer le carter d'ensemble différentiel à l'horizontale dans l'étau.
- Enlever le chapeau du flasque de pignon de différentiel.
- 17. A l'aide de l'outil RG 421 pour tenir le flasque de pignon, déposer la rondelle et l'écrou d'arbre de pignon.
- 18. Retirer le flasque de pignon.
- 19. A l'aide d'un bloc en bois dur chasser le pignon ainsi que le roulement de tête de pignon la rondelle sélective et l'entretoise déformable.
- Chasser avec soin le roulement extérieur de pignon et le joint d'huile.
- Chasser uniformément les chemins extérieurs de roulement.
- 22. A l'aide de la presse 47 et de l'adaptateur S4221A-17 déposer la tête de roulement de tête de pignon et la rondelle sélective.
- 23. Nettoyer à fond toutes les pièces composantes.

à suivre




# Assemblage

#### Grande couronne et ensemble différentiel

- A l'aide de l'outil 550 et 18G 134DH monter les roulements de porte-différentiel sur l'ensemble différentiel (le plan conique orienté vers les demiarbres).
- Graisser légèrement les roulements de portedifférentiel et placer l'ensemble différentiel dans le boîtier de différentiel.
- 26. Faire tourner l'ensemble différentiel pour permettre aux roulements de prendre leur assise et pousser l'ensemble différentiel ainsi que les roulements d'un côté du bostier de différentiel.
- 27. A l'aide d'une jauge à cadran montée contre le flasque de montage de la grande couronne vérifier le voilement. S'il dépasse 0,003 pouce (0,08 mm) il sera nécessaire d'enlever les roulements de porte-différentiel et de mettre un carter neuf d'ensemble différentiel. S'assurer avant de mettre au rebut le carter d'ensemble différentiel que l'indication excessive de "voilement" ne provient pas de la mauvaise assise de cuvettes de roulement. Si le "voilement" reste à moins de 0,003 pouce (0,08 mm) procéder de la manière suivante :
- 28. En s'assurant que les cuvettes de roulements sont correctement en contact avec les roulements, faire flotter l'ensemble différentiel latéralement jusqu'à ce qu'il vienne se buter contre les sièges de roulements dans l'une ou l'autre direction.

  A l'aide de l'indicateur à cadran mesurer le mouvement libre latéral. Appelez cette mesure la dimension "A". Enregistrer la dimension "A" comme elle sera utilisée ultérieurement pour déterminer l'épaisseur de cales requise pour les roulements de portedifférentiel et pour obtenir le battement correct de pignon.
- Déposer l'ensemble différentiel ainsi que les roulements.
- Lubrifier légèrement les rondelles de butée et les plans de butée des planétaires et les placer dans l'ensemble différentiel.
- 31. Engrener les satellites dans les planétaires en s'assurant que les satellites sont en direction diamétralement opposée et tournent autour des planétaires pour amener les satellites à la place qu'ils doivent occuper dans le boîtier d'ensemble différentiel.
- 32. Monter la goupille de pignon de différentiel.
- 33. Vérifier et évaluer le jeu en bout de satellite.
- 34. Déposer la goupille de pignon et faire tourner les deux planétaires pour que les satellites ne soient pas en contact avec le boilier de l'ensemble différentiel.
- 35. Lubrifier les rondelles de butée de satellites sélectionnées et laisser les satellites et les rondelles glisser en place. Monter la goupille de pignon et vérifier à nouveau les satellites pour ce qui est des du jeu en bout et du battement. Il est nécessaire que le battement soit nul. Choisir les rondelles de butée comme il convient parmi les neuf épaisseurs existantes.
- Monter la goupille de retenue à la goupille de pignon et assembler le boîtier.
- 37. Monter la grande couronne,
- 38. Mettre sur les fils de la couronne fixant les boulons un peu de "Locquic" primer qualité T et du composé "Locquic 75" Monter les boulons et rondelles Grower et serrer uniformément au couple recommandé.

à suivre



# Pignon et roulements

- Poser le roulement intérieur de pignon sur le fauxpignon 18G 191M. L'entretoise standard de tête de pignon de 1,95 mm (0,077 pouce) est comprise dans les dimensions du faux-pignon.
- Lubrifier légèrement les roulements et poser le faux pignon, l'écrou, la rondelle et l'entretoise de roule-
- Serrer graduellement l'écrou jusqu'à obtenir une précharge de roulement comprise entre 0,17 et 0,21 kgf.m (15 à 18 lb in). Ce couple se mesure à l'aide d'une clé dynamométrique dont l'échelle est graduée en kgf.m (lb. in) et d'une douille de dimensions appropriées.
- Nettoyer la tête du faux-pignon. Poser le pied de l'indicateur à cadran de 18G 191 sur la tête de faux-pignon et mettre l'indicateur à zéro sur la tête.
- 43 Faire avancer le pied de l'indicateur jusqu'au centre de l'un des alésages de roulement de différentiel. Noter la mesure indiquée. Répéter cette opération sur l'alésage du roulement opposé.
- Ajouter les deux chiffres de mesure et diviser par deux.
- 45. Il existe vingt-deux dimensions de rondelles de tête de pignon s'échelonnant entre 1,91 et 2,44 mm (0,075 à 0,096 pouce).
- Déposer le faux-pignon 18G 191M et démonter.

# Calcul de la dimension de rondelle de tête de pignon

# Exemple

Somme des mesures des deux alésages 0,051 mm (0,002 pouce) 1,956 mm (0,077 pouce) au faux-pignon .... 2,007 mm (0,079 pouce)

REMARQUE: Il est possible que l'on trouve des signes +, - gravés sur la face du pignon mais il ne faut pas en tenir compte car la méthode indiquée pour utiliser le faux-pignon a prévu les variations correspondant à ces indications.


- 47. Poser la rondelle de tête de pignon appropriée sur le pignon.
- Poser le roulement intérieur sur le pignon à l'aide 48. de l'outil S4221A-17.
- Introduire le pignon, l'entretoise et le roulement dans le boîtier de différentiel. 49.
- Poser une entretoise déformable neuve et le roule-ment extérieur sur l'arbre de pignon. Poser un joint d'huile neuf (les lèvres vers le pi-50.
- gnons). On doit faire tremper le joint dans de l'huile neuve pendant une heure avant de le poser-Poser le flasque, l'écrou et la rondelle sur l'arbre de 52.
- pignon.

  Serrer progressivement l'écrou tout en vérifiant la précharge de roulement.

  Précharge de roulement.
- Faire tourner le flasque pour stabiliser les roule-ments. A l'aide d'une cle dynamométrique kg/m (1b/pouce) ou de l'outil S98A vérifier le couple
- requis pour faire tourner le flasque.

  Serrer l'écrou le cas échéant pour obtenir un couple (rotation de flasque) de 1,80 à 2,77 kgf m (13 à 20 lbf pouce).

ATTENTION: Si l'écrou de pignon est trop serré et si le chiffre susmentionné pour le couple est dépassé il faudra remplacer l'entretoise déformable et répéter les opérations 53 à 55.



- 56. Mettre l'ensemble complet grande couronne/ différentiel avec les cuvettes de roulement en place dans le carter de différentiel.
- Engrener à fond la grande couronne avec le pignonpuis mettre le comparateur à cadran à zéro avant de le monter à l'arrière de la grande couronne.
- Déplacer à refus l'ensemble grande couronne et différentiel en sens opposé. Noter l'indication de com-parateur. Il s'agit là du battement d'engrenement 'MAXIMUM-MINIMUM'. Si l'on appelle cette distance de battement 'B' on a :

Réglage du battement de la grande couronne

### Exemple

Engrenement 'MAXIMUM-MINIMUM' (Distance B) Instruction 58 0.63 mm (0.025 pouce) Moins le battement requis 0,005 pouce 0,127 mm (0,005 pouce)

0,503 mm (0,020 pouce)

Plus la précharge de roulement de porte-différentiel requise divisée par 2 0,004

> 22 0,051 mm (0,002 pouce) 0,554 mm (0,022 pouce)

Cela équivaut à l'épaisseur de cales requise pour le roulement de porte-différentiel, côté grande couronne.

Dégagement latéral total (Distance A) Instruction 28 Moins les calculs ci-dessus pour les cales côté grande couronne 0,554 mm (0,038 pouce)

1,52 mm (0,060 pouce)

0,976 mm (0,038 pouce)

Plus la précharge de roulement de porte-différentiel divisée 0,004 pouce par 2

2

0,051 mm (0,002 pouce)

2,027 mm (0,040 pouce)

Cela équivaut à l'épaisseur de cales requise pour le rou-lement de porte-différentiel opposé à la grande couron-


- Répartir le nombre de cale selon le calcul pour chaque roulement de porte-différentiel.
  Les cales se font dans les tailles suivantes 0,076 mm (0,003 pouce), 0,127 mm (0,005 pouce), 0,25 mm (0,010 pouce), et 0,50 mm (0,020 pouce).

  Monter l'outil extenseur \$101 au carter de différentiel.
- 60. rentiel.
- Mettre le carter de différentiel en extension avec soin pour permettre que le positionnement de l'en-semble différentiel muni de ses roulements, avec leurs paquets de cales respectives, puisse être effectué.

IMPORTANT: Ne pas prolonger l'extension au delà de ce qui est nécessaire si l'on veut éviter d'endommager le carter de différentiel. Chaque pan du tendeur est numéroté. Ne pas prolonger l'extension au delà de trois à quatre pans. L'ex-tension admissible maximum est de 0,20 mm (0,008 pouce). Ne pas faire levier contre l'exten-

seur. Enlever l'extenseur.

Monter les chapeaux de roulement ainsi que les quatre boulons de fixation et les rondelles Grower Serrer uniformément les quatre boulons.



# JOINT D'HUILE DU PIGNON

- Dépose et pose

51,20,01

Outils de service: \$337 ou RG 421

### Dépose

 Soulever l'arrière de la voiture et soutenir solidement.
 Faire un trait sur le flasque arrière de l'arbre de transmission ainsi que sur le flasque du pignon de différentiel de sorte à retrouver leur position exacte l'une par rapport à l'autre.

3. Enlever les quatre boulons et écrous fixant le flasque

arrière de l'arbre de transmission.

4. Dégager l'arbre de transmission du pignon de différentiel.

5. Enlever le protecteur d'écrou du flasque du pignon de différentiel.

En se servant d'un poincon marquer avec soin le flasque, l'arbre de pignon et l'écrou afin de retrouver leur posi-

tion d'origine par la suite.
7. En se servant de l'outil S337 pour retenir le flasque de pignon de différentiel, dévicer et enlever l'écrou ainsi que la rondelle. Compter le nombre de trous requis pour l'enlevement de l'écrou.

8. Retirer le flasque du pignon de différentiel.

9. Extraire le joint d'huile du pignon.

#### Pose

10. Monter un joint d'huile neuf de pignon (la lèvre du joint dirigé vers le pont). REMARQUE : Ce joint devrait être immergé dans de l'huile moteur pendant une heure avant son mon-

Monter le flasque du pignon de différentiel, aligner le rebord du flasque (instruction 6) sur le repère de


l'arbre de pignon.

Mettre la rondelle et l'écrou. Compter le nombre de tours et en utilisant l'outil S337 pour retenir le flasque de pignon, serrer l'écrou jusqu'à ce que les inden-tations soient alignées.

Monter le protecteur d'écrou au flasque. Mettre l'arbre de transmission tout en tenant compte des repères d'alignement de flasque. 14.

Mettre et serrer les quatres boulons et écrous de fi-xation de l'arbre. 15.

16. Abaisser la voiture.



#### BOITIER D'ENTRAINEMENT FINAL

# Dépose et pose

51.25.13

#### Dépose

- 1. Placer la voiture sur un pont élévateur ou au-dessus d'une d'une fosse.
- 2. Soulever l'arrière de la voiture à l'aide d'un cric, le soutenir fermement sur des cales et enlever les roucs arriè-
- 3. Dégager les amortisseurs des pivots de fusée.
- 4. Détacher le tuyau d'échappement à son montage arrière et déposer le silencieux,
- 5. Détacher l'arbre de transmission du flasque d'entraîne -
- ment du pignon d'attaque.

  6. Déposer les boulons et écrous fixant les joints universels aux flasques d'arbre d'entraînement intérieur.
- 7. Déposer le panneau de garniture arrière ainsi que le couvercle d'accès au ressort de suspension arrière.
- 8. Déposer les quatre écrous, plaque de ressort et goujons fixant le ressort de suspension arrière à l'ensemble d'entrainement final.
- 9. Enlever l'écrou et le boulon spécial de montage arrière de l'entrafnement final.
- 10. Tout en soutenant le boîtier d'entraînement final, déposer les deux écrous nyloc, les rondelles et les caout-
- choucs fixant la plaque de montage avant au châssis.


  11. Dégager avec soin le bostier d'entramement final hors du châssis en prenant soin de ne pas renverser de l'huile par les trous à goujons des ressorts de suspension.


### Pose

- 12. Présenter le boîtier d'entraînement final à son emplacement de montage arrière en s'assurant que les deux rondelles de caoutchouc sont placées correctement sur l'extérieur des pattes de montage. Fixer le montage arrière à l'aide du boulon spécial et de l'écrou nyloc.
- 13. Présenter le montage avant de l'entraînement final en s'assurant que les caoutchoucs supérieurs (extrémité à épaulement orientée vers le bas) sont placés correctement.
  - Poser les caoutchoucs inférieurs, les rondelles et les écrous nyloc. Serrer les écrous à un couple de 3,6 à 4,7 kgf m (26 à 34 lbf ft). On doit alors pouvoir faire tourner les caoutchoucs inférieurs avec les doigts lors-
- que les écrous sont serrés aux couples susmentionnés, 14. Connecter les flasques de joint universel d'arbre d'entrainement aux arbres d'entrainement intérieurs et les fixer à l'aide des boulons et écrous (quatra pour chaque flasque).
- 15. Monter l'arbre de transmission au pignon d'attaque. 16. Rattacher le tuyau d'échappement à son montage arrière et poser le silencieux.
- 17. Placer les ressorts de suspension de manière à ce que la cheville de la lame inférieure vienne se placer dans le trou prévu dans la plate-forme à ressort d'entraînement final. Poser les quatre goujons, la plaque de ressort, les rondelles et les écrous nyloc. Serrer uniformément à un couple de 3,6 à 4,7 kgf m (26 à 34 lbf).

  18. Poser le couvercle d'accès au ressort et le panneau de
- garniture arrière.

  19. Connecter les amortisseurs aux pivots de fusée.
- Vérifier le niveau d'huile d'entraînement final et saire l'appoint le cas échéant.
- Poser les roues.
- 22. Abaisser la voiture







NT2112

# PLAQUE DE MONTAGE DE BOITIER D'ENTRAINE-MENT FINAL

# Dépose et repose

51.25.33


# Dépose

- Placer la voiture sur un pont élévateur ou au-dessus d'une fosse.
- Soulever sur cric l'arrière de la voiture aux deux points de levage arrière jusqu'à ce que les roues ne touchent pas au pont élévateur ou au sol.
- Détacher le tuyau d'échappement à son montage arrière et le silencieux à ses deux points de fixation.
- Marquer des repères pour faciliter le réassemblage et détacher l'extrémité arrière de l'arbre de transmission hors du flasque de pignon d'attaque. 47.15.01.
- Déposer l'écrou de pignon d'attaque et le flasque instructions 4 et 5, 51.20.01.

- 6. Déposer les quatre boulons et rondelles éventail fixant la plaque de montage au carter de différentiel.
- Déposer l'écrou nyloc, la rondelle spéciale et le caoutchouc inférieur des côtés de la plaque de montage et manipuler la plaque pour la dégager des goujons prisonniers puis la déposer hors de la voiture. 51.25.34.

## Repose

- 8. Placer la plaque de montage à la position voulue et reposer le flasque d'entraînement de pignon d'attaque et l'écrou Instructions 8 et 9, 51.20.01.
- Reposer la plaque de montage et les caoutchoucs sur le châssis, instructions 8 à 12, 51.25.34.
- Rétablir la connexion du tuyau d'échappement et du silencieux.
- 11. Enlever la voiture du pont élévateur.



#### CAOUTCHOUCS DE PLAQUE DE MONTAGE DE BOI-TIER D'ENTRAINEMENT FINAL

#### Dépose et repose

51.25.34

#### Dépose

- 1. Placer la voiture sur un pont élévateur ou au-dessus d'une fosse.
- Détacher le tuyau d'échappement à son point de montage arrière et le silencieux à ses deux points de fixation.
- 3. Soulever l'arrière de la voiture au moyen d'un cric sous les deux côtés du châssis jusqu'à ce que les roues arrière ne touchent plus au pont élévateur.ou au sol.
- Marquer des repères pour faciliter le réassemblage et détacher l'extrémité arrière de l'arbre de transmission
- hors du flasque de jpignon d'attaque, 47.15.01.


  5. Déposer les quatre boulons et rondelles éventail fixant la plaque de montage d'entraînement final au carter de différentiel, 51.25.33.
- 6. Déposer les deux écrous nyloc (un de chaque côté), qui fixant le montage au châssis ainsi que la rondelle spé-ciale et le caoutchouc inférieur.
- 7. A l'aide d'un levier approprié, dégager la plaque de mon-tage vers le bas jusqu'à ce que le caoutchouc de mon-tage supérieur puisse être enlevé du goujon prisonnier. Répéter l'opération de l'autre côté.

#### Repose

- Comme expliqué à l'instruction 7, écarter la plaque de montage vers le bas suffisamment pour pouvoir placer le caoutchouc supérieur de rechange sur le goujon pri-sonnier. S'assurer que l'extrémité à épaulement du ca-outchouc est dirigée vers le bas et se place bien d'aplomb dans la cuvette de plaque de montage. Répéter cette opération de l'autre côté.
- Poser le caoutchouc inférieur et la rondelle spéciale et les fixer, sans serrer à ce stade, au moyen de l'écrou nyloc. Répéter cette opération de l'autre côté.
- Fixer la plaque de montage au carter de différențiel
   à l'aide des quatre boulons et rondelles éventail.
   Rattacher l'extrémité arrière de l'arbre de transmission
   au flasque de jpignon d'attaque en s'assurant que les
- repères de montage correspondent.

  12. Abaisser le cric et sarrer définitivement les deux écrous nyloc de montage à un couple de 3,6 à 4,7 kgf.m.

  Il doît alors être possible de faire tourner les caoutchoucs de montage inférieurs avec les doigts lorsque les écrous sont serrés à ca aquale. sont serrés à ce couple.
- 13. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.





# OPERATIONS RELATIVES A LA DIRECTION

Angle de carrossage – vérification et	régla	age										٠	F	ı	К	Σ.	ú	57.65.05
Parallélisme des roues avant — vérific	atio	n ei	t ré	glaį	ge						j	d	ü	Ø	ľ	у	J	57.65.01
Colonne de direction										ú	r,	ü		т,	ú	r		
- accouplement flexible - dépose	et r	oos	e		_					Œ	М	м	v	ш	Г.			57.40.25
- dispositif de verrouillage/contac	tent	ď	- alh	ma	σe.		dên	100	ct	no	SA	т	ĸ.	Ш	Г		•	57 40 31
- révision		_		-1110	.50	•	uop	034		1		•	•	л		•	•	57.40.10
dinose et pose	•	•	•	•	•	•	•	ı		М			я			•	•	57.40.10
- dépose et pose		•	•	•	•	•	*	•	4	8	*	26	*	*	•	•	•	57.40.01
<ul> <li>bride de sécurité – dépose et po</li> </ul>	SC	٠		•	in	•	ø	•	м	•	•	•	•	•	•	•	•	37.40.07
Geométrie de direction – vérification	n.		٠	Ì		٦	Œ.	d	0	ŧ						•		57.65.00
Crémaillière de direction				×.			ж	ж		3								
- amortisseur - dépose et pose .				- 1	κ.	4			w									57 35 10
chenilles dénose et nose	•	•	4	30		ш	•	1	м			•	•	•	•	•	•	57.05.10
- chenilles - dépose et pose	•	•		r.		•	2	м		•	•	•	•	•	•	•	•	57 25 07
— ICVISION	•	•	1		A)	1	*	a		•	K	•	•	•	•	•	•	57.25.07
- depose et pose	•	٠	1	М	B.	٠	1	r	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57.25.01
Volant de direction			- 1	м			л											
- moyeu - dépose et pose			1	4		d	•											57 60 02
dénome et pose	•	*/	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57.60.02
- dépose et pose		1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37.00.01
Joint à rotule de barre d'accouplemen	nt	•																
- intérieur - dépose et pose																		57 55 03
- extérieur - dépose et pose																		
- exterient - dehose et hose	1	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	J 1.33.02

#### CREMAILLERE ET PIGNON DE DIRECTION

- Dépose et pose

57.25.01


Outil de service: \$341


#### Dépose


- Déposer l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant les extrémités de la barre d'accouplement aux leviers de direction de droite et de gauche.
- Dégager les deux extrémités extérieures de la barre d'accouplement des leviers de direction.
- Déposer le boulon de serrage bridant le pignon de crémaillère de direction à l'extrémité inférieure de l'accouplement flexible.
- Déposer les quatre écrous nyloc et rondelles ordinaires fixant les étriers de crémaillère de direction au châssis. Retirer les deux plaques de renforcement.
- Déposer les étriers au complet avec les supports de bridage de crémaillère.
- Faire glisser la crémaillère vers l'avant pour désengager les cannelures de pignon de crémaillère de l'accouplement flexible.
- Déconnecter la tresse de mise à la masse du bouchon de crémaillère, et retirer la crémaillère de direction.

#### Repose

- Enlever le bouchon central du plongeur de crémaillère et aligner la fosette de l'arbre de crémaillère avec l'ouverture du bouchon. Dans cette position, l'arbre de crémaillère est centré.
- Faire glisser soigneusement la crémaillère en position dans la voiture tout en s'assurant qu'on ne dérange pas la position de l'arbre de crémaillère.
- Monter le bouchon au plongeur, tout en s'assurant qu'on n'a pas oublié la tresse de mise à la masse.
- 11. Alors que le volant de direction est retenu en position "droit vers l'avant", engager les cannelures d'arbre de pignon de crémaillère dans l'accouplement flexible, puis serrer le boulon de serrage dans l'accouplement flexible.
- 12. S'assurer que les caoutchoucs de montage de crémaillère sont correctement positionnés sur le côté intérieur des flasques de crémaillère, tandis que la lèvre s'engage sous la surface rectiligne du flasque (Outil S.341).
- 13. Monter les étriers et les supports de bridage.
- 14. Monter les plaques de renforcement aux étriers après s'être assuré que les lèvres angulaires sont orientées vers l'intérieur et que la lèvre faisant saillie est dirigée vers le bas.
- Monter les rondelles ordinaires et les écrous nyloc aux étriers.
- 16. Tandis que les lèvres angulaires des plaques de renforcement sont en contact avec les rebords intérieurs des supports de châssis, et que les caoutchoucs de montage sont comprimés, serrer les écrous de fixation d'étrier.
- 17. Monter les extrémités extérieures de la barre d'accouplement aux leviers de direction.








#### CHENILLES DE CREMAILLERE DE DIRECTION

- Dépose et pose


57.25.02

#### Dépose

- Desserrer le contre-écrou fixant le joint à rotule extérieur de barre d'accouplement.
- Déposer l'écrou et la rondelle fixant le joint à rotule extérieur au levier de direction.
- Dégager le joint à rotule extérieur du levier de direction.
- Dévisser le joint à rotule extérieur et le contreécrou de la barre d'accouplement.
- Déposer les colliers intérieur et extérieur retenant la chenille sur la crémaillère et la barre d'accouplement, respectivement.
- 6. Retirer les chenilles.
- Répéter les instructions ci-dessus sur la barre d'accouplement du côté opposé.



- Lubrifier les joints à rotule intérieurs de barre d'accouplement avec de la graisse neuve.
- Faire glisser les chenilles neuves le long des barres d'accouplement jusqu'à ce qu'elles soient en position sur la crémaillère, puis fixer à l'aide du collier.
- Visser le contre-écrou et l'ensemble barre d'accouplement/joint à rotule extérieur sur la barre, et les positionner aussi près que possible des positions originales.
- Connecter le joint à rotule extérieur au levier de direction et monter une rondelle ordinaire et un écrou.
- Répéter les instructions de 8 à 11 sur la barre d'accouplement opposée.
- 13. Vérifier le pincement de roue avant et régler selon les besoins, tout en s'assurant que les deux barres d'accouplement sont réglées de façon égale. Voir 57.65.01.
- Fixer les ensembles de joint à rotule extérieur à l'aide de leurs contre-écrous respectifs.
- 15. Régler l'extrémité extérieure des deux chenilles, de sorte qu'elles soient en mesure de permettre le déplacement des barres d'accouplement d'une butée à l'autre.



#### CHEMAILLERE ET PIGNON DE DIRECTION

#### - Révision

57.25.07

1. Déposer la crémaillère de la voiture. Voir 57.25.01.

#### Démontage

## Plongeur de crémaillère


- Desserrer le bouchon fixant le plongeur de crémaillère au logement de crémaillère.
- 3. Enlever le bouchon et le jeu des cales.
- 4. Retircr le ressort, la rondelle, et le plongeur.


#### Pignon

- Déposer le circlips retenant le pignon au logement de crémaillère.
- Retirer le pignon au complet, y compris le bouchon d'extrémité, la goupille de positionnement, les cales, la bague, et la rondelle de butée supérieure.

# Barres d'accouplement et arbre à crémaillère.

- Retirer les colliers fixant les chenilles au boîtier de crémaillère et barres d'accouplement, et faire glisser les chenilles pour les dégager de la crémaillère.
- Desserrer les contre-écrous fisant les adaptateurs de joints à rotule intérieur à l'arbre à crémaillère.
- Dévisser et déposer les adaptateurs de joints à rotule intérieur et barres d'accouplement.
- Déposer les contre-écrous et retirer l'arbre à crémaillère.






# Bague de logement de crémaillère

11. Enlever la bague du logement de crémaillère.

# Logement de pignon

- 12. Enlever le rondelle de butée inférieure du pignon.
- Chasser ou faire pression sur le couvercle d'extrémité de pignon et la bague inférieure pour les faire sortir.



#### Assemblage

## Bague de logement de crémaillère

 Monter une nouvelle bague sur le logement de crémaillère.

#### Logement de pignon

15. Monter le couvercle d'extrémité et la bague inférieure au logement de pinion, tout en s'assurant que l'extrémité évidée de la bague est adjacente au couvercle d'extrémité.

## Arbre à crémaillère et barres d'accouplement


- 16. Introduire la rondelle de butée inférieure de pignon en position au-dessus de la bague inférieure de pignon, tout en s'assurant que la nervure intérieure fait face dans le sens contraire à celui de la bague.
- Introduire l'arbre à crémaillère dans le logement, et monter les contre-écrous.
- Monter les barres d'accouplement ainsi que les adaptateurs et les fixer en position au moyen des contre-écrous (couple de 80 lbf/f (11.06 kgf m).
- 19. Garnir les joints à rotule intérieurs de barre d'accouplement et les chenilles de 2 oz.(56 gms) environ de graisse de chaque côté, et fixer les chenilles à la crémaillère.


#### **Pignon**


- Faire tourner l'arbre à crémaillére jusqu'à ce que les dents permettent l'engagement du pignon.
- 21. Monter le pignon au logement de pignon.
- 22. Monter la rondelle de butée supérieure, la bague,
- Monter un nouvel anneau torique intérieur à l'extrémité de bouchon.
- Monter un collier, et vérifier le jeu en bout de pignon. Le jeu en bout ne doit pas dépasser 0,010 pouce (0,254 mm). Régler le jeu de cales selon les besoins.


# Plongeur de crémaillère

- 25. Monter le plongeur.
- Monter le bouchon amortisseur, les cales, et le ressort.
- 27. Vérifier le jeu latéral d'arbre à crémaillère (90° par rapport à l'axe de l'arbre). Le jeu latéral devrait être compris dans les limites de 0,004 à 0,008 pouce (0,1016 à 0,2032 mm). Régler, en ajoutant ou en enlevant des calcs selon les besoins.









#### AMORTISSEUR DE CREMAILLERE DE DIRECTION

- Dépose et pose

57.35.10

## Dépose

- Tout en travaillant sous la voiture, déconnecter la tresse de mise à la masse au bouchon d'amortisseur.
- Dévisser le bouchon d'amortisseur, et déposer le bouchon, les cales, la rondelle grower, et le plongeur.

## Pose

- 3. Monter le plongeur et la rondelle.
- Monter le bouchon d'amortisseur, les cales, et le ressort.
- 5. Vérifier le jeu latéral de l'arbre à crémaillère (90° par rapport à l'axe de l'arbre). Le jeu latéral devrait être compris dans les limites de 0,004 à 0,008 pouce (0,1016 à 0,2032 mm). Régler en ajoutant ou en enlevant des cales, selon les besoins. S'assurer que la tresse de mise à la masse a bien été connectée.

#### ENSEMBLE COLONNE DE DIRECTION


- Dépose et pose

57.40.01

#### Dépose


- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer l'étagère à paquets côté conducteur.
- Déposer le boulon de scrrage fixant le mât de direction à l'accouplement fiexible.
- Enlever les écrous, rondelles ordinaires et rondelles grower des deux boulons fixant le support avant de colonne de direction
- le support avant de colonne de direction.

  5. Retirer le logement de support avant et la garniture de feutre.
- Débrancher les connexions d'avertisseur, de clignotants et des éclairages.
- Débrancher la prise électrique du verrouillage de colonne de direction.
- Déposer les deux vis à chapeau fixant le support arrière de colonne de direction, et retirer les deux moitiés de bride et la plaque supérieure vissée.
- Retirer la colonne de direction au complet et la barre d'accouplement.



#### Pose

- 10. Positionner les roues en position "droit vérs
- 11. Tenir le volant de direction de sorte que deux de ses branches soient horizontales et que la troisième soit orientée vers le siège du conducteur, puis engager l'extrémité inférieure du mât de direction dans les cannelures de l'accouplement flexible
- Monter et serrer le boulon de serrage dans l'accouplement flexible.
- 13. Faire glisser la pièce d'entretoise tubulaire vers l'arrière et monter le feutre sur le logement de mât de direction, tout en s'assurant que les extrémités du feutre sont en-dessous du logement du mât.
- Engager les extrémités avant de barre d'accouplement dans les boulons de montage avant.
- 15. Monter le logement de feutre et engager les boulons de montage avant. Monter des rondelles ordinaires et grower et des écrous aux boulons de montage.
- 16. S'assurer que l'attache à ressort est montée au logement de mât de sorte à s'aligner au support de bridage arrière.
- Monter les moitiés de bride supérieure et inférieure au logement de mât.
- Positionner la plaque vissée dans le support au-dessus des moitiés de bride.
- 19. Faire entrer les boulons à chapeau dans la barre d'accouplement, les moitiés de bride supérieure et inférieure, et le support de montage, et engager la plaque vissée. Serrer les boulons à chapeau.
- 20. Serrer les boulons et écrous fixant le support avant,
- Etablir des branchements corrects d'avertisseur, d'éclairages, de clignotants, et de verouillage de direction.
- 22. Monter l'étagère à paquets du côté conducteur.
- 23. Rebrancher la batterie.



## BRIDE DE SECURITE DE COLONNE DE DIRECTION


- Dépose et pose

57.40.07

## Dépose

- Desserrer et déposer les deux boulons et rondelles grower fixant les moitiés de bride au mât de direction.
- 2. Retirer la bride.
- 3. Desserrer le contre-écrou el la vis sans tête.

- Présenter les moitiés de bride au mât de direction, tout en s'assurant que l'élément droit est posé en travers du méplat du mât de direction.
- Engager les boulons au complet avec rondelles grower.
- 6. Faire glisser la bride vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit contre le logement de mât de direction. S'assurer que la rondelle de butée plastique est positionnée entre le support de bride et le logement de mât.
- Serrer les boulons de bride au couple de 6 à 9 lbf ft (0,8 à 1,2 kgf m).
- Serrer la vis sans tête au couple de 18 à 20 lbf ft (2,5 à 2,8 kgf m).
- 9. Serrer le contre-écrou.





#### **ENSEMBLE DE COLONNE DE DIRECTION**

#### - Révision

57.40.10

Déposer la colonne de direction de la voiture 57.40.01.

#### Démontage

- 2. Déposer le volant de direction 57.60.01.
- 3. Déposer les contacteurs d'éclairages et de clignotants 86.55.54, 86.65.17.
- Déverrouiller le verrouillage de colonne de direction.
- Déposer les deux jeux de boulons et de rondelles grower fixant la bride de sécurité, puis déposer la bride de sécurité et la rondelle de butéc.
- 6. Retirer le mât de direction inférieur.
- Retirer le chapeau de l'extrémité inférieure de tube de colonne de direction, et déposer la pièce d'entretoise tubulaire.
- Déplacer axialement le mât de direction supérieur vers l'extrémité supérieure du tube de colonne, et déposer la came de clienotant.
- Déplacer axialement le mât de direction vers l'extrémité inférieure du tube de colonne, jusqu'à ce qu'on ressente que la colonne bute contre la baguc inférieure de colonne.
- Appuyer sur les boutons de positionnement en caoutchouc sur la bague inférieure de colonne, puis retirer le mât de direction et la bague inférieure.
- 11. Enlever la bague inférieure du mât.
- Enlever la bague supérieure du tube de colonne.

#### Assemblage

- 13. Monter une nouvelle bague supérieure au tube de colonne, tout en s'assurant qu'elle pénètre alors que les points de caoutchouc de la face d'extrémité de la bague entrent en premier, c-à-d, que les points de caoutchouc sont orientés vers le bas du tube de colonne.
- 14. Faire entrer le mât de direction par le bas du tube de colonne, tout en s'assurant que la bague supérieure n'est pas déplacée, et que les ergots de positionnement en caoutchouc restent alignés avec les trous du tube de colonne.
- 15. Faire entrer la bague inférieure dans le tube de colonne, tout en s'assurant que les points de caoutchouc de la face d'extrémité de la bague entrent en dernier, c-à-d. que les points sont orientés vers le has du tube, et que les ergots de positionnement en caoutchouc s'engagent avec les trous du tube de colonne.
- 16. Monter la came de clignotants.
- Monter la pièce d'entretoise tubulaire de colonne de direction;
- 18. Monter le chapeau d'extrémité au tube de colonne.
- 19. Monter le mât inférieur de direction.
- 20. Aligner le méplat du mât inférieur avec la fente du mât supérieur, puis monter la rondelle de butée et la bride de sécurité. Au stade présent, ne pas serrer la bride de sécurité. La bride de sécurité doit être serrée après que la colonne est installée dans la voiture et que la position de la colonne inférieure est déterminée.(Instructions 6 et 7, 57.40,25).
- 21. Monter les contacteurs d'éclairages et de clignotants.



NT 0210



# ACCOUPLEMENT FLEXIBLE DE COLONNE DE DIRECTION

# - Dépose et pose

57.40.25

#### Dépose

- Desserrer les deux boulons sur la bride de sécurité de colonne de direction.
- Déposer les boulons de serrage fixant l'accouplement flexible à l'arbre inférieur de colonne de direction et à l'arbre de pignon de crémaillère.
- Faire glisser l'arbre de colonne de direction inférieur pour le dégager de l'accouplement flexible.
- Retirer l'accouplement flexible de l'arbre de pignon de crémaillère de direction.

#### Pose

- Engager l'accouplement flexible sur l'arbre de pignon, puis monter et serrer le boulon de serrage.
- 6. Alors que les roues avant sont en position 'droit vers l'avant' et que le volant de direction est en position centrale, engager l'arbre de colonne de direction inférieur dans l'accouplement flexible, Monter et serrer le boulon de serrage.
- 7. Faire glisser la bride de sécurité vers le haut jusqu'à ce qu'elle vienne buter contre le logement de colonne de direction. Serrer les boulons de la bride de sécurité au couple de 6 à 9 lbf ft (0,8 à 1,2 kgf m).



- Dépose et pose


57.40 31


## Dépose

- Déposer l'ensemble de colonne de direction 57.40.01.
- Déposer les deux écrous et rondelles fixant le carénage de verouillage de direction, puis retirer le carénage et le tirant de colonne de direction.
- A l'aide d'un pointeau, faire un repère sur le centre des deux têtes de cisaillement des boulons fixant le support bride de verrouillage de colonne.
- fixant le support bride de verrouillage de colonne.

  4. Se servir d'un petit ciseau à froid pour dévisser les boulons à tête de cisaillement, ou.
- 4a. Si l'instruction 4 ne donne pas les résultats escomptès, percer les boulons à cisaillement aux endroits précédemment marqués par le pointeau, puis les dévisser à l'aide d'un extracteur "Easiout", qui permet de dévisser les boulons à tête de cisaillement.
- 5. Déposer le dispositif de verrouillage de direction.

- Présenter le dispositif de verrouillage de direction à la colonne de direction, puis positionner l'ergot dans le perçage de colonne.
- Monter la bride de verrouillage de direction et la fixer en position à l'aide de deux boulons de cisaillement neufs.
- 8. Serrer uniformément les boulons à tête de cisaillement jusqu'à ce que les têtes se cisaillent.
- Monter l'ensemble de colonne de direction dans la voiture. 57.40.01.





# JOINT A ROTULE DE BARRE D'ACCOUPLEMENT – EXTERIEUR


## - Dépose et pose

57.55.02

## Dépose

- Desserrer le contre-écrou fixant le joint à rotule extérieur à la barre d'accouplement.
- Déposer l'écrou nyloc fixant le joint à rotule au levier de direction. Détacher le joint à rotule du levier de direction.
- Dévisser le logement de joint à rotule de la barre d'accouplement.

- 4. Visser le logement de joint à rotule en position sur la barre d'accouplement. La distance entre les centres de joints à rotule de barre d'accouplement (intérieur à extérieur) est de 8,72 pouce (221,5 mm) nominale.
- Connecter le joint à rotule à la barre d'accouplement et fixer avec un écrou nyloc.
- Vérifier et régler la voie de roue avant selon les besoins. Voir 57.65.01.
- 7. Serrer le contre-écrou de barre d'accouplement.





#### JOINT A ROTULE DE BARRE D'ACCOUPLEMENT INTERIEUR


- Dépose et pose


57.55.03

## Dépose

- 1. Déposer le joint à rotule extérieur de barre d'accouplement et le logement.
- 2. Relâcher toutes les attaches de chenilles, et déposer la chenille,
- 3. Essuyer le joint à rotule pour enlever la graisse.
- 4. Desserrer le contre-écrou fixant l'adaptateur de joint à rotule intérieur à la barre d'accouplement. AVERTISSEMENT: Pour éviter que des fatigues soient imposées au pignon, l'adaptateur du côté opposé doit être retenu avec une clé pendant cette opération.
- 5. Dévisser l'adaptateur de joint à rotule intérieur de l'arbre à crémaillère, tout en observant l'avertissement donné au No. 4 ci-dessus.
- 6. Redresser les languettes de blocage sur la rondelle adaptateur/joint à rotule.
- 7. Dévisser l'adaptateur du logement de rotule et retirer le ressort les cales, le siège de rotule, et la barre d'accouplement du logement.

- 8. Graisser le logement de rotule et introduire la barre d'accouplement.
- 9. Monter le siège de rotule, le/les cale(s), une nouvelle rondelle à languette et adaptateur.
- Serrer l'adaptateur, au couple de 80 lbf ft (11,06 kgf m), et vérifier le jeu en bout de la barre d'accouplement ainsi que la façon dont elle s'articule. Le jeu en bout devrait être entre les limites de 0,0005 à 0,003 (0,0127 à 0,0762 mm), et il ne doit pas avoir de points de grippage dans son articulation. Régler en ajoutant ou enlevant des cales, selon les besoins. Les cales disponibles sont celles de 0,002, 0,004,et 0,010 pouce (0,0508, 0,1016 et 0,254 mm).
- Replier les languettes des rondelles de blocage.
- 12. Faire glisser le ressort dans l'adaptateur...
- Monter le contre-écrou à l'arbre à crémaillère. 13.
- 14: Monter et serrer l'adaptateur à l'arbre à crémaillère et serrer le contre-écrou au couple de 80 lbf ft (11,06 kgf m). AVERTISSEMENT: Lorsqu'on serre l'adaptateur et le contre-écrou, utiliser une clé sur l'adaptateur opposé pour éviter d'imposer des fatigues au pignon.
- 15. Enduire les adaptateurs de graisse neuve.
- 16.
- Monter les chenilles et les attaches. Monter l'extrémité extérieure de barre d'accouplement. 17.
- 18. Vérifier le pincement des roues avant, et régler en cas de besoin.





## **VOLANT DE DIRECTION**

Dépose et pose


57.60.01

#### Dépose

- Faire levier pour déposer le tampon de volant de direction.
- Faire levier pour faire sortir le bouton poussoir d'avertisseur.
- 3. Retirer le balai de connexion d'avertisseur.
- Déposer l'écrou et la rondelle fixant le moyeu de volant de direction au mât de direction.
- Pour avoir l'assurance que le moyeu de volant de direction sera replacé dans sa position de cannelure originale, faire des repères sur le centre du moyeu ainsi que sur le sommet du mât de direction.
- A l'aide d'un outil extracteur approprié, retirer le volant de direction.

## Pose

- 7. Monter le volant de direction et le moyeu au mât de direction. Dans le cas où un volant de direction a été enlevé sans marquer de repères de positionnement de cannelures, mettre les roues avant en position "droit vers l'avant" et centrer le volant de direction.
- 8. Faire l'inverse des instructions de 1 à 4.



## MOYEU DE VOLANT DE DIRECTION

- Dépose et pose

57.60.02

# Dépose

- Déposer le volant de direction et le moyeu de la voiture 57.60.01.
- Déposer les six boulons et rondelles fixant les branches du volant de direction au moyeu.

#### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.

## GEOMETRIE DE DIRECTION

57,65,00

Seuls deux réglages sont possibles: le parallélisme des roues avant et l'angle de carrossage.

DONNEES En ordre de marche	En charge (2 occupants
Carrossage	2º Pos. + %º
Chasse	4%° + %°
Inclinaison des pivots de fusée	6%° + %°
Parallélisme des roues	0 - 1/16 pouce
PARALLELISME DES ROUES AVANT de pincement (1,59 – 3,18 mm)	de pincement 0 — 1,59 mm)
- Vérification et réglage 57.65.01	V - 1,39 mm)

#### Vérification

- Amener la voiture sur un sol de niveau et positionner les roues avant en position "droit vers l'avant".
- A l'aide de l'équipement de vérification du parallélisme des roues, vérifier les roues avant pour le pincement. Le pincement des roues avant devrait être compris entre 1/16 et 1/8 de pouce (1,59 et 3,18 mm).

#### Réglage


- Desserrer les attaches extérieures de chenilles de crémaillère.
- Desserrer les contre-écrous aux extrémités extérieures de barre d'accouplement.
- Diminuer la longueur, ou allonger les deux barres d'accouplement de manière égale pour obtenir le pincement requis de 1/16 à 1/8 de pouce (1,59 à 3,18 mm).
- 6. Serrer les contre-écrous aux extrémités extérieures de barre d'accouplement.
- 7. Serrer les attaches de chenilles.
  REMARQUE: Il convient de régler les barres
  d'accouplement de manière égale. Des différences
  dans les longueurs des barres d'accouplement se
  traduiraient par des angles incorrects de roues
  dans les virages.


## ANGLE DE CARROSSAGE

<ul> <li>Vérification et réglage</li> </ul>			7	r	57.65.05
L'angle de carrossage des i	ou	es	ava	nt	devrait êtra compris
dans les limites suivantes:		. 1	m	- 34	A
En ordre de marche			ä		3° Pos. + 1°
En charge (2 occupants)			A		2º Pos. + %º

#### Réglage

- 1. Mettre la voiture sur crics et soutenir le châssis sur des chandelles.
- Desserrer les deux écrous fixant les goujons de support de triangle inférieur au côté intérieur du châssis.
- 3. Enlever ou ajouter une ou des cale(s) de manière égale aux deux supports de triangle inférieur, selon les besoins. Pour obtenir un réglage négatif, ajouter une ou des cale(s); pour obtenir un réglage positif, enlever une ou des cale(s). Une cale est approximativement égale à 1°. Répéter cette opération selon les besoins sur le triangle opposé.
- Serrer les écrous fixant les goujons de support de montage de triangle inférieur.
- 5, Enlever les chandelles.
- 6. Faire une nouvelle vérification du parallélisme de roues avant.





# OPERATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION AVANT

Barre anti-roulis				45	ø	١.,			-
- articulation - dépose et pose		-		. 1		1	Л		60.10.02
dépose et pose				1		υÐ	N		60.10.01
- articulation - dépose et pose	·	•			d	- \	1	ä	6 <b>0</b> .10.04
Joint à rotule — dépose et pose		y	Ę	ã	N		j	¢	60.15.02
Amortisseur avant		r	3		P)	Л			
- bagues - dépose et pose		1			ш				60.30.07
- dépose et pose									
Moyeu avant	10	r	-	_					
<ul> <li>Jeu en bout des roulements - vérifier et régler</li> </ul>									60.25.13
- roulements - dépose et pose									60.25.14
- joint d'huile - dépose et pose		w	ı.						60.25.15
— révision		æ							60.25.07/08
- dépose et pose , . ,									60.25.01/03
- fusée de moyeu avant - dépose et pose									60.25.22
– goujons de roue – dépose et pose	1	•				•		-	60.25.29
Ressorts de roue avant — dépose et pose , . ,									60.20.01
Tourillon									
- révision									60.15.13
révision					•				60.15.03
Pivot de fusée – dépose et pose									60.25.23
Triangle de suspension									
- inférieur - dépose et pose , ,									60.35.03
- supérieur - dépose et pose									

#### BARRE ANTI-ROULIS

- Dépose et pose


60.10.01

## Dépose

- Enlever l'écrou nyloc et les rondelles ordinaires fixant l'articulation de la barre anti-roulis aux triangles inférieurs de suspension de gauche et de droite.
- Dégager les articulations de barre anti-roulis des triangles de suspension.
- Enlever les écrous nyloc et les rondelles ordinaires fixant les étriers de barre anti-roulis aux supports de châssis de gauche et de droite.
- Retirer les étriers et les moités inférieures de boîtier de bagues.
- 5. Déposer la barre anti-roulis.

#### Pose

6. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 5.



## ARTICULATION DE BARRE ANTI-ROULIS

- Dépose et pose


60.10.02

#### Dépose

- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant l'articulation de barre anti-roulis au triangle de suspension inférieur.
- Retirer l'articulation de barre anti-roulis du triangle de suspension inférieur.
- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant l'extrémité inférieure de l'articulation à la barre anti-roulis.
- Déposer l'articulation de barre anti-roulis.

# Pose

5. Proceder dans l'ordre inverse des instructions



#### CAOUTCHOUCS DE BARRE ANTI-ROULIS

- Dépose et pose


60.10.04

## Dépose

- I. Déposer la barre anti-roulis 60.10.01.
- Enlever les articulations de barre anti-roulis de celle-ci.
- Enlever les bagues de barre anti-roulis, en les faisant glisser.

# Pose

- Mettre en place sur la barre anti-roulis des bagues neuves en les faisant glisser.
- Monter les articulations de barre anti-roulis à la barre anti-roulis
- Connecter l'articulation de barre anti-roulis au triangle inférieur.
- Présenter la barre anti-roulis à ses supports de montage et aligner les bagues en caoutchouc.
- 8. Monter les boîtiers de bagues et les étriers.
- Fixer les étriers à l'aide des écrous et des rondelles ordinaires.



#### JOINT A ROTULE

- Dépose et pose


60.15.02

## Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- Déposer la roue.
- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant la queue de joint à rotule aux pivots de fusée.
- 4. Dégager la queue de joint à rotule du pivot de fusée.
- Enlever les deux boulons et écrous fixant le joint à rotule au triangle supérieur.
- 6. Retirer le joint à rotule.

## Pose

7. Proceder à l'inverse des instructions 1 à 6.



#### TOURILLON

# - Dépose et pose


60.15.03

## Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- 2. Déposer la roue.
- 3. Déposer le moyeu 60.25,01/02.
- Enlever le boulon fixant le bras de direction et le protecteur de disque au pivot de fusée.
- 5. Desserrer l'écrou et retirer le protecteur de disque.
- Enlever l'écrou et le boulon fixant le tourillon au triangle inférieur.
- Desserrer l'écrou et le boulon fixant l'amortisseur au triangle inférieur.
- Détacher le tourillon du triangle inférieur et dévisser le tourillon.

## Pose

- Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 8 en s'assurant que les rondelles extérieures de tourillon et les joints d'étanchéité à la poussière sont correctement positionnés.
- 10. Graisser le tourillon, page 09-1.



## TOURILLON

#### - Révision


60.15.13

#### Démontage

- Déposer le tourillon 60.15.03.
- 2. Enlever les deux rondelles.
- Extraire les deux joints d'étanchéité à la poussière.
- Extraire les deux roulements en nylon et enlever les deux rondelles.

# Réassemblage

- Graisser les roulements en nylon en se servant d'une graisse à base de zinc.
- 7. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 5.



#### RESSORT DE SUSPENSION AVANT

Dépose et pose


60.20.01

Outils de service: \$4221A, \$4221A-5.

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- Déposer la roue.
- Desserrer le boulon et l'écrou fixant le tourillon de direction au triangle inférieur.
- Enlever le boulon, l'écrou et la rondelle fixant l'extrémité inférieure de l'amortisseur au triangle inférieur.
- Enlever les trois écrous nyloc et rondelles fixant le tampon de ressort au support.
- Dégager l'amortisseur du triangle inférieur et retirer l'ensemble amortisseur et ressort au complet.
- En se servant de l'outil S4221A avec l'adaptateur S4221A-5, comprimer le ressort de suspension jusqu'à ce que le flasque de montage supérieur soit libéré de la pression du ressort.
- Enlever le contre-écrou et l'écrou fixant la tige d'amortisseur au flasque de montage.
- Retirer les caoutchoucs de montage, les assises de caoutchoucs de montage de la tige d'amortisseur.
- 10. Détendre le ressort et enlever l'outil.
- 11. Retirer le ressort de l'amortisseur.

- Tirer la tige de l'amortisseur jusqu'au bout de sa course et positionner le ressort de suspension sur le flasque de l'amortisseur.
- 13. En se servant de l'outil S4221A avec l'adapteur S4221A-5, comprimer le ressort jusqu'à ce que l'extrémité libre du ressort se trouve en dessous de l'extrémité de la tige de l'amortisseur.
- Monter les caoutchoucs de montage, les assises de caoutchoucs de montage ainsi que le flasque de montage.
- 15. Mettre et serrer l'écrou et le contre-écrou.
- 16. Enlever le ressort et l'amortisseur de l'outil.
- Présenter l'ensemble ressort et amortisseur au véhicule et faire s'engager les goujons de flasque de montage dans le support supérieur.
- Monter les rondelles ordinaires et les écrous nyloc aux goujons de flasque de montage. Serrer les écrous.
- Engager l'extrémité inférieure de l'amortisseur dans le triangle inférieur et fixer avec le boulon, la rondelle et l'écrou.
- Serrer le boulon et l'écrou fixant le pivot inférieur au triangle.
- 21. Monter la roue et enlever le cric.



#### MOYEU AVANT


- Dépose et pose


65.25.01/02

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- 2. Déposer la roue avant.
- Enlever les deux boulons et rondelles Grower fixant l'étrier de frein au pivot de fusée.
- Déposer le protecteur d'étrier et retirer l'étrier du pivot de fusée et du disque tout en s'assurant que l'on n'impose pas de fatigue au flexible de frein.
- Enlever le chapeau de moyeu.
- Enlever la goupille fendue, l'écrou crénelé et la rondelle de la fusée.
- Retirer le moyeu avant au complet y compris les roulements et le joint d'huile.

- 8. Garnir, partiellement, le moyeu de graisse neuve.
- Positionner le joint d'huile dans le moyeu, puis faire pénétrer le moyeu et les roulements sur la fusée.
- 10. Monter la rondelle et l'écrou crénelé à la fusée.
- Serrer l'écrou crénelé de sorte à obtenir un jeu en bout de 0,0508 à 0,1270 mm (0,002 à 0,005 pouce).
- 12. Mettre une goupille fendue neuve à l'écrou crénelé.
- Remplir partiellement le chapcau de moyeu de graisse neuve, puis mettre le chapeau au moyeu.
- Monter l'étrier et le protecteur au pivot de fusée et fixer à l'aide de deux boulons et rondelles Grower
- 15. Monter la roue et enlever la, les chandelle(s). REMARQUE:Si un joint d'huile neuf est monté, il se peut qu'une stabilisation se produise par la suite et nécessite un réajustage du jeu en bout de moyeu. Voir 60.25.13.





#### MOYEU AVANT

#### - Révision


60.25.07/08 ....

#### Démontage

- Déposer le moyeu avant 60.25.01/02. 1.
- Retirer le roulement extérieur. 2.
- 3. Retirer le joint d'huile, le protecteur de roulement intérieur ainsi que le roulement intérieur.
- 4. Extraire avec précaution et de la même façon les chemins de roulements intérieur et extérieur. Il n'est pas conseillé d'enlever les chemins de roulements à moins qu'on ne désire les remplacer.
- Nettoyer minutieusement tous les éléments.

## Réassemblage

- 6. Examiner tous les éléments et remplacer si nécessaire.
- 7. Monter au moyeu, les chemins de roulements intérieur et extérieur.
- 8. Remplir, partiellement, le moyeu de graisse neuve, puis monter le roulement intérieur.
- 9. Monter le protecteur de roulement intérieur.
- 10. Lubrifier le joint neuf en seutre et saire pénétrer celui-ci dans le moyeu.
- 11. Monter le roulement extérieur.
- Installer le moyeu sur la fusée 60.25.01/02. 12.



## JEU EN BOUT DES ROULEMENTS DE MOYEU AVANT

## - Vérification et réglage


60.25.13

## Vérification

- Mettre la voiture sur cric et déposer la roue avant. 1.
- Enlever les plaquettes de frein avant.
- Vérifier le jeu en bout des roulements de moyeu. Un moyeu réglé correctement aura un jeu en bout compris dans les limites de 0,0508 à 0,1270 mm (0,002 à 0,005 pouce). Un indicateur à cadran ne pourrait que faciliter cette vérification.

#### Réglage

- Retirer le chapeau de moyeu.
- Enlever la goupille fendue de l'écrou crénelé, sur 5. l'extrémité de la fusée.
- 6. Serrer ou desserrer l'écrou crênelé de sorte à obtenir le jeu en bout requis (voir rubrique 3).
- 7.
- Monter une goupille fendue neuve. Nettoyer le chapeau de moyeu, puis le remplir, 8. partiellement, de graisse neuve.
- 9. Mettre le chapeau de moyeu.
- Monter les plaquettes de frein.
- 11. Monter la roue avant et enlever le cric.



#### ROULEMENTS DE MOYEU AVANT

- Dépose et pose

60.25.14

Comme l'opération 60.25.07.

## JOINT D'HUILE DE MOYEU AVANT

- Dépose et pose

60.25.15

## Depose -

- 1. Déposer le moyeu avant 60.25:01/02.
- 2. Retirer le joint d'huile.

#### Pose

- 3. Garnir, partiellement, le moyeu de graisse neuve.
- Lubrifier le joint de moyeu neuf, puis le faire pénétrer dans le moyeu.
- 5. Monter le moyeu à la fusée 60.25.01/02.

REMARQUE: Si un joint d'huile neuf est monté, il se peut qu'une stabilisation se produise par la suite et nécessite un réajustage du jeu en bout de moyeu.

# FUSEE DE MOYEU AVANT


- Dépose et pose

60.25.22

#### Depose

- 1. Déposer le pivot de fusée 60.25.23.
- 2. Faire sortir la fusée à la presse du pivot.

- Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 et 2.
- 4. Monter le pivot de fusée et l'ensemble moyeu 60.25.23.



## PIVOT DE FUSEE

- Dépose et pose

60.25.23...

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- Déposer la roue avant.
- Enlever les deux boulons et rondelles Grower fixant le protecteur d'étrier et l'étrier au pivot de fusée et retirer le protecteur ainsi que l'étrier. Ne pas laisser · l'étrier pendre au bout du flexible de frein.
- Déposer le moyeu et le disque (rubriques 5-7 de 60.25.01/02.)
- Enlever le boulon et la rondelle Grower fixant le bras de direction et le protecteur de disque au pivot de fusée.
- Déposer le protecteur de disque.
- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle Grower fixant le bras de direction à la fusée et retirer le bras de direction.
- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle Grower fixant le joint à rotule supérieur au pivot de fusée et dégager la tige de rotule du pivot de fusée.
- Desserrer l'écrou et le boulon fixant l'extrémité inférieure de l'amortisseur au triangle inférieur.
- Enlever l'écrou, la rondelle Grower et le boulon fixant le pivot inférieur au triangle inférieur.
- 11. Déposer le pivot de fusée.

#### Pose

Procéder dans l'ordre inverse des instructions
 à 11.

#### GOUJONS DE ROUE AVANT


- Dépose et pose


60.25.29

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et déposer la roue avant.
- Frapper sur le goujon de moyeu dans la direction du disque.
- Retirer le goujon. On ne doit pas enlever les goujons de moyeu sauf si l'on a l'intention de les remplacer.

- S'assurer que les faces contre-alésées correspondantes du goujon et du moyeu sont propres.
- Faire entrer le goujon à partir de l'arrière du rebord de moyeu.
- A l'aide d'une garniture appropriée (par exemple une courte longueur de tube d'acier), amener le goujon à la position voulue.
- Enlever l'écrou et la garniture.
- 8. Monter la roue et enlever le cric.





#### AMORTISSEUR AVANT

- Dépose et pose

60.30.02

Comme l'opération 60.20.01.

## BAGUES D'AMORTISSEUR AVANT

- Dépose et pose

60.30.07

 Déposer de la voiture l'ensemble amortisseur et ressort de suspension (rubriques 1 à 6 de 60.20.01).


## Montages supérieurs - dépose et pose

Outils de Service: S4221A, S4221A-5.

- En se servant des outils ci-dessus, libérer le ressort de la charge que lui imposent les montages supérieurs d'amortisseur.
- Enlever le contre-écrou et l'écrou fixant la tige d'amortisseur au flasque de montage.
- Retirer les caoutchoucs de montage, les assises de caoutchoucs de montage ainsi que le flasque de montage de la tige d'amortisseur.
- Amorcer l'amortisseur tout en le maintenant verticalement dans un étau puis tirer et comprimer celui-ci jusqu'au bout de sa sourse.
- Monter des caoutchoucs de montages neufs ainsi que des assises de caoutchoucs de montage et flasque de montage, en observant l'ordre indiqué à l'opération 60.20.01.
- Monter et serrer l'écrou et le contre-serou de l'amortisseur.
- Retirer l'ensemble ressort et amortisseur de l'outil de Service.

## Bague inférieure - dépose et pose

- 9. Faire sortir à la presse la bague et le manchon de l'oeil de l'amortisseur.
- Mettre à la presse une bague et un manchon neuf en s'assurant que les deux pièces sont bien centrées dans l'oeil de l'amortisseur.
- Monter l'ensemble amortisseur et ressort de suspension à la voiture 60.20.10.



#### TRIANGLE DE SUSPENSION - SUPERIEUR

## - Dépose et pose


60.35.01-

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s).
- Déposer la roue avant.
- Déposer l'ensemble ressort et amortisseur 60.20.01.
- Enlever les deux écrous nyloc, rondelles ordinaires et boulons fixant le joint à rotule supérieur à l'extrémité extérieure du triangle.
- Enlever les deux écrous nyloc, rondelles ordinaires et boulons fixant les extrémités intérieures du triangle au support.
- 6. Retirer le triangle supérieur.

#### Pose

- Procéder dans l'ordre inverse des instructions
   l à 6. Ne pas serrer les boulons de pivot intérieur de triangle tant que la volture ne repose pas sur les roues.
- 8. Monter la roue avant et enlever la, les chandelle(s).
- Serrer les boulons d'axe de pivot intérieur du triangle.



#### TRIANGLE DE SUSPENSION - INFERIEUR


- Dépose et pose

60.35.03

# Dépose

- Mettre la voiture sur cric, soutenir le châssis à l'aide d'une ou de chandelle(s), puis déposer la roue avant.
- Déconnecter l'articulation de barre anti-roulis du triangle inférieur.
- 3. Enlever les deux boulons et écrous nyloc fixant l'extrémité inférieure de l'amortisseur et le roulement de pivot inférieur à l'extrémité extériéure du triangle inférieur.
- Enlever les deux écrous et boulons nyloc fixant les extrémités intérieures du triangle aux supports.
- 5. Retirer le triangle inférieur.

- Procéder dans l'ordre inverse des instructions
   l à 5. Ne pas serrer les boulons de pivot intérieur tant que la voiture ne repose pas sur les roues.
- 7. Monter la roue avant et enlever la, les chandelle(s).
- 8. Serrer les boulons de pivot intérieur du triangle.



# OPERATIONS RELATIVES A LA SUSPENSION ARRIERE

Jambe de force	
- bagues - dépose et pose	64.35.29
- dépose et pose	64.35.28
Amortisseur arrière – dépose et pose	64.30.01
Moyeu arrière	
- dépose et pose	64.15.01
- dépose et pose	64.15.26
Alignement de roues arrière – vérification et réglage	64.25.17
December de management	
Ressort de suspension	64 20 04
- révision	64.20.04
— depose et pose	04.20.01
Pivot de fusée — dépose et pose ,	64.35.03

#### **MOYEU ARRIERE**

- Dépose et pose

64.15.01


Outils de Service: \$109C ou \$356A

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et déposer la roue.
- 2. Desserrer le frein à main et déposer le tambour de frein.
- 3. Enlever l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant le moyeu arrière à l'arbre de roue.
- En se servant de l'outil \$109C ou \$356A, retirer le moyeu arrière.

#### Pose

- 5. S'assurer que les faces coniques correspondantes de l'arbre de roue et du moyeu sont propres.
- 6. Introduire le moyeu sur l'arbre de roue en faisant s'engager la clavette dans le chemin de clavette.
- Mettre la rondelle ordinaire et l'écrou nyloc neuf. Utiliser un levier de démontage de pneu ou un outil analogue sur les goujons de moyeu pour empêcher que celui-ci ne tourne, puis serrer l'écrou à 12,4 - 16,6 kgf/m (90 - 120 livres/pied).
- Monter le tambour de frein.
- Monter la roue et enlever le cric.



## GOUJONS DE ROUES ARRIERE

- Dépose et pose


64.15.26

REMARQUE: Les goujons de roues ne doivent pas être enlevés sauf si on a l'intention de les remplacer.

## Dépose

- 1. Mettre la voiture sur cric et déposer la roue.
- 2.
- Déposer le tambour de frein. Faire tourner le moyeu jusqu'à ce que la face arrière du 3. goujon de roue ne touche pas aux ressorts de rappel de mâchoire de frein.
- Taper sur le goujon de roue pour le faire sortir coté plateau d'appui de frein.

- Introduire le goujon d'aplomb à partir de l'arrière du flasque de moyeu en s'assurant que les faces coniques du moyeu et des goujons sont propres.
- En se servant d'une garniture appropriée (par exemple un tube court et des rondelles) que l'on pose sur le goujon de roue, mettre le goujon en place, en le tirant. Si les goujons neufs ont un ajustage trop lâche dans le flasque de moyeu, il faut monter un moyeu neuf.
- Monter le tambour de frein et la roue, puis enlever le cric.



#### RESSORT DE SUSPENSION ARRIERE

- Dépose et pose


64.20.01


## Dépose


- 1. Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- Déposer les roues. 2.
- Enlever les deux écrous nyloc, rondelles ordinaires et boulons fixant le ressort de roue aux pivots de fusée.
- 4. Enlever les deux écrous nyloc et rondelles ordinaires. Déconnecter l'extrémité inférieure des amortisseurs des pivots de fusée.
- 5. Déposer le petit panneau de garniture de dossier arrière - six vis et rondelles concaves.
- Déposer le panneau deux boulons.
- Enlever les quatre écrous nyloc fixant le support de ressort au carter de différentiel.
- 8. En utilisant deux écrous, enlever les quatre goujons du carter de différentiel.
- 9. Dégager les extrémités du ressort de pivots de fusée, puis retirer le ressort de la voiture.

- Faire glisser le ressort en place, les attaches de ressort portant l'indication "FRONT" (avant) faisant face à l'avant de la voiture et le bord meulé, devant se situer au centre de la lame principale, faisant face à l'arrière.
- 11. Placer le boulon central de ressort dans
- l'évidement prévu dans la carter de différentiel.

  12. Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 8, mettre les écrous nyloc neufs et ne pas serrer à fond les boulons (3) avant que la voiture n'ait été abaissée au sol. Se reporter à la section 06 quant aux couples de serrage.









#### RESSORT DE SUSPENSION ARRIERE

- Révision


64.20.04

## Démontage

- 1. Déposer le ressort 64.20.01.
- 2. Retirer la plaque de ressort.
- 3. Comprimer le ressort dans un étau et déposer le support de ressort et la garniture de caoutchouc, un écrou, un boulon, une rondelle Grower et une entretoise. Retirer le ressort de l'étau.
- Enlever les quatre écrous, boulons et rondelles des attaches de ressort.
- 5. Faire sortir les trois lames supérieures.
- Cintrer légèrement la patte de chaque attache de ressort sur la lame de sécurité et retirer la lame principale.

#### Réassemblage

- Nettoyer les lames de ressort et les lubrifier avec une graisse à base de graphite.
- 8. Introduire la lame principale dans la lame de sécurité, le bord meulé devant se situer au centre de la lame principale et faisant face aux pattes lisses, non estampillées des attaches de ressort c.à.d. dirigé vers l'arrière du véhicule, lorsque le ressort est monté.
- Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 5, en s'assurant que tous les boutons en caoutchouc sont bien placés correctement dans les extrémités évidées des lames de ressort.



#### ALIGNEMENT DES ROUES ARRIERE

## - Vérification et réglage

64.25.17

#### Vérification

#### Données techniques de suspension arrière

## En état de marche:

#### En charge (2 passagers)

Carrossage: Le réglage de l'angle de carrossage n'a pas été prévu. Lorsque l'angle de carrossage n'est pas conforme aux limites spécifiées ci-dessus, cela indique généralement que les ressorts sont faibles ou mal réglés ou encore que les bagues de fusée de pivot sont usées.

Pincement/divergence: Les dimensions de pincement/ divergence des roues arrière varient, comme indiqué dans les données techniques, en fonction des conditions de charge du véhicule. En outre, l'alignement des roues arrière est influencé par l'état du ressort de suspension arrière et les facteurs d'usure de la tringlerie des pivots de fusée. Il est donc important de bien comprendre les causes nécessitant des réglages avant de modifier l'alignement des roues arrière.

#### Réglage


1. Placer la voiture sur un sol de niveau.

2. A l'aide de l'équipement approprié, vérifier l'alignement.

3. Régler, selon besoins, en ajoutant ou en enlevant des cales entre les supports avant de jambe de force et la carrosserie. Ajouter des cales pour augmenter la divergence et en enlever dans le cas contraire.

4. Si les écrous de support de pivot ont été déranges, il faut les serrer de nouveau à un couple de 3,3 à 4,4 kgf/m (24 à 32 livres/pied).

Par opposition au réglage de la voie des roues avant où la modification s'effectue de manière égale sur les deux barres d'accouplement de sorte à conserver des angles de braquage de direction équilibrée, le réglage de la voie des roues arrière s'effectue individuellement pour chacune des roues et il dépend de l'alignement des ces roues avec la roue avant correspondante par rapport à laquelle la tolérance de pincement est de 0 à 0,79 mm(0 à 1/32 l/32ème pouce) en état de marche ou de 0,39 à 1,19 mm (1/64ème à 3/64ème pouce) de divergence en condition de charge (2 passagers).



### AMORTISSEUR ARRIERE

- Dépose et pose

64.30.01

#### Dépose

- Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Déposer la roue arrière.
- Déposer l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant l'extrémité inférieure de l'amortisseur au pivot de fusée.
- Enlever l'écrou nyloc, la rondelle Grower et le boulon fixant l'extrémité supérieure de l'amortisseur au chassis.
- 5. Retirer l'amortisseur.

#### Pose

 Procéder dans l'ordre inverse des instructions l à 5, en montant des écrous nyloc neufs, si nécessaire. Se reporter à la section 06 quant aux couples de serrage.

#### PIVOT DE FUSEE

- Dépose et pose

64.35.03


## Dépose


- Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- Déposer la roue arrière.
- Enlever l'écrou nyloc, la rondelle ordinaire et le boulon fixant la jambe de force au support sur le pivot de fusée. Détacher la jambe de force du pivot de fusée.
- Enlever l'écrou nyloc et la rondelle ordinaire fixant l'extrémité inférieure de l'amortisseur au pivot de fusée. Détacher l'amortisseur.
- Enlever l'écrou nyloc, la rondelle ordinaire et le boulon fixant l'extrémité supérieure du pivot de fusée au ressort de suspension.
- Enlever l'écrou nyloc, la rondelle ordinaire et le boulon fixant le pivot de fusée au moyeu intérieur.
- 7. Déposer le pivot de fusée,


#### Pose

- Présenter le pivot de fusée à la voiture et faire s'engager l'extrémité inférieure du pivot dans la bague de l'amortisseur.
- 9. S'assurer que les couvre-joints et les joints d'étanchéité de bagues de pivot de moyeu intérieur sont en bon état et bien en place, puis monter le pivot de fusée au moyeu intérieur. Fixer à l'aide du boulon, de la rondelle ordinaire et de l'écrou nyloc.
- 10. Monter le boulon, la rondelle ordinaire et l'écrou nyloc à l'extrémité supérieure du pivot de fusée et au ressort de suspension. Ne pas serrer les boulons à fond avant que la voiture n'ait été àbaissée au sol.
- Mettre la rondelle ordinaire et l'écrou nyloc pour fixer l'amortisseur au pivot de fusée.
- Connecter la jambe de force au support de fusée et fixer avec le boulon, la rondelle ordinaire et l'écrou nyloc.
- 13. Monter la roue.
- Enlever les chandelles.

REMARQUE: Mettre des écrous nyloc neufs, si nécessaire. Se reporter à la section 06 quant aux couples de serrage.







#### JAMBE DE FORCE

- Dépose et pose


64.35.28

## Dépose

- 1. Mettre la voiture sur cric, placer des chandelles sous le châssis et déposer la roue arrière.
- Enlever les écrous nyloc, les rondelles ordinaires et les boulons fixant les extrémités de la jambe de force à la carrosserie et au pivot de fusée.
- 3. Retirer la jambe de force.

#### Pose

Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 3, en montant des écrous nyloc neufs, selon besoins. Serrer les boulons au couple de 3,3 à 4,4 kgf/m (24 à 32 livres/pied).



## BAGUES DE JAMBE DE FORCE


- Dépose et pose

64.35.29

# Dépose

- Déposer la jambe de force 64.35.28. Faire sortir les bagues à la presse.

- Mettre des bagues neuves à la presse. Monter la jambe de force à la voiture 64.35.28.





# **OPERATIONS RELATIVES AUX FREINS**

Flexible de frein	r.	# B
- avant - dépose et pose	2	70.15 <b>.02</b> /03 70.15.17/18
Pêdale de frein - dépose et pose		70.35.01
Freins	ú	_
— réglage	Ē	70.25.03 70.25.02
Connecteurs		
<ul> <li>à 2 branches - dépose et pose</li> <li>à 3 branches - dépose et pose</li> <li>à 4 branches - dépose et pose</li> <li></li></ul>		70.15.32 70.15.34 70.15.35
Freins avant		
— plaquettes de frein - dépose et pose		70.40.02 70.55.02 70.55.13 70.10.10 70.10.18
Freins à main		
- câbles - réglage		70.35.10 70.35.16 70.35.11 70.35.08 70.35.09 70.35.22
Conduites hydrauliques - dépose et pose		70.20.01/27
Ensemble P.D.W.A.		
dépose et pose		70.15.36
Freins arrière		
- réglage - plateau d'appui - dépose et pose - régleur de frein - dépose et pose - tambour de frein - dépose et pose - mâchoires de frein - dépose et pose - cylindre de roue - révision - cylindre de roue - dépose et pose	•	70.25.03 70.10.26 70.40.17 70.10.03 70.40.03 70.60.26 70.60.18
Maître-cylindre		
— révision — dépose et pose — type tandem - révision — type tandem - dépose et pose — type tandem - dépose et pose		70.30.09



#### TAMBOUR DE FREIN ARRIERE

## - Dépose et pose

70.10.03

## Dépose

- Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Déposer la roue arrière.
- 3. Déposer deux vis à tête fraisée qui fixent le tambour de frein au moyeu.
- 4. Desserrer le frein à main.
- 5. Retirer le tambour de frein.

#### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

## DISQUE AVANT


- Dépose et pose


70.10.10


#### Dépose

- 1. Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le chassis.
- 2. Déposer la roue avant.
- Déposer les deux boulons fixant les protecteurs d'étrier et l'étrier au pivot de fusée.
- 4. Retirer l'étrier tout en s'assurant qu'aucune tension n'est exercée sur le flexible de frein.
- 5. Déposer le moyeu avant, 60,25.01
- Déposer quatre boulons et rondelles Grower fixant le disque moyeu avant.
- 7. Retirer le disque.

- 8. Présenter le disque au moyeu avant, tout en s'assurant que les faces correspondantes sont propres.
- 9. Monter et serrer les quatre boulons et rondelles Grower.
- Positionner le joint d'étanchéité d'huile en feutre dans le moyeu.
- 11. Monter le moyeu et le disque à la fusée d'essieu.
- 12. Monter l'étrier et le protecteur au pivot de fusée.
- 13. Monter la roue et enlever les chandelles de châssis.







# PROTECTEUR DE DISQUE AVANT

Dépose et pose-

70.10.18

## Dépose

- Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Déposer la roue avant.
- 3. Déposer l'étrier avant et le moyeu avant. 60.25.01
- Desserrer l'écrou nyloc fixant le levier de direction à fusée d'essieu.
- Déposer le boulon et la rondelle Grower fixant le levier de direction au pivot de fusée.
- 6. Retirer le protecteur de disque.

#### Pose

7. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.

#### PLATEAU D'APPUI ARRIERE


Dépose et pose


70.10.26


# Dépose

- Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Déposer la roue arrière.
- 3. Déposer le tambour de frein arrière et le moyeu, 64.15.01
- Déposer le ressort de rappel de câble de frein à main du support de plateau d'appui.
- 5. Déposer la chape fixant le câble de frein à main au levier d'opération de la mâchoire de frein.
- 6. Déposer le flexible de frein arrière.
- Redresser les languettes sur les plaques de blocage fixant les boulons de platesu d'appui.
- 8. Déposer les boulons de fixation du plateau d'appui.
- 9. Retirer le plateau d'appul et le protecteur de roulement.

- 10. Faire l'inverse des opérations 1 à 9.
- 11. Purger les freins.







#### FLEXIBLE DE FREIN AVANT

## - Dépose et pose

Côté gauche Côté droit 70.15.02 70.15.03

#### Dépose

- Déconnecter la conduite de frein de l'extrémité du flexible située vers l'intérieur de la voiture.
- Utiliser deux clés pour déposer l'écrou et la rondelle fixant l'extrémité située vers l'intérieur de la voiture du flexible au support de suspension avant.
- 3. Retirer l'extrémité du flexible située vers l'intérieur de la voiture du support de suspension.
- Dévisser l'extrémité du flexible située vers l'intérieur de la voiture de l'étrier de frein.

#### Pose

- 5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4, tout en s'assurant que le flexible ne présente ni torsion ou étranglement une fois posé.
- 6. Purger les freins.

#### FLEXIBLE DE FREIN ARRIERE

- Dépose et pose


Côté gauche Côté droit


70.15.17 70.15.18

#### Dépose

- Déconnecter le raccord et conduite de frein de l'extrémité du flexible située vers l'intérieur de la voiture.
- Utiliser deux clés pour déposer l'écrou et la rondelle fixant le flexible au support de châssis.
- 3. Retirer l'extrémité du flexible située vers l'intérieur de la voiture du support de châssis.
- Dévisser l'extrémité du fiexible située vers l'extérieur de la voiture du plateau d'appui de frein.

- Faire l'inverse des opérations 1 à 4. S'assurer que le flexible ne présente aucune torsion ou étranglement une fois posé.
- 6. Purger les freins.





#### **CONNECTEUR - 2 BRANCHES**

## - Dépose et pose

70.15.32

#### Dépose

- 1. Déconnecter les raccords et conduites de frein du connec-
- 2. Retirer le connecteur.

#### Pose

- 3. Faire l'inverse des opérations I et 2.
- 4. Purger les freins.

#### CONNECTEUR

- Dépose et pose
- 3 branches 4 branches

70.15.34

70.15.35

## Dépose

- l. Déconnecter les raccords et conduites de frein du connec-
- 2. Déposer l'écrou, la rondelle Grower et le boulon fixant le connecteur au châssis.
- 3. Déposer le connecteur.

#### Pose

- 4. Faire l'inverse des opérations I à 3.
- 5. Purger les freins.

## ENSEMBLE P.D.W.A. "Pressure Differential Warning Actuator"

(Dispositif de commande/témoin de différentiel de pression)

## Dépose et pose

70.15.36

#### Dépose

- 1. Dégager le connecteur à rupture brusque de l'ensemble P.D.W.A,
- 2. Déconnecter les quatre raccords de conduites de frein à l'ensemble P.D.W.A.
- 3. Déposer le boulon fixant l'ensemble P.D.W.A. à la voitu-
- 4. Retirer l'ensemble P.D.W.A.


## Pose

- 5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.
- 6. Purger les freins.
- 7. Vérifier le fonctionnement du témoin du circuit de freinage, et s'assurer que la navette du P.D.W.A. est centrée.



E Q Q Q

MTO 509



A70030



## **CONDUITES DE FREIN**


## - Dépose et pose

## Dépose

- 1. Déconnecter les raccords aux deux extrémités de la conduite.
- 2. Dégager la conduite des brides de fixation (si montées).

- 3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.
- 4. Purger les freins.

Conduite - Maître-cylindre au connecteur 4 branches	70.20.01
Conduite - Connecteur 4 branches au flexible avant côté gauc	he 70.20.02
Conduite - Connecteur 4 branches au flexible avant côté drois	. 70.20.03
Conduite - Connecteur 2 branches au connecteur 3 branches.	70.20.14
Conduite - Connecteur 3 branches au flexible arrière côté gau	che. 70.20.15
Conduite - Connecteur 3 branches au flexible arrière côté dro	it. 70.20.16
Conduite - Maître-cylindre au PDWA - freins avant.	70.20.46
Conduite - Maître-cylindre au PDWA - freins arrière.	70.20.47
Conduite - PDWA au connecteur 2 branches.	70.20.58



#### FREINS

- Purge

م. سرو<sup>ا</sup>

70.25.02

**FREINS** 

70.25.02

Ne pas permettre au liquide dans le réservoir de descendre au-dessous de sa mi-contenance. Lorsqu'on fait l'appoint du réservoir, ne pas utiliser le liquide contenant des bulles d'air qu'on a évacué du système.


- 1. Desserrer le frein à main.
- 2. Attacher un tube en caoutchouc ou plastique de calibre approprié au téton de purge de l'étrier avant le plus coigné du maître-cylindre. L'extrémité du tube de purge doit tremper dans du liquide de frein contenu dans un récipient transparent.
  - 3. Desserrer le téton de purge.
  - 4. Appuyer à fond sur la pédale de frein, puis effectuer trois courses rapides l'une après l'autre. Laisser revenir la pédale. Répêter l'opération jusqu'à ce que le liquide qui sort du tube de purge ne contienne plus de bulles.
  - 5. Appuyer sur la pédale, et resserrer le téton de purge.
  - 6. Laisser revenir la pédale, puis enlever le tube et le récipient.
  - Répéter les opérations de 2 à 6 sur l'étrier avant du côté opposé.
  - 8. Purger les deux cylindres de roue arrière de façon similaire, en commençant par la longueur de conduite la plus éloignée (c-à-d, que l'on commence par le cylindre de gauche sur les modèles de conduite à droite, et par le cylindre de droite sur les modèles de conduite à gauche).
  - 9. Déposer le tube de purge et le récipient.

Ne pas permettre au liquide dans le réservoir de descendre au-dessous de sa demi-contenance. Lorsqu'on fait l'appoint du réservoir, ne pas utiliser le liquide contenant des builes d'air qu'on a évacué du système.

I. Desserrer le frein à main.

Purge (maître-cylindre type tandem)

- Attacher un tube de purge au téton du cylindre de roue arrière le plus éloigné du maître-cylindre. Laisser l'extrémité du tube de purge tremper dans du liquide de frein contenu dans un récipient transparent.
- 3. Desserrer le téton de purge, et appuyer sur la pédale de frein en exerçant une pression de pédale légère. Ne pas faire fonctionner la pédale à fond de course, étant donné qu'une telle manoeuvre pourrait faire dévier la navette du P.D.W.A. én dehors du centre. Laisser la pédale de frein revenir à sa position de repos, et appuyer légèrement à nouveau. Répéter, jusqu'à ce que le liquide expulsé du tube de purge ne contionne plus de bulles d'air.
- Appuyer sur la pédale et la maintenir à cette position, puis serrer le téton et déposer le tube de purge.
- 5. Répéter les opérations 2 et 3 sur le cylindre de roue arrière opposé.
- Attacher le tube de purge sur l'étrier avant le plus éloigué du maître-cylindre.
- Appuyer sur la pédale de frein, puis la libérer, jusqu'à ce que les bulles d'air cessent de sortir du tube de purge.
- 8. Tenir la pression sur la pédale, serrer le téton, puis libérer la pédale du frein.
- Attacher le téton de purge à l'étrier du côté opposé, puis répéter les opérations 7 et 8.
- 10. S'assurer que la navette P.D.W.A. est bien centrée en mettant le contact, et en observant le témoin. En cas de besoin, recentrer la navette





#### **FREINS**

- Réglage


70.25.03

#### Avant

Les freins à disque montés en avant sont du type auto-régleur.

#### Arrière

- 1. Desserrer le frein à main, et soulever les roues arrière afin qu'elles n'aient plus de contact avec le sol.
- Faire tourner le régleur à tête carrée qui se trouve à l'arrière du plateau d'appui,dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la roue soit bloquée.
- Faire tourner le régleur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la roue tourne librement.
- 4. Répéter les instructions 3 et 4 sur la roue arrière opposée.
- 5. Enlever le cric.



#### MAITRE-CYLINDRE


- Dépose et pose

70.30.01

#### Dépose

- Déposer la chape fixant la fourchette tige-poussoir de maître -cylindre à la pédale de frein.
- Déconnecter la conduite de frein au maître-cylindre, obturer l'ouverture du liquide de maître-cylindre et la conduite de frein pour empêcher l'entrée des matières étrangères.
- Déposer les deux boulons et rondelles Grower fixant le maître-cylindre au support de montage.
- 4. Retirer le maître-cylindre.

- 5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.
- 6. Purger les freins.



#### MAITRE-CYLINDRE

- Révision


70.30.02


#### Démontage


- 1. Vidanger le réservoir de liquide.
- Faire glisser le cache-poussière en caoutchouc le long de la tige-poussoir pour exposer l'extrémité du maître-cylindre.
- Déposer le circlips et retirer la tige-poussoir et la rondelle incurvée.
- 4. Retirer l'ensemble piston et joint d'étanchéité.
- Redresser la griffe du dé à ressort, puis déposer le dé du piston.
- Extraire la tige de soupape hors de la fente "trou de serrure" du dé.
- Déposer le ressort et faire glisser l'entretoise de joint d'étanchéité de soupape le long de la tige de soupape.
- Enlever le joint d'étanchéité de soupape de la tige de soupape.
- 9. Enlever le joint d'étanchéité du piston.
- 10. Nettoyer et examiner toutes les pièces.

#### Remontage

- 11. Monter un joint d'étanchéité neuf sur le piston.
- 12. Monter un joint d'étanchéité neuf à la tige de soupape.
- Faire l'assemblage de l'entretoise, du ressort et du dé sur la tige de soupape.
- Monter le dé sur le piston et appuyer soigneusement sur la griffe du dé.
- 15. Lubrifier l'alésage du maître-cylindre avec du liquide de frein propre, puis introduire l'ensemble piston et joint d'étanchéité.
- Monter la tige-poussoir et la rondelle incurvée, puis fixer en position à l'aide du circlips.
- 17. Monter un cache-poussière en caoutchouc neuf.







#### MAITRE-CYLINDRE (TYPE TANDEM)

- Dépose et pose


70.30.08

## Dépose

- Relever le manchon en caoutchouc afin d'exposer l'artilation maître-cylindre/pédale de frein, puis déposer la goupille fendue, la rondelle ordinaire, la chape, et le manchon en caoutchouc.
- Déconnecter les conduites de frein au maître-cylindre.
   Obturer les sorties de liquide du maître-cylindre et les conduites de frein, pour empêcher les infiltrations de substances étrangères.
- Déposer les quatre boulons et rondelles Grower fixant le support de montage de maître-cylindre à l'auvent, puis retirer le support de montage et le maître-cylindre.
- 4. Déposer l'écrou, la rondelle Grower, et le boulon fixant le flasque de maître-cylindre au support de montage.
- 5. Déposer le boulon et la rondelle Grower fixant le flasque du maître-cylindre au support de montage.

### Pose

- 6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.
- 7. Purger les freins.



## MAITRE-CYLINDRE (TYPE TANDEM)


## Révision


70.30.09

 Déposer le maître-cylindre, détacher le support de montage et vidanger le liquide de frein, 70.30.08

## Démontage

- 2. Déposer le réservoir (quatre vis)
- Déposer l'écron intérieur fixant la soupape de basculement au corps de maître-cylindre.
- Appliquer une pression légère à la tige-poussoir pour permettre à la soupape de basculement de se poser sur son siège, puis la retirer.
- Faire glisser le cache-poussière pour le dégager du cylindre afin d'exposer le circlips retenant la tige-poussoir, puis déposer le circlips.






- 6. Retirer la tige-poussoir.
- 7. Retirer les plongeurs primaîre et secondaire au complet avec les joints d'étanchéité et les ressorts.
- 8. Séparer les plongeurs et le ressort intermédiaire.
- Faire levier pour soulever la feuille de l'arrêtoir de ressort, puis déposer le ressort et le montage auxiliaire de la soupape centrale du plongeur secondaire.
- Retirer l'entretoise de soupape, la rondelle Grower et le joint d'étanchéité de la tête de soupape.
- Déposer les joints d'étanchéité des plongeurs primaire et secondaire.
- 12. Nettoyer toutes les pièces à fond.
- 13. Examiner l'alésage du cylindre pour l'usure, les piqures et la corrosion. Si les dommages ou la corrosion sont apparentes, il convient d'obtenir un cylindre tandem neuf.

#### Remontage

- Monter des joints d'étanchéité neufs aux plongeurs primaire et secondaire.
- 15. Monter un joint d'étanchéité de soupape neuf, avec son plus petit diamètre vers l'avant, à la tête de soupape.
- 16. Placer la rondelle Grower sur la tige de soupape, tout en s'assurant que le côté convexe de la soupape est contigu à la soupape.
- 17. Monter l'entretoise de soupape, les pattes en avant.

- 18. Monter l'arrêtoir à la tige de soupape, avec son ouverture en "trou de serrure" yers l'avant.....
- Faire glisser le ressort secondaire au-dessus de l'arrêtoir de ressort, puis présenter le plongeur secondaire.
- 20. Placer le plongeur secondaire et l'ensemble de soupape entre les mâchoires protégées d'un étau. Afin d'assurer la propreté de l'opération, il convient de placer du papier propre sur les mâchoires de l'étau. Comprimer le ressort, puis, en se servant d'un petit tournevis, appuyer fortement l'arrêtoir de ressort contre le plongeur secondaire. Tout en retenant l'arrêtoir dans cette position, appuyer la feuille de l'arrêtoir de ressort contre le plongeur. Enlever le plongeur et l'ensemble de soupape de l'étau, puis s'assurer que l'arrêtoir est fermement positionné sur le plongeur.
- Monter le ressort intermédiaire entre les plongeurs primaire et secondaire,
- Lubrifier abondamment l'alésage de cylindre et les plongeurs avec du liquide de frein propre, puis introduire les plongeurs dans le cylindre.
- 23. Monter la tige-poussoir et le circlips de retenue, ainsi que le manchon de caoutchouc.
- 24. Appuyer sur la tige-poussoir, puis introduire la soupape de basculement. Monter le joint d'étanchéité et l'écrou de retenue, puis serrer l'écrou à un couple de serrage de 35 à 40 lbf ft (4,8 à 5,5 kgf m).
- 25. Monter le réservoir.



#### ENSEMBLE DE PEDALE DE FREIN

## -Dépose et pose

70.35.01

## Dépose

- Déposer la chape fixant la fourchette de tige-poussoir de maître-cylindre à la pédale de frein.
- Déposer les connecteurs de borne du contacteur d'éclairage de freins.
- 3. Déposer les boulons, écrous et rondelles Grower fixant le support de pédale de frein à l'auvent.
- 4. Retirer l'ensemble pédale de frein et support.

#### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

## LEVIER DE FREIN A MAIN

-Dépose et pose


70.35.08


## Dépose

- 1. Déposer les deux sièges avant, y compris les glissières de sièges. 76.70.04/05.
- 2. Déposer les supports de boucle de ceinture de sécurité du tunnel.
- Enlever les boucles de ceinture de sécurité du plancher de la voiture.
- 4. Enlever le tapis.
- 5. Déposer la poignée du levier de frein à main.
- Déposer les quatre vis fixant le manchon de frein à main, ainsi que ce manchon pour le dégager du frein à main.
- Déposer le circlips fixant l'axe de pivotement du frein à main au support.
- 8. Déposer l'axe de pivotement et soulever le frein à main afin de le dégager du support.
- Déposer la goupille fendue et la chape fixant le levier de frein à main à la fourchette de câble, puis retirer le levier de frein à main.

#### Pose

10. Fairs l'inverse des opérations 1 à 9.





#### CLIQUET ET ROCHET DE FREIN A MAIN


- Dépose et pose

70.35.09

#### Dépose

- 1. Déposer le levier de frein à main. 70.35.08
- Limer l'extrémité rivetée de l'axe de pivotement d'encliquetage jusqu'à ce que l'extrémité de l'axe soit au niveau du levier de frein à main.
- Appuyer sur le bouton de frein à main, puis le retenir à cette position à l'aide de ruban adhésif.
- Déposer l'axe de pivotement d'encliquetage, puis retirer le cliquet et le rochet.

- 5. Introduire un rochet neuf (extrémité crochue orientée vers le bas) dans le levier de frein à main.
- Introduire un cliquet neuf (les dents vers le bas, et faisant face aux dents du rochet) dans le levier de frein à main.
- Monter un axe de pivotement neuf à l'encliquetage et riveter l'extrémité de l'axe, tout en s'assurant que le cliquet pivote librement.
- Engager l'extrémité crochue du levier de desserrage dans l'encliquetage, puis enlever le ruban adhésif du bouton de desserrage.
- Fixer le levier de frein à main à la fourchette du câble de frein, puis monter une goupille fendue neuve à la chape.
- 10. Aligner le trou du rochet avec le trou du levier de frein à main, puis monter le levier au support de montage de la voiture
- Monter l'axe de pivotement et le fixer à l'aide du circlips.
- Remonter le manchon de frein à main, la poignée, le tapis et les sièges. 70.35.08.





#### CABLES DE FREIN A MAIN

#### Réglage

70.35.10

- Mettre les roues arrière sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Desserrer le frein à main.
- Faire tourner les régleurs de frein arrière et bloquer les deux roues arrière.
- 4. S'assurer que le levier de relais est positionné dans la position montrée au dessin.
  - Régler les câbles avant et arrière suivant les besoins dans le but d'obtenir la position indiquée.

## Réglage du câble avant

- 5. Enlever le tapis et le manchon de levier de frein à main de sorte à exposer le levier de frein à main. 70.35.08.
- 6. Desserrer le contre-écrou de câble à l'extrémité arrière de la fourchette de câble, puis faire tourner le câble suivant les besoins : dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le câble et dans le sens contraire pour le desserrer. Serrer le contre-écrou. Prière de noter qu'il peut être nécessaire de commencer par dégager le câble arrière du plateau d'appui de frein.
- Remonter le manchon de levier de frein à main, puis reposer les tapis et les sièges, 70.35,08.

## Réglage du câble arrière

- 8. Déconnecter les extrémités de fourchette de câble du levier de plateau d'appui de frein.
- 9. Régler les fourchettes de câble de façon égale aux deux extrémités du câble, jusqu'à ce que, alors qu'une tension légère est appliquée au câble, les chapes puissent être introduites de sorte à fixer les fourchettes de câble aux leviers de plateau d'appui. Eviter de forcer la tension des câbles dans le but d'introduire les chapes.
- Poser la rondelle et des goupilles fendues neuves sur les chapes.
- 11. Serrer les contre-écrous de fourchette de câble.
- Desserrer les régleurs de frein jusqu'à ce que les roues tournent librement.
- 13. Déposer les chandelles de châssis.

## COMPENSATEUR DE FREIN A MAIN

-Dépose et pose


70.35.11


#### Dépose


- 1. Desserrer le frein à main.
- 2. Déposer la goupille fendue et la rondelle ordinaire fixant le compensateur au levier de relais, puis retirer la chape.
- 3. Retirer le compensateur du câble arrière.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.







#### CABLES DE FREIN A MAIN

## -Dépose et pose

70.35.16

#### Dépose

#### Avant

- 1. Déposer le levier de frein à main. 70.35.08.
- 2. Déconnecter la fourchette de câble du levier de frein à main
- 3. Enlever la fourchette du câble avant du câble.
- 4. Déconnecter le câble du levier de relais.
- 5. Déposer le câble hors de la voiture.

#### Arriere

- 6. Déconnecter le compensateur du levier de relais.
- 7. Décrocher les ressorts de rappel de câble.
- Déconnecter les fourchettes de câble des leviers de plateau d'appui.
- Déposer les fourchettes de câbles et les plaques de ressort du câble.
- 10. Déposer le câble hors de la voiture.

#### Pose


#### Avant

- 1 l'. Mettre le câble en position sur la voiture.
- Monter la fourchette et les écrous sur l'extrémité avant des câbles,
- Connecter l'extrémité avant du câble au levier de frein à main.
- 14 Monter le levier de frein à main sur la voiture

- 15. Positionner le levier de relais comme illustré, puis connecter la fourchette arrière de câble au trou de gauche vers l'intérieur de la voiture.
- 16. Mettre le levier de frein à main en position complètement "OFF" ('DESSERREE'), puis régler la longueur du câble. Ne pas changer la position du levier de relais.
- 17. S'assurer que le ressort de câble est correctement positionné, puis régler la tension du ressort suivant les besoins, à l'aide de la bride de pincament arrière.

#### Arrière

- 18. Faire passer le câble à travers les guides de câble.
- Monter les écrous, les plaques de ressort et les fourchettes aux deux extrémités du câble.
- 20. Mettre le levier de frein à main en position "OFF" ('DESSERREE'), et attacher le câble et le compensateur au trou de droite du levier de relais vers l'intérieur de la voiture.
- 21. Mettre les roues arrières sur cric, puis bloquer les freins arrière au moyen des régleurs.
- Tirer le câble à la main, puis régler les extrémités de fourchette de sorte que les chapes se glissent correctement en place.
- 23. Fixer les contre-écrous de fourchette et monter des goupilles fendues aux chapes.
- 24. Attacher des ressorts de rappel aux plaques de ressort et aux plateaux d'appui.
- Régler les positions des plaques de ressort afin qu'elles correspondent à la tension des ressorts.
- Desserrer les régleurs de frein jusqu'à ce que les roues tournent librement.
- 27. Déposer le cric.





#### LEVIER DE RELAIS

#### -Dépose et pose

70.35.22

#### Dépose

- 1. Desserrer le frein à main.
- 2. Déconnecter le compensateur du levier de relais.
- 3. Déconnecter le câble avant du frein à main du levier de relais
- . 4. Redresser les rondelles à languette fixant le boulon d'appui du levier de relais.
- 5. Déposer le boulon d'appui.
- Retirer le levier de relais au complet, y compris les joints d'étanchéité en feutre et en caoutchouc.

#### Pose

- 7. Lubrifier la bague du levier de relais.
- 8. Alors que le plus grand bossage du levier de relais est dirigé vers le bas, positionner le levier de relais et les joints d'étanchéité dans le support (le joint en feutre au-dessus et le joint en caoutchouc en-dessous).
- Monter le boulon d'appui et la rondelle à languette au support de levier de relais. Recourber la rondelle à languette afin de retenir le boulon.
- Connecter le compensateur au trou de droite du levier de relais, vers l'intérieur de la voiture.
- Connecter le câble avant du frein au trou de gauche du levier de relais, vers l'intérieur de la voiture.

## PLAQUETTES DE FREIN AVANT

#### -Dépose et pose


70,40,02


#### Dépose

- 1. Déposer la roue avant.
- Retirer les deux goupilles à ressort des axes de retenue de plaquette de frein.
- 3. Retirer les axes de retenue de plaquette de frein.
- Soulever pour les déposer les plaquettes de frein au complet, y compris les cales de compensation.

- Dans le cas où des plaquettes de frein neuves sont posées, enfoncer les pistons d'étrier dans leurs alésages respectifs.
- 6. Nettoyer les emplacements de plaquette de frein dans
- Monter les plaquettes de frein au complet, avec les cales de compensation.
- 8. Monter les goupilles de retenue de plaquettes de frein à l'étrier, et fixer à l'aide de goupilles à ressort.
- 9. Monter la roue avant.







#### MACHOIRES DE FREIN ARRIERE

- Dépose et pose

70.40.03

## Dépose

- 1. Déposer la roue arrière.
- 2. Déposer le tambour de frein.
- 3. Déposer la goupille fendue du levier de frein à main.
- Déposer les goupilles de maintien de mâchoire, les chapeaux et les ressorts.
- Dégager l'extrémité inférieure d'une des mâchoires du régleur de frein.
- Dégager l'extrémité supérieure de la même mâchoire du cylindre de roue.
- 7. Décrocher les ressorts de rappel de mâchoire de frein.
- 8. Déposer les mâchoires de frein.

#### Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 à 8. A noter que les deux ressorts de rappel de mâchoire de frein sont montés en direction de l'intérieur de la voiture.


## REGLEUR DE FREIN ARRIERE


### Dépose et pose

70,40,17

- 1. Déposer la roue arrière.
- 2. Déposer le tambour de frein.
- 3. Déposer les mâchoires de frein.
- Déposer deux boulons et rondelles Grower fixant le régleur de frein au plateau d'appui.
- 5. Retirer le régleur.

- 6. Faire l'inverse des opérations I à 5.
- 7. Régler le frein.





## ETRIER DE FREIN AVANT

## -Dépose et pose

70.55.02

#### Dépose

- 1. Déposer la roue avant.
- 2. Déconnecter la conduite de liquide au flexible d'étier.
- 3. Déposer l'écrou fixant le flexible au support de suspension avant, puis retirer le flexible du support.
- 4. Dévisser le flexible de l'étrier.
- 5. Déposer les deux boulons et rondelles Grower fixant le protecteur d'étrier au pivot de fusée.
- 6. Retirer le protecteur d'étrier et l'étrier.

## Pose

- 7. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.
- 8. Purger les freins.

#### ETRIER DE FREIN AVANT


#### -Remplacement des joints


70.55.13

#### Dépose

- 1. Déposer l'étrier, 70.55,02.
- Déposer les goupilles à ressort des axes de retenue de plaquette de frein.
- 3. Retirer les axes de retenue des plaquettes.
- 4. Retirer les plaquettes de frein et les cales.
- Déposer le circlips de retenue des cache-poussière de piston, puis déposer les cache-poussière.
- 6. Extraire le piston d'étrier. Il est possible de faciliter la dépose du piston en utilisant une conduite d'air comprimé à basse pression. Ne pas intervertir les pistons.
- Faire levier pour dégager les joints de cylindre, tout en prenant soin de ne pas endommager l'alésage de cylindre
- 8. Nettoyer à fond les alésages d'étrier et pistons en utilisant du liquide de frein ou de l'alcool dénaturé. Si les pistons ou les alésages sont striés ou corrodés, il convient de se procurer des étriers neufs.

- Poser avec soin des joints neufs dans les alésages de cylindre.
- Lubrifier les alésages en se servant de liquide de frein propre.
- 11. Introduire uniformément les pistons dans les emplacements qu'ils occupaient préalablement dans l'étrier.
- 12. Monter des cache-poussière et circlips neufs.
- Monter l'étrier et le protecteur d'étrier sur le pivot de fusée.
- 14. Monter le flexible.
- 15, Monter les plaquettes de frein et les cales.
- 16. Monter la roue avant.
- 17. Purger les freins.





#### CYLINDRE DE ROUE ARRIERE

#### -Dépose et pose

70.60.18

#### Dépose

- 1. Mettre la voiture sur cric et placer des chandelles sous le châssis.
- 2. Déposer la roue arrière.
- 3. Desserrer le frein à main et déposer le tambour de frein.
- 4. Déposer les mâchoires de frein.
- Déconnecter le câble de frein à main au levier de plateau d'appui de frein.
- 6. Déposer le flexible de frein.
- Déposer le protecteur en caoutchouc du cylindre de roue à l'arrière du plateau d'appui.
- Déposer l'attache en forme de fer-à-cheval et la plaqueressort fixant le cylindre de roue au plateau d'appui.
- Retirer le cylindre de roue au complet, y compris le levier de frein à main.

## Pose


- S'assurer que les surfaces de montage du cylindre de roue et du plateau d'appul sont propres.
- Enduire légèrement la surface de montage du cylindre de roue et les deux côtés des surfaces du plateau d'appui avec une graisse à base de zinc.
- 12. Monter le levier de frein à main dans le cylindre de roue.
- Introduire le cylindre de roue et le levier de frein à main dans le plateau d'appui.
- 14. Monter la plaque-ressort à l'arrière du cylindre de roue (extrémité ouverte de la plaque vers l'arrière de la voiture saillies, sur la plaque vers le différentiel).
- 15. Monter l'attache en forme de fer-à-cheval (extrémité ouverte de l'attache vers l'avant de la voiture). S'assurer que les trous dans l'attache s'engagent sur les saillies de la plaque-ressort. S'assurer que le cylindre de roue est capable de glisser librement sur le plateau d'appui.
- 16. Monter le protecteur en caoutchouc.
- 17. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.
- 18. Purger les freins.


#### CYLINDRE DE ROUE ARRIERE

## -Révision

70.60.26

- Déposer l'attache retenant le manchon de caoutchouc au corps de cylindre,
- Retirer le piston au complet avec le manchon caoutchouc et et le joint hors du cylindre.
- 3. Déposer le manchon et le joint du piston.
- 4. Examiner le piston et l'alésage de cylindre pour s'assurer qu'ils ne sont ni corrodés ni striés. En cas de dommage à l'un ou à l'autre, il convient de se procurer un cylindre de frein neuf,
- 5. Monter un joint neuf au piston.
- 6. Monter un manchon caoutchouc neuf au piston.
- Lubrifier l'alésage de cylindre, le joint, et le piston avec du liquide de frein propre, puis introduire le piston dans l'alésage de cylindre.
- 8. Monter le manchon sur le cylindre et le fixer avec l'attache.





## OPERATIONS RELATIVES AUX ROUES ET PNEUS

Pneus	<ul> <li>Généralités</li> </ul>	•	•	•	•	•	•	•	•				×	٠	d		٠		٠	•	•	74.10.00
Equilib	rage ensemble rou	e et	pı	ieu				ь	٠		ú	ŀ				•					•	74,15.00
Roues	— Généralités.								_													
	- dépose et pos	e.						1		146	١.			•.								74.20.01

PNEUS - GENERALITES

74.10.00

			_	Pressions de gonflage						
Туре	*.	Dimensions	Conditions de charge	Avant kg/cm2 livre/pouce2	Arrière kg/cm2 livrc/pouce2					
Sans chambre — car radiale	casse	155 <b>S</b> T — 13	Toutes	1,476 21	1,828 26					

Les pneus de type et de dimensions spécifiés, gonflés à la pression correcte à froid, font partie intégrante du modèle de véhicule et l'entretien régulier des pneus contribue non seulement à la sécurité mais aussi au fonctionnement étudié du véhicule. La tenue de route, la direction et le freinage risquent d'être affectés par l'emploi de pneus gonflés à une pression incorrecte, mal montés ou usés.

Les pneus de type et dimensions semblables mais de marques différentes peuvent présenter des caractéristiques très différentes. C'est pourquoi il est recommandé de monter des pneus de la même marque sur toutes les roues.

## Pneus à carcasse radiale et à carcasse transversale

Il est dangereux et même illégal, au Royaume-Uni, d'utiliser sur la route un véhicule équipé de pneus mal assortis. Il convient donc de prendre les précautions suivantes :

- Ne pas avoir un pneu à carcasse radiale et un pneu à carcasse transversale sur un même essieu.
- Ne pas monter de pneus à carcasse radiale sur les roues avant avec des pneus à carcasse transversales à l'arrière.
- 3. En ajustant judicieusement la pression de gonflage des pneus, il est possible d'obtenir des caractéristiques de conduite acceptables avec des pneus à carcasse transversale aux roues avant et des pneus à carcasse radiale à l'arrière, mais ce panachage n'est pas recommandé.

## Dimensions, type, pressions de gonflage

Les pressions de gonflage spécifiées (voir tableau) assurent les caractéristiques optimales quant à la conduite et au confort, dans toutes les conditions normales d'utilisation. Il convient de vérifier la pression de gonflage des pneus et de la régler, le cas échéant, une fois par semaine. Ce contrôle doit s'effectuer à froid car la température et la pression des pneus augmentent lorsque le véhicule roule. Si l'on purge la pression d'un pneu à chand pour obtenir la pression spécifiée, celui-ci risque d'être insuffisamment gonflé ce qui peut s'avérer dangereux. Il se produit normalement une légère perte de pression à la longue. Si cette perte est supérieure à 0,14 kg/cm2 (2 livres/pouce2) par semaine, il faut en rechercher la cause et y remédier. A noter qu'au Royaume-Uni, les réglements interdisent de se servir d'un véhicule si le gonflage de l'un des pneus ne convient pas à l'usage que l'on fait du véhicule.

La roue de secours doit rester gonflée au chiffre maximum indiqué sur le tableau, étant rectifiée en fonction de la position de la roue sur le véhicule lorsqu'on la monte.

#### Usure

Tous les pneus qui font partie de l'équipement d'origine sont dotés d'indicateurs d'usure dans la configuration de la bande de roulement. Lorsque cette dernière s'est usée au point qu'il ne reste plus que 1,5 mm d'épaisseur, les indicateurs d'usure se voient à la surface sous forme de barres reliant tout le dessin de la bande de roulement, dans le sens de la largeur du pneu. Au Royaume-Uni et dans certains autres pays, il est interdit de rouler avec des pneus dont la bande de roulement présente une usure telle que son épaisseur est inférieure à 1 mm. Les propriétés d'un grand nombre de pneus se modifient graduellement en fonction de l'usure. En particulier, "l'adhérence sur route mouillée" et la résistance à l'effet "aquaplane" diminuent sensiblement quand le pneu est usé. Il convient donc de rouler avec le maximum de prudence en limitant la vitesse sur les routes mouillées lorsque la profondeur effective de la bande de roulement a diminué. Le manque de parallélisme ou un alignement incorrect des roues ont, aussi, tendance à accélérer l'usure des pneus. La présence d'ailettes sur les bords intérieurs ou extérieurs de la bande de roulement peut être due respectivement à un pincement ou à une divergence excessifs. Comme ces ailettes peuvent aussi se produire si l'on prend des virages à grande vitesse ou si l'on roule sur des routes dont le bombement est excessif, il est préférable d'établir la cause de ce type d'usure en faisant vérifier le parallélisme et l'alignement des roues (Voir "Spécifications générales" quant aux données).

#### **Dommages**

Une déformation locale excessive peut provoquer la rupture de l'enveloppe du pneu et entraîner sa mise hors service prématurée. Il faut donc inspecter les pneus pour s'assurer spécialement que les flans ne présentent pas de fissures ni de torons à découvert etc. Enlever les silex et autres objets tranchants qui se sont incrustés dans la bande de roulement car ils risquent de s'enfoncer de plus en plus profondément. Si de l'huile ou de la graisse se trouvent sur la surface des pneus, il faut en enlever toute trace en se servant d'un peu d'essence. Ne pas utiliser de pétrole (kérosène) car celui-ci abime le caoutchouc.

## Réparations


## Pneus sans chambres

Il est possible de réparer provisoirement les pneus sans chambre en se servant d'un kit spécial à condition que le trou de la crevaison soit petit et situé sur la partie centrale de la bande de roulement. Toutefois, il faut prendre les précautions suivantes:

- 1. Ne pas utiliser plus d'un obturateur par trou.
- Ne pas rouler à des vitesses álevées avec un pneu ainsi réparé.
- Faire faire une réparation permanente avec une "pièce" posée à froid ou un traitement de vulcanisation, dès que possible.

## Chambres à air

Lorsque l'on répare les chambres à air, il faut vulcaniser les crevaisons ou autres dégâts. Les "pièces" ordinaires ne doivent servir qu'en cas d'urgence. La vulcanisation est absolument indispensable dans le cas de chambres à air en caoutchouc synthétique.



#### Pneus Hiver

Les pneus hiver sont étudiés pour améliorer l'adhérence et le freinage lorsque le sol est boueux ou recouvert de neige. Cependant leur comportement sur des surfaces dures est inférieur à celui des pneus standard et il convient de rouler avec prudence redoublée lorsqu'on utilise les pneus hiver dans des conditions normales.

## Pneus de course et de compétition

SI le moteur a été gonflé pour accroître la vitesse maximale du véhicule ou si l'on envisage de se servir de celui-ci pour des courses ou compétitions sportives, il convient de consulter le fabricant de pneus quant à la nécessité d'utiliser des pneus de construction spéciale ou de course.

#### Välve

Chaque fois que l'on monte un pneu sans chambre à air à l'état neuf, il faut aussi remplacer la valve Schrader à montage rapide. Pour faciliter la pose, lubrifier le siège de valve avec de: l'eau savonneuse et se servir d'un outil spécial pour que la valve s'emboîte bien d'aplomb dans le trou de jante en produisant un joint hermésique.



## **EOUILIBRAGE ENSEMBLE ROUE ET PNEU 74.15.00**

Il faut effectuer l'équilibrage dynamique des ensembles roues et pneus dans les limites de 5 onces/pouce. Les masses d'équilibrage se font de demi-once en demi-once jusqu'à 3 onces.

## ROUES

## - Généralités

74.20.00

#### Roues en acier embouti

Jantes 4½J. Les roues sont positionnées et fixées sur les moyeux par quatre goujons de 3/8 ème de pouce U.N.F. et par des écrous chromés à portée sphérique serrés à un couple de 5,2 à 6,6 kgf/m (38 à 48 lbf/pied). Les enjoliveurs sont constitués par des chapeaux de moyeu plastique à ressort montés sous les écrous à portée sphérique.


#### Tolérance des roues

#### Shimmy

 La variation latérale mesurée sur la face verticale intérieure de la jante ne doit pas être supérieure à 1,270 mm (0,050 pouce).

#### Ovalisation

 Sur une roue montée correctement et tournant autour de son axe, la différence entre le point le plus lourd et le plus léger mesurée sur l'un ou l'autre des rebords de jante ne doit pas être supérieure à 1,270 mm (0,050 pouce).



## ROUES

- Dépose et pose

74.20.01

#### Dépose

- 1. Desserrer les écrous fixant les roues.
- Placer le cric sous le point de positionnement adjacent à la roue que l'on soulève et lever le cric suffisamment pour que la roue ne touche plus le sol.
- Enlever les écrous de roue ainsi que le chapeau de moyeu plastique.
- 4. Retirer la roue.

#### Pose

 Procéder dans l'ordre inverse des instructions 1 à 4 en s'assurant que les écrous fixant la roue sont serrés à un couple de 5,2 à 6,6 kgf/m (38 à 48 livres f/pied).



## **OPERATIONS RELATIVES A LA CARROSSERIE**

Accoudoir - dépose et pose	76.13.21
Cendrier - avant - dépose et pose	76.67.13
Capot - réglage	76.16. <b>0</b> 2
Capot - dépose et pose	76.16.01
Fermeture de capot - dépose et pose	76.16.34
Béquille de capot - dépose et pose	76.16.14
Pare-chocs - avant - dépose et pose	76.22.08 76.22.01
Pare-chocs - arrière - dépose et pose	76.22.15 76.22.02
Tapis - sur boîte de vitesses - dépose et pose /	76.49.01
Tapis - arrière - dépose et pose	76.49.03
Châssis - vérification d'alignement	76.10.02
Courroie de retenue de portière - dépose et pose	76.40.27
Portière - dépose et pose	76.28.01
Vitre de portière - dépose et pose	76.31.01
Lève-glace de portière - avant - dépose et pose	76.31.45
Poignée de portière - dépose et pose	76.58.01
Chamières de portière - dépose et pose	76.28.42
Serrure de portière - dépose et pose	76.37.12
Commande à distance de serrure de portière - dépose et pose	76.37.31
Cale-porte de serrure de portière - dépose et pose	76.37.23
Poignée de fermeture de portière ,	76.58.25

## OPERATIONS RELATIVES A LA CARROSSERIE - suite

Panneau de garniture de portière - dépose et pose	76.34.01
Tableau de bord - centre - dépose et pose	76.46.02 76.46.01 76.46.03
Bourrelet de rembourrage de tableau de bord	76,46.04
Soutien de tableau de bord	76.46.09
Couvre-plage de pare-chocs avant - dépose et pose	76.10.46
Recouvrement de tunnel de boîte de vitesses - dépose et pose	76.25.07
Vitre - pare-brise - dépose et pose	76.81.01
Calandre - avant - dépose et pose	76.55.03
Hardtop - dépose et pose	76.61.01
Ensemble capote - dépose et pose	76.61.08
Couvercle de coffre à bagages - dépose et pose	76.19.01
Charnières de couvercle de coffre à bagages - dépose et pose	76.19.07
Serrure de couvercle de coffre à bagages - dépose et pose	76.19.11
Cale-porte de serrure de couvercle de coffre - dépose et pose	76.19.12
Joint d'étanchéité de couvercle de coffre - dépose et pose	76.19.06
Etagère à paquets - côté conducteur - dépose et pose	76.67.04
Etagère à paquets - côté passager - dépose et pose	76.67.05
Serrure de sûreté - dépose et pose	76.37.39
Panneau de garniture de compartiment arrière - dépose et pose	76.13.20
Ceinture de sécurité - type statique - dépose et pose	76.73.02
Ceinture de sécurité - type antomatique - dépose et pose	76.73.10
Revêtement de siège proprement dit - dépose et pose	76.70.02
Siège - conducteur - dépose et pose	76.70.04
Siège - passagers « dépose et pose	76.70.05
Clissiano de sides - denne et noce	76 70 21



## OPERATIONS RELATIVES A LA CARROSSERIE - suite

Blocage de dossier de siège - dépose et pose	76.70.27
Revêtement de dossier de siège - dépose et pose	76.70.03
Panneaux de garniture de tunnel de transmission - dépose et pose	76.13.06
Bavoir - moteur C.G dépose et pose	76.79.07
Bavoir - moteur C.D dépose et pose	76.79,08
Sahote de pare chore	76 22 01

#### **CHASSIS**

#### - Vérification d'alignement

76.10.02

Bien que l'on s'aperçoive très facilement si le châssis a été sérieusement endommagé, des dégâts moins importants peuvent provoquer une déformation que l'on ne remarque pas à l'oeil nu. Si les contrôles de la direction et de la suspension indiquent une anomalie qui ne peut être attribuée qu'à une déformation du châssis, il convient de procéder à une vérification du châssis au point de vue gauchissement et équerrage.

## Contrôle de gauchissement

- 1. Placer le véhicule sur un sol propre et de niveau.
- 2. Déposer les sabots de pare-chocs. 76.22.01.
- Placer un cric sous chaque point de levage et déposer les roues, 74.20.01.
- Régler les crics jusqu'à ce qu'on obtienne les conditions suivantes:
   Les points "A" doivent se trouver à 64,23 cm (25,29 pouces) au-dessus du sol.
   Les points "E" doivent se trouver à 63,35 cm (24,94 pouces) au-dessus du sol.
   Dans ces conditions l'axe de référence se trouve à


pouces) au-dessus du sol.


Dans ces conditions l'axe de référence se trouve à
50,8 cm (20 pouces) au-dessus du sol.

S'il n'est pas possible d'égaliser la hauteur des points
"A", la différence de niveau des points "A" donne la
mesure du gauchissement du châssis.

## Contrôle d'équerrage

- 5. Abaisser les points indiqués par des lettres sur le sol en utilisant un fil à plomb.
- Relever sur le soi les lettres correspondantes aux points et relier les points l'un à l'autre en traçant une ligne.
- Marquer le milieu de chaque ligne et placer une règle plate le long de ces points centraux.
- 8. Vérifier l'équerrage.
- A l'aide d'une règle plate, marquer les diagonales comme indiqué.
- 10. Vérifier l'équerrage. Si le châssis est d'équerre, les deux diagonales opposées formant une paire doivent alors être de la même longueur et les points d'intersection doivent se trouver sur la même ligne droite.
- 11. On évalue la mesure de déformation latérale du châssis en fonction de la dimension et de la déviation d'un point central quelconque sur la ligne transversale, et/ou du point d'intersection de deux diagonales, par rapport à la ligne centrale.





	Centimètres	Pouces		Centimètres	Pouces		Centimètres	Pouces
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	59,69 58,42 35,00 34,85 21,89 24,84 24,69 14,04 13,97 10,97 10,92 44,12 43,91 32,36 32,31 40,87 40,72 82,90 82,49 92,86 92,56 107,16 104,83 173,28 172,97 221,46 220,80 26,21 13,69 13,61 13,28 13,20	Pouces  22,15 22,10 13,78 13,72 8,64 9,78 9,72 5,53 5,50 4,32 4,30 17,37 17,25 12,78 12,72 16,09 16,03 32,64 32,48 36,56 36,44 42,19 41,94 68,22 68,10 87,19 86,93 10,32 5,39 5,36 5,23 5,20	19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Centimètres  36,83 36,78 53,39 53,27 7,65 7,59 7,37 7,24 18,26 18,11 10,80 19,86 19,81 16,87 16,79 27,18 27,05 3,83 4,14 4,09 28,65 28,50 37,46 30,48 0,38 12,70 12,40 2,87 2,54 10,31	Pouces  14,51 14,48 21,03 20,97 3,01 2,99 2,91 2,89 7,19 7,13 4,25 7,83 7,80 6,64 6,61 10,70 10,65 1,51 1,63 1,61 11,28 11,22 14,75 12,00 0,15 5,00 4,88 1,12 1,00 4,06	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	2,87 7,11 211,48 79,88 77,73 2,69 4 1/2° 30,65 30,32 4 1/2° 18,75 18,42 33,17 32,87 15,01 18,50 15,97 15,67  Marché U.S.A. se 41,16 40,83 44,73 44,42 4,90 4,60 3,84	1,13 2,80 83,26 31,45 31,39 1,06 4 1/2° 12,07 11,94 4 1/2° 7,38 7,25 13,06 12,94 5,91 7,31 6,29 6,17

## COUVRE PARE-CHOCS

- Dépose et pose

76.10.46

#### Dépose

- Déposer les deux vis extérieures, rondelles Grower et six entretoises.
- Soutenir le couvre pare-chocs et enlever les deux vis intérieures, rondelles Grower et rondelles ordinaires le fixant à la traverse avant.

#### Pose

- Positionner le couvre pare-chocs et poser sans serrer à fond deux vis extérieures, rondelles Grower et six entretoises.
- Monter les deux vis intérieures, rondelles Grower et rondelles ordinaires. Serrer à fond les vis pour tirer le couvre pare-chocs au niveau de la traverse.
- 5. Serrer à fond les vis extérieures.

## PANNEAUX DE GARNITURE DE TUNNEL DE TRANSMISSION

- Dépose et pose - supérieur : 1 et 2 - latéral : 1 à 4 76.13.06

#### Dépose

- 1. Déposer les quatre vis et rondelles concaves.
- 2. Soulever le panneau de garniture supérieur.
- 3. Déposer les deux vis.
- Détacher les extrémités avant des panneaux de garniture latéraux de la console.

## Pose


5. Faire l'inverse des opérations l'à 4.


#### PANNEAU DE GARNITURE DE COMPARTIMENT ARRIERE

- Dépose et pose

76.13.20

Le panneau de garniture est fixé au compartiment arrière à l'aide de six vis et rondelles concaves.





#### ACCOUDOIR

- Dépose et pose

76.13.21

## Dépose

- 1. Extraire la poignée du levier de frein à main.
- Déposer le panneau de garniture de tunnel de transmission supérieur, les quatre vis et rondelles concaves.
- Déposer les deux vis fixant les extrémités avant d'accoudoir au tunnel de transmission.
- Tirer avec soin, la virole/cache-entrée sur le levier de frein à main et dégager l'accoudoir.

#### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

#### **CAPOT**


Dépose et pose


76.16.01

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déconnecter les six càbles de projecteur.
- Déposer l'écrou, le boulon, l'entretoise et les rondelles ordinaires fixant la béquille de capot au passage de roue.
- Abaisser le capot et déposer le sabot de pare-chocs, 76.22.01.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 6. Dégager le caport.

- Faire l'inverse des opérations 1 à 6 en s'assurant que les pièces d'espacement et rondelles de butée sont convenablement placées lorsqu'on repose les boulons 5.
- 8. Régler le capot s'il y a lieu, 76.16.02,





#### CAPOT

## - Réglage

76.16.02

Régler les montages de capot comme indiqué ci-dessous de manière à obtenir un espacement parallèle de 5 mm (3 1/16 de pouce) entre le capot, l'auvent et les portières.:

- 1. Déposer les sabots de pare-chocs. 76.22.01.
- Desserrer les deux boulons et avancer ou reculer le capot selon les besoins.
- 3. Serrer à nouveau les deux boulons.
- Desserrer les quatre vis et avancer ou reculer les plaques de butée de manière à assurer le positionnement correct des tampons amortisseurs.
- 5. Serrer à nouveau les quatre vis.
- Desserrer les quatre boulons et abaisser ou soulever le capot selon les besoins.
- 7. Serrer à nouveau les quatre boulons.
- Desserrer les deux contre-écrous et visser l'amortisseur ou le desserrer selon les besoins.
- 9. Serrer à nouveau les deux contre-écrous.
- Desserrer les quatre boulons et positionner à nouveau les plaques d'encliquetage de manière à assurer l'engagement correct des fermetures de capot.
- 11. Serrer à nouveau les quatre boulons.
- 12. Reposer les sabots de pare-chocs. 76.22.01.

## BEQUILLE DE CAPOT

- Dépose et pose

76.16.14

#### Dépose

- 1. Soulever le capot et le maintenir en position.
- Déposer l'écrou, le boulon, l'entretoise et les rondel les ordinaires qui fixent la béquille au passage de roue.
- Déposer l'écrou, le boulon, l'entretoise et les rondelles ordinaires fixant la béquille au châssis. Déposer la béquille.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

#### FERMETURE DE CAPOT

- Dépose et pose


76.16.34


## Dépose

- Déposer les trois écrous, rondelles Grower, rondelles ordinaires et vis.
- 2. Retirer la fermeture de capot.

## Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.





#### COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

- Dépose et pose

76.19.01

#### Dépose

- Déposer le boulon, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire fixant le support de soutien au couvercle.
- 2. Déposer six boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les charnières au couvercle.

#### Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 et 2, en s'assurant que l'alignement est correct.

## JOINT D'ETANCHEITE DU COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

- Dépose et pose

76.19.06

#### Dépose

 Libérer de la carrosserie le joint d'étanchéité, en utilisant en cas de besoin un outil émoussé approprié.

#### Pose

 Monter le joint d'étanchéité, en se servant de Seelastik SR 51.

#### CHARNIERES DE COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

- Dépose et pose


76.19.07

## Dépose

- 1. Enlever le couvercle. 76.19.01.
- Déposer les quatre écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires et soulever les charnières pour les déposer.

## Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2, en s'assurant que l'alignement du couvercle est correct.



76.19.11

## Dépose

- Déposer le manchon de cale-porte deux vis, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 2. Déposer les quatre vis et rondelles anti-vibrations.
- 3. Déposer la vis, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire et dégager le cliquet.
- 4. Retirer l'axe et le barrillet de serrure.
- 5. Extraire le cache-entrée et la rondelle d'appui.

#### Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 à 5, vérificr l'alignement du couvercle et régler le manchon de cale-porte, le cas échéant.

# CALE-PORTE DE SERRURE DE COUVERCLE DE COFFRE A BAGAGES

- Dépose et pose


76.19.12


## Dépose

1. Déposer les deux vis et dégager le calc-porte.

#### Pose

Faire l'inverse de l'opération 1 en s'assurant que l'alignement et la fermeture du couvercle sont satisfaisantes.





#### SABOT DE PARE-CHOCS

- Dépose et pose

76,22,01

#### Dépose

- 1. Déposer une vis et une rondelle ordinaire.
- Déposer les trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- Dégager le sabot de pare-chocs en même temps que la calandre avant.
- Répéter l'opération 2 pour déposer le deuxième sabot de pare-chocs.

#### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

## BUTOIR DE PARE-CHOCS AVANT (MODELES U.S.A.)

AVANT - Dépose et pose

76.22.01

#### Dépose

- En travaillant de dessous le butoir de pare-chocs déposer le boulon, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire.
- Soulever le capot de l'intérieur du compartiment moteur détacher le butoir de pare-chocs du support de pare-chocs.

## Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

## ARRIERE - Dépose et pose

76.22.02

Le butoir de pare-chocs arrière est fixé au support de pare-chocs à l'aide de trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

## BUTOIR DE PARE-CHOCS ARRIERE (MODELE U.S.A.)

- Dépose et pose


76.22.02


## Dépose


- 1. Déposer le pare-chocs arrière. 76.22.15.
- Enlever un boulon, une rondelle Grower et une rondelle ordinaire et détacher le butoir de pare-chocs du support d'amortisseur.

#### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.







#### PARE-CHOCS - AVANT

- Dépose et pose

76,22,08

#### Dépose

- 1. Déposer les sabots/butoirs de pare-chocs 76.22.01.
- Soulever le capot et enlever les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Abaisser le capot et dégager le pare-chocs.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

## PARE-CHOCS - ARRIERE (EXCEPTE MODELES U.S.A.)

Dépose et pose

76.22.15

#### Dépose

- Déconnecter les deux câbles de la lampe d'éclairage de la plaque minéralogique, 86.40.86, Opération 1.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires et dégager le pare-chocs.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

## PARE-CHOCS - ARRIERE (MODELES U.S.A.)

## Dépose et pose


76.22.15


## Dépose


- Détacher les deux plaques de retenue en plastique fixant les sabots de pare-chocs au châssis.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les sabots du pare-chocs au châssis.
- Déposer les deux boulons, rondelles Growet et rondelles ordinaires.
- Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires et dégager l'ensemble pare-chocs et sabot de pare-chocs.
- 5. Déposer les sabots de pare-chocs le cas échéant. 76.22.01.

## Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5, en s'assurant que les rondelles de caoutchouc sont positionnées correctement entre l'ensemble pare-chocs et sabot de parechocs et la carrosserie.







#### COUVRE-TUNNEL DE BOITE DE VITESSES

- Dépose et pose

76.25.07

#### Dépose

- 1. Déposer le bouton de levier de changement de vitesses 37.16.05, opération 1.
- Déposer les panneaux de garniture de tunnel de transmission (si montés) 76.13.06.
- Déposer le support de soutien du tableau de bord, 76.46.09.
- Déposer le tapis sur le couvercle de la boîte de vitesses 76.49.01.
- 5. Déposer le levier de changement de vitesses 37,16,04.
- Déposer les dix vis fixant le couvercle de boîte de vitesses au plancher.
- 7. Déposer le couverçle de boîte de vitesses.



8. Faire l'inverse des opérations 1 à 7.

#### **PORTIERE**

- Dépose et pose

76.28.01

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Faire sauter le rivet fixant la courroie de retenue.
- Soutenir la portière et déposer six boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.

## CHARNIERES DE PORTIERE

- Dépose et pose


76.28.42


## Dépose

- 1. Déposer la portière 76.28.01.
- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux vis et dégager les chamières.

#### Pose

 Faire l'inverse des opérations 1 à 3. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.





#### GLACE DE PORTIERE

- Dépose et pose

76.31.01

#### Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- 2. Déposer le ressort.
- Déposer les pièces de garniture de guide-deux boulons et rondelles Grower.
- 4. Extraire les deux arrêtoirs de goujons et rondelles fixant les bras de lève-glace au cadre de la vitte.
- Soutenir la glace et détacher les bras de lève-glace de son cadre.
- 6. Abaisser la glace.
- Détacher les joints d'étanchéité intérieurs et extérieurs de ceinture de portière hors de leurs attaches.
- 8. Dégager la glace en ayant soin de ne pas la rayer sur les attaches de joint d'étanchéité.

#### Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.

#### LEVE-GLACE DE PORTIERE

- Dépose et pose


76.31.45


#### Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- Déposer le ressort et reposer sans serrer la manivelle de lève-glace.
- Remonter la glace de portière et la retenir au moyen d'une petite cale en caoutchouc.
- Détacher les bras du lève-glace en ôtant les goujons d'arrêtoirs.
- Déposer l'articulation de connexion et les quatre rondelles de cuir.
- Déposer les trois boulon, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 8. Retirer avec soin l'ensemble lève-glace.

#### Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.





## PANNEAU DE GARNITURE DE PORTIERE

- Dépose et pose\_\_\_\_


76.34.01

## Dépose

- 1. Appuyer sur l'entourage et extraire la goupille.
- 2. Déposer la poignée et l'entourage.
- 3. Déposer la plaque de poignée une vis.
- Dégager le panneau de garniture vingt et une attaches.

#### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.



#### SERRURE DE PORTIERE

- Dépose et pose


76.37.12

## Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture, 76.34.01.
- 2. Libérer les deux tringleries.
- 3. Déposer les trois vis.
- 4. Libérer la tringlerie.
- 5. Déposer la serrure de portière.

## Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.





#### CALE-PORTE DE SERRURE DE PORTIERE


- Dépose et pose

76.37.23

#### Dépose

1. Déposer les trois vis et dégager le cale-porte.

2. Faire l'inverse de l'opération 1 en régiant, le cas échéant, de manière à assurer la fermeture correcte de la portière.



## COMMANDE A DISTANCE DE SERRURE DE PORTIERE

- Dépose et pose

76.37.31


#### Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture. 76.34.01.
- 2. Déposer le panneau de caoutchouc mousse.
- 3. Détacher l'attache de la tige de commande.
- 4. Déposer les trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 5. Déconnecter la tige de commande du levier de verrouillage.

  6. Déposer la commande à distance.

## **Pose**

7. Faire l'inverse des opérations 1 à 6 en réglant, le cas échéant, de manière à assurer le fonctionnement correct.



#### SERRURE DE SURETE

- Dépose et pose

76,37.39

#### Dépose

- 1. Déposer la poignée de portière 76.58.01.
- 2. Déposer l'attache à ressort.
- Déposer les rondelles ordinaires et la rondelle en éventail qui fixent le support de pivot.
- 4. Extraire la serrure.

#### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

#### COURROIE DE RETENUE DE PORTIERE

- Dépose et pose

76.40.27

## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Faire sauter le rivet.
- Repousser le tapis côté tableau de bord et retirer la courroie de retenue.

#### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

## TABLEAU DE BORD - COTE CONDUCTEUR

- Dépose et pose


76.46.01


## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer le plus long des deux rembourrages inférieurs -4 vis et rondelles ordinaires.
- 3. Abaisser la partie centrale du tablean de bord à la position travail 76.46.02, opérations 1 à 4.
- 4. Déposer le compteur de vitesses 88.30.01.
- 5. Déposer la commande système clignotant détresse 86.65.50
- Extraire le porte-ampoule d'éclairage de clignotantdêtresse (si monté).
- 7. Déposer le tachymètre 88.30.21.
- Déposer le câble de contrôle de mélange et l'entourage (si montés) 19.20.13, opérations 1 à 3.
- 9. Déposer la commande d'essuie-glace, 86.65.38
- 10. Extraire le porte-ampoule d'indicateur de direction.
- Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires de l'arrière du tableau de bord.

#### Pose

12. Faire l'inverse des opérations 1 à 11.





### TABLEAU DE BORD - PARTIE CENTRALE

- Dépose et pose

76.46.02

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Desserrer les deux vis sans tête et dégager les boutons de commande d'appareil de chauffage.
- 3. Déposer les quatre vis et rondelles concaves.
- Abaisser la partie centrale du tableau de bord à la position de travail.
- 5. Dégager les porte-ampoule d'éclairage du panneau.
- 6. Dégager les porte-ampoule de témoin.
- 7. Défaire les sept connexions Lucar.
- Déposer la partie centrale du tableau de bord hors du véhicule.

### Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.

### TABLEAU DE BORD - COTE PASSAGER

- Dépose et pose


76.46.03


### Dépose

- 1. Déposer l'allume-cigares (si monté) 86.65.60.
- Déposer le rembourrage du tableau du bord quatre vis et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer une vis.
- 4. Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires hors de l'arrière du tableau de bord.
- 5. Dégager le tableau de bord.

### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5,





### REMBOURRAGE DE SECURITE DE TABLEAU DE BORD

- Dépose et pose

76.46.04

### Dépose

- 1. Déposer la partie centrale du tableau de bord. 76.46.02.
- 2. Déposer le tableau de bord côté conducteur. 76.46.01.
- 3. Déposer le tableau de bord côté passager . 76.46.03.
- 4. Déposer les deux boulons, rondelles Grower, rondelles ordinaires et entretoises fixant la commande de régulation d'air au support de tableau de bord.
- Déposer les quatre écrous, rondelles ordinaires et rondelles Grower fixant les orifices de désembuage à la carrosserie. Déposer les orifices de désembuage.
- Déposer les six écrous, rondelles ordinaires et rondelles Grower fixant le rembourrage de sécurité à la carrossenie.
- 7. Sortir la cuvette du cendrier.
- 8. Redresser les languettes fixant l'arrétoir de cendrier à la carrosserie. Sortir l'arrêtoir.
- Soulever soigneusement le rembourrage de sécurité de manière à sortir les goujons hors de la carrosserie.
   Sortir le rembourrage de sécurité.

### Pose

10. Faire l'inverse des opérations 1 à 9.

### SUPPORT DE SOUTIEN DE TABLEAU DE BORD

- Dépose et pose


76.46.09


### Dépose

- Déposer les panneaux de garniture de tunnel de transmission (si montés) 76.13.06.
- Déposer les deux vis fixant le support de soutien au rebord de soutien de tableau de bord.
- Déposer les quatre boulons fixant le support de soutien de tableau de bord au plancher.
- 4. Déposer le support de soutien de tableau de bord.

### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.





### TAPIS SUR COUVERCLE DE BOITE DE VITESSES

- Dépose et pose

76,49,01

### Dépose

- 1. Déposer le bouton de levier de changement de vitesse.
- Déposer les panneaux de garniture de tunnel de transmission (si montés) 76.13.06.
- 3. Déposer le support de soutien de tableau de bord 76.46.09.
- 4. Déposer le tapis.

### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

### TAPIS - ARRIERE

- Dépose et pose

76.49.03

### Dépose

- 1. Déposer les sièges 76.70.04/76.70.05.
- Déposer les ensembles boucles de ceinture de sécuritédeux boulons et rondelles Grower (se reporter à l'opération 86.65.31/2 pour véhicules U.S.A.)
- Déposer les supports d'ancrage de ceinture de sécurité deux boulons.
- 4. Déposer les panneaux de garniture de tunnel de transmission (si montés) 76.13.21.
- 5. Déposet l'accoudoir (si monté) 76.13.21.
- Défaire les quatre agrafes à l'avant, retirer le bord arrière de la courroie de retenue et dégager le tapis du levier de frein à main.

### Pose

7. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.

### CALANDRE AVANT

- Dépose et pose


76.55.03

### Dépose

- Déposer un sabot de pare-chocs (d'un côté ou de l'autre) 76.22.01.
- 2. Déposer une vis et une rondelle ordinaire.
- Dégager soigneusement la calandre hors du deuxième sabot de pare-chocs.

### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.



### POIGNEE DE PORTIERE

- Dépose et pose

76,58,01

### Dépose

- 1. Relever complètement la glace.
- 2. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
- 3. Déposer le ressort et le tampon mousse.
- 4. Déposer les deux écrous et rondelles ordinaires et retirer le support de serrage.
- 5. Déconnecter la tige de commande de serrure de portière hors de l'attache à ressort et retirer soigneusement la poi-gnée et le joint d'étanchéité et d'appui.

### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

### POIGNEE DE FERMETURE DE PORTIERE


- Dépose et pose


76.58.25

### Dépose

- 1. Déposer le panneau de garniture. 76.34.01.
- 2. Déposer le cache-entrée deux vis et rondelles Grower.
- 3. Déposer la plaque d'appui une vis et une rondelle Grower.

### Pose





### HARDTOP

- Dépose et pose


76.61.01

### Dépose

- 1. Défaire les trois agrafes fixant la housse de protection de la capote au tonneau arrière.
- Déposer les deux boulons à tête ronde, les rondelles Grower et les rondelles ordinaires.
- Déposer les deux boulons à tête ronde, les rondelles Grower et les rondelles ordinaires.
- 4. Déposer les deux boulons et rondelles ordinaires.
- Avec l'aide d'un apprenti, soulever soigneusement le hardtop hors de la voiture.

### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5. S'assurer que les tubes d'espacement sont bien placés dans le brancard de pavillon du pare-brise.



### **CAPOTE**

- Dépose et pose


76.61.08

### Dépose

- 1. Défaire les huit fixations.
- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les charnières (et crochets de ceinture de sécurité si montés).
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant les chamières.
- Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant l'arrêtoir de capote et la capote.
- 5. Dégager la capote.

### Pose

6. Faire l'inverse des opérations I à 5.



### **CARROSSERIE**

### **ETAGERE A PAQUETS**

- Dépose et pose

-- côté conducteur.....

76.67.04.

- côté passager

76.67.05

### Dépose

- I. Déposer les deux vis.
- 2. Déposer les deux écrous, boulons et rondelles ordinaires.
- 3. Dégager l'étagère à paquets.

### Pose

4. Faire l'inverse des opérations I à 3.

### **CENDRIER - AVANT**

- Dépose et pose

76.67.13

### Dépose

- 1. Dégager le cendrier hors du support de montage.
- Redresser les pattes du support de montage et sortir le support.

### Pose

- Placer le support dans l'ouverture prévue pour le cendrier,
- Replier les pattes du support pour fixer le support de montage au tableau de bord.
- 5. Poser le cendrier.

### REVETEMENT DE SIEGE PROPREMENT DIT

- Dépose et pose


76.70.02

### Dépose

- 1. Déposer le (s) siège (s) 76.70.04 76.70.05.
- 2. Déposer le revêtement de siège 32 anneaux recourbés.

### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.



### REVETEMENT DE DOSSIER DE SIEGE

- Dépose et pose

76.70.03

### Dépose

- 1. Déposer le (s) siège (s) 76.70.04/76.70.05
- Déposer la poignée du dispositif de réglage du dossier une vis et une rondelle Grower.
- 3. Déposer le dossier de siège 11 attaches.

### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

### SIEGES

- Dépose et pose - Slège de conducteur 76.70.04

Siège de passager 76.70.05

### Dépose

- 1. Déconnecter la prise du faisceau de contacteur de témoin de ceinture de sécurité (si montée).
- 2. Pousser le siège à fond vers l'avant.
- 3. Déposer les deux boulons et rondelles Grower.
- 4. Déplacer le siège à fond vers l'arrière.
- 5. Déposer les deux boulons et rondelles Grower.
- 6. Dégager le siège au complet avec les glissières'

### Pose

- S'assurer que les rondelles de garniture sont placées correctement.
- 8. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.

### **GLISSIERES DE SIEGE**

- Dépose et pose


76.70.21

### Dépose

- 1. Déposer le siège 76.70.04/76.70.05.
- 2. Détacher les glissières deux écrous, boulons et quatre rondelles ordinaires.

### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.



### BLOCAGE DE DOSSIER DE SIEGE

- Dépose et pose

76.70.27

Le dispositif de blocage de dossier de siège est fixé au cadre du siège au moyen de deux vis, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

### CEINTURES DE SECURITE - TYPE STATIQUE

- Dépose et pose

76,73,02

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie,
- 2. Déposer l'ensemble boucle 86.65.31/2.
- Déposer le boulon, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire fixant le support d'ancrage au plancher.
- Déposer le chapeau, le boulon, la rondelle ordinaire, le couvercle et l'entretoise fixant le support à rotule au passage de roue.
- Déposer les supports si nécessaire en enlevant deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

### Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5 en s'assurant que les supports à rotule peuvent pivoter librement.

### CEINTURES DE SECURITE - TYPE AUTOMATIQUE

- Dépose et pose


76.73.10


### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer l'ensemble boucle 86.65.31/2.
- Déposer le boulon fixant le support d'ancrage au plancher.
- Déposer le chapeau, le boulon, la rondelle ordinaire, le couvercle et l'entretoise retenant le support à rotule au passage de roue.
- Déposer le boulon retenant le rouleau/dérouleur à la carrosserie.

### Pose

 Faire l'inverse des opérations de 1 à 5 en s'assurant que les supports à rotule sont en mesure de pivoter librement.





### BAVOIR - MOTEUR

- Dépose et pose

76.79.07

### Dépose

- Déposer un écrou, un boulon, une rondelle Grower et une rondelle ordinaire fixant l'attache de faisceau de câbles au bavoir C.G.
- Déposer les deux écrous, boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Déposer les deux vis et la plaque de renforcement..

### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.

### BAVOIR - MOTEUR C.D.

- Dépose et pose


76.79.08


### Dépose

- Déposer-l'écrou, le troulon; la rondelle Grower et la rondelle ordinaire fixant l'attache de support de soutien au bavoir.
- Déposer l'écrou, le boulon, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire.
- Déposer les deux vis, écrous, rondelles Grower et la plaque de renforcement.

### Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.





### PARE-BRISE

- Dépose et pose

### 76.81.01 ....

### Dépose

- 1. Déposer les bras d'essuie-glaces 84.15.01.
- 2. Déposer le rêtroviseur deux vis.
- Ecarter les couvercles de finition de manière à découvrir les raccords, en se servant d'un morceau de bois approprié.
- Dégager soigneusement les pièces de finition hors du joint d'étanchéité.
- Faire céder le joint, en utilisant un outil émoussé approprié.
- 6. Pousser la glace vers l'extérieur.

ATTENTION: Faire attention à ne pas rayer la glace.

7. Déposer le joint d'étanchéité.


### Pose


- Enlever toutes les traves de pâte à joints ancienne hors du flasque d'ouverture de pare-brise en utilisant de l'essence ou de l'alcool dénaturé.
- Mettre de la pâte Seelastik SR 51 sur la glissière de la glace et poser le joint d'étanchéité sur le pare-brise.
- 10. Introduire un fort cordonnet dans la glissière intérieure du joint d'étanchéité en laissant dépasser les extrêmités hors du bord inférieur.
- Demander à un apprenti de placer la glace au centre de l'ouverture et d'appuyer régulièrement pendant que l'on tire sur les extrémités du cordonnet pour positionner le joint d'étanchéité sur le flasque de carrosserie.
- Fixer la glissière extérieure du joint d'étanchéité à la carrosserie en utilisant de la pâte Seelastik SR51.
- Mettre un peu de graisse pour caoutchouc ou d'eau savonneuse dans l'évidement des finitions de joint d'étanchéité.
- Poser les deux couvre-raccords de finition sur la baguette de finition du côté gauche.
- Poser les pièces de finition en utilisant l'outil spécial de la manière suivante ;
  - a) Placer l'outil dans l'évidement avec l'extrémité ouverte vers le haut et à la position verticale.
  - b) En gardant le crochet bien engagé dans l'évidement, tirer l'outil tout du long de mamère à faire s'engager le rebord intérieur du joint d'étanchéité avec la pièce de finition.
- Pousser les pièces de finition bien au centre par-dessus les raccords.
- 17. Poser le rétroviseur et les bras d'essuie-glace.


### **OUTIL D'INSERTION DE BAGUETTE DE FINITION**

Comment fabriquer l'outil d'insertion de baguette de finition.

- Prendre une tige d'acier doux et lui donner la forme indiquée sur l'illustration en faisant particulièrement attention à l'extremité. S'assurer que celle-ci est bien arrondie et ne comporte aucune barbure.
- 2. Braser le crochet sur un support de métal.
- 3. Poser le support dans une poignée de lime et fixer au moyen d'un rivet.









### OPERATIONS RELATIVES AU CHAUFFAGE ET A LA VENTILATION

pose			-0	fili	æ.	ď		80.10.06
			4	28	у,		•	80.10.09
		1	٦y		p			80.20.15
	'n	1	Æ	-				80.20.01
•		У	7	ŀ	:	•		80.25.09 80.25.10
6	Ŋ	V	ſ	:	:			80.10.10 80.10.07 80.10.16
	pose .	pose .	pose	pose	pose	pose		

### CABLE DE COMMANDE DE CIRCULATION D'AIR

- Dépose et pose

80.10.06

### Dépose

- 1. Déposer la commande de circulation d'air. 80.10.09.
- Desserrer le boulon du serre-câble et le boulon de la bride qui fixe le câble à l'ensemble appareil de chauffage. Déposer le câble.

### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.

### CABLE DE COMMANDE DE LA SOUPAPE D'EAU

- Dépose et pose

80.10.07

### Dépose

- 1. Déposer la commande de soupape d'eau. 80.10.10.
- Desserrer le boulon du serre-câble et le boulon de la bride qui fixe le câble à la soupape d'eau. Déposer le cable.

### Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2.

### COMMANDE DE CIRCULATION D'AIR

- Dépose et pose

80.10.09


### Dépose


- Abaisser le centre du tableau de bord à la position entretien 76.46.02. Opérations l à 4.
- Déposer les deux boulons, les rondelles Grower, les rondelles ordinaires et les entretoises qui fixent la commande au support du tableau de bord.
- mande au support du tableau de bord.

  3. Retirer le connecteur à rupture brusque et débrancher le connecteur Lucar de l'interrupteur du ventilateur.
- Desserrer la vis du serre-câble et le boulon de la bride du câble. Détacher le câble de la commande.

### Pose

- S'assurer que le câble de commande est à la position voulue pour permettre l'opération complète de la soupape à clapet.
- 6. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.





### COMMANDE DE LA SOUPAPE D'EAU

- Dépose et pose


80.10.10

### Dépose

- Abaisser le centre du tableau de bord à la position entretien 76.46.02. Opérations 1 à 4.
- Déposer les deux boulons, les rondelles Grower, les rondelles ordinaires et les entretoises épaisses et minces qui fixent la commande au support du tableau de bord.
- Desserrer la vis de serre-câble et le boulon de la bride du câble. Détacher le câble de la commande.

### Pose

- S'assurer que le câble de commande est à la position voulue pour permettre l'opération complète de la soupape d'eau.
- 5. Faire l'inverse des opérations 1 à 3.



### SOUPAPE D'EAU

- Dépose et pose


80.10.16

### Dépose

- 1. Vider le système de refroidissement.
- 2. Desserrer les colliers et déconnecter les deux tuyaux.
- Desserrer la vis du serre-câble et le boulon de la bride du câble. Détacher le câble de commande.

### Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4, en s'assurant que le câble de commande est à la position voulue pour permettre l'opération complète de la soupape d'eau.



### ENSEMBLE APPAREIL DE CHAUFFAGE

### - Dépose et pose

80,20,01


### Dépose

- 1. Isoler la batterie.
- 2. Vider le système de refroidissement.
- 3. Desserrer les deux colliers et déconnecter les tuyaux d'eau. Mettre un tuyau dans un récipient et souffler dans l'extrêmité de l'autre pour expulser le refrigérant de la matrice de l'appareil de chauffage. Déposer les tuyaux.
- Déposer l'étagère à paquets du côté des passagers. 76.67.05.
- Abaisser le centre du tableau de bord à la position entretien. 76.46.02. Opérations 1 à 4.
- 6. Déposer la commande de circulation d'air. 80.10.09.
- Déposer le câble de commande de circulation d'air. 80.10.06.
- 8. Débrancher le connecteur Lucar du côté gauche du moteur de ventilateur.
- 9. Enlever le tuyau de désembuage du côté des passagers.

- Desserrer le collier et déconnecter de l'ensemble appareil de chauffage le tuyau de désembuage du côté du conducteur.
- 11. Ecarter les tubes du lave-glaces.
- Enlever les quatre vis de blocage, les rondelles de blocage, et les rondelles 'D'.
- Dégager l'ensemble appareil de chauffage et l'enfever du véhicule du côté du passager.

### Pose

- 14. Mettre du Seelastik S.R.51 sur toutes les surfaces correspondantes du tuyau de chauffage et sur les joints d'ouverture du ventilateur. S'assurer que les joints sont positionnés correctement.
- 15. Installer l'ensemble appareil de chauffage et remettre les quatre vis de blocage, les rondelles de blocage et les rondelles 'D' avec l'aide de quelqu'un.
- 16. Faire l'inverse des opérations 1 à 11.



### MOTEUR DU VENTILATEUR

- Dépose et pose

80,20.15

### Dépose

- 1. Abaisser le centre du tableau de bord à la position entretien 76.46.02. Opérations 1 à 4.
- Débrancher les deux connecteurs Lucar du moteur de ventilateur.
- 3. Enlever les quatre vis.
- Dégager le moteur du ventilateur hors de l'ensemble appareil de chauffage et le sortir du véhicule du côté du conducteur.
- Détacher la turbine de l'arbre, en se servant d'un tourne-vis pour desserrer la bride de retenue.

### Pose

- Poser la turbine en s'assurant qu'il y a un écart de 6 mm (1/4 de pouce) entre la base de la turbine et le moteur.
- 7. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.



### TUYAUX D'EAU

- Dépose et pose
  - sonpape d'eau/appareil de chanffage 80.25.09
  - appareil de chauffage/conduite d'eau 80.25.10

Les tuyaux d'eau de l'appareil de chauffage sont chacun fixés par deux brides.

Vider le système de refrigérant avant de l'enlever.



### OPERATIONS RELATIVES AUX ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACES

Système de lave-glace															1	51	ы			
-gicleur - dépose et pose.		_													e.		ж	N.	ú	84.10.09
<ul> <li>pompe – dépose et pose.</li> </ul>					·										١.	Л	Ю	١,	ш	84.10.21
<ul> <li>réservoir – dépose et pose</li> </ul>														P.	W					84.10.01
												-0	r					ı		
5- A B B												1	Ο,	a,		ш				
Système d'essuie-glace												8				ч				
Système d'essuie-glace — données et description .												ж.				м				84.15.00
<ul> <li>moteur électrique – révisie</li> </ul>	on										r	w	ш		14	æ				84.15.18
<ul> <li>moteur – dépose et pose</li> </ul>										w					æ					84.15.12
- crémaillère - dépose et pe	ose					*	+	ī	-5			1		7	٠.					84.15.24
<ul> <li>boîte à roues dentées — cô</li> </ul>																				
<ul> <li>boîte à roucs dentées — cô</li> </ul>																				
<ul> <li>bras d'essuie-glace — dépos</li> </ul>																				
- lame d'essuie-glace - dépo																				



REMARQUE:sur les modèles des U.S.A., une soupape de non retour est incorporée au système de lave-glace. Celle-ci est située entre le tuyau allant de la pompe de la glace et le raccord en Té reliant les tuyaux provenant des gicleurs de lave-glace.

S'il faut déranger ou remplacer la soupape de non retour, il faut veiller à la reconnecter correctement car autrement les lave-glaces ne fonctionneront pas.

### RESERVOIR DE LAVE-GLACE

- Dépose et pose

84.10.01

### Dépose

- 1. Dévisser la partie supérieure et détacher le tuyau.
- Dégager la bouteille hors du support en la manoeuvrant vers le haut.

### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 et 2 en procédant dans l'ordre inverse.

### GICLEUR DE LAVE-GLACE

- Dépose et pose

84.10.09

### Dépose

- 1. Détacher le tuyau du gicleur.
- 2. Déposer l'écrou et la rondelle.
- 3. Retirer le gicleur.

### Pose


 Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procédant dans l'ordre inverse.

### POMPE DE LAVE-GLACE

- Dépose et pose

84.10.21

La commande manuelle de pompe de lave-glace et le contacteur électrique d'essuis-glace est un seul ensemble complet. Pour la dépose et pose, voir 86.65.38.



### SYSTEME D'ESSUIE-GLACE

- Données et description	84.15.00	
Moteur électrique:		/
Fabricant		14W 75664 54702581
No. de pièce Triumph : moteur san ensemble Intensité de marche - 60 secondes a	engrenage	
du moteur à froid, la tige de connexi Vitesse normale	on étant déposée: t final 60 secondes	
connexion étant déposée:  Vitesse normale		60 à 70 tr/mn 0,05 à 0,20 mm (0,002 à 0,008 pouce) 6 mm (0,250 pouce)
Pression du ressort de balais — lorsqu que la base du balai coïncide avec l'e du porte-balai	xtrémité de la fente	140 à 200 g (5 à 7 onces)

3 kg (6 livres)


L'ensemble se compose d'un moteur à aimant permanent à deux vitesses et d'un ensemble boîte d'engrenage assurant l'entraînement d'un mécanisme à crémaillère à câble. La rotation de l'induit du moteur est convertie en un mouvement alternatif de la crémaillère à câble par un ensemble pignon et vis sans fin à un seul étage, une tige de connexion et une crosse, le tout étant contenu dans une glissière de guidage.

Force maximale admissible pour déplacer la crémaillère à

câble dans le tube - bras et lames déposés

Le fonctionnement à deux vitesses est assuré par un troisième balai. Lorsqu'on choisit la vitesse élevée, l'alimentation positive est transférée du balai de vitesse normale au balai de vitesse élevée,

Un dispositif de commutation arrête les lames à la position de rangement automatique quelle que soit la position qu'elles occupent lorsqu'on actionne le contacteur du tableau de bord. Ce retour automatique est assuré par un limiteur de course à deux étages fixé sur la boîte d'engrenage. Les contacts sont actionnés par une came du pignon d'entraînement final. Lorsqu'on met la commande du tableau de bord à la position d'arrêt, le moteur électrique continue à tourner jusqu'à ce que les contacts du premier étage du limiteur de course s'ouvrent. Au cours de la brève période qui suit, aucun contact ne s'établit. Les contacts du second étage se ferment alors, provoquant un freinage dynamique de l'induit qui garantit le rangement constant des lames.



### Alimentation

١.	Commande de tableau de bord	
	OFF (ARRET)	1 à 2
	NORMAL (VITESSE	
	NORMALE)	3 à 2
	DICH (VITEGGE EI EVEE)	234

2. Balai de vitesse normale

- 3. Balai de vitesse élevée
- 4. Collecteur
- 5. Aimant permanent
- 6. Balai de mise à la masse
- 7. Came de pignon d'entraînement final.8. Limiteur de course

### **BRAS D'ESSUIE-GLACE**

### - Dépose et pose

### 84.15.01

### Dépose

- Soulever le bras et la lame d'essuie-glace du pare-brise de manière à les amener à la position d'entretien.
- Placer un tournevis comme indiqué sur l'illustration et lui imprimer un mouvement de torsion pour dégager l'agrafe hors de la gorge de pivot.
- On peut maintenant déposer l'ensemble à la main.

### Pose

- S'assurer que les pivots sont à la position de "rangement".
- 5. Monter le bras d'essuie-glace contre le ressort pour qu'il prenne sa position d'entretien.
- Déplacer les cannelures de manière à avoir une position de "rangement" appropriée. Faire pression pour que l'agrafe s'engage dans la gorge de pivot.
- 7. Abaisser le bras d'essuie-glace sur le pare-brise.



- Dépose et pose


84,15.05


### Dépose

- Relever le bras et la lame d'essuie-glace en les écartant du pare-brise de manière à ce que l'ensemble tombe à sa position d'entretien.
- Soulever l'agrafe "A" tout en faisant basculer la cage "B" et tirer doucement la lame d'essuie-glace hors du bras.

### Pose

- Positionner l'ensemble cage et agrafe sur le bras d'essuie-glace. Faire pression pour emboîter le "téton".
- Abaisser le bras d'essuie-glace sur le pare-brise.






### MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

- Dépose et pose

84.15.12

### Dépose

- 1. Enlever la prise du faisceau de câblage.
- Dévisser l'écrou fixant le tube à l'ensemble engrenage.
- Déposer la courroie de connexion et le manchon et détacher le câble de mise à la masse – deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 4. Dégager la plaquette de montage en caoutchouc.
- Déposer le couvercle de boîte d'engrenage quatre vis.
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- Retirer soigneusement la tige de connexion et déposer la rondelle.
- Détacher l'ensemble crémaillère et déposer l'ensemble moteur et engrenage.



### Pose

- 9. Librifier l'axe coudé à l'aide d'huile Shell Turbo 41.
- Lubrifier l'extrémité à crosse de la tige de connexion, y compris l'axe, à l'aide de graisse Ragosine Listate.
- Ragosine Listate.

  11. Faire le contraire des instructions 1 à 8 en procédant dans l'ordre inverse.

### SYSTEME D'ESSUIE-GLACE

- Révision du moteur électrique

84.15.18

### Généralités

Si le moteur électrique ne fonctionne pas correctement, vérifier d'abord l'alimentation électrique de 12 volts à la borne 5 après avoir sélectionné la vitesse normale et à la borne 3 après avoir sélectionné la vitesse élevée. Si l'alimentation électrique est satisfaisante, effectuer les opérations suivantes pour établir si l'anomalie est due au moteur électrique ou à l'ensemble crémaillère, tube et boîte à roues dentées, anomalie qui imposerait une charge excessive au moteur.

### Intensité de marche

- Déposer les quatre vis. Dégager le couvercle de boîte d'engrenage;
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- Retirer soigneusement la tige de connexion.
   Déposer la rondelle.
- Brancher un ampèremètre pour le courant de marche (voir Données) sur le circuit d'alimentation.
- Laisser tourner le moteur pendant 60 secondes. L'indication de l'ampèremètre doit correspondre alors aux chiffres indiqués respectivement dans les Données pour la vitesse normale et la vitesse élevée.

Si l'indication n'est pas conforme aux spécifications, l'anomalie est due au moteur électrique.

### Vitesse de marche


- Déposer les quatre vis. Dégager le couvercle de boîte d'engrenage.
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- Retirer soigneusement la tige de connexion. Déposer la rondelle.
- Laisser tourner le moteur pendant 60 secondes. La vitesse finale doit alors être conforme aux chiffres spécifiés respectivement dans les Données pour la vitesse normale et la vitesse élevée.

Si la vitesse n'est pas conforme aux spécifications, cela indique que l'anomalie est dans le moteur électrique.

Force requise pour déplacer la crémaillère dans l'ensemble tube et boîte à roues

- Déposer les quatre vis. Dégager le couvercle de boîte d'engrenage.
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- Retirer soigneusement la tige de connexion. Déposer la rondelle.
- 4. Déposer les bras d'essuie-glace 84.15.02 et 84.15.03.
- 5. Attacher un peson: à ressort approprié à l'orifice pratiqué dans la crosse. La force maximale admissible pour déplacer la crémaillère est spécifiée dans les Données.

Si la force requise est supérieure aux chiffres spécifiés, cela indique que l'anomalie est située dans l'ensemble crémaillère, tube et boîte à roues.



### SYSTEME D'ESSUIE-GLACE

- Révision du moteur électrique

84.15.18

### Démontage

- 1. Déposer les quatre vis Dégager le couvercle de boîte d'engrenage.
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- Retirer soigneusement la tige de connexion. Déposer la rondelle.
- 4. Déposer le jonc d'arrêt d'arbre d'entraînement final en le retirant sur le côté. Déposer la rondelle.
- 5. S'assurer que l'arbre ne comporte pas d'ébarbures et le retirer. Déposer la rondelle concave.
- Déposer la vis de butée ou la vis de butée et le contre-écrou, selon le cas.
- 7. Déposer les boulons de fixation.
- Retirer soigneusement le couvercle et l'induit sur environ 5 mm (0,2 in). Continuer à retirer en permettant aux balais de tomber au-delà du collecteur. Veiller à ne pas laisser les trois balais être contaminés par la graisse.
- Sortir l'induit hors du couvercle en surmontant l'effet de l'aimant permanent.
- Déposer les trois vis pour dégager l'ensemble balais.
   Dégager l'ensemble hors de l'évidement.
- le côté, de manière à libérer le jonc d'arrêt.
  Déposer le limiteur de course et l'ensemble
  balais qui sont rattachés au moyen de fils.

NT2163

### Réassemblage

REMARQUE: il faut utiliser les lubrifiants suivants durant l'assemblage: huile Shell Turbo 41 et graisse Ragosine Listate.


- Faire coulisser le limiteur de course pour l'introduire de côté et le retenir au moyen du ionc d'arrêt.
- Positionner l'ensemble balais. Le fixer à l'aide de trois vis.
- 14. Lubrifier le support de couvercle et imbiber la rondelle de feutre de support de couvercle d'huile Shell Turbo 41. Placer l'induit sur le couvercle en surmontant l'effet produit par l'aimant permanent.
- 15. Lubrifier le palier autorégleur à l'aide d'huile Shell Turbo 41. Introduire avec soin l'arbre de l'induit dans le palier. Veiller à ce que les balais ne soient pas contaminés par le lubrifiant. Repousser les trois balais pour les faire passer au-delà du collecteur.
- Stabiliser le couvercle contre la boîte d'engrenage.
   Faire tourner le couvercle pour faire coincider les repères indiqués. Poser les boulons de fixation.
- Monter la vis de butéeou la vis de butée et le contre-écrou selon le cas.
- 18. Si la vis de butée installée n'est pas réglable, vérifier le jeu en bout d'induit de la manière suivante:

Placer un calibre d'épaisseur entre l'arbre de l'induit et la vis de butée Pousser l'induit vers le couvercle. Le jeu en bout doit être compris entre 0,0508 mm et 0,203 mm (0,002 et 0,008 pouce). Au cas, peu probable, où un réglage serait requis, il est possible d'augmenter le jeu en bout en posant une ou des rondelles d'épaisseur sous la tête de vis de butée ou de le réduire en montant la vis de butée sur un tour et en

19. Si l'on a une vis de butée réglable et un contre-écrou, régler le jeu en bout d'induit de la manière suivante:

Desserrer le contre-écrou. Serrer la vis de butée jusqu'à ce que l'on sente une résistance. Dévisser la vis de butée d'un quart de tour — la garder à cette position et serrer le contre-écrou.

- 20. Lubrifier les bagues de pignon d'entraînement final à l'aide d'huile Shell Turbo 41. Lubrifier la came d'entraînement final à l'aide de graisse Ragosine Listate. Poser la rondelle concave avec la surface creuse vers le pignon d'entraînement final. Introduire l'arbre.
- Poser la rondelle. Poser le jonc d'arrêt en l'introduisant de côté.
- Bourrer de graisse Ragosine Listate autour du pignon à vis sans fin, du pignon d'entraînement final et dans la glissière de guidage de crosse.
- 23. Poser la rondelle. Lubrifier l'axe coudé d'entraînement final à l'aide d'huile Shell Turbo 41. Lubrifier l'extrémité à crosse de la tige de connexion, y compris la goupille, à l'aide de graisse Ragosite Listate. Introduire la tige de connexion avec soin.
- Poser la rondelle. Poser le jonc d'arrêt en l'introduisant de côté.
- Positionner le couvercle de boîte d'engrenage. Le fixer à l'aide de quatre vis.



### CREMAILLERE D'ESSUJE-GLACE

### - Dépose et pose


84.15.24


### Dépose

- 1. Déposer les deux bras d'essuie-glace 84.15.01.
- Oter la fiche de faisceau de câblage du limiteur de course.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires. Déposer la courroie de connexion et le manchon de caoutchouc. Ramasser le tampon de caoutchouc.
- Dévisser l'écrou de tube.
- Retirer l'ensemble moteur électrique et crémaillère.
- Dêposer quatre vis. Dégager le couvercle de boîte d'engrenage.
- Déposer le jonc d'arrêt d'axe coudé en le retirant de côté.
- 8. Déposer la rondelle.
- Retirer avec soin la tige de connexion.
- 10. Déposer la rondelle.
- 11. Déposer l'ensemble crosse et crémaillère.

### Pose

- 12. Positionner l'ensemble crosse et crémaillère relativement au moteur électrique.
- Poser la rondelle.
- Lubrifier l'axe coudé d'entraînement final à l'aide d'huile Shell Turbo 41.
- Lubrifier l'extrémité à crosse de la tige de connexion, y compris la goupille, à l'aide de graisse Ragosine Listate.
- 16. Introduire avec soin la tige de connexion.
- 17. Poser la rondelle.
- 18. Poser le jonc d'arrêt en l'introduisant de côté.
- Placer le couvercle de boîte d'engrenage. Le fixer à l'aide de quatre vis.
- Lubrifier la crémaillère à l'aide de graisse Ragosine Listate.
- 21. Introduire l'ensemble moteur électrique et crémaillère. Il est parfois utile de faire tourner légèrement chacun des pivots de boîte à roues dentées à la main pour faciliter l'engagement de celles-ci avec la crémaillère.
- 22. Visser l'écrou de tube en place.
- Placer le tampon de caoutchoue. Poser la courroie de connexion et le manchon de caoutchoue. Fixer à l'aide de deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- Mettre la fiche de faisceau de câblage sur le limiteur de course.
- 25. Poser deux bras d'esquie-glace 84,15,01,





### **BOITE A ROUES D'ESSUIE-GLACE - COTE GAUCHE**


### - Dépose et pose

~~ 84.15.28

### Dépose

- Déposer l'ensemble crémaillère et moteur 1. électrique 84.15.24, instructions 1 à 5.
- 2. Déposer les deux écrous fixant la plaque arrière de boîte à roues.
- 3. Ecarter les extrémités de tube.
- Déposer l'écrou de pivot et retirer la boîte à roues et les coussinets.

Faire le contraire des instructions 1 à 4 en procédant des l'ordre inverse.



### BOITE A ROUES D'ESSUIE-GLACE - COTE DROIT

- 1 à 3, 5 et 6 - 1 et 2, 4 à 6 (CàG) (C à D)


Dépose et pose

84.15.29

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer l'ensemble crémaillère et moteur 2. électrique, 84.15.24, instructions 1 à 5.
- 3. Déposer l'étagère à paquets du côté du passager. 76.67.05.
- Détacher le flexible de désembuage du côté du conducteur à l'extrémité appareil de 4. chauffage - un collier.
- Déposer les deux écrous fixant la plaque 5. arrière de boîte à roues. Ecarter les extrémités de tube.
- 6.
- Déposer l'écrou de pivot, le couvercle et le joint et retirer la boite à roues et les coussinets.

Faire le contraire des instructions 1 à 7 en procédant dans l'ordre inverse.



### OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME ELECTRIQUE

ATT.	
Alternateur	86.10.00
- données et description	
- contrôle de fonctionnement	86 10 01
- révision	85 10 08
- révision	86,10.02
Batterie - dépose et pose	86.15.01
Tableau des ampoules	86.00.01
Allume-cigare - dépose et pose	95 55 60
Anume-cigare - depose et pose	60.03.00
Système de contrôle des émanations	
- soupage anti-auto allumage - dépose et pose	17.40.01
- témoin lumineux de service - système catalyseur - dépose et pose	86.45.60
- témoin lumineux de service de R.G.E. (Recirculation des Gaz d'Echappement) - dépose et pose	86.45.84
- contacteur de pression d'huile - dépose et pose	86.65.30
Centrales clignotantes	
- clignotants/détresse - dépose et pose	86.55.12
- centrale dignotante de direction - depose et posc	86.55.11
Fusibles	
- fusible - dépose et pose	86 70 02
- tastozo - doposo et poso	00.70.02
Bobine d'allumage et résistance chutrice	
- données et description	86.35.00
- bobine d'allumage - dépose et pose	86.35.32
1,000	•
Allumeur - Lucas type 45D4	
- ensemble contacts - dépose et pose	86.35.13
- écartement des contacts - réglage	26.33.14
- données et description - calage de l'allumage - réglage - lubrification	86 35 15
- lubrification	86.35.18
- revision	86.35.26
- révision - dépose et pose	86.35.20
1.00	*. *
Allumeur - Lucas type 45DE4 (Electronique)	
- données et description	86.35.00
- résistance d'entraînement - données et description	86.35.00
- résistance d'entraînement - dépose et pose	80.33 <i>.31</i>
- calage de l'allumage - réglage - lubrification - révision	26 35 12
- řévision	86.35.26
- entrefer de capteur - réglage	86,35,31
- dépose et pose	
	· ·
Système avertisseur de ceinture de sécurité	
- contacteur de la ceinture de sécurité du conducteur - dépose et pose	86.65.31
- témoin lumineux ; attachez les ceintures - dépose et pose	86.45.60
- contacteur d'allumage/démarreur - dépose et pose	86.65.02
- contacteur de ceînture de sécurité de passagers - dépose et pose	00.03.32
- contacteur de siège de passager - dépose et pose	86 57 AS
arottussout audione/mortine minuterie - depose of pose	00.57,00

### OPERATIONS RELATIVES AU SYSTEME ELECTRIQUE (SUITE)

	-CM
Système avertisseur de clé de contact	2/16
- avertisseur audible - dépose et pose	86,57,08
- contacteur de portière - dépose et pose	86,65,14
- contacteur de portière - dépose et pose	57,40,13
Lampes	
- lampe de coffre à bagages - dépose et pose	86.45.16
- témoin de défaillance de frein - dépose et pose	86.45.77
- témoin de désaillance de frein - dépose et pose	86.40.59
- feu de stationnement et clignotants avant - dépose et pose	86.40.26
- clignotants/simultanés/détresse - témoin - dépose et pose	86.45.76
- phare - reglage des faisceaux	86.40.17
- éclairage de plaque d'immatriculation - dépose et pose	86.40.86
- éclairage de plaque d'immatriculation - dépose et pose - feu de gabarit arrière - dépose et pose - lanterne arrière/feux stop - clignotants feux de recul - dépose et pose - témoin de ceinture de sécurité - dépose et pose - lavage/essuyage de lampe - dépose et pose	86.40.64
- lanterne arrière/feux stop - clignotants feux de recul - dépose et pose	86.40.70
- témoin de ceinture de sécurité - dépose et pose	86.45.75
- lavage/essuyage de lampe - dépose et pose	86.45.86
Auto-radio	
- haut-parleur avant - dépose et pose	86.50.11
Relais	
- relais d'avertisseur - dépose et pose	86.55.09
- relais d'overdrive - dépose et pose	86.55.04
- solenoïde de démarreur - données et description	86.55.00
relais d'avertisseur - dépose et pose	86.55.05
2.00.00	
Démarreur	.0
- données et description	86.60.00
- lanceur a mertie - depose et pose	86.60.06
- revision	86.60.13
- révision	86.60.01
Contracting and the contra	
Contacteurs et commandes	06 66 47
- témoin de défaillance de circuit de freinage - dépose et pose	
- commande d'éclairage sur colonne de direction-dépose et pose	86.65.17
- données	86.65.00
- contacteur de portière - depose et pose	86.65.14
- contacteur de clignotants simultanés/détresse - dépose et pose	
- commande d'appareil de chauffage - dépose et pose	86.10.09
- poussoir d'avertisseur - dépose et pose	80.05.18
- contacteur d'allumage/démarrage - dépose et pose	86.65.02
- contacteur - ceinture de sécurité - siège conducteur - dépose et pose	86.65.31
- contacteur - ceinture de sécurité - siège passager - dépose et pose	80.03.29
- interblocage - contacteur d'interblocage à la boîte de vitesses - dépose et pose	00.03.26
- contacteur ceinture de sécurité - siège passager - dépose et pose	86.65.32
- contacteur siège passager - dépose et pose	86.65.29
- contacteur de cie - depose et pose	96.65.00
- commutateur d'éclairage - dépose et pose	86 65 30
- contacteur de feux de recul = dépose et pose	86.65.20
- contacteur de feux stop - dépose et pose	
- commande de clignotants de direction - dépose et pose	
- commande d'essuie-glaces - dépose et pose	86.65.38
communications and fraction of hose	00,00,00
Schéma de câblage	
- conduite à gauche	86.00.04
- conduite à gauche - Etats-Unis	86.00.06
- conduite à droite , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	




86.00.01

### ... TABLEAU DES AMPOULES

	Nombre de watts	No. Lucas	No. Unipart	No. de Stanpart
Phares - Feux de croiscment déportés vers la Gauche	60/45	54521872	GLU 101	512231
Feux de croisement déportés vers la Droite - Etats-Unis	50/40	54522231	86	
Feux de croisement déportés vers la Droite- France	45/40	411	GLU 411	510219
Feux de croisement déportés vers la Droite - autres marchés	60/50	54523079		215735
Feux de stationnement avant	5.	207	GLB 207	57591
Clignotants avant	.21	382	GLB 382	502379
Feux de gabarit avant	V 4 1/4	222		501436
Feux de gabarit arrière	3.4	222		501436
Lanternes arrière/feux stop	5/21	380	GLB 380	502287
Clignotants arrière Foux de recul	21	382 382	GLB 382 GLB 282	502379 502379
Feux de recui Eclairage de plaque d'immatriculation	21	207	GLB 282 GLB 207	57591
Eclairage des instruments	2.2	987	GLB 207	59492
Eclairage dit de courtoisie	2.2	987	GLB 987	59492
Témoins lumineux	2.2 2.2	987	GLB 987	59492
Témoins lumineux de ceintures de sécurité	2	281	GLB 281	51300
Recirculation des Gaz d'Echappement (R.G.E.)	2	281	GLB 281	51300
Convertisseur catalytique	2	281	GLB 281	51300
Identification d'essuyage/lavage	2	281	GLB 281	51300
Clignotants/détresse	2 2	281	GLB 281	51300
Témoins de freinage	2	281	GLB 281	51300

<sup>\*</sup> Ensemble sealed-beam




86.00.02

# LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE - CONDUITE A DROITE

٠.	Alternateur	22.	Filament/faisceau route	42.	Répéteur de clignotant - C.G.
N	Temoin d'allumage	23.	Témoin/faisceau routc	43.	Répéteur de clignotant - C.D.
	Batterie	24.	Contacteur de portière	44.	Témoin de clignotant de direction
4.	Contacteur d'allumage/démarrage	25.	Eclairage dit de courtoisie	45.	Centrale de clignotants/détresse
vi.	Commando d'essuie-glaces/lave-glaces	76.	Relais d'avertisseur	46.	Commande de clignotants/détresse
ತೆ	Solénoide de démarreur	27.	Poussoir d'avertisseur	47.	Témoin de clignotants/détresse
7	Démarreur	28.	Avertisseur	48.	Moteur d'appareil de chauffage
∞.	Fil de résistance ahutrice	29.	Commande d'essuie-glaces/lave-glaces	49.	Résistance d'appareil de chauffage
6	Bobine d'allumage	30,	Moteur d'essuic-glaces	50.	Commande d'appareil de chauffage
o ·	Allumeur	31.	Contacteur de feu stop	51.	Témoin de pression d'huile
_;	Commutateur d'éclairage	32.	Feu stop	52.	Contacteur de boîte de vitesses/overdrive
7	Fusible	33.	Contacteur de feu de recul	53	Tachymètre
ε,	Lanterne arrière - C. G.	34.	Feu de recut	54.	Contacteur de boste de vitesses/overdrive
4,	Lanterne arrière - C.D.	35.	Stabilisateur de tension	55.	Contacteur de sélecteur d'overdrive
Š	Lampe d'éclairage de plaque d'immatriculation	36.	Jauge de carburant	56.	Solénoide d'overdrive
9	Eclairage des instruments	37.	Unité émettrice de réservoir/carburant	57.	Lampe de coffre à bagages
۲.	Eclairage de carte routière	38	Thermometre	28	Contacteur de coffre à bagages
8.	Feu de stationnement avant - C.G.	39	Unité émettrice de température	59	Témoin de ceinture de sécurité
٥,	Feu de stationnement avant - C.D.	40.	Centrale de clienotants	9	Contacteur de ceinfures de sécurté
Ö.	Commande d'éclairage sur colonne	41.	Commande de chanotants de direction	19	Confacteur détecteur de siège
_	Filament/faiscean de croisement	i		:	

## CODE-COULEURS

Ardoise	Bleu	Blanc	Tarres
vi	Þ	>	>
Brun	Orange	Violet	Rome
z	o.	۲.	œ
Noir	Vert	Rose	Vert clair
жi			




# LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE - CONDUITE A GAUCHE - MARCHES AUTRES QUE CEUX DES ETATS-UNIS

i j

oisie oisie oisie lace lace la can la	24. Contacteur de portière 25. Eclairage dit de courtoisie 26. Relais d'avertisseur 27. Poussoir d'avertisseur 28. Avertisseur 29. Commande d'essuie-glaces/lave-glaces 30. Moteur d'essuie-glaces 31. Témoin de feu de stationnement (Italie seulement) 32. Lampe de coffre à bagages 33. Contacteur de coffre à bagages 34. Témoin de défaillance du circuit de freinage 35. Tomoin de pression d'huile 36. Contacteur de gression d'huile 36. Contacteur de feu stop 37. Contacteur de sélecteur d'overdrive 40. Contacteur de sélecteur d'overdrive 41. Solénoïde d'overdrive 50 contacteur de feu de recul 42. Témoin de ceinture de sécurité 44. Feu de recul 46. Témoin de ceinture de sécurité
--	--

## Pour marchés de conduite à gauche spéciaux seulement

## CODE-COULEURS



86.00.06


. <u>).</u> . '

## EGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE - CONDUITE A GAUCHE - MARCHE DES ETATS-UNIS / MODELES RECENTS à partir du No. de Série FM 32410

L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE CE VEHICULE EST A RETOUR DE MASSE NEGATIF. S'ASSURER **QUE LE CABLE DE MISE A LA MASSE DE LA BATTERIE EST TOUJOURS CONNECTE A LA BORNE** NEGATIVE DE LA BATTERIE.

L'ALTERNATEUR, ET BIEN SOUVENT CERTAINS ACCESSOIRES, CONTIENNENT DES ELEMENTS SENSIBLES A LA POLARÍTE, QUI RISQUENT D'ETRE ENDOMMAGES D'UNE FACON IRREPARABLE S'ILS SONT SOUMIS A UNE POLARITE INCORRECTE.

57. Rhéostat de panneau	58. Eclairage de panneau	<ol><li>Feu de stationnement AV. C.G.</li></ol>	60. Feu de stationnement AV. C.D.	_	62. Feu de gabarit AV. C.D.	63. Feu de gabarit AR. C.G.	64. Lanterne arrière C.G.	65. Lampe d'éclairage de plaque d'immatriculation		<ol><li>Feu de gabarit AR. C.D.</li></ol>	<ol><li>Commande appel de phares/phares-code</li></ol>	69. Faisceau de croisement C.G.	<ol><li>70. Faisceau de croiscment C.D.</li></ol>	71. Faisceau de route C.G.	72. Faisceau de route C.D.	73. Témoin/faisceau route	74. Relais d'avertisseur	75. Avertisseur	76. Poussoir d'avertisseur	77. Lampe de coffre à bagages.	78. Contacteur de lampe de coffre à bagages	79. Eclairage de contacteur d'allumage	80. Contacteur de portière C.G.	81. Allume-cigares	82. Belairage d'allume-cigares
													į	b	1				ž	E		è	1		
Contacteur de feu stop	Feu stop	Commande d'essuie-glaces deux vitesses	Moteur d'essuie-glaces deux vitesses	Contacteur de feu de recul	Fou de recul	Contacteur d'overdrive - en option	Contacteur de boîte de vitesses - en option	Solénoide d'overdrive - en option	Contacteur système/détresse	Témoin de clignotants de direction	Témoin système/détresse	Centrale système/détresse	Centrale de clignotants de direction	Commande de clignotants de direction	Lampe de clignotant de direction AR, C.G.	Lampe de clignotant de direction AV, C.G.	Lampe de clignotant de direction AV. C.D.	Lampe de clignotant de direction AR, C,D.	Stabilisateur de tension	Jauge à carburant	Ensemble de réservoir	Thermomètre	Unité émettrice de température	Commutateur d'éclairage	Eclairage de carte routière
30.	31.	32	33.	34.	35	36.	37.	38,	40.	41.	42.	43.	44	45.	46.	47:	48.	49.	50.	51.	52.	53,	54.	. 55.	. 56.
1. Alternateur	2. Témoin d'allumage	3. Batteric	4. Contacteur d'allumage/démarrage	5. Alimentation d'auto-radio	6. Solénoïde de démarreur	7. Démarreur	8. Fil de résistance chutrice	<ol> <li>Bobine d'allumage - 6 volts</li> </ol>	10. Allumeur	11. Tachymètre	12. Résistance d'entraînement	<ol> <li>Soupape anti-auto allumage</li> </ol>	<ol> <li>Contacteur de pression d'huile</li> </ol>	<ol> <li>Témoin de pression d'huile</li> </ol>	<ol> <li>Témoin de freins à canalisation double</li> </ol>	<ol> <li>Contacteur de freins/canalisation double</li> </ol>	<ol> <li>Contacteur de ceinture de sécurité C.G.</li> </ol>	22. Témoin de ceintures de sécurité	23. Contacteurs de clé de contact	24. Contacteur de portière C.G.	<ol> <li>Instrument/intervalles de service</li> </ol>	26. Témoin/instr./interv. de service	<ol> <li>Moteur d'appareil de chauffage deux vitesses</li> </ol>	<ol> <li>Résistance d'appareil de chauffage</li> </ol>	29. Contacteur appareil de chauff, deux vitesses
									,		•	-	-				•	•		. •	. •	•	. •	. •	



# LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE - CONDUITE A GAUCHE - MARCHE DES ETATS-UNIS

## jusqu'au No. de Série FM 32409

ATTENTION: L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE CE VEHICULE EST. A RETOUR DE MASSE NEGATIF, S'ASSURER QUE LE CABLE DE MISE A LA MASSE DE LA BATTERIE EST TOUJOURS CONNECTE A LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.


L'ALTERNATEUR, ET BIEN SOUVENT CERTAINS ACCESSOIRES, CONTIENNENT DES ELEMENTS SENSIBLES A LA POLARITE, QUI RISQUENT D'ETRE ENDOMMAGES D'UNE FACON IRREPARABLE S'ILS SONT SOUMIS A UNE POLARITE INCORRECTE.

Alternateur 29.	Contacteur/apparen de chaujiage deux vitesses	ob. Eclarage de carte routiere	
Témoin d'allumage 30.	Contacteur de feu stop	<ol><li>St. Rhéostat de panneau</li></ol>	
Batterie 31.	Feu stop	58. Eclairage de panneau	
Contacteur d'allumage/démarrage 32.	Commande d'essuie-glaces deux vitesses	_	
io	Moteur d'essuie-glaces deux vitesses		
Solénoïde de démarreur	Contacteur de feu de recul	61. Feu de gabarit AV. C.G.	
Démarreur 35,	Fen de recul	<ol><li>Feu de gabarit AV, C.D.</li></ol>	
Fil de résistance chutrice 36,	Contacteur d'overdrive - en option	63. Feu de gabarit AR, C.G.	
Bobine d'allumage - 6 voits	Contacteur de boite de vitesses - en option		
	Solénoille d'overdrive - en option	<ol> <li>Lampe d'éclairage de plaque d'immatricul</li> </ol>	matricu
Tachymètre 39.	Contacteur d'isolement de cointures de sécurité	66. Lanterne arrière C.D.	
Résistance d'entraînement 40.	Contacteur système/détresse	67. Feu de gabarit AR.C.D.	
0	Témoin de clignotants de direction	68. Commande appel de phares/phares-code	s-code
ille	Témoin système/détresse	<ol><li>Faisceau de croisement C.G.</li></ol>	
	Centrale système/détresse	<ol><li>Faisceau de croisement C.D.</li></ol>	
	<ol> <li>Centrale de clignotants de direction</li> </ol>	<ol> <li>Faisceau de route C.G.</li> </ol>	
Contacteur de freins/canalisation double 45.	. Commande de clignotants de direction	<ol><li>Faisceau de route C.D.</li></ol>	
	. Lampe de clignotant de direction AR. C.G.	<ol> <li>Témoin/faisceau de route</li> </ol>	
Contacteur de ceinturc de sécurité C.D. 47.		14. Relais d'avertisseur	
		75. Avertisseur	
ité C.G.	). Lampe de clignotant de direction AR. C.D.	<ol><li>Poussoir d'avertisseur</li></ol>	
Témoin de ceintures de sécurité 50.	). Stabilisateur de tension:	<ol> <li>Lampe de coffre à bagages</li> </ol>	
Contacteurs de clé de contact	Jauge à carburant	<ol> <li>Contacteur de lampe de coffre à bagages</li> </ol>	agages
Contacteur de portière C.G.		79. Eclairage de contacteur d'allumage	8)
Instrument/intervalles de service 53.	Thermomètre	10. Contacteur de portière C.G.	
Témoin/instr./interv. de service 54.	Unité émettrice de température	81. Allume-cigares	
Moteur d'appareil de chauffage deux vitesses 55.	Commutateur d'éclairage	82. Eclairage d'allume-cigares	
Résistance d'appareil de chauffage			

ulation

### TABLEAU DE DONNEES D'ALTERNATEUR

Fabricant	Lucas 16ACR sensible à la polarie	té de batterie
Nos. de pièces	No. de pièce Lucas	No. de pièce Triumph
ensemble - comprenant - alternateur ventilateur poulie	23795 54217652 54219467	219267 147990 154334
Polarité		sse du porte-balais à l'état libre face de niveau avec le porte-
redressé  Bobinages de stator  Rotor de bobinage de champ - pôles  - régime maximum admissible  - filetage de l'arbre  Régulateur - type  Sortie nominale  - régime alternateur  - régime moteur  - tension de contrôle  - ampérage	3 diodes Triphases, montage en étoi 12 15.000 tours/min. 9/16ème de pouce - 18 U. 14TR à détection double Chaud 6.000 tours/min. 2.609 tours/min. 14 - 14,4 V 34	



### LEGENDE DU SCHEMA DE CABLAGE DE L'ALTERNATEUR

1	Bobinages de stator	
2.	Diodes de sortie côté sous tension	
3.	Diodes de sortie côté masse	1 200
4.	Diodes d'alimentation de bobinage de champ	(20)
5.	Boucle de faisceaux	Le circuit est bouclé lorsque le connecteur à douilles mul- tiples est branché, et il est interrompu quand le connecteur est débranché
6.	Balais et bagues collectrices	
7.	Bobinage de champ	
8.	Connexion intérieure B+	/ WE
R3	Résistance	Limite de courant minimal T2 fourni par les diodes 'd'ali- mentation de bobinage de champ'
T2	Transistor intermédiaire	Contrôle directement le courant minimal T3
R6	Résistance	Limite de courant minimal fourni par les diodes 'd'alimen- tation de bobinage de champ'
Т3	Transistor de sortie	Contrôle de circuit de retour à la masse du bobinage de champ
R1 et R2	Diviseur de tension	Détecte la tension de référence de la batterie
ZD	Diode Zener	Elément sensible à la tension. S'oppose au passage de courant jusqu'à ce que la tension de rupture - d'environ 8 volts - soit atteinte. Contrôle directement le courant minimal T1
TI	Transistor d'entrée	Contrôle le courant minimal T2 en déviant le courant pas- sant par R3 jusqu'à la masse lorsque la diode ZD est conduc- trice
Cl et R4	Condensateur et résistance	Empêche le surchauffage de transistor en fournissant un cir- cuit de retour d'alimentation positif afin d'assurer la permu- tation rapide des transistors de la position de 'mise en cir- cuit totale' à la position de 'mise hors-circuit totale'
R5	Résistance	Parcours servant au faible courant de fuîte susceptible de passer par la diode ZD aux températures élevées
D	Diode d'étouffement de surtensions	Reliée en parallèle au bobinage de champ. Protège T3 des surtensions élevées induites par le bobinage de champ, et régularise le courant de bobinage de champ
C2	Condensateur	Suppression des parasites d'auto-radio



### ALTERNATEUR

### - Contrôle de fonctionnement

86.10.01

Cette opération doit s'effectuer en deux parties. La première consiste à s'assurer que l'alternateur est capable de produire du courant, tandis que la seconde consiste à contrôler la performance du régulateur incorporé.


### Contrôle de l'aptitude à produire du courant

REMARQUE: Lorsque l'alternateur est froid, il est possible que le courant de sortie spécifié soit légèrement dépassé. Pour éviter tout résultat erroné, il convient d'effectuer ce contrôle lorsque l'alternateur est à une température aussi proche que possible de sa température normale de fonctionnement.

- 1. Vérifier le réglage de la courroie d'entraînement. 86.10.05.
- 2. Débrancher les connecteurs à douilles multiples.
- 3. Déposer le couvercle moulé.
- Se procurer un circuit d'essai comme montré à l'illustration.

ATTENTION: L'alternateur contient des éléments sensibles à la polarité, qui risquent d'être endommagés de façon irréparable s'ils sont soumis à une polarité incorrecte. Il convient donc d'observer la polarité de l'alternateur et des bornes de batterie.

- Ne pas brancher la résistance variable sur la batterie pendant une période plus longue que celle nécessaire pour effectuer la vérification.
- Mettre le moteur en marche.
- Augmenter progressivement le régime. A un régime de tours/min. d'alternateur de 1500 (620 tours/min. de moteur), la lampe devrait s'éteindre
- 8. Maintenir le régime à environ 6000 tours/min. d'alternateur (environ 2480 tours/min. de moteur). Régler la résistance variable de sorte que le voltmètre donne une indication de 14 volts. A ce moment, l'indication de l'ampèremètre devrait être d'environ 28 ampères.
- Si l'indication de l'ampèremètre n'est pas d'environ 28 ampères, il est fort probable que l'alternateur a besoin d'être révisé ou remplacé.



1.	Alternateur	•						
2.	Batterie .							12 volts
3.	Résistance	var	iab	le			0 -	- 15 ohm 35 ampères
4.	Lampe .							12 volts - 2,2 watts
5.	Voltmètre							0 - 20 volts
6.	Ampèremèt	Te						0 - 40 ampères


### Vérification de l'ensemble de contrôle

REMARQUE: Lorsque l'alternateur est froid, il est possible que le courant de sortie spécifié soit légérement dépassé. Pour éviter tout résultat erroné, il convient d'effectuer cette vérification lorsque l'alternateur est à une température aussi proche que possible de sa température normale de fonctionnement.

- Vérifier le réglage de la courroie d'entraînement. 86.10.05.
- 11. Débrancher les connecteurs à douilles multiples.
- Se procurer un circuit de test comme montré à l'illustration.

ATTENTION: L'alternateur contient des éléments sensibles à la polarité qui risquent d'être endommagés de façon irréparable s'ils sont soumis à une polarité incorrecte. Il convient donc d'oberver la polarité de l'alternateur et des bornes de batterie.

- 13. Mettre le moteur en marche.
- Augmenter progressivement le régime. A un régime de tours/min. d'alternateur de 1500 (620 tours/min. de moteur) la lampe devrait s'éteindre.
- Maintenir le régime à environ 6000 tours/min. d'alternateur (environ 2480 tours/min. de moteur). L'indication du voltmêtre devrait se maintenir à l'état stable entre 14.0 et 14.4 volts.
- 16. Si l'indication du voltmètre n'est pas stable aux chiffres indiqués ci-dessus, - et qu'on a d'autre part effectué une vérification d'aptitude à produire du courant ayant donné un résultat satisfaisant - il est fort probable que l'ensemble de contrôle a besoin d'être remplacé.



7		Alternateur
T	•	WEIGHTIGHT

2.	Batterie				•		•	-	-	. 12 volts
3.	Lampe							13	2 v	olts - 2,2 watts

- 5. Connextion à la masse au corps d'alternateur

### **ALTERNATEUR**

- Dépose et pose


86,10.02

### Dépose

- 1. Déconnecter les connecteurs à douilles multiples.
- Desserrer le boulon principal de montage et les deux boulons de réglette.
- Pousser l'alternateur vers le moteur, et enlever la courroie d'entraînement de la poulie.
- 4. Déposer le boulon de réglette extérieur.
- Soutenir le poids de l'alternateur, et déposer le boulon principal de montage et l'entretoise.

### Pose

- Mettre l'alternateur en position. Monter le boulon de montage principal et l'entretoise.
- 7. Poser le boulon de réglette extérieur.
- Pousser l'alternateur vers le moteur et monter la courroie d'entraînement à la poulie.
- 9. Régler la courroie d'entraînement. 26.20.01.
- 10. Connecter les connecteurs à douilles multiples.



### **ALTERNATEUR**

- Courroie d'entraînement - Réglage

86.10.05

- 1. Desserrer le boulon de réglage.
- 2. Desserrer le boulon de réglette.
- 3. Desserrer le boulon principal de montage.
- Faire levier avec soin pour écarter l'alternateur du moteur de manière à donner de la tension à la courroie. Serrer le boulon de réglage.

ATTENTION: Pour éviter d'endommager le palier lorsqu'on règle la tension de la courroie, se servir d'un levier de matériau doux - de préférence en bois - que l'on pose sur la réglette du côté entraînement de l'alternateur. Ne faire levier sur aucune autre partie de l'alternateur.

- Vérifier la tension de la courroie. La flèche totale devrait se situer entre 0,75 et 1,00 pouce (20 à 25 mm.) à mi-chemin de la portée la plus longue de la courroie.
- 6. Serrer le boulon de réglette.
- 7. Serrer le boulon de montage principal.



### **ALTERNATEUR**

- Révision

86.10.08

### **Démontage**


- 1. Enlever le couvre-alternateur moulé.
- Avant de déranger tout fil, noter l'emplacement des fils, ainsi que leur couleur.
- 3. Déposer le porte-balais, le régulateur et la diode de protection contre les surtensions, comme suit :


Enlever la vis pour libérer la diode de protection contre les surtensions. Débrancher les trois connecteurs Lucar de l'ensemble-redresseur. Enlever deux vis pour libérer le porte-balais. Retirer l'ensemble.

- 4. En cas de besoin, le régulateur peut être détaché de l'ensemble, en procédant comme suit :
  - Enlever la vis pour libérer l'un des oeillets de fil. Dégager les deux pattes, et soulever le régulateur pour le faire sortir. Recueillir l'entretoise.
- Noter la position des trois fils de stator sur l'ensemble-redresseur.
- 6. Dessouder les trois connexions de fils de stator. Ne pas surchauffer les diodes, ni cintrer les broches des diodes. Souder rapidement, et assurer la dissipation de chaleur en tenant la broche de diode à l'aide de pinces.
- Enlever la vis pour libérer la lamelle mise à la masse de l'ensemble-redresseur. Desserrer l'écrou et retirer l'ensembleredresseur.
- 8. Enlever les boulons de montage.
- Se procurer un outil extracteur tel que celui qu'on voit à l'illustration.
- 10. Pour déposer le palier côté bague collectrice, positionner l'outil extracteur de manière à ce qu'il s'engage avec la portée extérieure du palier côté bague collectrice. Demander à un autre technicien de tenir le palier côté bague collectrice en le soutenant avec la main. Tapoter avec soin sur l'outil extracteur pour chasser le palier du logement. REMARQUE: Il peut s'avérer nécessaire de se servir d'une lime pour éliminer soigneusement l'excédent de soudure des deux connexions de bobinage de champ sur le moulage de bague collectrice si l'outil extracteur ne peut pas passer sur le moulage.
- L'anneau torique en caoutchouc qui se trouve dans le logement de palier côté bague collectrice peut rester en place, à moins qu'on n'envisage de le remplacer.
- 12. Déposer les bobinages de stator du palier côté entraînement.
- 13. Empêcher le rotor de tourner en posant une courroie/ventilateur de rebut autour de la poulie, et en le retenant à la main ou à l'aide d'un étau. Déposer l'écrou, la rondelle Grower, la poulie et le ventilateur. Au besoin, se servir d'un outil extracteur approprié.
- 14. Déposer la clavette.
- A l'aide d'une presse appropriée, déposer le rotor du palier côté entraînement.

ATTENTION: Ne pas tenter de déposer le rotor en donnant des coups de marteau sur l'extrémité de l'arbre, car cela risquerait d'endommager et de foirer le filetage.

- 16. Recueillir l'entretoise épaisse.
- 17. Enlever l'entretoise mince de l'arbre de rotor.





### Assemblage


- 18. Monter l'entretoise mince à l'arbre de rotor.
- 19. A l'aide d'une presse appropriée, de l'entretoise, et d'un tube adéquat, monter le rotor au palier côté entraînement, en faisant pression sur la portée intérieure du palier.

ATTENTION: Ne pas utiliser le palier côté entraînement en guise de soutien pendant la pose du rotor. Si l'on ne se sert pas de l'entretoise, on risque d'endommager l'anneau en feutre.

- 20. Poser la clavette.
- 21. Monter le ventilateur, la poulie, la rondelle Grower et l'écrou. Empêcher le rotor de tourner en posant une courroie/ventilateur de rebut autour de la poulle, et en le tenant à la main ou à l'aide d'un étau. Serrer l'écrou à un couple de 25 à 30 livres f/pied (3,46 à 4,15 kgf m).
- 22. Noter la position relative des bobinages du stator par rapport au palier côté entraînement en se basant sur les connextions des fils du stator la position de l'ensemble redresseur sur le palier côté bague collectrice, l'alignement des pattes de montage sur les paliers d'extrémité, et les dégagements des boulons de montage par rapport aux bobinages du stator.
- 23. Placer les bobinages de stator sur le palier côté entraîne-
- S'assurer que l'anneau torique en caoutchouc est correctement monté dans le logement du palier côté bague collectrice.
- Monter le support côté bague collectrice en poussant soigneusement le palier dans le logement.
- 26. Poser les boulons de montage, et les serrer uniformément
- 27. Mettre en place l'ensemble redresseur. Mettre la vis pour fixer la lamelle/mise à la masse de l'ensemble redresseur. Serrer l'écrou pour fixer ce dernier en place.
- 28. Placer les trois fils de stator sur l'ensemble redresseur comme indiqué à l'opération 5.
- Souder les trois connexions de fils de stator. Tenir compte des précautions indiquées à l'opération 6, et se servir de soudure à centre résine à 45 55, de qualité 'M'.
- 30. S'il y a lieu, fixer le régulateur au porte-balais, le régulateur et l'ensemble diode de protection contre les surtensions comme suit :

Mettre en place l'entretoise. Positionner le régulateur. Poser la vis de fixation du régulateur. Poser la vis pour fixer un oeillet de fil.

- 31. Monter le porte-balais, le régulateur, et l'ensemble diode de protection contre les surtensions comme suit : Positionner l'ensemble. Poser deux vis de fixation du porte-balais, y compris un oeillet de fil de mise à la masse sous la tête d'une vis. Brancher les trois connecteurs Lucar à l'ensemble redresseur. Poser la vis de fixation de diode de protection contre les surtensions.
- 32. Poser le couvre-alternateur moulé.



### BATTERIE

- Dépose et pose


### 86.15.01

### Dépose

- 1. Débrancher les câbles de la batterie.
- 2. Desserrer les écrous, et faire basculer vers le bas l'ensemble de retenue de la batterie.
- 3. Soulever la batterie pour la déposer hors du véhicule.

### Pose

- 4. Soulever la batterie pour la mettre dans le plateau.
- 5. Tirer vers le haut l'ensemble de retenue de la batterie. Serrer les écrous.
- 6. Poser les câbles de la batterie. Ne pas se servir d'un marteau pour fixer les bornes sur les montants de bornes.
- 7. Enduire les bornes de graisse minérale (Vaseline) pour empêcher la corrosion.





### **ALLUMEUR**

### **DONNEES**

Fabricant				Lucas
Type				
No. de pièce Lucas				41449
No. de pièce Triumph				RKC 0638
Ecartement des contacts				$0.015 \pm 0.001 (0.35 - 0.40 \text{ mm.})$
Sens de rotation - vu sur le rotor				Sens inverse des aiguilles d'une montre
Angles d'allumage				90 ± 1 degré
Angle de repos				51 ‡ 5 degrés
Angle d'ouverture				
Tension du ressort du contact mobile				18 à 24 oz f (510 à 680 g.)
Capacité du condensateur				0,18 - 1,25 microfarads
Ordre d'allumage du moteur				1-3-4-2

### Avance centrifuge

### Vérification aux régimes croissants

	Degrés de l'all	d'avance umeur	100	Degrés d'avance du vilebrequin						
Allumeur tours/min.	Minimum	Maximum	Vilebrequin tours/min.	Minimum	Maximum					
				1						
300	Aucune av	ance ne se produit	600	Aucune avance ne se produit						
550	1	3	1100	2	6					
700	3	5	1400	6	10					
1000	4	6	2000	8	12					
1600	6	8	3200	12	16					

### Avance à dépression

Dépression exprimée en	Degrés d'a l'allum		Degrés d'avance du vilebrequin						
pouces de mercure	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum					
2,0	Aucune avai	nce ne se produit	Aucune avan	 ce ne se produit					
3,0	0,0	0,5	0,0	1,0					
6,5	0,5	3,0	1,0	6,0					
8,5	2,5	4,5	5,0	9,0					
11,0	4,5	6,5	9,0	13,0					
18,0	5,0	7,0	10,0	14,0					

### **BOBINE D'ALLUMAGE ET RESISTANCE CHUTRICE**

### Données et description

### Bobine d'allumage

Fabricant	Lucas
Type	15C6
No. de pièce Lucas	45266A
Résistance d'enroulement primaire	1,30 à 1,45 ohm

### Fii de résistance chutrice

Résistance							,		1,3 à 1,5 ohm
Longueur du fil									63 pouces (160 cm.)

Le but de ce système est de faciliter la mise en marche du moteur sous conditions difficiles. Un fil de résistance chutrice incorporé dans le faisceau se trouve en série dans l'alimentation normale de la bobine d'allumage. Ce fil provoque une chute de tension dans le circuit, de sorte que l'alimentation de 12 volts venant du contacteur d'allumage peut être utilisée pour alimenter la bobine d'allumage dont la capacité nominale est de 6 volts.

Pendant le lancement du moteur, la résistance est contournée, et la tension de la batterie (étant de moins de 12 volts par suite de la consommation du démarreur) s'applique directement à la bobine, en provenance du solénoïde de démarreur. Cette surtension légère fournit une haute tension accrue aux bougies.



Ensemble de contacts - dépose et pose


86.35.13

### Dépose

- 1. Déposer le couvercle de l'allumeur et le rotor.
- Déposer la vis de blocage, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire.
- Soulever l'ensemble de contacts 'Quikafit' pour le faire sortir.
- 4. Dégager le ressort de contact de l'isolant.
- Dégager l'attache de la plaque de bome du ressort de contact.

### Pose

- Essuyer le produit de protection qui se trouve sur les faces de contacts neufs.
- 7. Enclencher la plaque de borne au ressort de contact.
- 8. Engager le ressort de contact sur l'isolant.
- 9. Mettre en position l'ensemble de contacts 'Quikafit'.
- Poser la vis de blocage, la rondelle Grower, et la rondelle ordinaire.
- 11. Régler l'écartement des contacts. 86.35.14.




### **ALLUMEUR - TYPE LUCAS 45D5**

- Ecartement des contacts - réglage

86.35,14

- 1. Déposer le couvercle de l'allumeur et le rotor,
- Faire tourner le vilebrequin de manière à positionner le toucheau sur un sommet de came.
- Si l'écartement des contacts est correct, un calibre d'épaisseur de 0,014 à 0,016 pouce (0,36 à 0,41 mm.) pourra tout juste glisser entre les contacts.
- Lorsque l'écartement des contacts est correct, il n'est pas nécessaire d'effectuer les opérations 6 à 9.
- 5. S'il faut modifier le réglage, desserrer la vis de blocage.
- 6. Déplacer le contact fixe autour du pivot pour régler l'écartement. Pour le faire plus facilement, on peut introduire un tournevis entre la fente et la cheville, comme on le voit à l'illustration, et le tourner légèrement pour positionner le contact fixe.
- 7. Serrer l'écrou de blocage.
- 8. S'assurer que l'écartement correct a bien été maintenu.





### \_ - Calage de l'allumage

86.35.15

### Statique

- I. Régler l'écartement des contacts. 86.35.14.
- Débrancher le câble de basse tension de l'allumeur de la bobine.
- Se procurer un circuit d'essai à lampe comme indiqué à l'illustation.
- 4. Faire tourner le vilebrequin dans le sens de marche du moteur de manière à faire coıncider le cran de la poulie avec le repère de 24 degrés BEFORE (avant) sur l'échelle. La lampe d'essai devrait alors s'allumer.
- Continuer à faire tourner progressivement le vilebrequin jusqu'à ce que la lampe s'éteigne tout juste.
- Si le calage est correct, le cran de la poulie coincidera avec le chiffre statique sur l'échelle indiqué sur le tableau. 86.35.00.
- Lorsque le calage est correct, il n'est pas nécessaire d'effectuer les opérations 8 et 9.
- 8. Desserrer le boulon de bridage. Faire coıncider le cran de poulie avec le chiffre statique sur l'échelle indiqué sur le tableau. 86.35.00. Faire tourner le corps de l'aliumeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre au-delà de la position où la lampe d'essai s'allume. Puis faire tourner progressivement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la lampe s'éteigne tout juste. Serrer le boulon de bridage alors que l'allumeur est à cette position.
- 9. Répéter les opérations 4 et suivantes.






- Lubrification

86.35.18

- 1. Déposer le couvercle de l'allumeur et le rotor.
- 2. Appliquer quelques gouttes d'huile moteur au tampon de feutre pour lubrifier le palier d'axe de came.
- Injecter quelques gouttes d'huile moteur par les orifices pour lubrifier la commande de calage centrifuge.
- 4. Appliquer une goutte d'huile sur chacun des deux orifices de lubrification du palier de plaque de contact.
- 5. Graisser légèrement la came avec de la graisse Shell Retinax A ou un produit équivalent.
- Si le contact mobile est enlevé du montant, graisser légèrement ce dernier avec de la graisse Shell Retinax A ou un produit équivalent.



### ALLUMEUR - TYPE LUCAS 45D4

- Dépose et pose

86.35.20


### Dépose

- 1. Déposer le couvercle de l'allumeur.
- Débrancher le câble de basse tension de l'allumeur de la bobine.
- 3. Déposer le tuyau de commande à dépression.
- 4. Déposer un boulon et rondelle Grower fixant le support de bridage au socle.
- 5. Retirer l'allumeur.

REMARQUE: Pour faciliter le nouveau calage éventuel, ne pas desserrer le boulon de bridage.

### Pose

- Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston No. l soit au P.M.H. et que la fente du toc d'entrainement d'allumeur déportée soit à la position qu'on voit à l'illustration.
- 7. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.
- 8. Si besoin est, règler le calage de l'allumage. 86.35.16.



- Révision


86.35.26

### Démontage

- 1. Déposer l'allumeur hors de la voiture. 86.35,20.
- 2. Déposer l'ensemble de contacts. 86.35.13.
- 3. Retirer le tampon de feutre.
- Déposer la vis de condensateur. Manoeuvrer la virole de câble de basse tension vers l'intérieur, en direction du centre de l'ensemble. Déposer l'ensemble de condensateur et le câble de basse tension.
- Déposer deux vis et rondelles anti-vibrations. Retirer l'ensemble d'avance à dépression.
- Déposer la vis pour libérer l'élément expansible. Soulever le câble de mise à la masse pour le faire sortir de la plaque mobile.
- A l'aide d'un petit tournevis, pousser l'élément en expansion de la plaque de base vers l'intérieur pour le libérer de la découpure chanfreinée du corps. Soulever l'ensemble de plaque pour le faire sortir.
- Chasser la goupille du toc d'entraînement. Déposer le toc d'entraînement et la rondelle de butée. S'assurer que l'arbre de comporte pas de bavures, puis le retirer.
- 9. Déposer le collier d'entretoise.
- Déposer les ressorts de commande, tout en prenant soin de ne pas les déformer.

### Réassemblage

- Lubrifier les surfaces de fonctionnement de la plaque de commande, et de l'ensemble masselotte et came avec du Rocol 'Moly pad'.
- Poser les ressorts de commande, en prenant soin de ne pas les déformer.
- 13. Poser le collier d'entretoise.
- 14. Lubrifier l'arbre avec le produit Rocol 'Moly pad' puis l'introduire dans le corps. Poser la rondelle de butée et le toc d'entraînement. Fixer en position à l'aide de la goupille de toc d'entraînement.
- 15. A titre temporaire, poser une vis et une rondelle antivibrations dans une position attenante à une attache, comme on le voit à l'illustration. Cette pose est destinée à faciliter l'opération 16 ci-dessous.
- 16. Lubrifier la goupille de plaque mobile avec du Rocol 'Moly pad'. Positionner l'ensemble/plaque de sorte que les deux griffes faisant face vers le bas chevauchent la vis posée à l'opération 15 ci-dessus. Pousser l'ensemble/plaque vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic dans la découpure chanfreinée du corps.
- Mettre en position la languette du câble de mise à la masse de la plaque mobile. Monter la vis de sorte à mettre en expansion l'élément expansible.
- A titre temporaire, déposer la vis et la rondelle anti-vibrations montées à l'opération 15 ci-dessus.
- 19. Lubrifier le trou d'articulation de l'ensemble d'avance à dépression avec du Rocol 'Moly pad'. Introduire l'ensemble d'avance à dépression de sorte que la goupille de plaque mobile s'enclenche correctement dans le trou d'articulation. Commencer par effectuer la fixation avec une vis et une rondelle anti-vibrations dans le trou rond. Effectuer la seconde fixation avec une vis et une rondelle anti-vibrations dans le trou ovalisé.



### ALLUMEUR 86.35.00E

### DONNEES

Fabricant	Lucas
Type	45DE4
No. de pièce Lucas	41593
No. de pièce Triumph	TKC 1224
Système	Opus électronique incorporé
Polarité	Mise à la masse négative seulement
Entrefer de capteur	0,014 à 0,016 pouce (0,35 à 0,40 mm.)
Sens de rotation -, vu sur le rotor	Sens inverse des aiguilles d'une montre
Angles d'allumage	90 ± 1 degré
Ordre d'allumage du moteur	1-3-4-2
Doit être utilisé conjointement avec une résistance d'en-	/ 100 /
traînement extérieur de	9,5 ± 5% ohm

### Avance centrifuge

### Vérification à régimes croissants

	Degrés d' de l'allu		$\langle \mathcal{N} \mathcal{N} \rangle$	Degrés d'avance du vilebrequin				
Allumeur tours/min.	Minimum	Maximum	Vilebrequin tours/min.	Minimum	Maximum			
425 600 800 1300 1600 2500	Aucune avance 0,0 4,0 5,5 6,0 6,0	ne se produit 3,5 6,0 7,5 8,0 8,0	850 1200 1600 2600 3200 5000	Aucune avance 0,0 8,0 11,0 12,0 12,0	ne se produit 7,0 12,0 15,0 16,0 16,0			

### Ensemble retard

Vérifier à 15 pouces Hg.	Augmenter à 20 pouces Hg.	Diminuer à 1 pouce Hg.
--------------------------	---------------------------	------------------------

Dépression expri- mé en pouces de	Degrés d d'allu		Degrés de retard du vilebrequin				
метсите	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum			
1,0 15,0	Aucune avance	ne se produit 1 7,0	Aucune avance ne se produit				
20,0	5,0	7,0	10,0	14,0			

### LE SYSTEME 'OPUS ELECTRONIQUE INCORPORE'

### - Description

86:35.00E

Le système 'Opus électronique incorporé' se compose d'une bobine d'allumage classique et d'un circuit de haute tension. L'allumeur contient un transistor de puissance qui contrôle le débit de courant passant par l'enroulement primaire de la bobine d'allumage.

L'allumeur : les contacts de cames classiques et le condensateur sont remplacés par un oscillateur, un rotor de calage, un capteur et un amplificateur. On a conservé le corps d'allumeur classique Lucas, un avance centrifuge mécanique, et un ensemble retard à dépression.

Le circuit électronique : l'oscillateur en 'capsule' fournit des pulsations au capteur. La majorité de ceş impulsions sont 'perdues'.

Le rotor de calage est porté par l'arbre rotatif; il contient quatre tiges en ferrite, Quand l'une de ces tiges en ferrite s'aligne avec le capteur, une impulsion est 'captée' par celui-ci et appliquée à l'entrée de l'amplificateur en 'capsule'. Il en résulte que la sortie d'amplificateur permute le transistor de puissance pour le mettre à l'état 'off' (hors-circuit).

La bobine d'allumage et le circuit de haute tension: l'état 'off' (hors-circuit) du transistor de puissance provoque une chute du courant de l'enroulement primaire de la bobine d'allumage. Une étincelle se produit à la bougie appropriée de la manière classique.

L'ensemble retard: le capteur est monté sur la plaque mobile. L'ensemble peut effectuer un mouvement de rotation compris dans un angle limité commandé par l'ensemble retard à dépression. Le calage de l'allumage est ainsi changé par l'ensemble à dépression modifiant le rapport entre le rotor de calage et le capteur.

La résistance d'entraînement : cet ensemble peut être considéré comme un élément séparé de l'amplificateur. Sa fonction est associée avec celle des transistors se trouvant dans l'amplificateur. Cette résistance est montée indépendamment à cause de sa taille et de ses exigences de dissipation de chaleur.

### RESISTANCE D'ENTRAINEMENT

86.35.00E

### DONNEES

Fabricant		1	-	. 1			1	-			Lucas
No. de pièce Lucas .		а		46							54427556
No. de pièce Triumph			4								UKC 3908
		-				л					••
Résistance		4	-21		- 25	-					$9.5 \pm 5\%$ ohm

### - Description

Cet ensemble peut être considéré comme une pièce séparée de l'amplificateur de l'allumeur. Sa fonction est associée avec celle des transistors se trouvant dans l'amplificateur. Il est monté indépendamment à cause de sa taille et de ses exigences de dissipation de chaleur.



### - Calage de l'allumage

86.35.15

Le système d'allumage 'Opus électronique incorporé' se distingue par le fait qu'il comporte l'avantage suivant : la période de repos est longue et accompagnée d'une période d'ouverture courte. C'est pourquoi un réglage statique utilisant une lampe d'essai ne présente aucun intérêt pratique. En effet, la lampe d'essai ne ferait que clignoter, sans indiquer une position d'allumage précise.

S'il est possible de mettre le moteur en marche, on peut effectuer un réglage dynamique décrit ci-dessous. D'autre part, si le moteur ne peut pas être mis en marche, il convient alors de procéder à un réglage statique comme suit :


### Réglage dynamique

- Connecter un tachymètre au moteur conformément aux instructions du fabricant.
  - REMARQUE: Le tachymètre du panneau des instruments du véhicule peut être utilisé si l'on ne dispose pas d'un autre instrument.
- Brancher une lampe de calage stroboscopique conformément aux instructions du fabricant. Le calage du moteur se fait sur le cylindre No. un, qui se trouve à l'avant du moteur.
- 3. S'assurer que le tuyau d'ensemble retard est connecté.
- 4. Mettre le moteur en marche.
- Positionner la lampe de calage de sorte à éclairer la poulie de vilebrequin et l'échelle de couvercle de calage.
- Maintenir le régime de 700 à 900 tours/min. Régime nominal 800 tours/min.
- Le calage d'allumage devrait maintenant se situer à 2 degrés, après le P.M.H.
- S'il y a lieu d'effectuer une correction, effectuer les opérations 9 à 13.
- 9. Couper le contact/moteur.
- 10. Desserrer le boulon de bridage.
- Faire tourner le corps de l'allumeur légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'allumage, ou dans le sens contraire pour retarder l'allumage.
- 12. Serrer le boulon de bridage de l'allumeur.
- 13. Répéter les opérations 4 et suivantes.

### Réglage statique

- 14. Débrancher la batterie.
- 15. Faire tourner le vilebrequin dans le sens de marche du moteur pour faire coincider le repère sur la poulie avec le degré 10 Avant P.M.H. sur l'échelle de couvercle de calage.
- 16. Déposer le couvercle de l'allumeur.
- 17. Tirer sur le rotor pour le déposer.
- 18. Déposer le couvercle anti-déflagration en plastique.
- 19. Inspecter le rapport du capteur avec la tige en ferrite la plus proche sur le rotor de calage. La position devrait être telle qu'elle est montrée à l'illustration.
- S'I y a lieu d'effectuer une correction, faire les opérations 21 à 23.
- Desserrer le boulon de bridage.

- Faire tourner le corps de l'allumeur suivant les besoins pour le mettre à la position montrée à l'illustration.
- 23. Serrer le boulon de bridage.
- 24. Poser le couvercle anti-déflagration en plastique.
- 25. Appuyer sur le rotor.
- 26. Poser le couvercle.
- 27. Brancher la batterie.
- 28. S'il est possible de mettre le moteur en marche, faire un réglage dynamique du calage de l'allumage, suivant les détails donnés plus haut.



A86 O63 A



- Lubrification

86.35.18

- 1. Déposer le couvercle.
- 2. Tirer sur le rotor pour l'enlever.
- 3. Déposer le couvercle anti-déflagration plastique.
- Appliquer quelques gouttes d'huile moteur sur le tampon de feutre pour lubrifier le palier porte-rotor.
- 5. Injecter quelques gouttes d'huile moteur dans les orifices pour lubrifier la commande de calage centrifuge.
- Appliquer une goutte d'huile moteur à chacun des deux orifices de lubrification du palier de plaque mobile.



- Dépose et pose

86,35,20

ATTENTION: Ne pas connecter directement à l'alimentation positive de la batterie les câbles d'allumeur dont la liste est donnée ci-dessous:


Câble blanc avec empreinte bleue. Câble blanc avec empreinte noire.


### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le couvercle de l'allumeur.
- 3. Déconnecter le tuyau d'ensemble retard.
- 4. Débrancher trois connecteurs de câbles.
- Déposer l'écrou, le boulon, et la rondelle Grower fixant le support de bridage d'allumeur au socie.
- 6. Retirer soigneusement l'allumeur du bloc.

### Pose

- Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston No. 1 soit à la position P.M.H., et que le toc d'entraînement d'allumeur déporté soit à la position montrée à l'illustration.
- 8. Faire l'inverse des opérations 1 à 6.
- 9. Régler le calage d'allumage selon les besoins. 86.35.15.








### - Révision

86.35.26

### Démontage


- 1. Déposer le couvercle.
- 2. Tirer sur le rotor pour l'enlever.
- 3. Déposer le couvercle anti-déflagration en plastique.
- 4. Retirer le tampon de feutre.
- Déposer soigneusement deux vis, rondelles de blocage et rondelles ordinaires pour libérer le capteur.
- 6. Déposer deux vis longues et rondelles de blocage.
- Tout en maintenant le module d'amplificateur en position, déposer une vis courte, une rondelle de blocage et une rondelle ordinaire.
- 8. Tenir le corps d'allumeur d'une main, et le module d'amplificateur de l'autre. Manoeuvrer avec soin pour décrocher l'articulation d'ensemble de retardement de la goupille de plaque mobile. Cette opération n'est pas visible pendant qu'on l'exécute.
- Maintenir les corps d'amplificateur et d'allumage de sorte qu'ils soient légèrement séparés, puis retirer les deux attaches de couvercle.
- Tirer au dehors la virole de câble. Enlever le module d'amplificateur et les capteurs qui sont reliés ensemble par les câbles.
- Tapoter la goupille d'ensemble retard pour la faire sortir, puis retirer cet ensemble.
- A l'aide de petites pinces à circlips appropriées, déposer le circlips.
- 13. Déposer la rondelle ordinaire.
- 14. Déposer l'anneau torique en caoutchouc.
- 15. Retirer avec soin le rotor de calage.
- Déposer deux vis fixant la plaque de base, puis soulever celle-ci pour la faire sortir.
- Tapoter la goupille de toc d'entraînement pour la faire sortir, puis déposer le toc d'entraînement et la rondelle de butéc.
- S'assurer que l'arbre ne comporte pas de bavures, puis le retirer.
- 19. Déposer le collier d'entretoise.
- 20. Déposer les ressorts de commande, en prenant soin de ne pas les déformer.

REMARQUE: Ne pas tenter de démonter plus avant l'arbre et le mécanisme'.



### Réassemblage

- Lubrifier les surfaces de fonctionnement de l'ensemble/ masselottes avec du Rocol 'Moly pad'.
- Poser les ressorts de commande, en prenant soin de ne pas les déformer.
- 23. Poser le colier d'entretoise.
- Lubrifier l'arbre avec du Rocol 'Moly pad', puis l'introduire dans le corps. Poser la rondelle de butée et la goupille de toc d'entraînement.
- 25. Lubrifier la plaque mobile avec du Rocol 'Moly pad'. Positionner la plaque de base de sorte que la goupille de plaque mobile soit correctement positionnée pour l'articulation de l'ensemble retard, puis fixer avec deux vis.
- 26. Introduire soigneusement le rotor de calage, tout en s'assurant que la saillie principale se positionne correctement dans la fente principale.
- 27. Poser l'anneau torique en caoutchouc.
- 28. Poser la rondelle ordinaire.
- 29. Poser le circlips.
- Introduire l'ensemble retard et le fixer en position à l'aide de la goupille de l'ensemble retard.
- Tout en maintenant le corps de l'aliumeur et le module d'amplificateur de sorte qu'ils soient légèrement séparés, enfoncer la virole de câble.
- 32. Introduire les deux attaches.
- 33. Tenir le corps de l'allumeur d'une main et le module d'amplificateur de l'autre, puis manipuler avec soin la plaque mobile, en la faisant tourner légèrement pour qu'elle s'accroche sur l'articulation de l'ensemble retard. Cette opération n'est pas visible pendant qu'on l'exécute.
- 34. Tout en maintenant le module d'amplificateur en position, poser une vis courte, une rondelle Grower et une rondelle ordinaire, et serrer à la force des doigts.
- Poser les deux vis longues et les rondelles de blocage en serrant à la force des doigts.
- S'assurer que le module d'amplificateur et les deux viroles de câbles sont correctement positionnées dans leur siège. Serrer uniformément les trois vis.
- Mettre le capteur en position, en le fixant à l'aide de deux vis, et en le serrant à la force des doigts.
- 38. Régler l'entrefer de capteur. 86,35,31.
- 39. Introduire le tampon de feutre.
- 40. Lubrifier. 86.35.18.
- Poser le couverçle anti-déflagration en plastique, tout en mettant les deux évidements en position attenante aux attaches.
- 42. Appuyer sur le rotor.
- 43. Poser le couvercle.



A 86 C65



- Entrefer de capteur - réglage


86.35.31

ATTENTION: Ne pas introduire de calibre d'épaisseur dans l'entrefer de capteur alors que le circuit est excité.

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer le couvercle.
- 3. Tirer sur le rotor pour le faire sortir.
- 4. Déposer le couvercle anti-déflagration en plastique.
- Si l'entrefer de capteur est correct, un calibre d'épaisseur de 0,014 à 0,016 pouce (0,35 à 0,40 mm) glissera tout juste entre les contacts.
- Lorsque l'entreser de capteur est correct, il n'y a pas lieu d'effectuer les opérations 7 à 10.
- S'il y a lieu d'effectuer une correction, desserrer les deux vis.
- Déplacer le capteur autour de la vis de pivot pour régler l'entrefer.
- 9. Serrer les deux vis.
- 10. S'assurer que l'entrefer correct a bien été maintenu.

ATTENTION: S'assurer que cette opération a bien été effectuée, étant donné qu'il est possible à l'entreser de se modifier de façon importante au moment où l'on serre les vis.

11. Brancher la batterie.



-

### BOBINE D'ALLUMAGE ET RESISTANCE CHUTRICE

- Bobine d'allumage - dépose et pose

86,35,32

### Dépose

- 1. Débrancher les deux connecteurs de basse tension Lucar.
- 2. Tirer sur le câble de haute tension pour le débrancher.
- Déposer les deux vis, rondelles Grower et rondelles ordinaires, et soulever la bobine pour la faire sortir.

### Pose

- Mettre la bobine en position et la fixer à l'aide de deux rondelles ordinaires, et vis. Inclure la languette de résistance chutrice dans l'ensemble de vissage de gauche.
- 5. Enfoncer le cable de haute tension en position.
- 6. Brancher les deux connecteurs de basse tension Lucar comme suit : Câble blanc/jaune à la borne positive. Câble blanc/noir à la borne négative.



### RESISTANCE D'ENTRAINEMENT

- Dépose et pose


86.35.37

### Dépose

- 1. Ouvrir le capot.
- Trouver la position de la résistance d'entraînement, qui est montée sur le support de résistance de champ et de soupape de sécurité.
- 3. Débrancher les deux connecteurs Lucar.
- Déposer l'écrou, la rondelle Grower et le boulon fixant la résistance d'entraînement au support.

### Pose

 Faire l'inverse des instructions 1 à 4. Les connecteurs Lucar peuvent être montés dans un sens ou dans l'autre.



### LAMPE

- Phare - dépose et pose

86,40,02

### Dépose

- Déposer l'écrou, la rondelle Grower et la rondelle ordinaire.
- Déposer les deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 3. Soulever l'entourage de phare pour le déposer.
- Déposer trois vis, et soulever la garniture de retenue du bloc optique pour le faire sortir.

REMARQUE: Ne pas déranger les deux vis 'A', à moins d'avoir l'intention de régler l'alignement des faisceaux.

5. Tirer sur le connecteur pour le faire sortir du bloc optique.

### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5,


### LAMPES

- Phares - réglage des faisceaux

86,40,17

La vis 'A' règle le faisceau dans le plan horizontal. La vis 'B' contrôle la hauteur des faisceaux.

La meilleure méthode pour le réglage des faisceaux consiste dans l'utilisation d'un équipement tel que le Lucas 'Beamsetter', ou 'Lev-L-Lite'. Ce service est assuré par les concessionnaires ou agences Triumph; il permet d'obtenir le maximum d'éclairage de route comptatible avec le minimum de dérangement pour les autres usagers de la route.



### **LAMPES**

 Feux de stationnement et clignotants avant dépose et pose


86.40.26

### Dépose

- 1. Déposer les deux vis, puis retirer la bordure, deux verres et le joint.
- 2. Retirer les deux ampoules des fixations à basonnette.
- 3. Déposer les deux vis, et retirer la base de lampe et le joint.
- 4. Débrancher le fil de masse de la base de lampe.
- Débrancher les deux fils des connecteurs à rupture brusque.

### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.



### **LAMPES**

- Feux de stationnement et clignotants avant (Etats-Unis seul.)
- dépose et pose

86.40.26

### Dépose

- 1. Déposer les deux vis, et retirer la bordure et le verre.
- 2. Retirer l'ampoule de la fixation à baionnette.
- 3. Déposer les deux vis et retirer la base de lampe et le joint.
- 4. Débrancher le fil de masse de la base de lampe.
- 5. Débrancher les deux fils des connecteurs à rupture brusque.

### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.

### SYSTEME ELECTRIQUE

### LAMPES

- Feux de gabarit avant (Etats-Unis seulement)
  - dépose et pose

86.40.59

### Dépose

- A l'aide d'un tournevis, faire soigneusement levier pour faire sortir la bordure de la base de lampe.
- 2. Retirer soigneusement le verre.
- 3. Enlever l'ampoule de la fixation à basonnette.
- 4. Retirer soigneusement le verre réflecteur.
- 5. Soulever le capot.
- Débrancher le fil rouge du connecteur à rupture brusque positionné centralement à l'avant du capot.
- 7. Débrancher le fil noir de la lampe.
- Déposer les trois écrous, et les rondelles ordinaires et en caoutchouc.
- Retirer la base de lampe ensemble avec le porte-ampoule, le fil et la base de réflecteur.
- 10. Déposer la base de réflecteur.
- 11. Déposer le porte-ampoule et le fil.

### Pose

12. Faire l'inverse des instructions 1 à 11.

### LAMPES

- Feux de gabarit arrière (Etats-Unis seulement)

-Dépose et pose


86.40.64

### Dépose

- A l'aide d'un tournevis, faire soigneusement levier pour faire sortir la bordure de la base de lampe.
- 2. Retirer soigneusement le verre.
- 3. Enlever l'ampoule de la fixation à basonnette.
- 4. Retirer soigneusement le verre réflecteur.
- 5. Ouvrir le couvercle du coffre à bagages.
- 6. Débrancher le fil rouge du connecteur à rupture brusque.
- 7. Débrancher le fil noir de la lampe.
- 8. Déposer les trois écrous, et les rondelles ordinaires et en caoutchouc.
- Retirer la base de lampe easemble avec le porte-ampoule, le fil et la base de réflecteur.
- 10. Déposer la base de réflecteur.
- 11. Déposer le porte-amponie et le fil.

### Pose.

12. Faire l'inverse des instruction 1 à 11.





### LAMPES

- Lanternes arrière/feux stop, clignotants et feux de recul
- dépose et pose

86,40,70

### Dépose

- Déposer les deux vis et rondelles ordinaires fixant le panneau de lampe.
- 2. Débrancher le connecteur Lucar.
- 3. Tirer sur les trois porte-ampoules pour les faire sortir.
- 4. Enlever les trois ampoules des fixations à basonnette.
- Déposer les cinq écrous, rondelles ordinaires et rondelles Grower, fixant la lampe à la carrosserie.
- Détacher le support de montage de panneau, et retirer la lampe.
- 7. Déposer le verre de clignotant trois vis.
- 8. Déposer le verre de lanteme arrière/feu stop deux vis.
- 9. Déposer le verre de feu de recul deux vis.
- 10. Déposer le joint de positionnement de verre.

### Pose

11. Faire l'inverse des instructions 1 à 10.

### LAMPE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION

- Dépose et pose

86.40.86

### Dépose (marchés intérieur et similaire seulement)

- 1. Débrancher les deux câbles de l'intérieur du coffre à bagages, et les retirer à travers la virole de panneau.
- 2. Déposer deux vis et soulever pour enlever le couvercle,
- 3. Déposer les verres.
- 4. Déposer les ampoules.
- Déposer les deux écrous, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
- 6. Déposer la base de lampe des pare-chocs.

### Pose


7. Faire l'inverse des instructions 1 à 6.


### Dépose (marchés des Etats-Unis et similaire seulement)


- 1. Déposer deux vis et rondelles, et retirer l'ensemble verre.
- 2. S'il y a lieu, enlever soigneusement l'ampoule-navette.
- Débrancher deux câbles derrière la lampe dans le coffre à bagages.
- Déposer deux écrous et rondelles ordinaires, et retirer la lampe hors du véhicule.

### Pose (marchés Etats-Unis et similaire seulement)

 Faire l'inverse des instructions 1 à 4, tout en s'assurant qu'on a obtenu une bonne étanchéité du joint contre les intempéries.







### SYSTEME DE CONTROLE DES EMANATIONS

- Témoin lumineux de service - système catalyseur

### Dépose et pose

86.45.60

### Dépose

- Abaisser le centre du tableau de bord à sa position de service. 76.46.02.
- Tirer sur le porte-ampoule pour le faire sortir de la saillie de l'ensemble 'CATALYST SERVICE' (Service catalyseur)
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de sa fixation à basonnette.
- Pousser l'ensemble de 'SERVICE CATALYST' hors du tableau de bord.

### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.

### LAMPES

- Ceintures de sécurité témoin
- Dépose et pose

86.45.75

### Dépose

- Abaisser le centre du tableau de bord à sa position de service, 76.46.02.
- 2. Tirer sur le porte-ampoule pour le faire sortir de la saillie de l'ensemble 'FASTEN BELTS' (Attachez les ceintures)
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de sa fixation à baionnette.
- Pousser l'ensemble 'ATTACHEZ LES CEINTURES' hors du tableau de bord.

### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.

### LAMPES

- Témoin clignotants simultatnés/détesse
- Dépose et pose

86.45.76

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Pour se ménager un accès, déposer soit le compteur de vitesses 88.30.01, soit le tachymètre 88.30.21. Le choix dépend entièrement de la préférence personnelle du technicien.
- 3. Tirer sur le porte-ampoule pour le faire sortir de la saillie de l'ensemble 'HAZARD' (DETRESSE).
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de la fixation à baïonnette.
- 5. Pousser l'ensemble 'DETRESSE' hors du tableau de bord.

### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.

### **LAMPES**

- Témoin de défaillance de frein
- Dépose et pose

86,45,77

### Dépose

- Abaisser le centre du tableau de bord à la position de service. 76.46.02.
- 2. Tirer le porte-ampoule hors de la saillie de l'ensemble 'BRAKE' (FREIN).
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de la fixation à baionnette.
- Pousser sur l'ensemble 'FREIN' pour le faire sortir du tableau de bord.

### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.



### SYSTEME ELECTRIQUE

### LAMPES

- Eclairage de clé de contact - dépose et pose 86.45.78

### Dépose

- Trouver la position de l'éclairage de clé de contact; il est attenant à l'ensemble de verrouillage de colonne de direction.
- 2. Tirer le porte-ampoule hors du support.
- 3. En cas de besoin, dévisser l'ampoule du porte-ampoule.

### Pose

4. Faire l'Inverse des instructions 2 à 3.

### SYSTEME DE CONTROLE DES EMANATIONS

Témoin lumineux de service R.G.E. (Récupération des Gaz d'Echappement)

- Dépose et pose

86.45.84

### Dépose

- Abaisser le centre du tableau de bord à la position de service. 76.46.02.
- Tirer le porte-ampoule hors de la saillie de l'ensemble 'SERVICE E.G.R.'.
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de la fixation à baionnette.
- 4. Pousser l'ensemble 'SERVICE E.G.R.' hors du tableau de bord

### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.

### LAMPES

- Eclairage lavage/essuyage de glaces - dépose et pose

86.45.86

### Dépose

- En travaillant à partir de l'arrière du tableau de bord, tirer le porte-ampoule hors de la saillie 'WASH-WIPE' (LAVAGE-ESSUYAGE).
- En cas de besoin, retirer l'ampoule de la fixation à baionnette.
- 3. Pousser l'ensemble 'WASH-WIPE' hors du tableau de bord.

### Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.

### **RELAIS**

- Relais d'overdrive - dépose et pose

86.55.04


### Dépose

- 1. Débrancher les quatre connecteurs Lucar.
- Déposer les deux écrous, boulons et rondelles ordinaires fixant les relais d'avertisseur et d'overdrive au cloisonnage.

### Pose

3. Faire l'inverse des instructions 1 et 2. Brancher les connecteurs Lucar comme suit :

Fil marron à la borne C1. Fil jaune/violet à la borne C2 Fil blanc à la borne W1 Fil jaune/vert à la borne W2



### **RELAIS**

- Solénoide de démarreur - dépose et pose


86.55.05

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Prendre note des positions et couleurs des quatre fils.
- 3. Débrancher les quatre connecteurs Lucar.
- Prendre note de la position du câble de batterie et du câble de démarreur. Cette mesure est importante pour assurer le fonctionnement correct du système de démarreur à résistance chutrice.
- 5. Tirer vers l'arrière le manchon protecteur en caoutchouc.
- Déposer les deux écrous et les rondelles Grower. Débrancher le câble de batterie et le câble de démarreur.
- 7. Prendre note de la position du solénoïde.
- Déposer les deux vis, rondelles ordinaires et rondelles Grower, et soulever le solénoïde hors du véhicule.

### Pose

 Faire l'inverse des instructions 1 à 8. S'assurer que le câble de batterie, le câble de démarreur, et les quatre connecteurs Lucar sont positionnés comme à l'illustration. S'assurer que le contact électrique entre le solénoïde et la carrosserie est satisfaisant.



B. Câble de batterie
N. Fil marron
WY. Fil blanc/jaune
N. Fil marron
WR. Fil blanc/rouge

SM. Câble de démarreur

### RELAIS

- Relais d'avertisseur - dépose et pose

86.55.09


### Dépose

- 1. Débrancher les trois connecteurs Lucar.
- Déposer deux boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires fixant le relais au cloisonnage.

### Pose

3. Faire l'inverse des instructions 1 et 2. Brancher les connecteurs Lucar comme suit :

Fil violet/jaune à la borne C1 Fils violets à la borne C2 Fils violet/noirs à la borne W1



### CENTRALE CLIGNOTANTE

- Centrale clignotante de direction - dépose et pose

86.55.11

### Dépose

- Trouver la position de la centrale clignotante, qui est montée dans une attache à la face avant du tableau de bord, sous le compteur de vitesse dans les voitures à direction à droite.
- 2. Tirer la centrale clignotante hors de l'attache.
- 3. Débrancher les deux connecteurs Lucar.

### Pose

- Brancher les connecteurs Lucar : le fil vert se rend à la borne 'B'; le fil vert/marron se rend à la borne 'L'.
- 5. Monter la centrale clignotante sur l'attache.

### CLIGNOTANTS/DETRESSE

- Ensemble clignotant/détresse - dépose et pose 86.55.12

L'ensemble clignotant/détresse (si monté) est positionné sur le côté gauche du cloisonnage.

### SYSTEME AVERTISSEUR DE CEINTURES DE SECURITE

### - Description

86.57.00

Le but de ce système est d'encourager les automobilistes à se servir des ceintures de sécurité.

Marchés européens et du Royaume-Uni

Lorsque le contact est mis, le témoin 'FASTEN BELTS' (ATTACHEZ LES CEINTURES) qui se trouve sur le tableau de bord reste allumé jusqu'à ce que les ceintures de sécurité sont attachées.

Lorsque seul le conducteur se trouve dans le voiture, le témoin lumineux s'éteind dès que la ceinutre de sécurité du conducteur est attachée.

Lorsque le conducteur et un passager se trouvent dans le véhicule, un contacteur se trouvant dans le siège du passager est actionné. Dans ce cas, le témoin s'éteind lorsque les deux ceintures, celle du conducteur et celle du passager, sont attachées.

Marché des Etats-Unis · à partir du No. de série FM 32410

Lorsque le contact est mis, le témoin 'FASTEN BELTS' qui se trouve sur le tableau de bord s'allume, et un trembleur donnant un signal audible se fait entendre en même temps.

Le témoin reste allumé pendant 8 secondes, que les ceintures soient attachées ou non.

Le trembleur se fera entendre pendant 8 secondes, ou jusqu'à que les ceintures soient attachées, selon ce qui se présente en premier.

### TEMOIN DE CEINTURE DE SECURITE

Marché des Etats-Unis - jusqu'au No. de série FM 32409

Les modèles précédents étaient dotés d'un système à INTER-BLOCAGE DEMARREUR/CEINTURE DE SECURÎTE, conformément aux exigences du U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 208 (Normes de Sécurité Fédérales pour Véhicules).

Pour ces modèles, la marche à suivre suivante doit OBLIGA-TOIREMENT être effectuée pour pouvoir mettre le moteur en marche:

- 1. S'asseoir sur le siège.
- 2. Attacher la ceinture.
- 3. Mettre le moteur en marche.

Lorsqu'un passager se trouve dans le siège avant du véhicule, les opérations I et 2 doivent également être effectuées en ce qui concerne le siège du passager avant de pouvoir mettre le moteur en marche.

Si l'on ne respectait pas la marche à suivre indiquée ci-dessus, le démarreur ne lancerait pas le moteur.

## SYSTEME AVERTISSEUR DE CEINTURE - MODULE TREMBLEUR/MINUTERIE

- Dépose et pose

86.57.08

### Dépose

- Trouver la position du module trembleur/minutene, qui se trouve dans la voiture sur le côté droit supérieur du cloisonnage.
- 2. Déposer le connecteur à broches multiples.
- 3. Déposer les vis Posidriv et les rondelles ordinaires.
- 4. Déposer l'ensemble hors de la voiture.

### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.

### SYSTEME AVERTISSEUR DE CLE

- Description

86.58.00

### Marché des Etats-Unis

Le but de ce système est de décourager le conducteur de laisser sa clé de contact dans le contacteur alors que personne ne se trouve dans le véhicule. Bien que ce système soit conçu pour décourager le vol, il ne représente pas à lui seul un dispositif complet anti-vol.

Le système est actionné par l'ouverture de la portière du conducteur alors que la clé se trouve encore dans le contacteur; dans ce cas, un trembleur fait entendre un signal audible.

Le système est mis hors circuit lorsque la clé de contact est retirée du verrouillage de direction, ou lorsque la portière du conducteur est fermée.

Le contacteur de portière du conducteur se trouvant dans le circuit contrôle l'alimentation électrique du circuit avertisseur de clé, ainsi que le circuit d'éclairage de clé.

Le contacteur de clé est incorporé dans l'ensemble de verrouillage de colonne de direction. La défaillance du contacteur nécessiterait le remplacement du verrou de colonne de direction.

Le même trembleur est utilisé dans le système avertisseur de ceinture de sécurité; il forme une partie solidaire du module de minuterie.

### DEMARREUR

- Données et description	8	86.60.00					
Fabricant					Lucas		
Type					M35J		
No. de pièce Lucas	• •				25149		
No. de pièce Triumph					200535		
Diamètre de carcasse					3,5 pouces (88,90 mm.)		
Marche à vide - intensité					65 ampères		
- régime					8.000 à 10.000 tours/min.		
Couple normal - force					4,4 lbf ft (0,60 kgf m)		
- intensité					260 à 275 ampères		
- régime					1.000 tours/min.		
En couple bloqué - force					70 lbf ft (0,95 kgf m)		
- intensité					350 à 375 ampères		
Epaisseur minimale de rectification de colle					0,080 pouce (2,03 mm)		
Longueur de balai - à l'état neuf					0,500 (12,70 mm.)		
- remplacer si inférieu					0,375 pouce (9,53 mm.)		
Pression de ressort de balai					28 oz (800 g.)		


Ce moteur de démarreur est à bobinage/série, quadripolaire, à quatre balais, ayant un arbre à prolongement comportant un lanceur à inertie du type classique.

L'arbre de l'induit tourne sur deux bagues en bronze poreux. Un prolongement quadrilatéral de l'arbre fait saillie, permettant ainsi de faire tourner l'arbre dans le but d'éliminer tout coincement qui pourrait survenir entre le lanceur à inertie et la couronne dentée du volant moteur. L'induit est doté d'un collecteur moulé de type en bout.

La boîte porte-balais en plastique est fixée par des rivets au palier côté collecteur. Elle contient quatre balais de type cunéiforme et des ressorts hélicoïdaux prisonniers. Les balais sont clavetés de manière à assurer un positionnement correct.

Le bobinage de champ consiste en une bande à enroulement continu ne comportant aucune jointure. Une des extrémités est rattachée à deux flexibles de balais, tandis que l'autre est rattachée à un flexible unique qui est ralié à la masse sur la carcasse.

La carcasse est sans ouverture, et ne comporte pas de boulons traversants. Le palier côté collecteur est fixé par quatre vis coincidant avec des trous taraudés prévus dans la carcasse. Le palier côté entraînement est rattaché par deux boulons à tête rainurée qui se vissent dans des trous taraudés prévus sur les faces d'extrémité de deux des masses polaires.



### DEMARREUR

- Dépose et pose

86.60.01

### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Déposer l'écrou et la rondelle Grower. Débrancher le câble du montant de borne.
- Prendre note du rapport entre le démarreur, les cales (si montées), la garniture et le carter d'embrayage.
- 4. En travaillant à partir du dessous de moteur, déposer le boulon de montage inférieur.
- En travaillant à partir du dessus de moteur, déposer le boulon de montage supérieur.
- En travaillant à partir du dessous de moteur, retirer vers le bas le démarreur du véhicule, au complet avec la garniture et les cales (si montées).



7. Faire l'inverse des instructions 1 à 6.

### DEMARREUR


Ensemble lanceur à intertie - dépose et pose 86.60.06


### Dépose

- 1. Démonter le démarreur 86.60.13, opérations 1 à 5.
- A l'aide d'une presse appropriée, comprimer le ressort principal et faciliter ainsi la dépose du jonc d'arrêt de l'arbre. On peut se servir de la presse manuelle Churchill S4221 A et de l'adaptateur S4221 A-14 pour effectuer cette opération.
- Enlever les pièces composantes du lanceur à inertie de l'arbre.

### Pose

- Lubrifier légèrement la bague de palier côté entraînement avec de l'huile moteur fluide. Mettre en position le palier côté entraînement.
- Monter les pièces composantes du lanceur à inertie à l'arbre, comme on le voit à l'illustration. Le manchon vissé peut être monté dans un sens ou dans l'autre.
- A l'aide d'une presse appropriée, comprimer le ressort principal, et monter le jonc d'arrêt sur l'arbre.
- Faire le réassemblage du démarreur. 86.60.13, opérations 22 à 26.





- I. Jone d'arrêt
- 2. Collier d'arbre
- 3. Ressort principal
- Rondelle amortisseuse
- 5. Manchon vissé
- 6. Lanceur et barillet
- 7. Palier côté entraînement


## DEMARREUR

- Révision

86,60.13

## Démontage

- 1. Déposer les deux boulons de palier côté entraînement et les rondelles Grower.
- 2. Retirer le palier côté entraînement, ainsi que l'ensemble induit et lanceur à inertie hors de la carcasse.
- 3. Déposer la rondelle de butée.
- 4. Déposer les quatre boulons 4B.A., et soulever vers le côté le palier côté collecteur.
- Soulever les deux balais de bobinage de champ pour les faire sortir de la boîte à balais, de sorte à séparer le palier côté collecteur de la carcasse.



#### Induit

- 6. Pour séparer l'induit du palier côté entraînement et du lanceur à inertie, effectuer l'opération suivante: Déposer le lanceur à inertie, 86.60.06, et faire glisser le palier côté entraînement pour l'enlever de l'arbre.
- Inspecter les striures pour-les marques d'éraflures. Celles-ci sont susceptibles d'indiquer un arbre cintré, des paliers usés, ou une masse polaire desserrée.
- Nettoyer le collecteur avec un chiffon imbibé d'essence. Si le collecteur est en bon état, il présentera une surface lisse ne comportant ni piqures ni points de brûlure.
- Au besoin, polir le collecteur avec du papier de verre fin.
- 10. Si nécessaire, rectifier le collecteur. Monter le collecteur dans un tour et le faire tourner à grande vitesse. A l'aide d'un outil de coupe très aiguisé, faire une coupure légère. Polir avec du papier de verre fin. Ne pas couper en dessous de l'épaisseur de rectification minimale figurant aux données techniques. Ne pas couper les isolants entre les segments.

## **Paliers**

- Inspecter les bagues de paliers en bronze poreux quant à l'usure.
- 12. En cas de besoin, remplacer la bague de palier côté collecteur. Percer les deux rivets pour les faire sortir, et mettre au rebut la plaque et le joint en feutre. Visser un taraud de 1/2 pouce bien d'équerre dans la bague et la retirer. Préparer la bague en bronze poreux en la faisant tremper pendant 24 heures dans de l'huile fluide. A l'aide d'un mandrin à épaulement finement poli de dimensions appropriées, et d'une presse adéquate, monter la bague. Ne pas aléser la bague après son montage, car sa porosité pourrait être affectée. Faire l'assemblage de la boite à balais, du palier côté collecteur, du joint en feutre, et de la plaque. Faire la fixation avec deux rivets.
- 13. Au besoin, remplacer la bague de palier côté entraînement. Déposer l'ensemble de lanceur à inertie, 86.60.06, et faire glisser le palier côté entraînement hors de l'arbre. Soutenir le palier et appuyer pour expulser la bague. Préparer la bague en bronze poreux en la faisant tremper pendant 24 heures dans de l'huite fluide. A l'aide d'un mandrin à épaulement finement poli de dimensions appropriées, et d'une presse adéquate, monter la bague. Ne pas aléser la bague après son montage car sa porosité pourrait être affectée.



#### **Balais**


- Nettoyer les balais et la boîte porte-balais avec un chiffon humecté d'essence.
- S'assurer que les balais se déplacent librement dans la boîte porte-balais.
- 16. S'assurer que la pression de ressort est telle qu'indiquée à l'illustration. Positionner un balai neuf de manière à ce que le haut dépasse de 0,060 de pouce (1,50 mm.) au-dessus de la boîte porte-balais. La pression de ressort doit être conforme aux données. Répéter l'opération pour les trois autres ressorts. Si la pression est trop faible, remplacer l'ensemble palier côté collecteur.
- Vérifier la longueur des balais. Remplacer les balais si leur longueur est inférieure à celle indiquée aux données.
- 18. Au besoin, remplacer les balais de palier côté collecteur. Les balais sont fournis fixés sur un montant de borne neuf. Retirer les deux balais de la boîte portebalais. Déposer les fixations extérieures de montant de borne. Retirer le montant de borne et enlever la pièce isolante. Faire l'inverse pour l'assemblage. Retenir le flexible le plus long sous l'attache.
- 19. Au besoin, remplacer les balais de bobinage de champ. Les balais sont fournis fixés sur un flexible commum. Couper les vieux flexibles à 0,250 de pouce (6 mm.) de la jointure. Souder le flexible neuf aux extrémités du vieux flexible. Ne pas tenter de souder directement sur la bande de bobinage de champ, car il se peut que cette bande soit en aluminium.


#### Bobinage de champ

- 20. Au besoin, vérifier l'isolement entre le bobinage de champ et la carcasse en procédant comme suit : percer les rivets pour les faire sortir de la connexion de masse. Appliquer un circuit de lampe d'essai de courant 110 volts alternatif normal au bobinage de champ et la carcasse.
  - Ne pas tenter de déconnecter le flexible de la bandé debobinage de champ, car il se peut que cette bande soit en aluminium.
- 21. Au besoin, remplacer le bobinage de champ. Percer le rivet pour le faire sortir à la connexion de masse. A l'aide d'un tournevis à masse polaire, desserrer les quatre vis de masse polaire. Déposer les deux vis en direction diamétralement opposée, ainsi que les masses polaires. Desserrer les deux vis restantes suffisamment pour permettre au bobinage de champ d'être retiré de la carcasse. L'assemblage se fait en sens inverse.

## Réassemblage

- Introduîre les deux balais de bobinage de champ dans la boîte porte balais, alors que les flexibles sont positionnés comme à l'illustration.
- Positionner le palier côté collecteur, et le fixer en position avec quatre boulons 4B.A.
- 24. Poser la rondelle de butée.
- Introduire le palier côté entraînement, l'induit, et l'ensemble de lanceur à inertie au complet dans la carcasse.
- Poser les deux boulons de palier côté entraînement et les rondelles Grower.





Données

86.65.00

## Contacteur d'allumage/démarrage

Position 0 Aucune connexion Contact coupé (off) Position 1 Circuits auxiliaires 2 à 5 Position 2 Allumage 2 à 5 à 3 Position 3 Démarrage 2 à 3 à 1

## Commutateur d'éclairage

Position Contact coupé (off) Aucune connexion **Position** Feux de position 3 à 2

Position 3 à 2 à 1 Phares


## Contacteur combiné de colonne de direction

**Position** Phares route Position

UAUW Phares code (de

croisement) Position Appel de phares


UàUR Pà UW



# Contacteur de lave-glaces/essuie-glaces

Utilisé quand un système de lave-glaces manuel est monté sur le véhicule


Position Contact coupé (Park) 1 à 2 3 à 2 Position Vitesse normale **Position** Grande vitesse



## Commande d'appareil de chauffage

Position Position Position Contact coupé (off)

Vitesse ralenti Grande vitesse Aucune connexion GY à la masse GS à la masse



# Commande de clignotants de direction

Position Position

Position

Centrale

Signal de direction

Signal de direction à Gauche


Signal de direction

à Droite

Aucune connexion

LG/N à GR


LG/N à GW



# Contacteur de portière

Utilisé quand un système avertisseur de clé n'est pas monté au véhicule

Position Position Portière fermée Portière ouverte Aucune connexion Borne à la masse




## Contacteur de portière

Utilisé quand un système avertisseur de clé est monté au véhicule

Position Position Portière fermée Portière ouverte Pas de connexions Deux lames Lucar

connectées



# Contacteur de lave-glaces/essuie-glaces

Utilisé quand une pompe de lave-glaces électrique est montée au véhicule


Position Position

Stationnement: Vitesse normale

Position Position Grande vitesse

Lavage de glaces Deux bornes centra-

les connectées



- Contacteur d'allumage/démarrage dépose et pose 86.65.02

## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Tirer vers l'arrière le couvre-contacteur.
- 3. Retirer le contacteur.
- 4. Débrancher les cinq connecteurs Lucar.

#### Pose

- 5. Faire l'inverse des instructions 1 à 3. Lorsqu'on introduit le contacteur dans l'ensemble de verrouillage de colonne de direction, prendre note du chemin de clavetage et s'assurer que l'axe de verrou et le contacteur sont alignés de sorte à s'engager correctement.
- 6. Brancher les fils comme suit :

Fil blanc/rouge à la borne 1. Fil brun à la borne 2. Fil blanc à la borne 3. Fil blanc/rose à la borne 5.

## CONTACTEURS ET COMMANDES

- Commutateur d'éclairage - dépose et pose


86.65.09

## Dépose

- 1. Abaisser le tableau de bord central à la position de service. 76.46.02., opérations 1 à 4.
- 2. Débrancher les trois connecteurs Lucar.
- 3. Comprimer les ressorts et tirer pour sortir le commutateur,

#### Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.



- Contacteurs de portière - dépose et pose

86.65.14

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer la vis.
- 3. Déposer le contacteur.
- 4. Débrancher le/les borne (s).

#### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.

## CONTACTEURS ET COMMANDES

- Commande d'éclairage sur colonne de direction 86.65.17

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Déposer les carénages de commande deux vis.
- Déposer les deux vis Allen et les rondelles Grower fixant la bride de colonne de direction. Déposer la bride et le couvre-faisceau.
- 4. Déconnecter les quatre connecteurs à rupture brusque.
- 5. Déposer les deux vis et les rondelles Grower.
- 6. Retirer soigneusement la commande et les câbles.

## Pose

7. Faire l'inverse des instructions 1 à 6. S'assurer que les fils sont bien branchés comme suit :

Bleu/rouge à Bleu/rouge. Bleu/blanc à Bleu/blanc. Brun/rouge à Bleu. Brun à Violet

Ces contradictions apparentes permettent de se servir d'une commande commune sur circuits différents.



- Poussoir d'avertisseur - dépose et pose 86.65.18

## Dépose

- Tirer sur la plaque centrale pour la faire sortir du volant de direction.
- 2. Faire levier pour faire sortir le poussoir d'avertisseur.
- 3. Retirer le balai d'avertisseur.

#### Pose

 Faire l'inverse des instructions 1 à 3, tout en s'assurant que la bande de contact de poussoir d'avertisseur est positionnée sur le balai d'avertisseur.

#### CONTACTEURS ET COMMANDES

- Contacteur de feux de recul - dépose et pose 86.65.20

## Dépose

- 1. Déposer le couverçle de tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07.
- 2. Déconnecter les deux connecteurs à rupture brusque.
- 3. Dévisser le contacteur de feux de recul.

#### Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.

## CONTACTEURS ET COMMANDES

 Ceinture de sécurité - contacteur de boite de vitesses dépose et pose
 86.65.28

Véhicules de début de production pour le marché des Etats-Unis, allant seulement jusqu'au No. de série FM 32409

## Dépose

- 1. Déposer le couvercle du tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07
- 2. Trouver la position du contacteur requis.
- 3. Débrancher deux connecteurs Lucar.
- A l'aide d'une clé anglaise sur l'hexagone, dévisser le contacteur.

- 5. Monter le contacteur à la boîte de vitesses.
- Brancher deux connecteurs Lucar. Les connecteurs peuvent être montés dans un sens ou dans l'autre.
- Faire un essai de fonctionnement du circuit de témoin de ceinture de sécurité.
- Remonter le couvercle de tunnel de boîte de vitesses. 76,25.07.



- Ceinture de sécurité - contacteur de siège du conducteur

Véhicules de début de production pour le marché des Etats-Unis seu-lement.

Dépose et pose

86.65.29

Ceinture de sécurité - contacteur siège passager

Véhicules de début de production pour le marché des Etats-Unis, ainsi que pour les marchés intérieur et européen.

## Dépose

- 1. Déposer le siège du passager hors du véhicule. 76.70.05. REMARQUE: Pour faciliter la repose, prendre note du parcours du câble à travers le siège.
- 2. Déposer les rivets de fabrication spéciale et retirer le contacteur et les câbles.

#### Pose

3. Faire l'inverse des instructions 1 et 2.

## CONTACTEURS ET COMMANDES


- Contacteur de pression d'huile - dépose et pose 86.65.30


## Dépose

1. Débrancher le connecteur Lucar.

REMARQUE: Sur les voitures de production récente destinées au marché des Etats-Unis, il y a trois connecteurs Lucar au contacteur de pression d'huile. Prendre note des positions relatives de ces trois connecteurs avant de les retirer du contacteur.

- 3. Visser le contacteur dans le bloc, et serrer à un couple de 11 à 14 lbf ft (1,5 à 2,0 kg m). Le filetage est conique. Ne pas tenter de poser l'épaulement de contacteur dans le siège.
- 4. Brancer le connecteur Lucar





- Ceinture de sécurité contacteur siège conducteur dépose et pose 86.65.31
- Ceinture de sécurité contacteur de siège passager dépose et pose 86.65.32

Véhicules de début de production pour les marchés Etats-Unis, intérieur, et européen.

## Dépose

- 1. Soulever le tapis à l'arrière de la cuvette de siège, et débrancher la prise du faisceau électrique.
- Déposer le boulon unique et la rondelle Grower. Soulever l'ensemble boucle et contacteur pour le faire sortir.

#### Pose

3. Faire l'inverse des instructions 1 à 3. Si l'étanchéité a été dérangée, assurer l'étanchéité de la grande rondelle ordinaire au plancher, en se servant d'une pâte à joints approuvée pour être certain d'obtenir un joint à l'épreuve de l'eau.

## **CONTACTEURS**

- Contacteurs de boîte de vitesses/overdrive - dépose et pose 86.65.33

#### Dépose

- 1. Déposer le couvercle de tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07
- 2. Débrancher les deux connecteurs Lucar.
- 3. Dévisser le contacteur.

#### Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.

## CONTACTEURS

- Contacteur de levier overdrive - dépose et pose

86.65.34

## Dépose

- Faire levier pour enlever le contacteur de la poignée du levier de vitesses (il existe une fente à l'arrière de la poignée qui permet d'y introduire une lame).
- 2. Débrancher les deux fils du contacteur.

- 3. Brancher les deux fils,
- 4. Attacher le contacteur sur la poignée de levier de vitesses.



- Commande d'essuie-glaces - dépose et pose

86.65.38

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Enfoncer la retenue en introduisant une sonde appropriée dans le trou qui se trouve dans la partie inférieure de la poignée, puis tirer sur celle-ci pour l'enlever de l'axe.
- Desserrer le cache-entrée à l'aide d'un outil approprié. Soutenir le contacteur derrière le tableau de bord, puis dévisser le cache-entrée.
- Retirer le contacteur et l'abaisser jusqu'à ce qu'il soit en position visible.
- Débrancher les quatre connecteurs Lucar, tout en prenant note des codes-couleurs et des positions en vue de la reconnexion éventuelle.
- Tirer sur les deux tuyaux pour les faire sortir, tout en prenant note de leurs positions en vue de la reconnexion.



- S'assurer que le contacteur est fermement attaché à l'entretoise. Au besoin, serrer l'anneau à fentes.
- 8. Faire l'inverse des instructions 1 à 6.




- Contacteur de défaillance de circuit de freinage - dépose et pose 86.65.47


## Dépose

- Tirer vers l'arrière les attaches de retenue, puis retirer la douille du contacteur.
- 2. Dévisser le contacteur.

## **Pose**

3. Faire l'inverse des instructions 1 et 2. S'assurer que le ressort de connexion à la masse est correctement positionné, avec son extrémité extérieure orientée dans une direction contraire à celle des aiguilles d'une montre, comme on le voit à l'illustration.





- Contacteur de clignotants simultanés/détresse - dépose et pose 86.65.50

Véhicules à conduite à gauche seulement

## Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- Pour se ménager un accès, déposer soit le compteur de vitesse 88.30.01, soit le tachymètre 88.30.21. Ce choix dépend entièrement de la méthode préférée par le technicien pour effectuer cette opération.
- 3. Dévisser la poignée du contacteur, et déposer l'ampoule.
- Dévisser l'anneau de blocage et retirer le contacteur du tableau de bord.
- Déconnecter le connecteur à enclenchement brusque du bloc.

#### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.

#### CONTACTEURS ET COMMANDES

- Contacteur de feux/stop - dépose et pose

86.65.51

#### Dénose

- 1. Débrancher les deux connecteurs Lucar.
- 2. Déposer l'écrou et la rondelle ordinaire.
- 3. Retirer le contacteur du support de montage.

#### Pose

4. Faire l'inverse des instructions 1 à 3.

# CONTACTEURS ET COMMANDES


- Commande de clignotants de direction - dépose et pose 86.65.54

## Dépose

- 1. Déposer les carénages de commande deux vis.
- Déposer les deux vis Allen et rondelles Grower fixant la bride de colonne de direction. Déposer la bride et le couvercle de faisceau.
- 3. Débrancher les trois connecteurs à rupture brusque.
- 4. Déposer les deux vis et rondelles Grower.
- 5. Retirer soigneusement le contacteur et les câbles.

#### Pose

6. Faire l'inverse des instructions 1 à 5.



## ALLUME-CIGARE

\_\_\_. Dépose et pose

86.65.60

#### Dépose

- 1. Débrancher la batterie.
- 2. Retirer l'élément chauffant de l'allume-cigare.
- Débrancher deux connecteurs de 3 mm. et un connecteur Lucar.
- 4. Faire pression sur les côtés du porte-ampoule et retirer.
- Au besoin, remplacer l'ampoule comme suit : Détacher le capuchon d'ampoule du porte-ampoule. Enlever l'ampoule du montage à baionnette.
- 6. Introduire avec soin une pince à long bec dans la gorge intérieure pour saisir la pièce transversale. Tout en retenant la gorge extérieure en place, dévisser la gorge intérieure pour l'enlever de la gorge extérieure. Déposer l'anneau d'éclairage.

#### Pose

 Faire l'inverse des instructions 1 à 6. Monter l'allume-cigare de sorte que les fentes destinées au capuchon de l'ampoule se trouvent sur le dessus. Brancher les connecteurs.

Le fil violet va à la borne centrale. Le fil rouge/bleu va au fil rouge/blanc de l'ampoule.

Le fil noir va à la bome de masse.

#### **FUSIBLES**

- Fusibles - dépose et pose

86,70.02

## Dépose

- Ouvrir le capot et trouver la boîte porte-fusibles qui se trouve sur le côté gauche du cloisonnage.
- 2. Tirer sur le couvercle en plastique pour l'enlever.
- 3. Trouver le fusible défectueux.
- Faire levier soigneusement pour enlever le fusible des contacts.

#### Pose

5. Faire l'inverse des instructions 1 à 4.



# **OPERATIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS**

Jauge de carburant: - dépose et pose		88.25.26
Unité émettrice du réservoir de carburant - dépose et pose		88.25.32
Indicateur de périodicité d'entretien - Catalyseur - dépose et pose	٠	88.30.26
Indicateur de périodicité d'entretien - E.G.R dépose et pose		88.30.25
Compteur de vitesse - dépose et pose	•	10.08.88
Câble du compteur de vitesse - dépose et pose 🛴		88.30.06
Câble de compteur de vitesse - au complet (supérieur) - U.S.A. seulement dépose et pose		88.30.08
Câble de compteur de vitesse - au complet (inférieur) - U.S.A. seulement dépose et pose		88.30.09
Câble de compteur de vitesse - sans la gaine - dépose et pose		88.30.07
Tachymètre - dépose et pose		88.30.21
Thermomètre - dépose et pose		88.25,14
Thermo-contact - dépose et pose		88.25.20
Stabilisateur de tension - dépose et pose		88.20.26

## STABILISATEUR DE TENSION

- Dépose et pose

88.20.26

#### Dépose

- 1. Déposer le compteur de vitesse 88.30.01.
- 2. Enlever une vis et retirer le stabilisateur de tension.

#### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 et 2 en procédant dans l'ordre inverse. Relier les connecteurs Lucar de la manière suivante : Le fil vert à la borne B. Le fil vert clair à la borne 1.

## THERMOMETRE

- Dépose et pose

88.25,14

## Dépose

- 1: Rabaisser la partie centrale du tableau de bord jusqu'à la position de travail.
  76.46.02, instructions 1 à 4.
- 2. Retirer le porte-ampoule.
- 3. Débrancher les deux connecteurs Lucar.
- 4. Déposer l'écrou moleté et la rondelle Grower.
- 5. Retirer le thermomètre du tableau de bord.

#### Pose

6. Faire le contraire des instructions 1 à 5 en procédant dans l'ordre inverse.

## THERMO-CONTACT

- Dépose et pose


88.25.20


## Dépose

- 1. Vider une partie du réfrigérant 26.10.01
- 2. Débrancher le connecteur Lucar.
- 3. Dévisser le thermo-contact.

## Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procédant dans l'ordre inverse.





## JAUGE DE CARBURANT

\_\_\_\_ Dépose et pose\_\_\_\_\_


88.25.26.\_\_ \_

#### Dépose

- 1. Abaisser le tableau de bord central jusqu'à la position de travail. Opération 76.46.02, instructions 1 à 4.
- 2. Retirer le porte-ampoule.
- 3. Débrancher les deux connecteurs Lucar.
- 4. Déposer l'écrou moleté et la rondelle Grower.
- 5. Retirer la jauge hors du tableau de bord.

# Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 5 en procédant dans l'ordre inverse.



#### UNITE EMETTRICE DU RESERVOIR DE CARBURANT

## Dépose et pose


88.25.32

# Dépose

- 1. Débrancher les câbles de la batterie et éteindre toutes les flammes non protégées.
- 2. Vider le réservoir de carburant à l'aide d'un siphon,
- Déposer le panneau d'entourage arrière de réservoir d'essence - sept vis, rondelles Grower et rondelles aimples.
- 4. Débrancher les deux connecteurs Lucar en notant les positions pour faciliter le rebranchement.
- Desserrer l'anneau de blocage en donnant quelques coups dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Déposer l'anneau de blocage.
- 6. Retirer soigneusement l'ensemble réservoir.
- 7. Enlever la rondelle d'étanchéité.

#### Pose

8. Faire le contraire des instructions 1 à 7 en procédant dans l'ordre inverse.



#### COMPTEUR DE VITESSE

- Dépose et pose


10.02.88

## Dépose

- Abaisser la partie centrale du tableau de bord pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer le tachymètre pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 88.30.21.
- Appuyer sur le levier pour faire sortir le cliquet hors de la gorge annulaire du bossage. Détacher le câble du compteur de vitesse de l'instrument.
- Dévisser le bouton moleté de remise à zéro de l'enregistreur de parcours.
- Déposer les deux écrous moletés, rondelles Grower et pattes de serrage. Détacher le fil de mise à la masse.

- Débrancher les deux connecteurs Lucar du stabilisateur de tension.
- 7. Sortir les trois porte-ampoules de témoins.
- 8. Sortir le porte-ampoule d'éclairage de tableau de bord.

- Faire le contraire des instructions 4 à 8, en procédant dans l'ordre inverse.
- A l'aide de pinces à longs bouts, sortir le căble sur environ 25 mm (1 pouce).
- 11. Relier le câble à l'instrument.
- Pousser la gaine de câble par-dessus le bossage en veillant à ce que le cliquet s'engage dans la rainure annulaire.
- 13. Reposer le tachymètre, 88.30.21
- 14. Reposer la partie centrale du tableau de bord.




#### CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE ENSEMBLE CABLE ET GAINE

- Dépose et pose (modèles sans overdrive - excepté U.S.A.). 88.30.06

## Dépose

- 1. Placer le véhicule sur un pont élévateur.
- Déposer le centre du tableau de bord pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer le tachymètre pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 88.30.21.
- Appuyer sur le levier pour faire sortir le cliquet hors de la rainure annulaire du bossage. Détacher le câble de compteur de vitesse de l'instrument.
- En travaillant à partir du dessous du véhicule, déposer le boulon, la rondelle Grower et la plaque de serrage - détâcher le câble de la boîte de vitesses.
- 6. Pour faciliter la repose, noter soigneusement la position du câble par rapport aux autres composants.
- Faire passer le câble vers le bas via la virole et le détacher du véhicule

- Faire le contraire des instructions 4 à 7 en procédant dans l'ordre inverse. Fixer la virole au cloisonnage à l'aide de Seelastik SR51.
- 9. Retirer le câble sur environ 25 mm (1 pouce).
- Engager le câble proprement dit dans le compteur de vitesse.
- Pousser la gaine par-dessus le bossage en veillant à ce que le cliquet s'engage dans la rainure annulaire.
- 12. Reposer le tachymètre, 88.30.21.
- 13. Reposer la partie centrale du tableau de bord. 76.46.02.






### CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE ENSEMBLE CABLE ET GAINE

- Dépose et pose (modèles avec overdrive sculement -excepté U.S.A.). 88.30.06

#### Dépose

- Déposer le centre du tableau de bord pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer le tachymètre pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 88.30.21.
- Appuyer sur le levier pour faire sortir le cliquet hors de la rainure annulaire du bossage. Sortir le câble de compteur de vitesse hors de l'instrument.
- 4. Déposer le carter de tunnel de boîte de vitesses. 76.25.07.
- Dévisser l'écrou moleté de câble de compteur de vitesses du prolongement de boîte de vitesses.
- 6. Pour faciliter la repose, noter soigneusement la position du câble par rapport aux autres composants.
- Sortir le câble vers le bas via la virole et le détacher du véhicule.

- Faire le contraire des instructions 4 à 7 en procédant dans l'ordre inverse. Fixer la virole au cloisonnage à l'aide de Seelastik SR51.
- 9. Retirer le câble proprement dit sur environ 25 mm (1 pouce).
- 10. Engager le câble proprement dit dans l'instrument.
- Pousser la gaine par-dessus le bossage en veillant à ce que le cliquet s'engage dans la rainure annulaire.
- 12. Reposer le tachymètre, 88,30,21.
- 13. Reposer la partie centrale de tableau de bord. 76.46.02.



#### CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE SANS LA GAINE

- Dépose et pose


88.30.07

## Dépose

- 1. Abaisser la partie centrale du tableau de bord pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer le tachymètre pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 88.30.21.
- Appuyer sur le levier pour faire sortir le cliquet hors de la rainure annulaire du bossage. Sortir le câble de compteur de vitesse hors de l'instrument.
- 4. A l'aide de pinces à longs bouts, retirer le câble proprement dit. Faire attention pour que la graisse ne salisse pas les garnitures intérieures ou les accessoires.



- Graisser légèrement le câble proprement dit. Ne pas utiliser d'huile.
- Introduire le câble dans sa gaine en le faisant tourner légèrement pour faciliter l'opération.
- 7. Retirer le câble proprement dit sur environ 200 mm (8 pouces) et enlever la graisse excédentaire à l'aide d'un chiffon. Introduire à nouveau le câble proprement dit en le faisant tourner légèrement pour faciliter l'engagement de l'extrémité carrée sur le pignon d'entraînement
- 8. Retirer le cable proprement dit sur environ 25 mm (1 pouce).
- Engager le câble proprement dit dans le compteur de vitesse.
- 10. Pousser la gaine par-dessus le bossage en veillant à ce que le cliquet s'engage dans la rainure annulaire.
- 11. Reposer le tachymètre, 88,30,21,
- 12. Reposer la partie centrale du tableau de bord. 76.46.02.



# CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE - ENSEMBLE CABLE ET GAINE (SUPERIEUR) - modèles des U.S.A.

- Dépose et pose

88,30.08

## Dépose

- Déposer la partie centrale du tableau de bord pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer le tachymètre pour avoir accès à l'arrière du compteur de vitesse. 88.30.21.
- Appuyer sur le levier pour faire sortir le cliquet hors de la rainure annulaire du bossage. Sortir le câble du compteur de vitesse hors de l'instrument.
- Dévisser l'écrou moleté du câble de compteur de vitesse hors du prolongement situé au-dessus de l'indicateur de périodicité d'entretien E.G.R.

#### Pose

5. Faire le contraire des instructions 1 à 4 en procédant dans l'ordre inverse.

# CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE - ENSEMBLE CABLE ET GAINE (INFERIEUR) - modèles des U.S.A.

- Dépose et pose


88.30.09


## Dépose

- 1. Placer le véhicule sur un pont élévateur.
- En travaillant à partir du dessous du véhicule, déposer le boulon, la rondelle Grower et la plaque de serragedétacher le câble de la boîte de vitesses.
- Dévisser l'écrou moleté à partir du dessous de l'indicateur de périodicité d'entretien et sortir le câble hors du véhicule.

# Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 3 en procédant dans l'ordre inverse.





## **TACHYMETRE**

- Dépose et pose


## 88.30.21.

# Dépose

- Abaisser la partie centrale du tableau de bord jusqu'à la position de travail. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Déposer les deux écrous moletés et rondelles Grower. Détacher le câble de mise à la masse de la patte de serrage, déposer le serre-câble et retirer le tachymètre.
- 3. Déconnecter le connecteur Lucar à deux fils verts jume-
- 4. Déconnecter le connecteur à enclenchement instantané.
- 5. Sortir le porte-ampoule d'éclairage de tableau de bord.

#### Pose

6. Faire le contraire des instructions 1 à 5 en procédant dans l'ordre inverse.





# INDICATEUR DE PERIODICITE D'ENTRETIEN E.G.R.

- Dépose et pose

88.30.25


#### Dépose

- 1. Abaisser la partie centrale du tableau de bord jusqu'à la position de travail. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Débrancher les deux connecteurs à enclenchement instantané (1 fil et 1 fil vert clair/blanc en manchon de plastique).
- 3. Dévisser l'écrou moleté du câble de compteur de vitesse hors du prolongement situé au-dessus de l'indicateur.
- 4. Dévisser l'écrou moleté de câble de compteur de vitesse hors du prolongement situé sous l'indicateur (excepté dans le cas des véhicules dotés d'un indicateur de périodicité d'entretien de type catalyseur).
- Déposer les deux vis, écrous et rondelles fixant l'indicateur au support de cloisonnage.
- 6. Dégager soigneusement les fils relies à la bague d'une fiche en les faisant passer par la virole du cloisonnage (ainsi que l'agrafe, le cas échéant) et sortir l'indicateur hors du véhicule.

#### Pose

 Faire le contraire des instructions 1 à 6 en procédant dans l'ordre inverse.

REMARQUE: Sur les véhicules dotés d'un indicateur de périodicité d'entretien de type catalyseur, s'assurer que l'arbre d'entraînement (extrémité inférieure ovale) et le manchon de caoutchouc sont placés correctement lors de la pose de l'indicateur de périodicité d'entretien E.G.R.



# INDICATEUR DE PERIODICITE D'ENTRETIEN - CATALYSEUR

- Dépose et pose

88.30.26


#### Dépose

- Abaisser la partie centrale du tableau de bord jusqu'à la position de travail. 76.46.02, instructions 1 à 4.
- Débrancher les deux connecteurs à enclenchement instantané (1 fil vert et 1 fil vert clair/blanc en manchon de plastique);
- Déposer les deux vis, écrous et rondelles fixant l'indicateur de périodicité d'entretien E.G.R. au support de cloisonnage.
- 4. Soulever soigneusement l'indicateur de périodicité d'entretien E.G.R. et déposer l'arbre d'entraînement et le manchon de caoutchouc le reliant à l'indicateur de périodicité d'entretien de type catalyseur.
- Dévisser l'écrou moleté du câble de compteur de vitesse hors du prolongement situé sous l'indicateur de périodicité d'entretien de type catalyseur.
- Déposer les deux vis, écrous et rondelles fixant l'indicateur de périodicité d'entretien de type catalyseur au support de cloisonnage.
- Sortir avec soin les fils reliés à une bague de fiche via la virole de cloisonnage (ainsi que l'agrafe, si montée) et déposer l'indicateur hors du véhicule.

#### Pose

8. Faire le contraire des instructions 1 à 7 en procédant dans l'ordre inverse.

REMARQUE: S'assurer que l'arbre d'entraînement (extrémité inférieure ovale) et le manchon de caout-chouc sont placés correctement.



## **OUTILS DE SERVICE**


Outil No.	Description	Outil No.	Description	
47 (S422IA)	Presse à main	S314	Outil de pose de roulement à billes d'arbre	
18G 2	Extracteur à deux pattes		secondaire :	
18G 47BD	Outil de dépose de porte-roulements de	335	Gabarit d'alignement de bielle	
10G 45PP	différentiel	\$336-4	Adaptateur de mandrin de bielle	
18G 47BP	Outil de dépose/pose de roulement d'ar- bre secondaire	\$337	Outil de maintien de flasque	
18G 106	Compresseur de ressorts de soupapes	S341	Compresseur de montage de crémaillère	
18G 134 (550)	Outil de pose de joint d'huile et de rou- lements de différentiel	S353	Outil de réglage de carburateur	
18G 134DH	Adaptateur d'outil de pose de roulements de différentiel	S356A (S109)	Outil de dépose de moyeux arrière	
18G 191	Calibre - hauteur de pignon	S4221A-5A	Adaptateur d'outil de dépose/pose de ressort hélicoïdal de la suspension avant indépendante	
18G 191M	Faux-pignon	- /		
18G 1197	Outil de pose de roulement d'arbre se- condaire et de pignon menant de comp-	\$4221A-7B	Adaptateur d'outil de dépose/pose de roule- ment d'arbre de roue intérieur	
	teur de boîte de vitesse	S4221A-14	Adaptateur d'outil de dépose de roulements de moyeux arrière.	
18G 1198 (S145C)	Outil de pose de circlips d'arbre secondai- re de boîte de vitesses	04001112		
18G 1198A	Outil de pose de circlips d'arbre secondaire	\$4221A-17	Adaptateur d'outil de dépose/pose de roule- ments de tête de pignon	
	de boîte de vitesses - Manchon adaptateur		Adaptateur d'outil de dépose de pignon en prise constante	
18G 1199 (S144A)	Outil de dépose de circlips d'arbre secon- daire	3072	Marteau à masse coulissante	
18G 1208	Faux-arbre de renvoi	OUTILS POUR OVERDRIVE TYPE "J"		
RG 421	CIé de maintien de flasque réglable			
60A	Outil de dépose/pose de guides de sou-	L178A	Anneau d'assemblage de roue libre	
	papes	L188A	Equipement d'essai hydraulique	
\$60A-2A	Adaptateur d'outil de dépose/pose de guides de soupapes	L188A-2	Adaptateur de prise de pression	
S101	Outil extenseur de carter de différentiel	L354A	Clé pour bouchon de pompe à huile	
S101-1	Adaptateur d'outil extenseur de carter de différentiel	L401A	Outil de dépose/pose de manchon de Dash- pot et de corps de soupape de décharge	
S160	Séparateur - joints à rotule	L402	Adaptateur de pression - désengagement par cannelure	
S300A	Outil de dépose/pose de roulements à alguilles de moyeux arrière			
S304	Outil de pose de roulements de moyeux arrière			
Jan 16	W - W -			

Tous les outils de service mentionnés dans ce manuel doivent être obtenus directement auprès des fabricants :


Messrs.

V.L. Churchill & Co. Ltd. P.O. Box No. 3 London Road, Daventry, Northants






47




18G.47BD




18G106




18G,134DH




18G.191M



18G.2 (6312A)




18G.47BP




18G.134 (550)





18G.191



18G.1197












# OUTILS POUR OVERDRIVE - TYPE "J"








L.188A

L.188A-2




E.12071 1



L.402

L.354A



L.401A